



RO RELEU DE INSULARIZARE

Instruction manual

Ghid configurare releu de insularizare PMVF81 (PI- protectie interfata) conform cerințelor ANRE



WARNING!

- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted.



AVERTIZARE!

- Acest echipament va fi instalat de personal calificat, în conformitate cu standardele actuale, pentru a evita deteriorări sau pericolele.
- Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru siguranța electrică în caz de utilizare incorectă a echipamentului.
- Produsele ilustrate în prezentul sunt supuse modificărilor și schimbărilor fără notificare anterioară. Datele tehnice și descrierile din documentație sunt precise, în măsura cunoștințelor noastre, dar nu se acceptă nicio răspundere pentru erorile, omisiunile sau evenimentele neprevăzute care apar ca urmare a acestora.



ATTENZIONE!

- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.



1. ACCESAREA MENIULUI ȘI AUTENTIFICAREA

- Apăsăți butonul "MENU".
- Folosind butonul "săgeată în sus", accesați pictograma cheie ("Parolă").
- Apăsăți butonul cu săgeți în cerc pentru a confirma.
- Introduceți valoarea implicită "2000", utilizând:
 - butoanele săgeată sus/jos pentru a selecta fiecare cifră
 - butonul cu săgeți în cerc pentru a confirma fiecare cifră.
- După introducerea corectă, apare mesajul "Parolă corectă", apoi reveniți la meniul principal.

2. CONFIGURAREA PARAMETRULUI GENERAL

Accesați pictograma Setări, confirmați și navigați la meniul M01 – General, parametrul P01.06:

Parametru	Valoare de setat (s)	Descriere
P01.06	900	Timp de întârziere a activării IS după pornirea IP
P01.19	Contactor(default) sau Breaker	Selectia tipului de comutator de interfata utilizat in tablou

3. CONFIGURAREA PARAMETRILOR CONFORM ANRE

Accesați meniul M04 – Praguri IP și setați următorii parametri (ceilalți rămân nemodificați):

Parametru	Valoare ce trebuie setata	Descriere
P04.01	115%	Prag U>
P04.03	85%	Prag U<
P04.05	0.50	Intarziere/Temporizare U>>
P04.06	3.00	Intarziere/Temporizare U>
P04.07	3.20	Intarziere/Temporizare U<
P04.10	52.0	Prag F>
P04.14	0.50	Intarziere/Temporizare F>
P04.15	0.50	Intarziere/Temporizare F<
P04.19	900.00	IP restore delay
P04.20	AVG	Pentru a se raporta la tensiunea medie pe 10 min
P04.29	90%	Resetare Prag Umin
P04.30	51.00	Resetare Prag Fmax
P04.31	47.50	Resetare Prag Fmin

4. SALVAREA MODIFICĂRILOR

După ce ați setat ultimul parametru, apăsați din nou butonul "MENU". Dispozitivul se va reporni automat, iar modificările devin active. Releu de insularizare PMVF81 vine cu parametrii impliciti conform standardului VDE-AR-N-4105, cu care este certificat.

5. MENIUL ALARME

Pentru gestionarea alarmelor se va accesa meniul M06

Parametru	Valoare ce trebuie setata	Descriere
P06.02	OFF	Anuleaza alarma A03