

335 PLGB 0312

# OVA

#### LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA VIA DON E. MAZZA, 12 TEL. 035 4282111 TELEFAX (Nazionale): 035 4282200 TELEFAX (International): +39 035 4282400 Web www.LovatoElectric.com E-mail info@LovatoElectric.com

UWAGA!

# **RGK700** RGK700SA

Sterownik agregatów pradotwórczych

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



Należy uwaźnie przeczytać instrukcję przed instalacją lub użytkowaniem.
By uniknąć zniszczeń lub zagrożenia życia urządzenia powinny być instalowane przez wykwalifikowany personel w zgodzie z obowiązującymi standardami.

Przed pracami serwisowymi, należy odłączyć wszystkie napięcia od wejść pomiarowych i zasilania

pomocniczego oraz zewrzeć zaciski przekładnika pradowego Produkty zaprezentowane w poniższym dokumencie mogą zostać zmienione lub ulepszone bez konieczności

wcześniejszego informowania o tym. • Dane techniczne oraz opisy oddają w jak najdokładniejszy sposób posiadaną przez nas wiedzę, jednak

 Należy czyścić urządzenie delikatną suchą szmatką, nie należy używać środków ściernych, płynnych detergentów lub rozpuszczalników.

Spis treści	Strona
Wprowadzenie	2
Opis	2
Funkcje przycisków	3
Wskaźniki LED	3
Tryby pracy	4
Zasilanie	4
Menu główne	5
Hasło dostępu	5
Nawigacja po wyświetlanych stronach	6
Tabela wyświetlanych stron	6
Strona analizy harmonicznych	9
Strona przebiegów	9
Strony użytkownika	9
Wejścia, wyjścia, wewnętrzne zmienne, liczniki	10
Progi limitów	10
Zmienne kontrolowane zdalnie	11
Alarmy użytkownika	11
Logika PLC	11
Automatyczny test	12
CANbus	12
Port podczerwieni IR do programowania	14
Ustawianie parametrów przez PC	14
Ustawianie parametrów przez panel przedni	15
Tabela parametrów	16
Alarmy	28
Właściwości alarmów	29
Tabela alarmów	29
Opis alarmów	31
Tabela funkcji wejść	33
Tabela funkcji wyjść	34
Menu komend	35
Instalacja	36
Schematy podłączenia	37
Opis zacisków	39
Wymiary mechaniczne	39
Otwór montażowy	40
Dane techniczne	41
Historia wersji oprogramowania	42

# **RGK700**

PL

# RGK700SA

**Generating set** control unit

## INSTRUCTIONS MANUAL

(GB)

#### WARNING!

Carefully read the manual before the installation or use

This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.

· Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply

inputs and short-circuit the CT input terminals. • Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice.

 Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by

the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment:

IEC /EN 61010-1 § 6.12.2.1.

· Clean the instrument with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.

Index	Page
Introduction	2
Description	2
Keyboard functions	3
Front LED indication	3
Operating modes	4
Power-up	4
Main menu	5
Password access	5
Display page navigation	6
Table of display pages	6
Harmonic analysis page	9
Waveform pages	9
User pages	9
Inputs, outputs, internal variables, counters	10
Limit thresholds	10
Remote-controlled variables	11
User alarms	11
PLC Logic	11
Automatic test	
CAN bus	12
IR programming port	14
Parameter setting through PC	14
Setting of parameters (setup) from front panel	15
Parameter table	16
Alarms	28
Alarm properties	29
Alarm table	29
Alarm description	31
Input function table	33
Output function table	
Command menu	
Installation	36
Wiring diagrams	37
Terminal arrangement	39
Mechanical dimensions	39
Panel protection	40
Technical carachteristics	41
Manual revision history	42



#### Wprowadzenie

Sterownik RGK700 został zaprojektowany by zapewnić najnowocześniejsze rozwiązania dla aplikacji agregatów prądotwórczych z kontrolą sieci lub bez. Wykonany w kompaktowej obudowie RGK700 łączy w sobie nowoczesne wykonanie panelu przedniego oraz wyświetlacz LCD zapewniający czytelne oczyty i intuicyjny interfejs użytkownika.

#### <u>Opis</u>

- Sterowanie agregatem prądotwórczym z automatycznym przełączaniem sieć-agregat (RGK700) lub zdalnym sterowaniem rozruchu (RGK700SA).
- Graficzny wyświetlacz LCD, 128x80 pikseli, podświetlany, 4 poziomy szarości.
- 13 przycisków funkcyjnych.
- Wbudowany sygnalizator dźwiękowy (z możliwością wyłączenia).
- 10 wskażników LED do sygnalizacji statusu i trybu pracy.
- Tekst pomiarów, ustawień i wiadomości w 5 językach.
- Zaawansowane programowanie funkcji wejść/wyjść.
- Wybór 4 alternatywnych konfiguracji przy użyciu przełącznika.
- Wbudowana logika PLC z progami, licznikami, alarmami i statusami.
- W pełni definiowalne alarmy użytkowników.
- Wysoka dokładność pomiarów dokonywanych metodą TRMS.
- Wejścia pomiaru napięcia sieci: 3F+N.
- Wejścia pomiaru napięcie agregatu: 3F+N.
- 3 fazowe wejście pomiaru prądu obciążenia.
- Uniwersalne zasilanie 12-24VDC
- Optyczny interfejs programowania na panelu przednim: izolowany galwanicznie, wysoka prędkość transmisji, wodoszczelny, zgodny z USB i Wi-Fi.
- 3 wejścia analogowe do czujników rezystancyjnych:
  - o Ciśnienie oleju
  - o Temperatura płynu chłodzącego
  - o Poziom paliwa
- 7 wejść cyfrowych:
  - o 6 programowalnych, ujemne
  - o 1 do awaryjnego zatrzymania, dodatnie
- 7 wyjść cyfrowych:
- o 4 wyjścia statyczne, dodatnie, zabezpieczone
- 3 wyjścia przekaźnikowe
- Wejście czujnika odczytu prędkości silnika i sygnału W.
- Interfejs komunikacji CAN bus-J1939 do kontroli ECU silnika.
- Pamięć 250 ostatnich zdarzeń.
- Możliwość zdalnej sygnalizacji alarmów.

#### **Introduction**

The RGK700 control unit has been designed to offer state-of-the-art functions for genset applications, both with and without automatic mains outage control. Built with dedicated components and extremely compact, the RGK700 combines the modern design of the front panel with practical installation and LCD screen that provides a clear and intuitive user interface.

#### **Description**

- Genset control with automatic management of mains-generator switching (RGK700) or remote starting management (RGK700SA).
- 128x80 pixel, backlit LCD screen with 4 grey levels
- 13 function and setting keys
- Built-in buzzer.
- 10 LEDs indicate operating modes and states
- 5-language text for measurements, settings and messages.
- Advanced programmable I/O functions.
- 4 alternative functions can be managed, selecting the same with a selector.
- Integrated PLC logic with thresholds, counters, alarms, states.
- Fully user-definable alarms.
- High accuracy TRMS measurement.
- 3-phase + neutral mains voltage reading input.
- 3-phase + neutral genset voltage reading input.
- 3-phase load currents reading input.
- 12-24 VDC universal battery power supply.
- Front optical programming interface: galvanically isolated, high speed, waterproof, USB and WiFi compatible.
- 3 analog inputs for resistive sensors:
  - o Oil pressure:
  - o Coolant temperature
  - o Fuel level
- 7 digital inputs:
  - o 6 programmable, negative
  - o 1 for emergency-stop pushbutton, positive
  - 7 digital outputs:
    - o 4 protected positive static outputs
  - 3 relays
- Engine speed reading W and pick-up input
- CAN bus-J1939 engine ECU control communications interface.
- Memorization of last 250 events.
- Support for remote alarms.



#### Przyciski funkcyjne

Przyciski OFF, MAN, AUT i TEST – Służą do wyboru trybu pracy. Przyciski START i STOP – Działają tylko w trybie MAN i służą do rozruchu i zatrzymania agregatu. Krótkie wciśnięcie przycisku START zapoczątkowuje półautomatyczną próbe rozruchu, wciśnięcie i przytrzymanie powoduje rozruch ręczny. Migająca dioda LED przy symbolu agregatu sygnalizuje pracujący silnik przy wstrzymanych alarmach, natomiast zaczyna świecic światłem ciągłym, gdy czas wstrzymania alarmów upłynął. Silnik może zostać zatrzymany natychmiast po wciśnięciu przycisku OFF.

Przyciski MAINS i GEN – Działają tylko w trybie MAN i służą do przełączania obciążenia z sieci do agregatu i odwrotnie. Zielony wskaźnik LED w pobliżu symboli sieci i agregatu wskazują odpowiednio dostępne napięcie w zakresie ustawionych limitów. Wskaźnik LED w pobliżu symboli przełączania wskazuje, które z urządzeń wykonawczych jest aktualnie zamknięte. Diody te migają, gdy sygnał zwrotny z urządzeń wykonawczych, otwarcie lub zamknięcie, nie potwierdza wykonania komendy.

Przycisk ✓ - Służy do wywołania menu głównego jak i do potwierdzania dokonanego wyboru.

**Przyciski** ▲ i ▼ - Służą do przewijania stron na wyświetlaczu lub wyboru opcji w danym menu.

Przycisk ◀ - Służą do wybory pomiarów Sieci lub Agregatu, lub do zmniejszania wartości.

Przycisk ► - Służą do przechodzenia między podstronami lub do zwiększania wartości.

#### Wskaźniki LED

Wskaźniki LED OFF, MAN, AUT i TEST (czerwone) – Świecąca dioda LED przy danym trybie oznacza, iż jest on aktualnie włączony. Jeśli dana dioda LED miga oznacza to, iż włączony jest tryb kontroli zdalnej, (dlatego zmiany trybu pracy można dokonać przy użyciu komendy zdalnej).

Wskaźnik LED pracującego silnika (zielony) – Wskazuje, iż silnik pracuje. RGK700 wykrywa status pracującego silnika na podstawie kilku sygnałów (napięcie/częstotliwość agregatu, D+, AC, W, czujnik). Dioda świeci światłem ciągłym, jeśli któryś z sygnałów jest dostępny. Dioda LED miga, jeśli silnik pracuje, ale ochrona (alarmy) związane z tym stanem nie zostały włączone; sytuacja taka pojawia się przez kilka sekund po rozruchu.

Wskaźniki LED obecności napięcia sieci / agregatu (zielone) – Jeśli świeci światłem ciągły oznacza to, iż wszystkie parametry odpowiedniego źródła energii są w granicach limitów. Kiedy pojawia się jakakolwiek anomalia dioda wyłącza się natychmiast. Status wskaźników LED odpowiada chwilowemu trendowi napięcia/częstotliwości, bez zaprogramowanych opóźnień.

Wskaźnik LED obciążenia podłączonego do sieci / agregatu (żółty) - Wskazuje, do którego źródła energii podłączone jest obciążenie. Świeci światłem ciągłym, jeśli potwierdzony został sygnał zwrotny z urządzenia wykonawczego, (jeśli zaprogramowany) w innym przypadku świeci oznaczając wyjście komendy. Jeśli wskaźnik miga to oznacza, iż aktualny status wyłącznika (odczytany przez wejścia sygnału zwrotnego) nie koresponduje ze stanem komendy wysłanej przez sterownik RGK700. Wskaźnik LED alarmu (czerwony) – Wskaźnik miga, gdy alarm jest aktywny.

#### Front keyboard

OFF, MAN, AUT and TEST keys - To choose function mode. START and STOP keys - Only enabled and used to start and stop genset in MAN mode. Pressing the START key will attempt to start the machine in semiautomatic mode, while holding it down will maintain the start command in manual mode. The LED flashing on the engine symbol indicates the engine is running with the alarms inhibited, and fixed access at the end of the inhibit alarms time. The engine can be stopped immediately with the OFF key.

MAINS and GEN keys – Only enabled in MAN mode and used to switch the load from the mains to the generator and vice versa. The green LEDs lit near the mains and generator symbols indicate the respective voltages available within the preset limits. The LEDs lit near the switching symbols indicate the circuit breakers have been closed. They will flash if the circuit breakers closing or opening feedback signal does not correspond to the state of the command.

Key  $\checkmark$  - Calls up the main menu and is also used to confirm choices.

**Keys**  $\blacktriangle$  and  $\triangledown$  - Used to scroll the pages of the display or select the list of options in a menu.

Key ◀ - Used to select the Mains or Generator measurements, or to decrease a number.

**Key** ► - Used to scroll sub-pages or increase a number.

#### Front LEDs

**OFF, MAN, AUT and TEST LED (red)** - Lit LED indicates active mode. If the LED flashes, remote control via serial interface is enabled (and therefore the operating mode could be changed by a remote command).

**Engine running LED (green)** – Indicates the engine is running. The RGK700 detects the state of the engine running on the basis of several signals (generator voltage/frequency, D+, AC, W, Pick-up, etc.). The LED lights when any one of these signals is present. The LED flashes when the engine is running, but the protections (Alarms) associated with this state have not been enabled, which is usually the case for a few seconds after starting.

**Mains/generator voltage present LEDs (green)** – When lit, theses indicate that all the parameters of the respective power sources are within the limits. Any anomaly will immediately turn the LEDs off. The state of the LEDs instantaneously follows the voltage/frequency trend, without programmed delays.

Mains/generator load LEDs (yellow) - Indicate the load is connected to the respective power sources. These light when feedback signals are received if programmed, otherwise they light for output commands. If they are blinking, this indicates that the actual state of the circuit breaker (read through the feedback inputs) does not correspond to the state of the RGK700 command.

Alarm LED (red) - Flashing, indicates an active alarm.





#### Panel przedni RGK700SA

#### **Tryby pracy**

Tryb OFF – Silnik nie może być uruchomiony. Silnik zostanie natychmiast zatrzymany po wyborze tego trybu. Stycznik sieci jest zamkniety. Ten tryb pracy odtwarza stan, gdy RGK700 nie jest zasilony. Należy używać tego trybu przy programowaniu parametrów i otwarcia menu komend. Sygnalizator dźwiękowy jest wyłączony w trybie OFF.

Tryb MAN – Można uruchomić lub zatrzymać silnik tylko ręcznie przy użyciu przycisków START i STOP, przełączyć obciążenie z sieci do agregatu, przyciskami MAINS/GEN i odwrotnie. Przez przytrzymanie wciśniętego przycisku START mamy możliwość zwiększenia ustawionego czasu rozruchu. Kiedy wciśniemy przycisk START agregat wykona półautomatyczny rozruch w oparciu o ustawione czasy.

Trvb AUT – RGK700 uruchomi silnik automatycznie w przypadku zaniku sieci (sieć poza limitami) i zatrzyma, gdy parametry sieci powrócą w granice limitów w oparciu o ustawienia w menu 13 (Kontrola sieci). W przypadku obecności napięcia przełączanie obciążenia odbywa się automatycznie w obu kierunkach.

Sterownik RGK700SA umożliwia zdalny rozruch i zatrzymanie silnika przez wejście cyfrowe (zdalny rozruch), które w normalnych warunkach kontrolowane jest przez sterownik układu SZR. Obciążenie przełączane jest automatycznie lub zdalnie. Oba modele sterownika, jeśli silnik nie zostanie uruchomiony, wykonają kolejną próbę rozruchu zgodnie z zaprogramowaną ilością rozruchów. Jeśli zaprogramowany został automatyczny test to zostanie on wykonany zgodnie z ustawieniami.

Tryb TEST - Silnik jest uruchamiany natychmiast po wyborze tego trybu, nawet w przypadku braku warunków normalnie wymaganych w trybie automatycznym. Silnik uruchamiany jest zgodnie z zaprogramowana procedura rozruchu automatycznego. Sterownik nie dokonuje przełaczenia obciążenia. W przypadku, gdy RGK700 jest w trybie TEST a wystąpią



RGK700 front panel



RGK700SA front panel

#### **Operating modes**

OFF mode - The engine will not start. The engine will stop immediately when this mode is selected- The mains contactor is closed. This mode reproduces the state of the RGK700 when it isn't powered. Use this system mode to program the parameters and open the commands menu. The siren is disabled in OFF mode.

MAN Mode - The engine can only be started and stopped manually using the START and STOP keys, as is the case for switching the load from the mains to the generator by pressing the MAINS/GEN keys and vice versa. Holding down the START key extends the set starting time. When START is pressed once, the generator will attempt to start in semiautomatic mode on the basis of the times set.

AUT Mode - The engine of the RGK700 is started automatically in the case of a mains outage (outside the set limits) and stops when the mains parameters are once again within said limits, on the basis of the times set in menu M13 Mains control. In the presence of voltage, the load is switched automatically in both directions.

The RGK700SA is started and stopped remotely through a digital input (remote starting) normally controlled by an ATS. The load can be switched automatically or controlled remotely. For both models, if the engine fails to start, the system continues

attempting to start the engine up to the maximum number of programmed attempts. If the automatic test is enabled, it runs at the preset times.

TEST Mode - The engine is started immediately even in the absence of the conditions normally required for the automatic mode. The engine starts in the programmed automatic mode. There is normally no load switching. If there is a mains outage while the RGK700 is in TEST mode, the load is switched to the generator. If mains voltage is restored, the



błędy sieci to obciążenie jest przełączane do agregatu. Jeśli napięcie sieci powróci w granice limitów to obciążenie pozostaje podłączone do agregatu do czasu zmiany trybu pracy.

#### Zasilanie

- Po podaniu zasilania urządzenie domyślnie jest w trybie OFF.
- Jeśli chcemy zachować tryb pracy po wyłączeniu i ponownym włączeniu należy odpowiednio ustawić parametr P01.03 w menu *M01 Użyteczne*.
- Urządzenie może być zasilane napięciem 12 lub 24VDC, niemniej należy ustawić właściwe napięcie w menu M05 Akumulator, jeśli niedokonane zostaną właściwe ustawienia to pojawi się alarm związany z napięciem akumulatora.
- Należy ustawić parametry w menu M02 Ogólne (typ podłączenia, napięcie znamionowe, częstotliwość systemu) oraz menu M11 Rozruch silnika i menu odpowiadające parametrom typu używanego silnika (czujniki, CANbus, itp.).

#### Menu główne

- Menu główne składa się z grupy graficznych ikon (skróty), które umożliwiają szybki dostęp do pomiarów i ustawień.
- Zaczynając od standardowej wizualizacji należy wcisnąć przycisk ✓. Na ekranie pojawi się menu główne.
- Należy wcisnąć przyciski ▲ lub ▼ by poruszać się po menu i wybrać wymaganą funkcję. Wybrana ikona jest podświetlona a w centralnej części wyświetlacza pojawia się opis funkcji.
- Należy wcisnąć przycisk ✓ by uaktywnić wybraną funkcję.
- Jeśli któraś z funkcji nie jest dostępna, odpowiednia ikona będzie wyłączona, co sygnalizowane jest jasno szarym kolorem.
- VII III III itd. Skróty, które umożliwiają przejście do pierwszej strony danej grupy. W tym miejscu nadal możliwe jest poruszanie się pomiędzy stronami (do przodu i do tyłu) w standardowy sposób.
- Image: Construction of the set of the set
- E Punkt dostępu do menu ustawień parametrów. Zobacz dedykowany rozdział.
- Punkt dostępu do menu komend, gdzie autoryzowany personel może dokonać akcji kasowania/zapisu.



#### Hasło dostępu

- Hasło używane jest do udzielania dostępu lub blokowania dostępu do menu ustawień i menu komend.
- Dla urządzeń nowych (ustawienia fabryczne) hasło dostępu jest wyłączone a dostęp pełny. Jeśli użytkownik włączył i zdefiniował hasło to przed uzyskaniem dostępu należy najpierw wprowadzić właściwy kod numeryczny.
- W celu włączenia funkcji hasła i definicji kodu numerycznego należy zapoznać się z rozdziałem menu ustawień.
- Istnieją dwa poziomy dostępu, w zależności od wprowadzonego kodu:
- Dostęp użytkownika pozwala na kasowanie zapisanych wartości i edycję ograniczonej ilości parametrów.
- Dostęp zaawansowany pełny dostęp do ustawień (edycja / zapis).
- Zaczynając od standardowej wizualizacji należy wcisnąć przycisk by wywołać menu główne, następnie należy wybrać ikonę hasła i wcisnąć przycisk .
- · Na wyświetlaczu pojawi się okno jak pokazano na zdjęciu poniżej:

load with remain switched to the generator until the operating mode is changed.

#### Power-up

- The system normally starts in OFF mode.
- If you want the operating mode used before the system powers down to be maintained, change parameter P01.03 in menu *M01 Utility.*
- The system can be powered at both 12 and 24 VDC, but the correct battery voltage must be set in menu *M05 Battery*, or a battery voltage alarm will be generated.
- The parameters of menu *M02 General* (type of connection, rated voltage, system frequency), menu *M11 Engine Starting*, and the menus for the type of engine used (sensors, CAN, etc.) should normally be set.

#### Main menu

- The main menu is made up of a group of graphic icons (shortcuts) that allow rapid access to measurements and settings.
- Starting from normal viewing, press ✓ key. The main menu screen is displayed.
- Press ▲ ▼ to rotate clockwise/counter clockwise to select the required function. The selected icon is highlighted and the central part of the display shows the description of the function.
- Press ✓ to activate the selected function.
- If some functions are not available, the correspondent icon will be disabled, that is shown in a light grey colour.
- VE LE Fos etc. Shortcuts that allow jumping to the first page of that group. Starting from that page it is still possible to move forwardbackward in the usual way.
- Image: Opens the password entry page, where it is possible to specify the numeric codes that unlock protected functions (parameter setting, commands menu).
- 🖂 Access point to the setup menu for parameter programming. See dedicated chapter.
- Image: Access point to the commands menu, where the authorised user can execute some clearing-restoring actions.



#### Password access

- The password is used to enable or lock the access to setting menu (setup) and to commands menu.
- For brand-new devices (factory default), the password management is disabled and the access is free. If instead the passwords have been enabled and defined, then to get access, it is necessary to enter the password first, specifying the numeric code through the keypad.
- To enable password management and to define numeric codes, see setup menu.
- There are two access levels, depending on the code entered:
- User-Level access Allows clearing of recorded values and the editing of a restricted number of setup parameters.
- Advanced access level Same rights of the user access plus full settings editing-restoring.
- From normal viewing, press ✓ to recall main menu, select the password icon and press ✓.
- The display shows the screen in picture:



- Przyciski ▲ i ▼ służą do zmiany wartości danej pozycji.
- Przyciski *◄*i ► służą do przechodzenia między kolejnymi pozycjami.
- Należy wprowadzić wszystkie cyfry numerycznego kodu, następnie przejść do ikony klucza.
- Gdy wprowadzony kod jest zgodny z hasłem Użytkownika lub Zaawansowanym na ekranie pojawi się informacja o odblokowaniu dostępu.
- Gdy dostęp został odblokowany to jest ważny do momentu:
- Gdy urządzenie zostanie wyłączone.
- o Gdy urządzenie jest restartowane (po wyjściu z menu ustawień).
- Gdy upłynie okres 2 minut bez aktywacji przycisków.
- By opuścić ekran wprowadzania hasła należy wcisnąć przycisk ✓.

#### Nawigacja po wyświetlanych stronach

- Przyciski ▲ i ▼ pozwalają na przemieszczanie się pomiędzy stronami pomiarów, jedna po drugiej. Tytuł strony pokazany jest na pasku opisu.
- Niektóre pomiary mogą nie być widoczne, co zależy od ustawień i podłączenia (na przykład, jeśli nie ustawimy parametrów czujnika paliwa to odpowiednia strona nie będzie wyświetlana).
- Na niektórych stronach RGK700 istnieje możliwość przełączania, przy użyciu przycisku ◀, pomiędzy wizualizacją pomiarów sieci i wizualizacją pomiarów agregatu i na odwrót. Informacja, z którego źródła aktualnie wyświetlane są pomiary jest zawsze wskazana w środkowej części strony lub na pasku statusu poprzez ikony M i G.
- Na niektórych stronach dostępne są podstrony, otwierane przyciskiem
   (na przykład wizualizacja przebiegów napięcia czy prądu w formie graficznej.
- Użytkownik może określić, do jakiej strony lub podstrony wyświetlacz powinien powrócić automatycznie, jeśli żaden z przycisków nie został wciśnięty przez określony czas.
- Istnieje również możliwość takiego zaprogramowania urządzenia by zawsze wyświetlało stronę lub podstronę, która została wyświetlona, jako ostatnia.
- Tę funkcję można ustawić w menu M01 Użyteczne.



- Keys ▲ and ▼ change the selected digit
- Keys ◀ and ► move through the digits.
- Enter all the digits of the numeric code, then move on the key icon.
- If the password code entered matches the User access code or the Advanced access code, then the correspondent unlock message is shown.
- Once unlocked the password, the access rights last until:
   the device is powered off.
- the device is reset (after quitting the setup menu).
- o the timeout period of two minutes elapses without any keystroke.
- To quit the password entry screen press ✓key.

#### **Display page navigation**

- Keys ▲ and ▼ scroll through the measurements pages one by one. The title bar shows the current page.
- Some measurements may not be shown depending on the system programming and connections (for example if a fuel sensor isn't set, the relevant page will not be shown).
- On some pages of the RGK700, the display can be switched from the mains measurements to the generator measurements and vice versa with key ◄. The source displayed is always indicated, either in the middle of the page or by the icons M and G in the status bar.
- Sub-pages, which can be opened with key ►, are also available on some pages (displaying voltages and currents in the form of bar graphs, for example).
- The user can specify which page and which sub-page the display should return to automatically when no keys have been pressed for a certain time.
- The system can also be programmed so the display remains were it was last.
- You can set this function in menu M01 Utility.



#### Table of display pages



Autonomia paliwa	Autonomia przy aktualnym zużyciu z CAN Autonomia przy maksymalnym zużyciu z CAN Autonomia przy maksymalnym zużyciu z CAN Autonomia przy maksymalnym zużyciu z CAN CONSUMO 157.1 / h:21 CONSUMO 157.1 / h:21 Paliwa zużycie paliwa zużycie paliwa zużycie paliwa z CAN
ocnrona termiczna agregatu	PROTEZIONE TERMICA
Licznik godzin i pracy silnika	Licznik prób Licznik prób Licznik prób Licznik prób
Unitesy service	Kod serwisowy     MANUTENZIONE     Czas do kolejnego serwisu       Data ostatniego serwisu     00000:54/-     Zaprogramo- wana przerwa
Wynajem	ORE     DI     NOLEGGIO     Pozostały czas wynajmu       Data początku wynajmu     Ø0000:55h     Pozostały czas wynajmu       Data początku wynajmu     Ø0000:55h       DURATA     Ø0001:00h       INIZIO     Ø2/02/2010       INIZIO     Ø2/02/2010
Lista zdarzeń	Data i godzina zdarzenia NR. 015 CODICE: E1101 06702712 11:14:28 CAMBIO MODALITA' IN- MODALITA' MAN Opis zdarzenia
Wybór konfiguracji	CONFIG: ALTERNATIVE TENSIONE.: 4000 COLLEGAME.:L1-L2-L3-N HZ
Status WEJ/WYJ	INGRESSI∕USCITE INF01 INF09 0UT01 0UT02 INF02 INF10 0UT02 0UT101 INF03 INF11 0UT03 0UT101 INF03 INF11 0UT03 0UT10 INF04 INF12 0UT04 0UT12 INF05 INF13 0UT05 0UT13 INF06 INF14 0UT06 0UT14 INF07 INF15 0UT07 0UT15 INF08 INF16 0UT08 0UT16





Zegar czasu rzeczywistego	
Strona informacyjna	Dowolny tekst użytkownika USER VIZIO ASSISTENZA: 1234
Informacje o systemie	Oprogramow anie, wersja sterownika, parametry itp.       PAGINA DI SISTEMA GENERATOR GENERATOR MODELLO:RGK700 REU

**Uwaga**: Niektóre strony opisane powyżej mogą nie być wyświetlane, jeśli dana funkcja jest wyłączona. Na przykład, jeśli funkcja wynajmu nie została zaprogramowana to odpowiednia strona nie będzie wyświetlana.

#### Strona analizy harmonicznych

- Sterownik RGK700 posiada funkcję analizy harmonicznych do 31 w kolejności dla poniższych pomiarów:
  - Napięcia międzyfazowe
  - Napięcia fazowe
- o Prądy
- W celu włączenia funkcji analizy należy ustawić parametr P23.14.
- Dla każdego pomiaru dostępna jest strona, na której graficznie przedstawiono zawartość harmonicznych (spektrum).
- Każda kolumna przypisana jest do jednej harmonicznej, dodatniej lub ujemnej. Pierwsza kolumna wskazuje poziom całkowitych zniekształceń harmonicznych (THD).
- Każdy histogram jest dodatkowo podzielony na trzy części, każda dla jednej fazy: L1, L2 lub L3.
- Wartość harmonicznej wyrażona jest w procentach w odniesieniu do przebiegu podstawowego (częstotliwość systemu).
- Istnieje możliwość wyświetlenia zawartości harmonicznych w wartościach numerycznych wybierając żądany typ i wciskając przyciski ◄i►. W dolnej części ekranu pojawią się, mała strzałka wskazująca właściwą kolumnę i wartości procentowe odnoszące się do trzech faz.
- Skala pionowa wykresu jest automatycznie dobierana, spośród czterech wartości pełnej skali, w zależności od kolumny o największej wartości.



#### Strona przebiegów

 Na tej stronie pokazany jest graficzny przebieg napięcia i prądu odczytywanych przez RGKG700.

Real time calendar clock	
Info page	Free user text SERIATOR MODEL: ABC SERIAI NUMBER: 123 SERVICE PHONE: 1234567830
System info	Software Hardware Parameters revision level SUB REV

**Note**: Some of the pages listed above may not be displayed if the relevant function is disabled. For example, if the rent function isn't programmed, the corresponding page won't be shown.

#### Harmonic analysis page

- In the RGK700 it is possible to enable the calculation of the FFT harmonic analysis up to the 31st order of the following measurements:
- phase-to-phase voltages
   phase-to-neutral voltages
- phase-to currents
  - currents
- To enable the harmonic analysis, set parametr P23.14.
- For each of these measurements, there is a display page that graphically represents the harmonic content (spectrum) through a bar graph.
- Every column is related to one harmonic order, even and odd. The first column shows the total harmonic distortion (THD).
- Every histogram bar is then divided into three parts, one each phase L1,L2, L3.
- The value of the harmonic content is expressed as a percentage with respect to the fundamental (system frequency).
- It is possible to show the harmonic content in numeric format, selecting the required order through ◄and ►. The lower part of the screen will display a little arrow that points to the selected column, and the relative percentage value of the three phases.
- The vertical scale of the graph is automatically selected among four fullscale values, depending on the column with the highest value.



#### Waveform page

 This page graphically views the waveform of the voltage and current signals read by the RGK700.

- Istnieje możliwość wyświetlenia jednej fazy w danym czasie, wyboru dokonujemy przyciskiem ひ.
- Skala pionowa (amplituda) jest dobierana automatycznie w taki sposób, by pokazać jak najlepiej cały przebieg na ekranie.
- Skala pozioma (czas) pokazuje dwa okresy przebiegu podstawowej częstotliwości.
- Wykres jest automatycznie nadpisywany, co 1 sekundę.



#### Strony użytkownika

- Użytkownik może stworzyć maksymalnie cztery personalizowane strony.
- Każda z tych stron może wyświetlać trzy pomiary, dowolnie wybrane z dostępnych w sterowniku RGK700.
- Tytuł strony może być zaprogramowany przez użytkownika.
- Strony użytkownika umieszczono tak, by umożliwić łatwy dostęp z poziomu pierwszej strony, przy użyciu przycisku ▲.
- Jak w przypadku innych stron możliwe jest zaprogramowanie systemu by automatycznie powracał do wyświetlania strony użytkownika, gdy żaden z przycisków nie został użyty przez dany czas.
- W celu zdefiniowania strony użytkownika należy zapoznać się z menu M26 Strony użytkownika w części o ustawianiu parametrów.

- It is possible to see one phase at a time, selecting it with **U** key.
- The vertical scale (amplitude) is automatically scaled in order to fit the waveform on the screen in the best possible way.
- The horizontal axis (time) shows two consecutive periods referred to the fundamental frequency.
- The graph is automatically updated about every 1s.



#### User pages

- The user can create a maximum of 4 customised display pages.
- Each of these pages can view 3 measurements, freely chosen among the available readings of the RGK700.
- The title of the page can be freely programmed by the user.
- The user pages are placed in a position that allows to reach them easily starting from the first page, by pressing button ▲.
- Like all other pages, it is possible to set the system to return automatically to the user page after a time has elapsed without keystrokes.
- To define the user page, see the dedicated menu *M26 User pages* in the parameter setup chapter.



#### Wejścia, wyjścia, zmienne wewnętrzne, liczniki, wejścia analogowe

Wejścia i wyjścia są identyfikowane przez kod i numer kolejności. Na przykład wejścia cyfrowe oznaczone kodem INPx, gdzie x odpowiada numerowi wejścia. W ten sam sposób identyfikowane są wyjścia OUTx.

KOD	OPIS	STER.	M.R.
INPx	Wejścia cyfrowe	16	-
OUTx	Wyjścia cyfrowe	17	-
COMx	Porty komunikacji	1	-
RALx	Zdalne przek. alarmów /statusu	-	124

- W podobny sposób można przypisać kilka zmiennych wewnętrznych (markery) do wyjść lub powiązać między sobą. Na przykład istnieje możliwość przypisania progów limitów do pomiarów dokonywanych przez system (napięcie, prąd, moc, itp.). W takim przypadku wewnętrzna zmienna nazywana LIMx, będzie aktywowana kiedy pomiary przekroczą limity zdefiniowane przez użytkownika w dedykowanym menu ustawień.
- Dodatkowo mamy do dyspozycji 4 liczników (CNT1...CNT4), które mogą zliczać impulsy pochodzące z zewnętrznego źródła (przez wejścia INPx) lub ilość razy, gdy pewne warunki miały miejsce. Na przykład definiując próg limitu LIMx, jako źródło zliczania, możliwe jest zliczanie ile razy jeden pomiar przekroczył pewien próg.
- Poniższa tabela pokazuje wszystkie wej/wyj i zmienne wewnętrzne dostępne w RGK700.

KOD.	OPIS	ZAKRES
LIMx	Progi limitów	18
REMx	Zmienne kontrolowane zdalnie	116
UAx	Alarmy użytkownika	18
PULx	Impulsy zużycia energii	16
CNTx	Programowalne liczniki	14
PLCx	Zmienne logiczne PLC	132

#### Progi limitów (LIMx)

- Progi limitów LIMn są wewnętrznymi zmiennymi, których status zależy od przekroczenia limitów jednego szczególnego pomiaru ustawionego przez użytkownika (na przykład: całkowita moc czynna większa niż 25kW).
- By ułatwić ustawianie progów, które mogą posiadać dużą rozpiętość, każdy z nich może być ustawiony na podstawie wartości bazowej i mnożnika (na przykład: 25 x 1k = 25000).
- Dla każdego limitu LIM można przypisać dwa progi, najwyższy i najniższy. Najwyższy próg musi być zawsze ustawiony na wartość większą niż próg najniższy.
- Znaczenie progów zależy od następujących funkcji:

**Funkcja Min**: Ta funkcja definiuje najniższy próg, jako punkt zadziałania, a najwyższy, jako punkt kasowania. Zadziałanie dla progu LIM nastąpi, kiedy wybrany pomiar jest niższy, niż ustawiony próg minimalny, dłużej niż zaprogramowane opóźnienie. Kiedy mierzona wartość staje się ponownie wyższa niż ustawiony próg maksymalny, dłużej niż czas opóźnienia, status LIM jest kasowany.

**Funkcja Max:** Ta funkcja definiuje najwyższy próg, jako punkt zadziałania, a najniższy, jako punkt kasowania. Zadziałanie dla progu LIM nastąpi, kiedy wybrany pomiar jest większy, niż ustawiony próg maksymalny, dłużej niż zaprogramowane opóźnienie. Kiedy mierzona wartość staje się ponownie niższa niż ustawiony próg minimalny, dłużej niż czas opóźnienia, status LIM jest kasowany.

**Funkcja Min+Max:** Przy tej funkcji oba progi definiują punkty zadziałania. Kiedy mierzone wartości są mniejsze niż wartość minimalna i większe niż wartości maksymalne, to po uwzględnieniu opóźnienia, nastąpi zadziałanie LIM. Kiedy mierzone wartości powracają w granice limitów, to status LIM będzie natychmiast skasowany.

#### Inputs, outputs, internal variables, counters, analog inputs

 The inputs and outputs are identified by a code and a sequence number. For instance, the digital inputs are identified by code INPx, where x is the number of the input. In the same way, digital outputs are identified by code OUTx.

COD	DESCRIZIONE	BASE	EXP
INPx	Digital Inputs	16	-
OUTx	Digital Outputs	17	-
COMx	Communication ports	1	-
RALx	Remote relays for Alarm / status	-	124

- In a similar way, there are some internal bit-variables (markers) that can be associated to the outputs or combined between them. For instance, it is possible to apply some limit thresholds to the measurements done by the system (voltage, current, power, etc.). In this case, an internal variable named LIMx will be activated when the measurements will go outside the limits defined by the user through the dedicated setting menu.
- Furthermore, there are up to 4 counters (CNT1..CNT4) that can count
  pulses coming from an external source (through a digital input INPx) or the
  number of times that a certain condition as been verified. For instance,
  defining a limit threshold LIMx as the count source, it will be possible to
  count how many times one measurement has exceeded a certain limit.
- The following table groups all the I/O and the internal variables managed by the RGK700.

CODE	DESCRIPTION	RANGE
LIMx	Limit thresholds	18
REMx	Remote-controlled variables	116
UAx	User alarms	18
PULx	Energy consumption pulses	16
CNTx	Programmable counters	14
PLCx	PLC logic variables	132

#### Limit thresholds (LIMx)

- The LIMn thresholds are internal variables whose status depends on the out-of-limits of one particular measurement set by the user (e.g. total active power higher than 25kW) among all those measured.
- To make the setting of the thresholds easier, since the limits can span in a very wide range, each of them can be set using a base number and a multiplier (for example: 25 x 1k = 25000).
- For each LIM, there are two thresholds (upper and lower). The upper threshold must always be set to a value higher than the lower threshold.
- The meaning of the thresholds depends on the following functions:

**Min function:** the lower threshold defines the trip point, while the upper threshold is for the resetting. The LIM trips when the selected measurement is less than the Lower threshold for the programmed delay. When the measured value becomes higher than the upper setpoint, after the set delay, the LIM status is reset.

**Max function:** the upper threshold defines the trip point, while the lower threshold is for the resetting. The LIM trips when the selected measurement is more than upper threshold for the programmed delay. When the measured value decreases below the lower setpoint, after the delay, the LIM status is reset.

**Max+Min function:** both thresholds are for tripping. When the measured value is less than lower or more than upper setpoints, then, after the respective delays, the LIM will trip. When the measured value returns within the limits, the LIM status will be immediately reset.



- Zadziałanie oznacza aktywacje lub dezaktywacje zmiennej LIM, w zależności od ustawień "Normalnego statusu".
- Jeśli włączona jest blokada LIMn, kasowanie można wykonać tylko ręcznie, przy użyciu dedykowanej komendy, w menu komend.
- Zobacz menu ustawień M24.

Typ pomiaru	SOGLIE LIMITE	Próg najwyższy
Funkcja	V C1-N +100.0 MIN-MAX +173.9s	
Typ pomiaru	+120.0 V	Opóźnienie dla progu
Status limitu		Próg najniższy

#### Zmienne kontrolowane zdalnie (REMx)

- Sterownik RGK700 posiada możliwość zarządzania 16 zmiennymi, kontrolowanymi zdalnie (REM1...REM16).
- Status tych zmiennych może być modyfikowany przez użytkownika poprzez protokoły komunikacyjne, a same zmienne mogą działać w powiązaniu z wyjściami, logiką Boole'a itd.
- Przykład: używając zmiennej (REMx), jako źródła dla wyjścia (OUTx) możliwa jest dowolna aktywacja lub de aktywacja jednego z wyjść przekaźnikowych przy użyciu oprogramowania do zdalnej kontroli. Ta funkcjonalność umożliwia stosowanie wyjść przekaźnikowych RGK700 do sterowania oświetleniem lub podobnym obciążeniem.
- Kolejnym zastosowaniem zmiennych REM kontrolowanych zdalnie jest włączanie/wyłącznie innych funkcji, wprowadzając je do logiki Boole'a AND z wejściami lub wyjściami.

#### Alarmy użytkownika (UAx)

- Użytkownik ma możliwość zdefiniowania 8 programowalnych alarmów (UA1...UA8).
- Dla każdego z alarmów możemy zdefiniować:
- o Źródło, które jest warunkiem generującym alarm,
- Tekst wiadomości, który musi pokazać się na ekranie, kiedy wystąpią warunki alarmowe.
- Właściwości alarmu (jak dla standardowych alarmów), to jak alarmy współdziałają z kontrolą agregatu.
- Warunki, które generują alarm, mogą na przykład, pochodzić z ustawionego progu. W tym przypadku, źródłem będzie jeden z limitów progów LIMx.
- Jeśli natomiast, alarm musi być wyświetlony w zależności od statusu zewnętrznego wejścia cyfrowego, to źródłem będzie INPx.
- Według tych samych kryteriów, można połączyć skomplikowane warunki do alarmu, będące rezultatem logicznej kombinacji wejść, limitów itp.
   W tym przypadku należy użyć zmiennych logiki Boole'a PLCx.
- Dla każdego alarmu użytkownik może zdefiniować dowolny tekst wiadomości, który pojawi się na stronie alarmów.
- Właściwości alarmów użytkownika mogą być definiowane w ten sam sposób jak dla normalnych alarmów. Użytkownik może wybrać czy pojawienie się alarmu spowoduje zatrzymanie silnika, uruchomienie syreny, zamknięcie wyjścia alarmu globalnego itp. Należy zapoznać się z rozdziałem *Właściwości alarmów*.
- Kiedy aktywnych jest kilka alarmów w tym samym czasie, są one kolejno wyświetlane, a ich całkowita liczba jest pokazana na belce statusu.
- By skasować jeden alarm, który posiada ustawioną blokadę, należy użyć odpowiedniej komendy w menu komend.
- W celu zaprogramowania alarmów i ich definicję należy zapoznać się z menu M32.

#### Logika PLC (PLCx)

- Przy użyciu oprogramowania do ustawień użytkownik ma możliwość ustawienia logiki PLC dla RGK, by w prosty sposób stworzyć jakąkolwiek aplikację wymaganą przez akcesoria agregatu.
- Istnieje możliwość wprowadzenia do logiki wszystkich zmiennych zarządzanych przez RGK700, takich jak wejścia (INPx), progi limitów (LIMx), zmienne zdalne (REMx), statusy sterownika (RALx), itp.
- Rezultaty przetwarzania różnych parametrów logicznych

- Trip denotes either activation or de-activation of the LIM variable, depending on 'Normal status' setting.
- If the LIMn latch is enabled, the reset can be done only manually using the dedicated command in the commands menu.
- See setup menu M24.



#### Remote-controlled variables (REMx)

- RGK700 can manage up to 16 remote-controlled variables (REM1...REM16).
- Those are variables which status can be modified by the user through the communication protocol and that can be used in combination with outputs, Boolean logic, etc.
- Example: using a remote variable (REMx) as a source for an output (OUTx), it will be possible to freely energise or de-energise one relay through the supervision software. This allows to use the RGK700 relays to drive lighting or similar loads.
- Another possible use of REM variables is to enable/disable other functions remotely, inserting them into a Boolean logic in AND with inputs or outputs.

#### User Alarms (UAx)

- The user has the possibility to define a maximum of 8 programmable alarms (UA1...UA8).
- For each alarm, it is possible to define:
  - o the source that is the condition that generates the alarm,
  - the *text* of the message that must appear on the screen when this condition is met.
  - The *properties* of the alarm (just like for standard alarms), that is in which way that alarms interacts with the generator control.
- The condition that generates the alarm can be, for instance, the overcoming of a threshold. In this case, the source will be one of the limit thresholds LIMx.
- If instead, the alarm must be displayed depending on the status of an external digital input, then the source will be an INPx.
- With the same criteria, it is possible to also link complex conditions to an alarm, resulting from the logic combination of inputs, limits, etc. In this case, the Boolean logic variables PLCx must be used.
- For every alarm, the user can define a free message that will appear on the alarm page.
- The properties of the user alarms can be defined in the same way as the normal alarms. You can choose whether a certain alarm will stop the engine, activate the siren, close the global alarm output, etc. See chapter *Alarm properties*.
- When several alarms are active at the same time, they are displayed sequentially, and their total number is shown on the status bar.
- To reset one alarm that has been programmed with latch, use the dedicated command in the commands menu.
- For details on alarm programming and definition, refer to setup menu M32.

#### PLC Logic (PLCx)

- You can set a *ladder* program with the *Customisation manager* software for the RGK PLC logic, to easily create any function required for the genset accessory applications.
- You can enter all the variables managed by the RGK700 in the program logic, such as inputs (INPx), limit thresholds (LIMx), remote variables (REMx), and controller states (RALx), etc.
- The results of processing the various branches of the ladder logic are



przechowywane są, jako wewnętrzne zmienne (PLCx), które mogą być następnie używane do kontroli wyjść RGK700 lub jako wsparcie do budowania bardziej skomplikowanych działań logicznych lub jako kontrola zdefiniowanych przez użytkownika alarmów (UAx).

 Funkcje logiczne stworzone przy użyciu programu drabinkowego mogą być weryfikowane w czasie rzeczywistym i jeśli jest to konieczne mogą zostać poprawione w odpowiednim oknie Oprogramowania do ustawień.

#### Automatyczny test

- Automatyczny test jest przeprowadzany w ustawionych okresach (w ustawieniach), jeśli system jest w trybie AUT i jeśli ta funkcja została włączona.
- Możliwe jest zdefiniowanie, w który dzień tygodnia i o której godzinie automatyczny test powinien być wykonany.
- W celu uzyskania większej ilości informacji należy zapoznać się z menu M16 Automatyczny test.
- Po rozruchu, agregat pracuje przez ustawiony czas, po którego upływie zostaje zatrzymany. Przed rozruchem agregatu na ekranie pojawia się tekst 'T.AUT'.
- Przy użyciu specyficznych ustawień automatyczny test może zostać przeprowadzony nawet wtedy, kiedy obecny jest zewnętrzny sygnał zatrzymania agregatu.



- Automatyczny test można włączyć/wyłączyć, bez otwierania menu ustawień, w następujący sposób:
  - Należy otworzyć stronę "AUTOMATYCZNY TEST" i wcisnąć przyciski ◀ i START by włączyć funkcję, lub przyciski ◀ i STOP by ja wyłaczyć.
- Automatyczny test może zostać przerwany przez wciśnięcie przycisku OFF.

#### CAN bus

- Port CAN umożliwia podłączenie sterownika RGK700 do elektronicznej jednostki kontrolnej (ECU) nowoczesnych silników, w celu:
- Odczytu pomiarów dokonywanych przez ECU bez konieczności podłączania czujników do silnika
- Znacznego upraszczania okablowania
- Uzyskania kompletnej i szczegółowej diagnostyki
- Uniknięcie montażu modułów dekodujących typu CIU lub Coo (koordynator)
- Umożliwienia bezpośredniej kontroli przez CAN zatrzymania i rozruchu silnika (kiedy pozwala na to ECU)
- Funkcje urządzenia opierają się na współpracy z ECU silników najczęściej stosowanych w aplikacjach agregatów, używając standardów zdefiniowanych w SAE J1939.
- W celu uzyskania szczegółowych informacji o parametrach CAN należy zapoznać się z menu M21 CANBUS.

#### Dostępne pomiary

- Port CAN umożliwia dekodowanie i udostępnianie zestawu pomiarów zdefiniowanych przez standardy J1939 a identyfikowanych po numerze SPN (Suspect Parameter Number).
- W zależności od typu silnika dostępne są pewne pomiary (podzbiór możliwych pomiarów), które są wizualizowane na ekranie RGK700.
- Pomiary zebrane są w kilka podstron, które mogą być wyświetlane przez naciśnięcie przycisków ◄ i ►.

saved in internal variables (PLCx) which can then be used to control the outputs of the RGK700, or as backup memories to build a more complex logic, or also to control user-defined alarms (UAx).

• The logic function created with the ladder program can be verified in real time and if necessary corrected in the relevant window of the *Customisation manager*.

#### Automatic test

- The automatic test is a periodic test carried out at set intervals (set during setup) if the system is in AUT mode and the function has been enabled.
- It is possible to decide in which days of the week the automatic test can be executed and at what timeof the dauy (hours:minutes).
- See menu M16 Autoamtic test formore details on automatic test programming.
- After starting, the genset runs for a set time, after which it will stop. The message 'T.AUT' is displayed before the generator starts.
- The automatic test can be set to run in setup also if there is an external stop signal.



- The automatic test can be enabled/disabled without opening the Setup menu in the following way:
  - Open the 'AUTOMATIC TEST' page and press the keys ◀ and START to enable the function, or the keys ◀ and STOP to disable it.
- The automatic test can be stopped with the OFF key.

#### CAN bus

- The CAN port allows RGK700 controllers to be connected to the electronic control units (ECU) of modern engines in order to:
- Read the measurements contained in the ECU without adding sensors to the engine
- Considerably simplify wiring
- Obtain complete, detailed diagnostics
- Avoid assembly of CIU or Coo (coordinator) type decoding boards
- Permit direct control from CAN of engine stopping and starting (where permitted)
- The board functions in combination with the ECUs of the engines most widely used in gensets applications, using the standard defined by the SAE J1939.
- For details on CAN parameters, see setup menu M21 CANBUS.

#### Supported measurements

- The CAN port is able to decode and make available a set of measurements defined by the J1939 standard and identified by a number (SPN, Suspect Parameter Number).
- According to the type of engine, a certain number of measurements are available (a sub-set of possible measurements) that are shown on the display of the RGK700.
- The measures are grouped in several sub-pages, that can be viewed pressing ◀ and ► keys.





- Kolejna strona pokazuje wiadomość diagnostyczną.
- Pomiary prędkości silnika, ciśnienia oleju oraz temperatura płynu chłodniczego pobierane są bezpośrednio z CAN, dlatego nie ma konieczności okablowania i ustawienia odpowiednich czujników.

SPN	Opis	jm
190	Prędkość silnika	RPM
100	Ciśnienie oleju	Bar
110	Temperatura płynu chłodzącego	°C
247	Godziny pracy silnika z ECU	h
102	Ciśnienie sprężarki	Bar
	Temp. powietrza w kolektorze	C°
105	dolotowym	
183	Zużycie chwilowe paliwa	l/h
513	Aktualny moment obrotowy	%
512	Wymagany moment obrotowy	%
91	Położenie "manetki gazu"	%
92	Wartość procentowa obciążenia	%
-	Wskaźnik ochrony	On-Off
-	Wskaźnik bursztynowy przed alarmu	On-Off
-	Wskaźnik czerwony alarmu	On-Off
-	Uszkodzenie wskaźnika	On-Off
174	Temperatura paliwa	0°
175	Temperatura oleju	0°
94	Ciśnienie paliwa	Bar
98	Poziom oleju	%
101	Ciśnienie w skrzyni korbowej	Bar
109	Ciśnienie płynu chłodzącego	Bar
111	Poziom płynu chłodzącego	%
97	Woda w paliwie	On-Off
158	Napięcie akumulatora	VDC
106	Ciśnienie włotowe powietrza	Bar
108	Ciśnienie barometryczne	Bar
173	Temperatura spalin	C°

- Kiedy ECU jest wyłączony pomiary nie są dostępne, a na wyświetlaczu widoczne są poziome kreski.
- Jeśli któryś z pomiarów nie jest dostępny w danym typie silnika na ekranie pojawi się NA (not available – niedostępne).
- Jeśli pomiar jest nieprawidłowy (na przykład czujnik jest odłączony) na ekranie pojawi się napis ERR.

#### Diagnostyka

 W przypadku błędów większość ECU wyświetla kod uszkodzenia według standardu J1939, nazywany DTC (Diagnostic Trouble Code

 Diagnostyczny Kod Problemu) składający się z dwóch elementów: SPN+FMI, gdzie SPN (Suspect Parameter Number) identyfikuje sygnał wynikający z błędu, natomiast FMI (Failure Mode Indicator) identyfikuje typ anomalii.

Na przykład:

- SPN-FMI
- 100-01
- gdzie SPN 100 (ciśnienie oleju) i FMI 01 (zbyt niskie).
  Ponieważ do ECU podłączonych jest wiele czujników to możliwe jest wystąpienie wielu kodów. W przypadku wystąpienia anomalii to wyświetlana jest ona na ekranie RGK700 z kodem i opisem w odpowiednim języku na ostatniej podstronie dedykowanej *Diagnostyce CAN*.
- W przypadku wystąpienia kilku alarmów jednocześnie wyświetlane są one cyklicznie w pewnych odstępach.
- W zależności od wagi kodu generowany jest wskaźnik alarmu: bursztynowy przy ostrzeżeniu i czerwony przy alarmie krytycznym.
- Niektóre ECU nie stosują standardów J1939 do kodowania alarmów. Również w tych przypadkach DTC jest wyświetlany w postaci



- The next page shows the diagnostic messages.
- Engine speed, oil pressure and cooling fluid temperature are taken directly from the CAN; therefore, neither wiring or setting of the related sensors is required.

SPN	Description	U/M
190	Engine speed	RPM
100	Oil pressure	Bar
110	Coolant temperature	°C
247	ECU engine hours	h
102	Boost pressure	Bar
105	Intake manifold temperature	0°
183	Fuel rate	l/h
513	Actual torque	%
512	Demand torque	%
91	Accelerator pedal position	%
92	Load percentage	%
-	Protection indicator	On-Off
-	Amber warning indicator	On-Off
-	Red alarm indicator	On-Off
-	Malfunction indicator	On-Off
174	Fuel temperature	°C
175	Oil temperature	C°
94	Fuel delivery pressure	Bar
98	Oil level	%
101	Crankcase pressure	Bar
109	Coolant pressure	Bar
111	Coolant level	%
97	Water in fuel	On-Off
158	Battery voltage	VDC
106	Air intake pressure	Bar
108	Barometric pressure	Bar
173	Exhaust gas temperature	°C

- When the ECU is off, the measurements are not available and are therefore replaced by hyphens.
- If a measurement is not availabe on a particular engine, NA (Not Available) is displayed.
- If a measurement is incorrect (for example, the sensor is disconnected) ERR is displayed instead of this.

#### Diagnostics

 In the case of failures, many ECUs highlight the problem with a J1939 standard code, called DTC (Diagnostic Trouble Code) consisting of SPN+FMI, where SPN (Suspect Parameter Number) identifies the signal affected by the fault, while FMI (Failure Mode Indicator) identifies the type of failure.

For example:

#### SPN-FMI 100-01

100-01

indicates SPN 100 (oil pressure) and FMI 01 (too low).

- In view of the many sensors connected to an ECU, a high number of
  possible codes is managed. In the case of a fault, this is indicated on the
  display of the RGK700 with both a code and with a description in the
  related language, in the last of the sub-pages dedicated to the CAN.
- In the case of several simultaneus alarms, these are cycled periodically.
- According to the seriousness of the code, an amber alarm indicator (warning) or red alarm indicator (critical alarm) is usually generated.
- Some ECUs do not use the J1939 standard to code the alarms. Also in this case, the DTCs are displayed with their numeric code and, when possible, with an uncoded description.
- To reset the alarms, press ✓ or OFF,, as usual.
- If enabled, the RGK700 will send a reset alarm command, according to

numerycznej i kiedy to możliwe w postaci odkodowanego opisu.

- Jeśli funkcja jest włączona to, w zależności od wybranego typu ECU, RGK700 wyśle po sieci komunikacji komendę kasowania alarmu.



#### Port podczerwieni IR do programowania

- Parametry RGK700 można ustawiać przez optyczny port podczerwieni umiejscowiony na panelu przednim przy użyciu klucza USB-IR o kodzie CX01 lub klucza WiFi o kodzie CX02.
- Ten sposób programowania posiada następujące zalety:
  - Umożliwia konfigurację i serwis RGK700 bez konieczności podłączania się od tyłu urządzenia i otwierania szafy sterującej.
  - Port jest galwanicznie odizolowany od wewnętrznych układów sterownika RGK700, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa dla operatora.
  - Wysoka prędkość przesyłu danych.
- Stopień ochrony panelu przedniego IP65.
- Ogranicza możliwość nieautoryzowanego dostępu do konfiguracji urządzenia.
- Należy umieścić klucz CX... w otworach montażowych na panelu przednim, po podłączeniu urządzenie będzie sygnalizować prawidłową pracę zieloną diodą umieszczoną na kluczu.



#### Ustawianie parametrów przez PC

- Przy użyciu oprogramowania do ustawień można przenieść (wcześniej ustawiony) zestaw parametrów z RGK700 do komputera lub odwrotnie.
- Transferu, z komputera do RGK700, można dokonywać częściowo, na przykład tylko parametry wybranych menu.
- Komputer może być również wykorzystany do ustawień parametrów jak i do definiowania:
  - Danych w charakterystykach czujników ciśnienia, temperatury, poziomu paliwa i ochrony generatora.
  - Logo, jakie będzie wyświetlane po zasileniu i za każdym razem, gdy użytkownik wyjdzie z menu ustawień.
  - Strony informacyjnej, gdzie umieścić można informacje o aplikacji, charakterystykę, dane itp.
  - o Programów logicznych i programowania.
  - o Pobierania dodatkowego języka menu.

the type of ECU selected, on the BUS.



#### IR programming port

- The parameters of the RGK700 can be configured through the front optical port, using the IR-USB CX01 programming dongle, or with the IR-WiFi CX02 dongle.
- This programming port has the following advantages:
  - You can configure and service the RGK700 without access to the rear of the device or having to open the electrical board.
  - It is galvanically isolated from the internal circuits of the RGK700, guaranteeing the greatest safety for the operator.
  - High speed data transfer.
  - o lp65 front panel.
  - o Limits the possibility of unauthorized access with device config.
- Simply hold the CX.. dongle up to the front panel, connecting the plugs to the relevant connectors, and the device will be acknowledged as shown by the LINK LED on the programming dongle flashing green.



#### Parameter setting (setup) with PC

- You can use the *Customization manager* set-up software to transfer (previously programmed) set-up parameters from the RGK700 to the hard drive of the PC and vice versa.
- The parameter may be partially transferred from the PC to the RGK, transferring only the parameters of the specified menus.
- The PC can be used to set parameters and also the following:
- Data on the characteristics of the pressure, temperature, fuel level sensor curves, and the generator protection
- Customised logo displayed on power-up and every time you exit keyboard setup.
- Info page where you can enter application information, characteristics, data, etc.
- o PLC logic debug and programming.
- o Load alternative set of languages to default.



#### Ustawianie parametrów przez panel przedni

- By otworzyć menu ustawień parametrów (setup):
  - Należy przełączyć jednostkę w tryb OFF.

  - Następnie wybrać ikonę E. Jeśli jest wyłączona (wyświetlona na szaro) należy w pierwszej kolejności wprowadzić hasło (zobacz rozdział Hasło dostępu.
  - Następnie wcisnąć przycisk ✓ by otworzyć menu ustawień.
- Na ekranie pojawi się okno jak na poniższym zdjęciu, na którym wyświetlona będzie lista poszczególnych menu ustawień parametrów, podzielona ze względu na ich funkcje.
- Należy wybrać wymagane menu przyciskami ▲ ▼ i potwierdzić przyciskiem ✓.
- Należy wcisnąć przycisk OFF by powrócić do wyświetlania wartości pomiarów.



• Poniższa tabela zawiera listę dostępnych menu:

Kod	MENU	OPIS
M01	UŻYTECZNE	Język, podświetlenie, strony wyświet.
M02	OGÓLNE	Specyfikacja systemu
M03	HASŁO	Ustawienia hasła dostępu
M04	KONFIGURACJE	Wybór różnych konfiguracji 14
M05	AKUMULATOR	Parametry akumulatora agregatu
M06	ALARMY AKUSTYCZ.	Kontrola wewnętrznego brzęczyka
M07	PRĘDKOŚĆ SILNIKA	Pomiar prędkości (RPM), progi limitów
M08	CIŚNIENIE OLEJU	Pomiar ciśnienia, progi limitów
M09	TEMP. PŁYNU CHŁO.	Pomiar temperatury, progi limitów
M10	POZIOM PALIWA	Pomiar, progi limitów, napełnianie
M11	ROZRUCH SILN.	Tryb rozruchu/zatrzymania silnika
M12	PRZEŁ. OBCIĄŻENIA	Tryb załączania obciążenia
M13	KONTROLA SIECI	Akceptowalne limity napięcia sieci
M14	KONTROLA AGREG.	Akceptowalne limity napięcia agregatu
M15	OCHRONA AGREG.	Progi, krzywe termiczne, upływy
M16	AUTOMAT. TEST	Okres, czas trwania, tryb testu autom.
M17	SERWIS	Przerwy serwisowe
M18	WEJ. PROGRAMOW.	Programowalne funkcje wej. cyfrowych
M19	WYJ. PROGRAMOW.	Programowalne funkcje wyj. cyfrowych
M20	KOMUNIKACJ. (COMn)	Adres, format, protokoły
M21	CAN BUS	Typ ECU, opcje kontroli
M22	PRZEŁ. OBCIĄŻENIA	Obciążenie priorytetowe, zarz. ob. wirt.
M23	RÓŻNE	Funkcje takie jak wzaj. got., EJP itp.
M24	PROGI LIMITÓW	Programowalne progi limitów
M25	LICZNIKI	Programowalne liczniki ogólne
M26	STR. UŻYTKOWNIKA	Strony z wyborem pomiarów
M27	ALARMY ZDALNE	Sygnalizacja alarm./status przek. zew.
M31	IMPULSY ZUŻ. ENER.	Impulsy do zliczania energii
M32	ALARMY UŻYTKOWN.	Programowalne alarmy
M33	Właś. Alarmów	Włączanie efektów dla alarmów

Należy wybrać menu i wcisnąć przycisk ✓ by wyświetlić parametry.

 Wszystkie parametry wyświetlane są wraz z kodem, opisem i aktualnie ustawioną wartością.

#### Parameter setting (setup) from front panel

- To open the parameters programming menu (setup):
  - turn the unit in OFF mode
  - $\circ$  ~ in normal measurements view, press  $\checkmark$  to call up the main menu
  - select the icon **E**. If it is disabled (displayed in grey) you must enter the password (see chapter *Password access*).

o press ✓ to open the setup menu.

- The table shown in the illustration is displayed, with the settings submenus of all the parameters on the basis of their function.
- Select the required menu with keys ▲ ▼ and confirm with ✓.
- Press OFF to return to the valves view.

SETUP MENU
MØ1 UNALAY MØ2 GENERAL MØ3 PASSWORD MØ4 CONFIGURATIONS MØ5 BATTERY
M06 ACOUSTIC ALARMS
Sottings: monu soloction

• The following table lists the available submenus:

Cod	MENU	DESCRIPTION
M01	UTILITY	Language, brightness, display pages, etc.
M02	GENERAL	System specifications
M03	PASSWORD	Password settings
M04	CONFIGURATIONS	14 multiple configurations selectable
M05	BATTERY	Genset battery parameters
M06	ACOUSTIC ALARMS	Internal buzzer and external siren control
M07	ENGINE SPEED	Limit thresholds, rpm valve source
M08	OIL PRESSURE	Limit thresholds, valve source
M09	COOLANT TEMP.	Limit thresholds, valve source
M10	FUEL LEVEL	Filling, limit thresholds, measurement
M11	ENGINE STARTING	Engine start/stop mode
M12	LOAD SWITCHING	Load switching mode
M13	MAINS CONTROL	Mains voltage limits of acceptability
M14	GEN CONTROL	Generator voltage limits of acceptability
M15	GEN PROTECTION	Ground-fault, protection curves,
M16	AUTOMATIC TEST	Automatic test mode, duration, period
M17	MAINTENANCE	Maintenance intervals
M18	PROG. INPUTS	Programmable digital inputs functions
M19	PROG. OUTPUTS	Programmable digital outputs functions
M20	COMMUNICATION	Address, format, protocol
M21	CAN BUS	ECU type, control options
M22	LOAD MANAGEMENT	Priority loads, dummy load management
M23	MISCELLANEOUS	Mutual stand-by, EJP, function, etc.
M24	LIMIT THRESHOLDS	Customisable limit thresholds
M25	COUNTERS	Programmable generic counters
M26	USER PAGES	Custom page dimensions
M27	REMOTE ALARMS	External relay alarm/state signals
M31	ENERGY PULSES	Energy metering pulses
M32	USER ALARM	Programmable alarms
M33	ALARM PROPERTIES	Alarms effect enabling

Select the sub-menu and press ✓ to show the parameters.

• Each parameter is shown with code, description and actual setting value.





- By zmienić ustawienia parametru należy go wybrać i wcisnąć ✓.
- Jeśli hasło dostępu zaawansowanego nie zostało wprowadzone to dostęp do edycji strony nie będzie możliwy a na ekranie pojawi sie stosowny komunikat.
- Jeśli natomiast prawa dostępu są potwierdzone to pojawi się ekran edycji.



- · Kiedy wyświetlona jest strona edycji można zmieniać ustawienia parametrów przyciskami ◀ i ► . Na ekranie pokazane są nowe ustawienia, belka zakresu, wartości minimalne i maksymalne, poprzednie ustawienia i ustawienia domyślne.
- Wciśnięcie kombinacji przycisków ◀ + ▲ umożliwia ustawienie wartości minimalnej, natomiast kombinacja ▲ + ► wartości maksymalnej.
- Wciśnięcie jednoczesne przycisków ◀ + ► powoduje ustawienie wartości fabrycznie domyślnych.
- Podczas wprowadzania tekstu przyciski ▲ i ▼ służą do wyboru znaku alfanumerycznego, natomiast przyciski ◀ i ► służą do przemieszczania kursora miedzy kolejnymi znakami. Wciśniecie jednoczesne przycisków ▲ i ▼ powoduje przejście do pierwszego znaku na liście wyboru 'A'.
- Należy wcisnąć przycisk ✓ by powrócić do wyboru parametru. Wprowadzona wartość jest zapamiętywana.
- Należy wcisnąć przycisk OFF by zapamiętać wszystkie ustawienia i wviść z menu ustawień. Sterownik uruchomi sie ponownie i powróci do normalnej pracy.
- · Jeśli użytkownik nie wciśnie żadnego przycisku przez więcej niż 2 minuty, sterownik wyjdzie z menu ustawień automatycznie i powróci do normalnej pracy bez zapisania zmian wprowadzonych w ustawieniach parametrów.
- Istnieje możliwość zapisu kopii bezpieczeństwa danych (ustawienia modyfikowane z poziomu klawiatury) w pamięci eprom sterownika RGK700. Dane te można ponownie przywrócić, kiedy jest to konieczne. Komendy zapisu i przywrócenia znajdują się menu komend.

#### Tabela parametrów

M01 – UŻ	YTECZNE	jm	Domyślnie	Zakres		
P01.01	Język		angielski	angielski		
				włoski		
				francuski		
				hiszpański		
				portugalski		
P01.02	Ustawianie zegara po podaniu zasilania		OFF	OFF-ON		
P01.03	Tryb pracy po podaniu zasilania		Tryb OFF	Tryb OFF		
				Poprzedni		
P01.04	Kontrast ekranu LCD	%	50	0-100		
P01.05	Intensywność podświetlenia ekranu	%	100	0-100		
	(najwyższa)					
P01.06	Intensywność podświetlenia ekranu	%	25	0-50		
	(najniższa)					
P01.07	Czas przejścia do najniższej intensywności	s	180	5-600		
	podświetlenia					
P01.08	Powrót do strony domyślnej	S	300	OFF / 10-600		
P01.09	Strona domyślna		VLL	(lista stron)		
P01.10	Identyfikator agregatu		(pusty)	20 znaków		
P01.01 - \	Wybór języka menu urządzenia.					
P01.02 – Aktywacja automatycznego dostępu do ustawień zegara po podaniu zasilania.						
P01.03 – Uruchomienie urządzenia w trybie OFF, po podaniu zasilania , lub w trybie w którym						
było urządzenie przed wyłączeniem.						
P01.04 – Regulacja kontrastu ekranu LCD.						
P01.05 - I	P01.05 – Regulacja największej intensywności podświetlenia ekranu.					
P01.07 - 0	P01.07 – Opóźnienie dla przejścia do najniższej intensywności podświetlenia ekranu.					



- To modify the setting of one parameter, select it and then press ✓.
- If the Advanced level access code has not been entered, it will not be possible to enter editing page and an access denied message will be shown.
- If instead the access rights are confirmed, then the editing screen will be shown.



- When the editing screen is displayed, the parameter setting can be modified with ◀ and ► keys. The screen shows the new setting, a graphic bar that shows the setting range, the maximum and minimum values, the previous setting and the factory default.
- Pressing < + ▲ the value is set to the minimum possible, while with ▲ +</li> ▶ it is set to the maximum.
- Pressing simultaneously ◀ + ▶, the setting is set to factory default.
- During the entry of a text string, keys ▲ and ▼ are used to select the the text string. Pressing keys ▲ and ▼ simultaneously will move the character selection straight to character 'A'.
- Press ✓ to go back to the parameter selection. The entered value is stored.
- Press OFF to save all the settings and to guit the setup menu. The controller executes a reset and returns to normal operation.
- If the user does not press any key for more than 2 minutes, the system leaves the setup automatically and goes back to normal viewing without saving the changes done on parameters.
- N.B.: a backup copy of the setup data (settings that can be modified using the keyboard) can be saved in the eeprom memory of the RGK700. This data can be restored when necessary in the work memory. The data backup 'copy' and 'restore' commands can be found in the commands menu.

#### **Table of parameters**

M01 - UTI	LITY	UdM	Default	Range		
P01.01	Language		English	English		
				Italiano		
				Francais		
				Espanol		
504.00			055	Portuguese		
P01.02	Set power delivery clock		OFF	OFF-ON		
P01.03	Power-on operating mode		OFF mode	OFF mode		
				Previous		
P01.04	LCD contrast	%	50	0-100		
P01.05	Display backlight intensity high	%	100	0-100		
P01.06	Display backlight intensity low	%	25	0-50		
P01.07	Time to switch to low backlighting	S	180	5-600		
P01.08	Return to default page	S	300	OFF / 10-600		
P01.09	Default page		VLL	(page list)		
P01.10	Generator identifier		(empty)	String 20 chr.		
P01.01 - 5	P01.01 – Select display text language.					
P01.02 – Active automatic clock settings access after power-up.						
P01.03 – Start system in OFF mode after power-up or in same mode it was switched off in.						
P01.04 - /	Adjust LCD contrast.					
P01.05 – Display backlight high adjustment.						

P01.07 - Display backlight low delay



- P01.08 Opóźnienie powrótu do wyświetlania strony domyślnej, od kiedy żaden z przycisków nie został wcisnięty. Jeśli ustawiony na OFF na ekranie będze wyświetlana cały czas ostatnio wybrana ręcznie strona.
- P01.09 Strona domyślna, która będzie wyświetlana po podaniu zasilania lub po upływie opóźnienia. P01.10 – Dowolny tekst alfanumeryczny identyfikatora agregatu. Używany również
- do identyfikacji jednostki przy zdalnym raportowaniu alrmów/zdarzeń przez SMS lub email.

M02 - OG	OLNE	jm	Domyślnie	Zakres	
P02.01	Strona pierwotna przekładników 1-2-3	Α	5	1-10000	
P02.02	Strona wtórna przekładników 1-2-3	Α	5	1-5	
P02.03	Wartości prądu przekładników 1-2-3		Obciążenie	Obciążenie Agregat	
P02.07	Przekładnik napięciowy		OFF	OFF-ON	
P02.08	Strona pierwotna przekładnika napięciowego	V	100	50-50000	
P02.09	Strona wtórna przekładnika napięciowego	V	100	50-500	
P02.10	Kontrola kolejności faz		OFF	OFF L1-L2-L3 L3-L2-L1	
<ul> <li>P02.01 – Wartość dla jednej fazy strony pierwotnej przekładnika prądowego. Na przykład, jeśli prąd strony pierwotnej to 800/5 to należy ustawić 800.</li> <li>P02.02 – Wartość dla jednej fazy strony wtórnej przekładnika prądowego. Na przykład, jeśli strona wtórna przekładnika to 800/5 należy ustawić 5.</li> <li>P02.03 – Pozucionowanie fazywych przekładników pradowych "leśli ustawione</li> </ul>					
<ul> <li>P02.03 – Pozycjonowanie fazowych przekładników prądowych. Jeśli ustawione na Obciążenie, prąd (oraz odpowiednio moc i energia) są przypisane do sieci lub agregatu, w zależności od tego które urzadzenie wykonawcze jest zamknięte.</li> <li>P02.07 – Określany, gdy zastosowano przekładnik napięciowy na wejściach pomiarowych sieci/agregatu.</li> <li>P02.08 – Wartość strony pierwotnej przekładnika napięciowego.</li> <li>P02.09 – Wartość strony wtórnej przekładnika napięciowego.</li> </ul>					

Odwrotna = L3-L2-L1. Uwaga: włącz również odpowiednie alarmy.

M03 - HAS	SŁO	jm	DomysInie	Zakres
P03.01	Użyj hasła	-	OFF	OFF-ON
P03.02	Hasło dostępu użytkownika		1000	0-9999
P03.03	Hasło dostępu zaawansowanego		2000	0-9999
P03.04	Hasło dostępu zdalnego		OFF	OFF/1-9999
<ul> <li>P03.01 – Jeśli ustawione na OFF, zarządzanie hasłem jest wyłączone i każdy użytkownika ma dostęp do ustawień i menu komend.</li> <li>P03.02 – Kiedy parametr P03.01 jest aktywny, to ta wartość określa hasło dostępu</li> </ul>				
użytkownika. Zobacz rozdział Hasło dostępu.				
P03.03 – Jak w parametrze P03.02, ale odnosi się do dostępu zaawansowanego.				

P03.04 – Jeśli ustawiono wartość numeryczną, to jest to kod dostępu przez komunikację seryjną, który należy wprowadzić przed wysłaniem komendy przy zdalnym sterowaniu.

M04 – KO	NFIGURACJE	jm	Domyślnie	Zakres	
(CNFn, n=	=14)				
P04.n.01	Napięcie znamionowe	V	400	50-500000	
P04.n.02	Typ podłączenia		L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	
				L1-L2-L3	
				L1-N-L2	
				L1-N	
P04.n.03	Typ kontroli napięć		L-L	L-L	
				L-N	
				L-L + L-N	
P04.n.04	Prąd znamionowy	A	5	1-10000	
P04.n.05	Częstotliwość znamionowa	Hz	50	50	
				60	
P04.n.06	Obroty znamionowe silnika	RPM	1500	750-3600	
P04.n.07	Znamionowa moc czynna	kW	Aut	Aut / 1-10000	
P04.n.08	Znamionowa moc pozorna	kVA	Aut	Aut / 1-10000	
Uwaga: T	o menu jest podzielone na 4 grupy, które	dotyczą	4 konfiguracj	i CNF1CNF4.	
Należy z	apoznać się z odpowiednim rozdział	em w	celu zarządz	zania różnymi	
konfigura	cjami.				
P04.n.01	<ul> <li>Znamionowe napięcie sieci i agregatu. Dla u</li> </ul>	ıkładów	wielofazowych	nalezy zawsze	
	ustawić watość napięcia międzyfazowego.				
P04.n.02	<ul> <li>Wybór typu połączenia, 3 fazowe z przew</li> </ul>	wodem	neutralnym lub	bez, 2 fazowe	
	lub 1 fazowe.				
P04.n.03	<ul> <li>Kontrola napięć międzyfazowych, fazowych</li> </ul>	lub obu	typów.		
P04.n.04	<ul> <li>znamionowy prąd agregatu. Używany do us</li> </ul>	tawień p	orogów zadziała	nia ochrony	
	(próg = wartość procentowa w odniesieniu w	artości z	znamionowej).		
P04.n.05 – Częstotliwość znamionowa sieci i agregatu.					
P04.n.06 – Znamionowa prędkość silnika wyrażona w obrotach na minutę (RPM).					
PU4.n.U/ – Znamionowa moc czynna agregatu. Uzywana do ustawien progów zadziałania					
ochrony, zarządzania obciązeniem wirtualnym, obciązeniem priortetowym, itp.					
Jesii jesi ustawiona na Aut to wartosc kaikulowana jesi w oparciu o wartosc strony					
pierwouriej przekładnika prądowego i znamionowe napięcie.					
P04.N.08	<ul> <li>Znamionowa wartość mocy pozornej agrega</li> </ul>	แน			

M05 - AKUMULATOR		jm	Domyślnie	Zakres
P05.01	Znamionowe napięcie akumulatora	V	12	12 / 24
P05.02	Maksymalny limit napięcia	%	130	110-140%
P05.03	Minimalny limit napięcia	%	75	60-130%
P05.04	Opóźnienie dla napięcia MIN/MAX	S	10	0-120
P05.01 – Znamionowe napięcie akumulatora.				

P01.08 - Default page display restore delay when no key pressed. If set to OFF the display will always show the last page selected manually.

P01.09 – Default page displayed on power-up and after delay. P01.10 – Free text with alphanumeric identifier name of specific generator. Used also for identification after remote reporting alarms/events via SMS/E--mail.

_M02 – MA	IN MENU	UdM	Default	Range
P02.01	Nos. 1-2-3 CT Primary	Α	5	1-10000
P02.02	Nos. 1-2-3 CT Secondary	Α	5	1-5
P02.03	Nos. 1-2-3 CT Current valve		Load	Load Generator
P02.07	VT Use		OFF	OFF-ON
P02.08	VT Primary	V	100	50-50000
P02.09	VT Secondary	V	100	50-500
P02.10	Phase sequence control		OFF	OFF L1-L2-L3 L3-L2-L1
P02.01 – Value of the phase current transformers primary. Example: set 800 for 800/5 CT. P02.02 – Value of the phase current transformers secondary. Example: set 5 for 800/5 CT. P02.03 – Positioning of phase CT. If positioned on load, the current (and the relative power				

and energy) are switched to the mains or generator on the basis of which circuit breaker is closed.

- P02.07 Using voltage transformers (TV) on mains/generator voltage metering inputs.
- P02.08 Primary value of any voltage transformerS.

P02.09 - Secondary value of any voltage transformers.

P02.10 - Enable phase sequence control. OFF = no control. Direct = L1-L2-L3. Reverse = L3-L2-L1. Note: Enable also corresponding alarms.

M03 - PA	SSWORD	UdM	Default	Range
P03.01	Use password.		OFF	OFF-ON
P03.02	User level password		1000	0-9999
P03.03	Advanced level password		2000	0-9999
P03.04	Remote access password		OFF	OFF/1-9999
P03.01 – If set to OFF, password management is disabled and anyone has access to the settings and commands menu.				
P03.02 – With P03.01 enabled, this is the value to specify for activating user level access. See Password access chapter.				
P03.03 – As for P03.02, with reference to Advanced level access.				
<b>P03.04</b> – If set to a numeric value, this becomes the code to specify via serial communication				

before sending commands from a remote control.

NFIGURATIONS	UdM	Default	Range	
=14)				
Rated voltage	V	400	50-500000	
Type of connection		L1-L2-L3-N	L1-L2-L3-N	
			L1-L2-L3	
			L1-N-L2	
			L1-N	
Type of voltage control		L-L	L-L	
			L-N	
			L-L + L-N	
Rated current	А	5	1-10000	
Rated frequency	Hz	50	50	
			60	
Rated engine rpm	RPM	1500	750-3600	
Rated active power	kW	Aut	Aut / 1-10000	
Rated apparent power	kVA	Aut	Aut / 1-10000	
is menu is divided into 4 sections,	which	refer to 4	configurations	
CNF1CNF4. See relevant chapter on managing the variable configurations.				
P04.n.01 - Rated voltage of mains and generator. Always set the line-to-line voltage for				
polyphase systems				
P04.n.02 - Choice of the type of connection, 3-phase with/without neutral, 2-phase or single				
phase.			-	
	NFIGURATIONS 14) Rated voltage Type of connection Type of voltage control Rated current Rated frequency Rated active power Rated active power Rated apparent power is menu is divided into 4 sections, NF4. See relevant chapter on managing th Rated voltage of mains and generator. Alwa olyphase systems - Choice of the type of connection, 3-phase phase.	VFIGURATIONS       UdM         f.a.4)       Rated voltage       V         Type of connection       V         Type of voltage control       V         Rated current       A         Rated requency       Hz         Rated active power       kW         Rated apparent power       kVA <i>is menu is divided into 4 sections, which</i> VF4. See relevant chapter on managing the variab         Rated voltage of mains and generator. Always set tholoyphase systems         - Choice of the type of connection, 3-phase with/witi phase.	UdM         Default           f4)         Rated voltage         V         400           Type of connection         L1-L2-L3-N         L1-L2-L3-N           Type of voltage control         L1-L2-L3-N         L1-L2-L3-N           Type of voltage control         L-L         L1-L2-L3-N           Rated current         A         5           Rated frequency         Hz         50           Rated active power         kW         Aut           Rated apparent power         kVA         Aut           is menu is divided into 4 sections, which refer to 4         NF4. See relevant chapter on managing the variable configuration           Rated voltage of mains and generator. Always set the line-to-line vololyphase systems         - Choice of the type of connection, 3-phase with/without neutral, 2-phase.	

P04.n.03 - Voltage controls performed on line-to-line voltages, phase voltages or both. P04.n.04 - Rated current of the generator. Used for the percentage settings of the protection thresholds

P04.n.05 - Rated frequency of mains and generator.

P04.n.06 - Rated engine rpm.

P04.n.07 - Rated active power of the generator. Used for the percentage settings of the protection thresholds, dummy load management, priority loads, etc. If set to Aut, it is calculated using the CT primary and rated voltage.

P04.n.08 - Rated apparent power of the generator.

M05 - BATTERY		UdM	Default	Range
P05.01	Battery rated voltage	V	12	12 / 24
P05.02	MAX. voltage limit	%	130	110-140%
P05.03	MIN. voltage limit	%	75	60-130%
P05.04	MIN./MAX. voltage delay	S	10	0-120
P05 01 - Rated battery voltage				



### P05.02 – Wybór progu zadziałania dla alarmu napięcia maksymalnego. P05.03 – Wybór progu zadziałania dla alarmu napięcia minimalnego. P05.04 – Opóźnienie zadziałania dla alarmów napięcia MIN i MAX.

M06 – AL	ARMY AKUSTYCZNE	jm	Domyślnie	Zakres
P06.01	Tryb syreny dla alarmu		Czas	OFF
				Klawiatura
				Czas
				Powtarzanie
P06.02	Czas aktywacji syreny przy alarmie	S	30	OFF/1-600
P06.03	Czas aktywacji syreny przed rozruchem	S	OFF	OFF / 1-60
P06.04	Czas aktywacji syreny przy rozpoczęciu	S	OFF	OFF / 1-60
	zdalnego sterowania			
P06.05	Czas aktywacji syreny przy zaniku sieci	s	OFF	OFF / 1-60
P06.06	Dostępna sygnalizacja dźwiękowa		BRZĘCZYK	OFF
			+SYRENA	SYRENA
				BRZĘCZYK
				BRZĘ.+SYR.
P06.07	Brzęczyk przy wciśnięciu przycisków	S	0.15	OFF /
				0.01-0.50
P06.01 - C	DFF = syrena wyłączona. Klawiatura = Syren	a pracuj	e ciągle do mor	nentu, gdy nie
Z	ostanie wyłączona przez wcisnięcie przycisku	i na klav	viaturze. Czas =	- Syrena
P	pracuje przez czas ustawiony w parametrze P	06.02. F	owtarzanie =	Syrena pracuje
P	orzez cza ustawiony w parametrze Pub.uz, na	stępnie	następuje przer	wa okresiona
P06 02 -	2725 towania svonalu akustvoznego przy poja	wionius	y. io alarmu	
P06.02	Czas trwania sygnalu akustycznego przy poja	dvm roz	ruchem aareaa	atu
P06.04 - 0	Czas trwania svonału akustycznego przed kaz	ciu kana	lu komunikacii z	zdalnei
P06.05 - 0	Czas trwania svonału akustycznego po zaniku	i sieci.		laamoj.
P06.06 – Wybór dostepnego urządzenia svonalizacii akustycznei.				
P06.07 - /	Aktywacja i czas trwania sygnału akustyczneg	jo przy v	, vciskaniu przyci	sków.
•				
M07 – PR	ĘDKOŚĆ SILNIKA	jm	Domyślnie	Zakres
P07.01	Źródło odczytu prędkości silnika		W	OFF

P07.01	Źródło odczytu prędkości silnika		W	OFF FREQ-GEN	
				W	
				Pick-up LS	
				Pick-up HS	
				CAN	
P07.02	Stosunek RPM / W - czujnik		1.000	0.001-50.000	
P07.03	Maksymalny limit prędkości	%	110	100-120	
P07.04	Opóźnienie dla alarmu prędkości	S	3.0	0.5-60.0	
	maksymalnej				
P07.05	Minimalny limit prędkości	%	90	80-100	
P07.06	Opóźnienie dla alarmu prędkości	S	5	0-600	
	minimalnej				
P07.01 -	Wybór źródła odczytu sygnału prędkości silnik	a. OFF	= obroty nie wy	świetlane i nie	
ŀ	controlowane. Częstotliwość agregatu = RPI	M kalkul	owany na podst	awie	
C	zęstotliwości alternatora. Częstotliwość znam	ionowa	odpowiada obro	otom	
Z	namionowym. W = RPM mierzone w oparciu	o częst	otliwosc sygnałi	u W, w	
C	odniesieniu do stosunku RPM/W ustawione z i	następuj	ącym parametr	em. Czujnik LS	
=	RPM mierzone przez czujnik, z wykorzystan	iem wejs	scia o niskiej cz	iosci (sygnał	
1	dle evenetáw elebveb) CAN – DDM ederuty	Jauku, Z	Wejsciem wyso		
D07 02	ula sygnałow słabych). CAN – RPW odczytyw Stasupak pomiadzy BDM i ozostatliwaście sys	any z E	U Simika przez	2 CAN DUS.	
FU1.02 -	Slosunek pornięuzy KPM i częsłoli woscią syg	jilalu vv			
	nocedury: Przy wyświetlonej stronie predkośc	i silnika	i pracujacym sil	z uo poriizszej Iniku na	
I I	phrotach znamionowych nalezy wcisnać STA	RTi√n	rzez 5 sekund	Sterownik	
	uvzgledni aktualna predkość jako predkość zr	amiono	wa użvie aktua	Inei	
	zestotliwości svonału W do wyliczenia wartoś	ci paran	netru P07.02.		
P07.03 - F	P07 03 - P07 04 – Próg zadziałania i opóźnienie dla alarmu zbyt wysokiej predkości silnika				

P07.05 - P07.06 - Próg zadziałania i opóźnienie dla alarmu zbyt wysokiej prędkości silnika.

M08 – CIS	SNIENIE OLEJU	jm	Domyślnie	Zakres
P08.01	Źródło odczytu		OFF	OFF
				PRESS
				CAN
P08.03	Typ czujnika rezystancyjnego		VDO	VDO
				VEGLIA
				DATCON
				CUSTOM
P08.04	Przesunięcie dla czujnika rezystancyjnego	Ohm	0	-30.0 - +30.0
P08.05	Jednostka pomiaru ciśnienia		bar	bar
				psi
P08.06	Alarm wstępny dla ciśnienia minimalnego	(bar/	3.0	0.1-180.0
		psi)		
P08.07	Limit minimalnego ciśnienia dla alarmu	(bar/	2.0	0.1-180.0
		psi)		
P08.01 - 0	Określa które źródło wykorzystywane jest do o	odczytu	ciśnienia oleju.	OFF = brak.
F	PRESS = odczyt z czujnika rezystancyjnego p	rzez we	iście analogowe	e na zacisku
F	PRESS. CAN = odczyt przez CAN bus.			
P08.03 -	P08.03 – Kiedy stosujemy czujnik rezystancyjny pozwala na wybór wykorzystywanej krzywej.			
l	Użytkownik sam może zdefiniować krzywą przy użyciu oprogramowania do ustawień.			
P08.04 -	N przypadku zastosowania czujnika rezystan	cyjnego	ten parametr po	ozwala
r	a dodanie lub odjęcie wartości w Ohm od ust	awionej	krzywej, by dla	przykładu

P05.02 - Battery MAX. voltage alarm intervention threshold. P05.03 - Battery MIN. voltage alarm intervention threshold. P05.04 - Battery MIN. and MAX. alarms intervention delay.

M06 - AC	OUSTIC ALARMS	UdM	Default	Range
P06.01	Siren mode for alarm.		Time	OFF Keyboard Time Repeat
P06.02	Siren activation time for alarm.	S	30	OFF/1-600
P06.03	Siren activation time before starting.	S	OFF	OFF / 1-60
P06.04	Siren activation time for emote control initialisation.	s	OFF	OFF / 1-60
P06.05	Siren activation time for mains outage.	S	OFF	OFF / 1-60
P06.06	Acoustic warning devices		BUZZER+SI REN	OFF SIREN BUZZER BUZZER+SIR
P06.07	Buzzer for key press	S	0.15	OFF / 0.01-0.50

P06.01 - OFF = siren disabled. Keyboard = Siren goes off continuously until silenced by pressing a key on the front panel. Timed = Activated for the specified time with P06.02. Repeated = Activated for time P06.02, pause for 3x time, then repeated periodically.P06.02 - Duration of buzzer activation for alarm.

P06.03 - Duration of buzzer activation before engine start.

P06.04 - Duration of buzzer activation after remote control via communication channel.

P06.05 - Duration of buzzer activation after mains outage.

P06.06 - Select buzzer. P06.07 – Activation and duration of buzzer for key press.

M07 - EN	GINE SPEED	UdM	Default	Range		
P07.01	Engine speed reading source		W	OFF		
				FREQ-GEN.		
				W		
				Pick-up LS		
				Pick-up HS		
				CAN		
P07.02	RPM/W ratio - pick-up		1.000	0.001-50.000		
P07.03	MAX. speed limit		110	100-120		
P07.04	MAX. speed alarm delay		3.0	0.5-60.0		
D07.05	MIN around limit		00	90.100		
P07.05	MIN. speed limit		90	00-100		
F07.00	Mint. Speed alarm delay		5	0-000		
P07.01 - S	Select source for engine speed readings. OFF	= rpm n	ot displayed an	d controlled.		
F	Freq. Gen = RPM calculated on the basis of po	ower alt	ernator frequen	cy. Rated rpm		
0	corresponds to rated frequency. W = RPM mea	asured ι	using the freque	ncy of signal		
١	N, with reference to RPM/W ratio set with the	following	g parameter. Pi	ck-up LS =		
F	RPM measured by pick-up sensor, using a low	sensitiv	ity input (for str	ong signals).		
F	Pick-up HS = as above, with high-sensitivity in	put (for	weak signals).	CAN = RPM		
	ead by engine ECU through CAN bus.			0		
P07.02 - F	Ratio between the RPM and the frequency of the	ne vv or	pick-up signal.	Can be set		
	From the engine speed page, with engine rung	ing at n	ominal spood r			
	From the engine speed page, with engine running at nominal speed, press START					
r	rated one using the present frequency of the W signal to calculate the value of					
r	parameter P07 02	i olgitai				
P07.03 -	P07.04 - Limit threshold and delay for generati	na enair	ne speed too hid	ah alarm.		
<b>P07.05 - P07.06</b> - Limit threshold and delay for generating engine speed too low alarm.						

M08 - OIL	PRESSURE	UdM	Default	Range
P08.01	Reading source		OFF	OFF
				PRESS
				CAN
P08.03	Type of resistive sensor		VDO	VDO
				VEGLIA
				DATCON
				CUSTOM
P08.04	Resistive sensor offset	Ohm	0	-30.0 - +30.0
P08.05	Pressure units of measurement		bar	bar
				psi
P08.06	MIN. pressure prealarm	(bar/	3.0	0.1-180.0
		psi)		
P08.07	MIN. pressure alarm limit	(bar/	2.0	0.1-180.0
		psi)		
P08.01 - S	Specifies which source is used for reading the	e oil press	sure. OFF = not	managed.
F	PRESS = read from resistive sensor with ana	log input	on PRESS tern	ninal. CAN =
F	Read from CAN bus.			
P08.03 - When using a resistive sensor, selects which curve to use. The curves can be custom				

set using the Customisation Manager software.

P08.04 - When using a resistive sensor, this lets you add or subtract an offset in Ohms from the set curve, to compensate for cable length for example. This value can also be set



### skompensować długość przewodu. Ta wartość może być również ustawiona bez wchodzenia do ustawień przy użyciu funkcji w menu komend, która pozwala na

Wybor jednostki pomiarów podczas ich kalibracji.
 P08.05 - Wybór jednostki pomiaru ciśnienia oleju.
 P08.06 - P08.07 - Definiuje poziomy ciśnienia minimalnego dla alarmu wstępnego i dla alarmu. Zobacz odpowiednie alarmy.

1000 - TE			Domyonno	Landoo
P09.01	Źródło odczytu		OFF	OFF
				TEMP
				CAN
P09.03	Typ czujnika rezystancyjnego		VDO	VDO
				VEGLIA
				DATCON
				CUSTOM
P09 04	Przesuniecie dla czujnika rezystancyjnego	Ohm	0	-30.0 - +30.0
D00.04	lednostka pomiaru temperatury	Onin	°C	°C
1 03.05	Sectosita pomara temperatury		U	°F
P09.06	Alarm wstępny dla temp.maksymalnej	۰	90	20-300
P09.07	Limit dla alarmu temperatury maksymalnej	۰	100	20-300
P09.08	Limit dla alarmu temperatury minimalnej	۰	OFF	OFF/20-300
P09.09	Zwiększenie temperatury obciążenia	۰	OFF	OFF/20-300
P09.10	Próg aktywacji grzałki	۰	OFF	OFF/20-300
P09.11	Próg dezaktywacji grzałki	۰	OFF	OFF/20-300
P09.12	Opóźnienie dla błędu czujnika temperatury	min	OFF	OFF / 1 – 60
<ul> <li>OFF = brak. TEMP = odczyt z czujnika rezystancyjnego przez wejście analogowe na zacisku TEMP CAN = odczyt przez CAN bus.</li> <li>P09.03 - Kiedy stosujemy czujnik rezystancyjny pozwala na wybór wykorzystywanej krzywej. Użytkownik sam może zdefiniować krzywą przy użyciu oprogramowania do ustawień.</li> <li>P09.04 - W przypadku zastosowania czujnika rezystancyjnego ten parametr pozwala na dodanie lub odjęcie wartości w Ohm od ustawionej krzywej, by dla przykładu skompensować długość przewodu. Ta wartość może być również ustawiona bez wchodzenia do ustawień przy użyciu funkcji w menu komend, która pozwala na wyświetlenie pomiarów podczas ich kalibracji.</li> <li>P09.05 - Wybór jednostki pomiaru temperatury.</li> <li>P09.06 - P09.07 - Definiują poziomy maksymalne temperatury płynu chłodzącego dla alarmu wstępnego i dla alarmu. Zobacz odpowiednie alarmy.</li> <li>P09.08 - Definiuje próg alarmu dla minimalnej temperatury płynu chłodzącego. Zobacz odpowiednie alarmy.</li> <li>P09.09 - Jeśli temperatura silnika jest wyższa niż ten próg (silnik jest cieply), to obciążenie jest przełączane do agregatu po 5 sekundach, zamiast jak zwykle czekać przez czas opóźnienia ustawionego w parametrze P14.05. Jeśli natomiast temperatura jest</li> </ul>				
niższa (silnik jest zimny) to sterownik będzie oczekiwał przez ustawiony czas. <b>P09.10 - P09.11</b> – Definiuje progi włączania/wyłączania wyjścia zaprogramowanego na funkcję rozgrzewania.				

	•	
P09.12 – Opóźnienie	dla generowania alarmu uszkodzenia czujr	nika rezystancyjne
temperatury.		

M10 – PO	ZIOM PALIWA	jm	Domyślnie	Zakres	
P10.01	Źródło odczytu		OFF	OFF	
				FUEL	
D10.02	Typ oznipika rozvotopovipago				
P10.03	Typ czujnika rezystancyjnego		VDO	VEGLIA	
				DATCON	
				CUSTOM	
P10.04	Przesunięcie dla czujnika rezystancyjnego	Ohm	0	-30.0 - +30.0	
P10.05	Jednostka pomiaru pojemności zbiornika		%	%	
				l dol	
P10.06	Pojemność zbiornika		OFF	9ai OFE / 1-30000	
P10.07	Alarm wstepny dla poziomu minimalnego	%	20	0-100	
	paliwa	,,,	20	0.00	
P10.08	Minimalny poziom paliwa	%	10	0-100	
P10.09	Poziom rozruchu pompy napełniającej	%	OFF	OFF/ 0-100	
P10.10	Poziom zatrzymania pompy napełniającej	%	OFF	OFF/ 0-100	
P10.11	Znamionowe zużycie paliwa na godzinę	l/h	OFF	OFF / 0.0-	
D40.40		0/	055		
P10.12		70	OFF	0FF / 0-100	
P10.13	energetycznej		UFF	OFF	
P10 01 -	Określa które źródło jest wykorzystywane do u	odezvtu	noziomu naliwa	OFF = brak	
F	FUEL = odczyt z czujnika rezystancyjnego prz	ez weiś	cie analogowe r	na zacisku	
F	UEL. CAN = odczyt przez CAN bus.				
P10.03 - H	Kiedy stosujemy czujnik rezystancyjny pozwal	a na wyl	oór wykorzystyv	vanej krzywej.	
l	Jżytkownik sam może zdefiniować krzywą prz	y użyciu	oprogramowar	nia do ustawień.	
P10.04 - \	V przypadku zastosowania czujnika rezystano	cyjnego i	en parametr po	zwala	
r	na dodanie lub odjęcie wartości w Ohm od ustawionej krzywej, by dla przykładu				
	skompensować drugosć przewodu. Ta wartosć może być rownież ustawiona bez wobodzenie do ustawieć przy użweju funkcji w menu komend, które pozwele				
r	na wyświetlenie pomiarów podczas ich kalibra	cii	iu komenu, kto		
P10.05 -	Wybór jednostki pomiaru pojemności zbiornika	a i dostę	pnego paliwa.		
P10.06 -	Definiuje pojemność zbiornika, wykorzystywa	na do ok	reślenia autono	mii paliwowej.	

P10.07 - P10.08 - Definiują poziomy minimalne poziomu paliwa dla alarmu wstępnego

#### without opening setup by using the quick function in the commands menu which lets you view the measurements while calibrating.

- P08.05 Selects the unit of measurement for the oil pressure. P08.06 P08.07 Define respectively the prealarm and alarm thresholds for MIN. oil pressure. See respective alarms.

M09 - CO	OI ANT TEMPERATURE	UdM	Default	Range
P09.01	Reading source		OFF	OFF
	<b>3 1 1 1</b>		-	TEMP
				CAN
P09.03	Type of resistive sensor		VDO	VDO
				VEGLIA
				DATCON
				CUSTOM
P09.04	Resistive sensor offset	Ohm	0	-30.0 - +30.0
P09.05	Temperature unit of measurement	U.I.I.	°Č	°C
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	°F
P09.06	MAX. temperature prealarm	۰	90	20-300
P09.07	MAX. temperature alarm limit	•	100	20-300
P09.08	MIN. temperature alarm limit	۰	OFF	OFF/20-300
P09.09	Load increase temperature	•	OFF	OFF/20-300
P09.10	Heater activation threshold	°	OFF	OFF/20-300
P09.11	Heater deactivation threshold		OFF	OFF/20-300
P09.12	I emperature sensor fault alarm delay	min	OFF	OFF / 1 - 60
P09.01 - S	Specifies which source is used for reading the	coolant	temperature. O	FF = not
	Tanaged. TEMP - Read from resistive sensor	with an	alog input on T	EIVIP terminal.
P09.03 - V	When using a resistive sensor selects which o	urve to	use. The curves	s can be custom
s	et using the Customisation manager software			
P09.04 - V	When using a resistive sensor, this lets you ad	d or sub	tract an offset i	n Ohms from
t	he set curve, to compensate for cable length f	or exam	ple. This value	can also be set
v	vithout opening setup by using the quick funct	ion in th	e commands m	enu which lets
у	ou view the measurements while calibrating.			
P09.05 - S	Selects the unit of measurement for the tempe	rature.		A.X
P09.06 - H	<b>209.07</b> – Define respectively the alarm and pre	ealarm t	nresholds for M	AX.
D00 08 - C	emperature of the liquid temperature alarm three	is. shold Si	oo rosportivo a	arms
P09.00 - H	f the engine temperature is higher than this th	reshold	endine is warm	1) then the
1 00100 1	and is connected to the generator after 5s inst	ead of v	vaiting the usua	l presence
d	lelay set with P14.05. If instead the temperatu	re I lowe	er, then the sys	stem will wait
t	he elapsingof the whole presence time.			
P09.10 - F	P09.11 – Defines the thresholds for on-off control	trol of th	e output progra	mmed with the
p	preheating function			
P09.12 - L	Delay before a temperature resistive sensor fa	ult alarn	n is generated.	
M10- FUE	LLEVEL	UdM	Default	Range
P10.01	Reading source		OFF	OFF
				FUEL
<b>B</b> / 0 00	<b>-</b>		1/5.0	CAN
P10.03	I ype of resistive sensor		VDO	VDO
				CLISTOM
				0001011
P10.04	Resistive sensor offset	Ohm	0	-30.0 - +30.0
P10.05	Capacity unit of measurement		%	%
				1
				gal
P10.06	Tank capacity	a :	OFF	OFF / 1-30000
P10.07	MIN. tuel level prealarm	%	20	0-100

				CAN
P10.03	Type of resistive sensor		VDO	VDO
				VEGLIA
				DATCON
				CUSTOM
P10.04	Resistive sensor offset	Ohm	0	-30.0 - +30.0
P10.05	Capacity unit of measurement		%	%
				۱ <u>.</u>
	<b>-</b>		055	gal
P10.06	Tank capacity		OFF	OFF / 1-30000
P10.07	MIN. fuel level prealarm	%	20	0-100
<b>B</b> 40.00		0/	10	0.400
P10.08	MIN. fuel level	%	10	0-100
P10.09	Start filling with fuel pump level	%	OFF	OFF/ 0-100
P10.10	Stop filling with fuel pump level	%	OFF	OFF/ 0-100
P10.11	Rated hourly engine consumption	l/h	OFF	OFF / 0.0-
				100.0
P10.12	Fuel theft alarm sensitivity	%	OFF	OFF / 0-100
P10.13	Enable energy efficiency page		OFF	OFF
				ON
P10.01 - S	pecifies which source is used for reading the	fuel leve	el. OFF = not m	anaged. FUEL
=	Read from resistive sensor with analog input	on FUE	L terminal. CA	N = Read from
	AN bus.			
P10.03 - V	When using a resistive sensor, selects which o	urve to	use. The curves	s can be custom
S DAD DA M	et using the Customisation manager software	l. Al an airde	·····	Ohme from
P10.04 - V	vnen using a resistive sensor, this lets you ad	a or sub	tract an offset i	n Onms from
tr	it set curve, to compensate for cable length f	or exam	pie. This value	can also be set
W	nutious opening setup by using the quick funct	ion in th	e commands m	enu, which lets
D10.05 9	ou view the measurements while calibrating.	anacity	and available f	uol
P10.05 - Selects the unit of measurement for fuel tank capacity and available fuel. P10.06 - Defines the fuel tank capacity, used to indicate autonomy				

P10.07 - P10.08 – Defines respectively the prealarm and alarm thresholds for min. fuel level. See respective alarms



i dla alarmu. Zobacz odpowiednie alarmy

P10.09 – Pompa napełniająca zaczyna pracować, gdy poziom paliwa spadnie poniże	j
tej wartości.	
P10.10 – Pompa napełniająca przestaje pracować, gdy poziom paliwa osiągnie lub je	;s

- wyższy niż ta wartość. P10.11 - Znamionowe zużycie paliwa na godzinę. Wykorzystywane do wyliczenia pozostałej
- wartości autonomii paliwowej. P10.12 - Umożliwia ustawienie współczynnika czułości dla alarmu kradzieży paliwa. Wartość niska = wysoka czułość - Wartość wysoka = niska czułość. Sugerowane ustawienia:
- pomiędzy 3% i 5%. P10.13 - Włącza wyświetlanie podstrony, na stronie odnoszącej się do poziomu paliwa, z danymi o efektywności energetycznej agregatu.

M11 – RO	ZRUCH SILNIKA	jm	Domyślnie	Zakres		
P11.01	Próg napięciowy rozruchu alternatora ładowarki	VDC	10.0	OFF/3.0-30		
P11.02	Próg napięcia z agregatu określający pracę silnika	%	25	OFF/10-100		
P11.03	Próg częstotliwości z agregatu określający pracę silnika	%	30	OFF/10-100		
P11.04	Próg prędkości określający pracę silnika	%	30	OFF/10-100		
P11.05	Czas rozgrzewania świec	S	OFF	OFF/1-600		
P11.06	Temperatura odłączenia podgrzewania paliwa	0	OFF	OFF/20-300		
P11.07	Limit czasu podgrzewania paliwa	S	OFF	OFF/1-900		
P11.08	Czas pomiędzy elektrozaworem paliwa i rozruchem	S	1.0	OFF/1.0-30.0		
P11.09	llość prób rozruchu		5	1-30		
P11.10	Czas trwania próby rozruchu	S	5	1-60		
P11.11	Przerwa pomiędzy próbami rozruchu	S	5	1-60		
P11.12	Przerwa między zakończeniem próby rozruchu a kolejna próbą	S	OFF	OFF/1-60		
P11.13	Czas wyłączenia alarmów po rozruchu	S	8	1-120		
P11.14	Czas wyłączenia przekroczenia prędkości po rozruchu	S	8	1-120		
P11.15	Czas hamowania	S	OFF	OFF/1-600		
P11.16	Temperatura końcowa hamowania	°	OFF	OFF/20-300		
P11.17	Tryb cyklu wychładzania		Obciążenie	Zawsze Obciążenie Próg temp.		
P11.18	Czas wychładzania	S	120	1-3600		
P11.19	Próg temperatury zakończenia wychładzania	٥	OFF	OFF/1-250		
P11.20	Czas hamulca magnetycznego	S	OFF	OFF/1-60		
P11.21	Opóźnienie zaworu gazu	S	OFF	OFF/1-60		
P11.22	Czas wtryskiwacza	S	OFF	OFF/1-60		
P11.23	Czas zaworu powietrza	S	OFF	OFF/1-60		
P11.24	Próg odłączenia powietrza	%	5	1-100		
P11.25	llość prób rozruchu z powietrzem		2	1-10		
P11.26	Tryb próby powietrza		Kolejny	Kolejny Zmienny		
P11.27	Tryb próby uruchomienia ze sprężonym powietrzem		OFF	OFF Kolejny Zmienny		
P11.28	Tryb elektrozaworu paliwa		Normalny	Normalny Ciągły		
P11.29	Tryb rozgrzewania świec		Normalny	Normalny +Rozruch +Cykl		
P11.30	Tryb hamulca magnetycznego		Normalny	Normalny Impuls Bez przerwy		
P11.01 – Próg detekcji pracy silnika na podstawie napięcia z alternatora (D+/AC). P11.02 – Próg detekcji pracy silnika na podstawie napięcia agregatu (VAC). P11.03 – Próg detekcji pracy silnika na podstawie częstotliwości agregatu. P11.04 – Próg detekcji pracy silnika na podstawie sygnału prędkości W/ lub z czujnika. P11.05 – Czas rozgrzewania świec przed rozruchem. P11.06 – Temperatura silnika powyżej której wyłaczane jest podorzewanie paliwa.						

- P11.07 Maksymalny czas podgrzewania paliwa. P11.08 - Czas pomiędzy aktywacją zaworu paliwa a rozruchem silnika.
- P11.09 Całkowita liczba automatycznych prób rozruchów.
- P11.10 Czas próby rozruchu.
- P11.11 Przerwa pomiędzy jedną próbą rozruchu, podczas której nie wykryto sygnału pracującego silnika, i kolejna próbą.
- P11.12 Przerwa pomiędzy jedną próbą rozruchu, która została przerwana przez błąd rozruchu, i kolejną próbą.
- P11.13 Czas wyłączenia alarmów zaraz po rozruchu silnika. Wykorzystywane przy alarmach posiadających włączone właściwości "pracujący silnik". Na przykład: minimalne ciśnienie oleju.
- P11.14 Jak dla poprzedniego parametru, w szcsególnym odniesieniu do alarmów maksymalnej prędkości.
- P11.15 Czas pobudzenia wyjścia zaprogramowanego na funkcję Hamowania.
   P11.16 Temperatura silnika powyżej której funkcja hamowania jest wyłączona.
- P11.17 Tryb cyklu wychładzania. Zawsze = cykl wychładzania jest uruchamiany za każdym razem gdy silnik zostaje zatrzymany w trybie automatycznym (bez sytuacji gdy występuje alarm który zatrzymuje silnik natychmiast). Obciążenie = cykl wychładzania jest uruchamiany tylko wtedy gdy obciążenie zostało przełą

- P10.09 The fuel filling pump starts when the fuel drops below this level
- P10.10 The fuel filling pump stops when the fuel reaches or is higher than this level.
- P10.11 Rated hourly engine consumption. Used to calculate minimum autonomy left. P10.12 Sets a coefficient for fuel theft alarm sensitivity. Low values = high sensitivity High values = low sensitivity. Suggested values between 3% and 5%.

P10.13 - Enables the display of a sub-page on the fuel level page, with the genset energy efficiency data.

Battery charger alternator voltage engine start threshold		Donualit	Kanye		
start threshold	VDC	10.0	OFF/3.0-3		
	_				
Generator voltage engine start threshold	%	25	OFF/10-10		
5 5	engine start threshold % 30				
Generator frequency engine start threshold		30	OFF/10-10		
	tart threshold % 30				
Engine speed start threshold	%	30	OFF/10-10		
Glow plugs preheating time	S	OFF	OFF/1-60		
Fuel preheating disconnection temperature	۰	OFF	OFF/20-30		
Fuel preheating timeout	a timeout s OFF				
Time between Ev and start	S	1.0	OFF/1.0-30		
Number of attempted starts		5	1-30		
Duration of attempted starts	S	1-60			
Pause between attempted starts	s	5	1-60		
Pause between end of attempted start and	s	OFF	OFF/1-60		
next attempt	-				
Alarms inhibition time after starting	s	8	1-120		
Overspeed inhibition time after starting	s	8	1-120		
e relepeed in menter and area starting	Ű	Ū	20		
Deceleration time	s	OFF	OFF/1-60		
Deceleration and temperature	°	OFF	OFF/20-30		
Cooling cycle mode		Load	Always		
		Loud	Load		
			Temp three		
Cooling time	s	120	1-3600		
Cooling and temperature threshold	•	OFE	OFE/1-25		
		011	011/120		
Stop magnets time	s	OFF	OFF/1-60		
Gas valve delav	s	OFF	OFF/1-60		
Priming valve time	s	OFF	OFF/1-60		
Choke time	ŝ	OFF	OFF/1-60		
	Ŭ	011			
Air disconnect threshold	%	5	1-100		
No. of attempted starts with air	70	2	1-10		
Air attempts mode		Consecutive	Consecutiv		
		0011000001110	Alternatin		
Compressed air starting attempts mode		OFF	OFF		
		0.1	Consecutiv		
			Alternatin		
Fuel solenoid valve mode		Normal	Normal		
			Continuou		
Glow pluas mode		Normal	Normal		
cien plage meae			+Start		
			+Cvcle		
Stop magnets mode		Normal	Normal		
Stop magnets mode		Normal	Normal Pulse		
Stop magnets mode		Normal	Normal Pulse No pause		
Stop magnets mode		Normal			
Stop magnets mode Battery charger alternator voltage engine run D+/AC). Generator voltage engine running acknowlede	ning acl	Normal mowledgement	Normal Pulse No paus threshold		
	Cooling time     Time     Time time     Time time     Time time     Time time     Time	Import opece of the second temperature       70         Fuel preheating time       s         Fuel preheating timeout       s         Time between Ev and start       s         Number of attempted starts       s         Duration of attempted starts       s         Pause between attempted starts       s         Pause between attempted starts       s         Pause between end of attempted start and next attempt       s         Alarms inhibition time after starting       s         Deceleration time       s         Deceleration end temperature       °         Cooling cycle mode       °         Cooling time       s         Cooling time       s         Gas valve delay       s         Priming valve time       s         Choke time       s         Air disconnect threshold       %         No. of attempted starts with air       Air attempts mode         Compressed air starting attempts mode       s	Engine Opece and threading time       70       00         Glow plugs preheating time       \$       0FF         Fuel preheating timeout       \$       0FF         Time between Ev and start       \$       1.0         Number of attempted starts       \$       \$         Duration of attempted starts       \$       \$         Pause between attempted starts       \$       \$         Pause between attempted starts       \$       \$         Alarms inhibition time after starting       \$       8         Overspeed inhibition time after starting       \$       8         Deceleration end temperature       \$       OFF         Cooling cycle mode       Load       Load         Cooling time       \$       120         Cooling end temperature threshold       \$       OFF         Gas valve delay       \$       OFF         Priming valve time       \$       OFF         Choke time       \$       OFF         Air disconnect threshold       %       \$         No. of attempted starts with air       2         Air attempts mode       Consecutive         Compressed air starting attempts mode       OFF		

- P11.05 Engine temperature above which fuel preheating is disabled.
- P11.07 Max. fuel preheating time.
- P11.08 Time between the activation of fuel EV and the activation of starting motor.
- P11.09 Total number of automatic engine start attempts.
- P11.10 Duration of start attempt.
- P11.11 Pause between one start attempt, during which no engine running signal was detected, and next attempt.
- P11.12 Pause between one start attempt which was stopped due to a false start and next start attempt.
- P11.13 Alarms inhibition time immediately after engine start. Used for alarms with the "engine running" property activated. Example: min. oil pressure
- P11.14 As for previous parameter, with reference in particular to max. speed alarms.
- P11.15 Programmed output energizing time with *decelerator* function. P11.16 Engine temperature above which the deceleration function is disabled.
- P11.17 Cooling cycle mode. Always = The cooling cycle runs always every time the engine stops in automatic mode (unless there is an alarm that stops the engine immediately). Load = The cooling cycle only runs if the generator has connected to the load. **Temperature threshold** = The cooling cycle is only run for as long as the engine temperature is higher than the threshold specified in the following parameters.
- P11 18 Max. duration of the cooling cycle. Example: time between load disconnection from



- P11.18 Maksymalny czas trwania cyklu wychładzania. Na przykład: czas pomiędzy diazoniam obiotopia d oznaciu o zatrzeniam sili i jedniczeniam sili z starowania sili i jedniczeniam sili jedniczeniam sili i jedniczeniam sili jedniczeniam sili jed
- odłączeniem obciążenia od agregatu a zatrzymaniem silnika. P11.19 – Temperatura poniżej której wychładzanie jest zatrzymane.
- P11.20 Czas pobudzenia wyjścia zaprogramowanego na funkcję Hamulec magnetyczny.
- P11.21 Czas od pobudzenia wyjścia rozruchu (uruchomienie silnika) a aktywacją wyjścia zaprogramowanego na funkcję zawór gazowy.
- P11.22 Czas pobudzenia wyjścia zaprogramowanego na funkcję zawór wtryskiwacza.
- P11.23 Czas pobudzenia wyjścia zaprogramowanego na funkcję przepustnicy (choke). P11.24 – Procentowy próg. w odpiesieniu do papiecja znamionowano agragatu po którza
- P11.24 Procentowy próg, w odniesieniu do napięcia znamionowego agregatu, po którego przekroczeniu wyjście zaprogramowane na funkcję przepustnicy jest dezaktywowane.
- P11.25 Ilość prób z włączonyą przepustnicą.
- P11.26 Tryb sterowania przepustnicą (choke) dla silników benzynowych. Kolejny = wszystkie rozruchy wykorzystują przepustnice. Zmienny = alternatywne rozruchy z lub bez przepustnicą.
- P11.27 Tryb sterowania wyjścia Rozruch ze sprężonym powietrzem: OFF = wyjście zaprogramowane funkcją Rozruch ze sprężonym powietrzem jest wyłączone. Kolejny = pierwsza połowa rozruchów są realizowane z wyjściem rozruchu, druga połowa realizowana z wyjściem zaprogramowanym funkcją Sprężone powietrze. Zmienny = alternatywne rozruchy z lub bez sprężonego powietrza.
- P11.28 Tryb sterowania wyjściem Elektrozaworem paliwa: Normalny = przekaźnik elektrozaworu jest wylączany pomiędzy próbami rozruchu. Ciągły = przekaźnik elektrozaworu jest aktywny pomiędzy próbami rozruchu.
- P11.29 Tryb sterowania wyjściem Rozgrzewanie świec: Normalny = wyjście rozgrzewanie świec jest pobudzone przez ustawiony czas przed rozruchem. +Rozruch = wyjście rozgrzewanie świec pozostaje pobudzone również podczas fazy rozruchu. +CykI = wyjście rozgrzewanie świec pozostaje pobudzone również podczas cyklu rozruchu.
- P11.30 Tryb sterowania wyjściem Hamulec magnetyczny: Normalny = wyjście hamulca magnetycznego jest pobudzone podczas fazy zatrzymania i pozostaje aktywne przez ustawiony czas po zatrzymaniu silnika. Impuls = wyjście hamulca magnetycznego pozostaje pobudzone tylko przez czas impulsu. Bez przerwy = podczas przerwy między jednym rozruchem i kolejnym wyjście hamulca magnetycznego nie jest pobudzone. Podczas fazy zatrzymania wyjście hamulca magnetycznego pozostaje pobudzone przez ustawiony czas.

M12 – PR	ZEŁĄCZANIE OBCIĄŻENIA	jm	Domyślnie	Zakres
P12.01	Czas blokady sieć/agregat	S	0.5	0.0-60.0
P12.02	Opóźnienie alarmu sygnału zwrotnego	S	1-60	
P12.03	Typ urządzeń wykonawczych		Styczniki	Styczniki Wyłączniki Przełączniki
P12.04	Otwarcie stycznika agregatu przy błędzie elektrycznym		ON	OFF-ON
P12.05	Typ sterowania wyłącznikami / przełącznikami		Impulsowe	Impulsowe Ciągłe
P12.06	Czas trwania impulsu otwarcia	S	10	0-600
P12.07	Czas trwania impulsu zamknięcia	S	1	0-600
P12.08	Komenda otwarcia wyłączników		OBP	OBP OAP
P12.03 - P12.04 - P12.05 - P12.06 - P12.08 -	przy obecności napięcia umożliwiającego prze Po upływie tego czasu generowany jest alarm Wybór typu urządzeń wykonawczych. Styczn Wyłączniki z napędem = sterowanie przy uży otwarcie-zamknięcie sieci, otwarcie obu, zamk Uwaga: Kiedy zastosowano wyłączniki lub prz używać wejść sygnału zwrotnego. Jeśli ustawione na ON, w przypadku, gdy jak właściwości Błąd elektryczny jest aktywny, to Wybór typu komendy otwarcia wyłącznika lub = utrzymany przez okres niezbędny do ukończ ustawiony w dwóch kolejnych parametrach. C utrzymywane w sposób ciągły. P12.07 – Czasy wydłużenia komendy impulsc komendy). Definiuje czas komendy otwarcia wyłącznika: wysyła komende otwarcia do urządzenia przeł źródła (na przykład: po awarii sieci komenda o natyczmiast, przed faktem obecności napięcia Presence) = komenda otwarcia jest generow z alternatywnego źródła.	łączenie błędu u iki = stę błędu u iki = stę ricciu 4 wy kielecznik kolwiek stycznik p przeląc cenia me iągły = F wwej (cze OBP (O d obecnu twarcia z agreg ana, gdy	urządzęń wyko rządzenia wyko rzwanie przy uż jść (otwarcie-zz dem = sterowar gregatu). si z napędem na alarm, który ma a agregatu zosta znika z napęde niewru i przedłu Polecenie otwar sy minimalne w pen Before Pro ościa napięcia a wyłącznika siec atu). OAP (Ope dostępne jest r	onawczych. nawczego. cyciu 2 wyjść. amknięcie sieci nie przy użyciu ileży koniecznie włączone je otwarty. m: <b>Impulsowy</b> żony o czas cia i zamknięcia rykonania <b>esence) =</b> Iternatywnego i jest wysylana <b>en After</b> napięcie

M13 – KO	NTROLA NAPIĘCIA SIECI	jm	Domyślnie	Zakres
P13.01	Limit napięcia minimalnego	%	85	70-100
P13.02	Opóźnienie dla napięcia minimalnego	S	5	0-600
P13.03	Limit napięcia maksymalnego	%	115	100-130 / OFF
P13.04	Opóźnienie dla napięcia maksymalnego	S	5	0-600
P13.05	Opóźnienie dla sieci powracającej	S	20	1-9999
	w zakres limitów			
P13.06	Histereza limitów MIN/MAX	%	3.0	0.0-5.0
P13.07	Limit asymetrii maksymalnej	%	15	OFF / 5-25

- the generator and when the engine actually stops
- P11.19 Temperature below which cooling is stopped. P11.20 - Programmed output energizing time with *stop magnets* function.
- P11.21 Time from the activation of the start output (starter motor) and the activation of the output (starter motor) and the activation of the function gas valve.
- P11.22 Programmed output energizing time with priming valve function.
- P11.23 Programmed output energizing time with choke function.
- P11.24 Percentage threshold with reference to set rated generator voltage, after which the output programmed as *choke* is de-energized.
- P11.25 Number of attempts with choke on.
- P11.26 Choke command mode for petrol engines. Consecutive = All starts use the choke. Alternate = Alternate starts with and without choke.
- P11.27 Compressed air start output command mode: OFF = The output programmed with the compressed air start function is disabled. Consecutive = The first half of the starts are with the starting output, the second half with the output programmed for compressed air. Alternate = The starts alternate between activation of the starting output and the output programmed for compressed air.
- P11.28 Fuel solenoid valve output command mode: Normal = The fuel solenoid valve relay is disabled between start attempts. Continuous = The fuel solenoid valve remains enabled between start attempts.
- P11.29 Glowplug preheating output command mode: Normal = The glowplugs output is energized for the set time before starting. +Start= The glowplugs output remains energized also during the starting phase. +Cycle= The glowplugs output remains energized also during the starting cycle.
- P11.30 Stop magnets output command mode: Normal = The stop magnets output is energized during the stop phase and continues for the set time after the engine has stopped. Pulse = The stop magnets output remains energized for a timed pulse only. No pause = The stop magnets output is not energized between one start and the next. output The stop magnets output remains energized during the stop phase for the set time.

M12 - LOAD CHANGEOVER UdM Default R								
P12.01	Mains/generator interlock time	/generator interlock time s 0.5						
P12.02	Feedback alarm delay	S	5	1-60				
P12.03	Switchgear type		Contactors	Contactors				
		Contactors						
		Breal Chang ON OFF-						
P12.04	Generator contactor open for electrical fault	ON	OFF-ON					
P12.05	fault         Old         Old           5         Type of circuit breaker/commutator         Pulse         Cont							
	2.05 Type of circuit breaker/commutator Pulse Co command							
P12.06	Opening pulse duration	S	10	0-600				
P12.07	Closing pulse duration	S	1	0-600				
P12.08	Circuit breakers open command		OBP	OBP				
P12.01 - 1	Fime from the opening of the Mains switchgea	ir, after v	which the Gene	rator				
s P12.02 – I s P P12.03 – S c g b N s k P12.04 –	witchgear closing command is given and vice vlax. time for which the system tolerates that t witchgear state fails to correspond to the state resence of the voltage necessary to move the enerated after this time. Selects the type of switchgear. <b>Contactors</b> = <b>ircuit breakers</b> = Command with 4 outputs (c enerator). <b>Motorized changeovers</b> = Commo oth, close generator). ote: When motorized breakers or changeover s mandatory. When set to ON, if any alarm with the <i>Electric</i> parates parates in parated.	versa. he input e contro same. Comma open-clo and with r are use cal fault [	t of the feedbac lied by the boar Switchgear faul and with 2 outpu se Mains/open- i 3 outputs (Clo ed, the use of fe	k on the d, in the it alarms are ts. <b>Motorized</b> close se Mains, Open eedback inputs d is active, the				
<ul> <li>generator contactor is opened.</li> <li>P12.05 – There are the following opening commands for motorized circuit breakers or commutators: Pulse = Maintained for the time necessary to complete the manoeuvre and extended for the time set in the two following parameters. Continuous = Opening or closing command maintained continuously.</li> <li>P12.06 – P12.07 – Impulse type command extension times (min. permanence times for the time and extension times (min. permanence times for the time set in the two following times (min. permanence times for the time set in the tin the time set in the time set in the time set in the time set i</li></ul>								
<ul> <li>command).</li> <li>P12.08 – Defines the circuit breakers open command times: OBP (Open Before Presence) =         Sends the open command to a device <i>before</i> there is voltage at the alternative         source (for example: following a mains outage, the mains circuit breaker open         command is sent immediately, before voltage is supplied by the generator). OAP         (Open After Presence) = The opening command is only generated <i>after</i> voltage         from the alternative source is available.</li> </ul>								
M40 MA		11-114	Default	Denne				
M13 - MA				70 100				
P13.01	MIN voltage delav	70	5	0-100				
1' 13.0Z	wine voltage delay	2	J	0-000				

P13.01	MIN. voltage limit	%	85	70-100
P13.02	MIN voltage delay	S	5	0-600
P13.03	MAX. voltage limit	%	115	100-130 / OFF
P13.04	MAX. voltage delay	S	5	0-600
P13.05	Mains restore delay within limits	S	20	1-9999
P13.06	MIN./MAX. limits hysteresis	%	3.0	0.0-5.0
P13.07	MAX. asymmetry limit	%	15	OFF / 5-25



1 10.00	opoznionio dia dognodni matogradnoj			0 000
P13 09	Limit częstotliwości maksymalnej	%	110	100-120/OFF
D13 10	Opóźnienie dla częstotliwości	70	5	0_600
1 13.10	maksymalnei	3	5	0.000
D12 11		0/,	00	OEE/80 100
D12 12		/0	50	0.600
P13.12		5	UNIT	0-000
P13.13	Tryb Kontroli SIECI		INT	OFF
				INI
				EXT
P13.14	Kontrola SIECI w trybie RESET/OFF		OFF	OFF
				ON
				OFF+GLOB
				ON+GLOB
P13 15	Kontrola SIECI w trybie MAN		OFF	OFF
1 10.10			011	ON
				OFE+GLOB
<b>B</b> /0 /0		-	055	UN+GLUB
P13.16	Czas opoznienia rozruchu silnika	S	OFF	OFF / 1-9999
	po zaniku sieci			
P13.17	Opóźnienie sieci, jeśli agregat nie został	S	2	0-999
	uruchomiony			
Uwaga:	To menu nie jest dostępne w wersji sterowi	nika RG	K700SA.	
P13.01 -	<ul> <li>Procentowa wartość progu zadziałania dla na</li> </ul>	piecia m	inimalnego.	
P13.02 -	- Opóźnienie zadziałania dla napiecia minimaln	edo		
D13 03	- Procentowa wartość progu zdziałania dla pap	iocia ma	ksymalnogo m	oże być
1 10.00	www.compa		koymanogo, m	020 by0
D12 04	- Onóźnienie zadziałania dla popiesia mekarma	alnoac		
F 13.04 -	<ul> <li>Opoznienie zauziałania ula napięcia maksymi</li> <li>Opóźnienie, no unitaria latór</li> </ul>	an eyo.	la al no t	
P13.05 -	- Opoznienie, po upływie ktorego, parametry na	apięcia s	ieci rozpatrywa	ne są jako
	bedące w granicach limitów.			
P13.06 -	<ul> <li>Histereza % kalkulowana w odniesieniu do us</li> </ul>	stawiony	ch wartości min	imalnych
	i maksymalnych, aby zachować napięcie w gr	anicach	limitów.	
P13.07 -	- Maksymalny próg asymetrii miedzy fazami. w	odniesie	eniu do napiecia	a
-	znamionowego.			
P13.08 -	- Opóźnienie zadziałania dla asymetrii napieć			
P13 00	- Próg zadziałania dla częstotliwości makownal	nei mo-	e hvć wyłaczor	NV.
D12 10	Onóźnionio zadziałania dla ozostotliwości maksyma	keymala	oi	iy.
F 13.10-	Dráz zadzielenie dle ezectetlivećci minimelec	kəyindin i mo≛o	⊂j. hvé vade szerev	
P13.11 -	- Prog zadziałania dla częstotilwości minimalne	ej, moze	byc wyłączony.	
P13.12 -	<ul> <li>Opoznienie zadziałania dla częstotliwości mir</li> </ul>	imalnej.		
P13.13 -	<ul> <li>OFF = kontrola sieci wyłączona INT = sieć ko</li> </ul>	ntrolowa	na przez sterov	vnik RGK800.
	EXT = kontrola sieci wykonywana przez urzą	dzenie z	ewnętrzne. Wył	korzystuje
	się wejście programowalne ustawione na funl	kcję Zew	netrzna kontrol	a sieci, które
			•	
	podłacza sie do zewnetrznego urządzenia ko	ntroli sie	ci.	
P13.14 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wył	ntroli sie aczona	ci. ON = kontrola :	sieci w trybie
P13.14 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest właczona OFE+CRI = kontrola i	ntroli sie ączona.	ci. ON = kontrola :	sieci w trybie
P13.14 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola z la przekaźnik zaprogramowany funkcja darzy	ntroli sie ączona. sieci w tr	ci. <b>ON</b> = kontrola : ybie RESET jes	sieci w trybie st wyłączona,
P13.14 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global	ci. <b>ON</b> = kontrola : ybie RESET jes nego zadziała l	sieci w trybie st wyłączona, ub nie
P13.14 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola s ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna	ci. ON = kontrola s ybie RESET jes nego zadziała l a czy też nie. C	sieci w trybie st wyłączona, ub nie DN+GBL =
P13.14 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola s ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarn w zależności od tego czy odpowiednio sieć jes kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna a przeka:	ci. ON = kontrola s ybie RESET jes nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram	sieci w trybie st wyłączona, ub nie DN+GBL = owany funkcją
P13.14 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola s ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarn w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna a przeka: ści od te	ci. ON = kontrola s ybie RESET jes nego zadziała l a czy też nie. źnik zaprogram go czy odpowie	sieci w trybie st wyłączona, ub nie DN+GBL = owany funkcją dnio sieć jest
P13.14 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie.	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna a przeka ści od te	ci. ON = kontrola : ybie RESET je: nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie	sieci w trybie st wyłączona, ub nie DN+GBL = owany funkcją dnio sieć jest
P13.14 - P13.15 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola s ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna a przeka: ści od te bu MAN	ci. ON = kontrola : ybie RESET je: nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL.	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>DN+GBL =</b> owany funkcją dnio sieć jest
P13.14 - P13.15 - P13.15 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola s ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jes kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Onóźnienie rozruchu silnika kiedy naniecie siu	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna a przeka: ści od te bu MAN	ci. <b>ON</b> = kontrola s ybie RESET jes nego zadziała l a czy też nie. <b>C</b> źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>DN+GBL =</b> owany funkcją dnio sieć jest
P13.14 - P13.15 - P13.16 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola - ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarn w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis jeśli ustawiony na OEF to cykl rozychu rozpo-	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecni a przeka: ści od te bu MAN eci wych	ci. <b>ON</b> = kontrola s ybie RESET jeż nego zadziała l a czy też nie. <b>C</b> źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw	sieci w trybie st wyłączona, ub nie N+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik
P13.14 - P13.15 - P13.16 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola s ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, s alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo- riozi	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna a przeka ści od te bu MAN eci wych pczyna si	ci. ON = kontrola : ybie RESET je: nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty :	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL =</b> owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik
P13.14 - P13.15 - P13.16 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola si ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sij Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci.	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna a przeka ści od te bu MAN eci wych hczyna si	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty :	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>DN+GBL =</b> owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna a przeka ści od te bu MAN eci wych hczyna si itów, gdy	ci. ON = kontrola : ybie RESET je: nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw odzi poza ustaw y silnik nie zosta	sieci w trybie wyłączona, ub nie N+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko •OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. • Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. • Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony.	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna a przeka: ści od tej bu MAN eci wych czyna si itów, gdy	ci. ON = kontrola : ybie RESET jes nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw ę, gdy otwarty : y silnik nie zosta	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>N+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko <b>OFF</b> = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. <b>OFF+GBL</b> = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, i alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony.	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna a przeka: ści od te bu MAN eci wych hczyna si itów, gdy	ci. ON = kontrola : ybie RESET jes nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw ę, gdy otwarty : y silnik nie zosta	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - M14 - K	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola si ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnosi obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna a przeka: ści od te bu MAN eci wych bczyna si itów, gdy	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw ę, gdy otwarty : y silnik nie zosta Domyślnie	sieci w trybie st wyłączona, ub nie DN+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - <u>M14 - K</u> <u>P14.01</u>	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola si ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnosi obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try - Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego	ntroli sie ączona. sieci w tr nu global st obecna a przeka: ści od te bu MAN eci wych bczyna si itów, gdy	ci. ON = kontrola : ybie RESET jes nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : v silnik nie zosta Domyślnie 80	sieci w trybie st wyłączona, ub nie N+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres 70-100
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - <u>M14 – K</u> <u>P14.01</u> <u>P14.02</u>	podlącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola si ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnosi obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try - Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sij Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo- sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego	ntroll sie aczona. sieci w tr bu global st obecna a przeka ści od te bu MAN eci wych bczyna si itów, gdy	ci. ON = kontrola : ybie RESET je: nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : y silnik nie zosta Domyślnie 80 5	sieci w trybie stwyłączona, ub nie DN+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres 70-100 0-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - M14 – K P14.01 P14.02 P14.03	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, i alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try - Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGRECATU Limit napięcia minimalnego - Opóźnienie dla napięcia minimalnego Limit napięcia maksymalnego	introli sie aczona. sieci w tr bu global st obecni: a przeka: ści od te bu MAN bu MAN bu wych bu wych bu wych bu wych s itów, gdy <u>jm</u> <u>%</u> <u>\$</u>	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw v silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres 70-100 0-600 100-130 / OFF
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.03	podlącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola s ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Limit napięcia maksymalnego	ntroli sie aczona. sieci w tr u global st obecna a przeka: ści od te bu MAN eci wych oczyna si itów, gdy jm % s s	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : v silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5	sieci w trybie st wyłączona, ub nie DN+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres 70-100 0-600 100-130 / OFF 0_600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 <u>P14.02</u> P14.03 P14.04 P14.04	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola s ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try - Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego - Opóźnienie dla napięcia minimalnego - Limit napięcia maksymalnego - Opóźnienie dla napięcia nacsymalnego - Opóźnienie dla napięcia nacsymalnego	ntroli sie ączona. sieci w tr u global st obecna a przeka: ści od te bu MAN eci wych oczyna si itów, gdy <u>jm</u> % <u>s</u> %	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : v silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20	sieci w trybie sieci w trybie twyłączona, ub nie N+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - M14 – K P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. • Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. • Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. • ONTROLA NAPIĘCIA AGRECATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Umóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego	introli sie aczona. sieci w tr u global st obecna a przeka ści od te bu MAN eci wych bczyna si itów, gdy <u>jm</u> % s s % s s	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw v silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>N+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 1-9999
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - M14 - K P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko <b>OFF</b> = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. <b>OFF+GBL</b> = kontrola si ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, si alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnosi obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. <b>ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU</b> Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów	introli sie aczona. sieci w tr nu global st obecna a przeka: ści od te bu MAN eci wych oczyna si itów, gdy <u>s</u> <u>s</u> s	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20	sieci w trybie siwyłączona, ub nie VN+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 1-9999
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.06	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola s ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, s alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Upóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX	trtoi se accona. sieci w tr u global st obecn. przeka. ści od te bu MAN sci wych bc WAN sci wych czyna s itów, gdy <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u>	ci. ON = kontrola : ybie RESET je: nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : v silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0	sieci w trybie st wyłączona, ub nie N+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 1-9999 0.0-5.0
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.06 P14.07	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola - ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia sierej umit napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia sierej powracającego w zakres limitów Histereza limitów MINIMAX Limit asymetrii maksymalnej	trioni sie accona. isieci w tr uu globala st obecn. przeka. sci od tew bu MAN cci wych cczyna si wych cczyna si tiów, gdy <u>%</u> <u>\$</u>	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>N+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 1-9999 0.0-5.0 OFF / 5-25
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.03 P14.03 P14.04 P14.05 P14.06 P14.07 P14.08	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, ; alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA ACRECATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalneji Opóźnienie dla symetrii maksymalneji	trioni see accona. siecie wit true global st obecn. a przeka. ści od tej bu MAN aci wych bu MAN aci wych bu MAN aci wych sitów, gdy wych sitów, gdy wych sitów, gdy sitów, gdy s	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw v silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres 70-100 0-600 10-130 / OFF 0-600 1-9999 0.0-5.0 OFF / 5-25 0-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.06 P14.07 P14.08 P14.08 P14.08	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola si ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, si alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnosi obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla asymetrii maksymalnej	trioni see accona. siecie wit the uglobal st obecn. przeka. ści od te- bu MAN aci wych bu MAN aci wych bu MAN aci wych sitów, gdy % s s \$ % % \$ % \$ % \$ % \$ % \$ % \$ % \$ %	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw ę, gdy otwarty : v silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL =</b> owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 1-9999 0.0-5.0 OFF / 5-25 0-660 100-120/OFF
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.03 P14.04 P14.05 P14.06 P14.06 P14.07 P14.08 P14.09 P14.09 P14.09	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola - ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try - Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnegi Opóźnienie dla symetrii maksymalnej Opóźnienie dla asymetrii maksymalnej Limit częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości maksymalnej	trioni sie accona. accona. bie diversite acconsisterio a to been. bu MAN bu bu MAN bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu b	ci. <b>ON</b> = kontrola : ybie RESET je: nego zadziała l a czy też nie. <b>C</b> źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : v silnik nie zosta <b>Domyślnie</b> 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5	sieci w trybie st wyłączona, ub nie N+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 1-9999 0.0-5.0 OFF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0.600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P13.17 - P14.03 P14.04 P14.05 P14.05 P14.06 P14.07 P14.08 P14.09 P14.10	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. • Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. • Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. • ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnegi Opóźnienie dla asymetrii maksymalnegi Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej	Itroi se accona. iseici w tr uu global st obecn. a przeka. ści od te; bu MAN aci wych bu MAN aci wych bu MAN aci wych sczyna s itów, gdy tiów, gdy % s s % % \$ % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	ci. ON = kontrola :s ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw v silnik nie zostaw Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 1-9999 0.0-5.0 OFF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.04 P14.05 P14.06 P14.06 P14.07 P14.08 P14.09 P14.10	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko <b>OFF</b> = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. <b>OFF+GBL</b> = kontrola si ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, si alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnosi obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. <b>ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU</b> Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej	trioni see accona siecie wit true global st obecn przeka. ści od tew bu MAN aci wych bu MAN aci wych bu MAN aci wych sci wych sci wych s s w % s s s s s s s s s s s s s s s s	ci. ON = kontrola :: ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty :: y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 20 3.0 15 5 110 5 20	sieci w trybie si wyłączona, ub nie <b>IN+GBL =</b> owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 1-9999 0.0-5.0 OFF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.05 P14.09 P14.10 P14.11	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola s ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. • Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. • OTTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej	Introl sie accona. a	ci. <b>ON</b> = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. <b>C</b> źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : v silnik nie zosta <b>Domyślnie</b> 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 90	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL =</b> owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 1-9999 0.0-5.0 OFF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF/80-100
P13.14 - P13.15 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.02 P14.02 P14.02 P14.02 P14.02 P14.02 P14.09 P14.09 P14.10 P14.11 P14.12	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola - ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarn w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykł rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej	trioni sie accona. isieci w tr uu globala st obecn. a przeka. sci od tey bu MAN cz wych bu MAN cz wych bu MAN cz wych bu MAN sci wych czyna si wych scz wych s s wych s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	ci. ON = kontrola :s ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustava v silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 90 5 	sieci w trybie si wyłączona, ub nie <b>N+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF / 80-100 0-600
P13.14 - P13.15 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.06 P14.07 P14.09 P14.09 P14.09 P14.09 P14.11 P14.12 P14.13	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sia Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Dopóźnienie dla częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napiecia agregatu powracjącego to minimalnej Natereza limitów di symalnej	Introl see accona. siecie w tr uu global st obeen. przeka. ści od te bu MAN aci wych. bu MAN aci wych. bu MAN aci wych. sitów, gdy % s s % % s s % % s s % % s s % % s s % % s s s % % s s % % s s s	ci. ON = kontrola :: ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav odzi poza ustav odzi poza ustav y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 10 5 110 110	sieci w trybie si wyłączona, ub nie <b>IN+GBL =</b> owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 -0-600 100-130 / OFF 0-600 1-9999 0.0-5.0 OFF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF/80-100 OFF/80-100 OFF
P13.14 - P13.15 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.06 P14.07 P14.08 P14.09 P14.09 P14.10 P14.11 P14.12 P14.13	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko • OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola si ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia agregątu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu	trionises accona. siecie wit the uglobal st obecn. przeka. ści od te- bu MAN aci wych bu MAN aci wych bu MAN aci wych sci w sci w	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. bdzi poza ustaw ę, gdy otwarty : v silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 90 5 INT	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL =</b> owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 10-9999 0.0-5.0 OFF / 5-25 0-6600 100-120/OFF 0-600 OFF/80-100 0-6601 OFF INT
P13.14 - P13.15 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.05 P14.06 P14.07 P14.10 P14.11 P14.12 P14.13	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko •OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola - ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. · Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykł rozruchu rozpo sieci. · Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu	trioni sie accona. a	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustava v silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 100	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF/80-100 0-FF/80-100 0-FF
P13.14 - P13.15 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.06 P14.07 P14.09 P14.09 P14.10 P14.11 P14.12 P14.13	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykł rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA ACRECATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu	trioni see accona. siecie wit triu global st obecn. a przeka. ści od tej bu MAN aci wych bu MAN aci wych bu MAN aci wych sitów, gdy % s s % % \$ % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	ci. ON = kontrola :: ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw odzi poza ustaw odzi poza ustaw y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 90 5 INT 240	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 0 OFF / 5-25 0-600 0 OFF / 80-100 0 OFF INT EXT 4 600
P13.14 - P13.15 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.06 P14.07 P14.08 P14.09 P14.10 P14.11 P14.12 P14.14	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko <b>OFF</b> = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. <b>OFF+GBL</b> = kontrola si ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, si alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnosi obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. <b>ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU</b> Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego	trioni see accona. siecie wit the uglobal st obecn. przeka. ści od te: bu MAN aci wych bu MAN aci wych bu MAN aci wych sci wych sci wych s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw ę. gdy otwarty : y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 90 5 INT 240	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL =</b> owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-120/OFF 0-600 0-5.0 0-600 0-5.0 0-600 0-FF / 5-25 0-660 0-600 0-FF / 80-100 0-FF / 80-100 0-FF / INT EXT 1-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.03 P14.04 P14.05 P14.05 P14.06 P14.09 P14.10 P14.11 P14.12 P14.14	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko •OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola - ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. · Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. · Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu	introi sie accona. a	ci. ON = kontrola :s ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustava v silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 110 5 110 5 110 5 20 3.0 15 5 110 5 20 3.0 15 5 110 5 20 3.0 15 5 110 5 20 3.0 15 5 110 5 20 3.0 15 5 110 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	sieci w trybie si wyłączona, ub nie <b>N+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120 / OFF 0-600 100-120 / OFF 0-600 0 OFF / 5-25 0-600 100-120 / OFF 0-600 0 OFF / 80-100 0 OFF, INT EXT 1-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.03 P14.03 P14.04 P14.05 P14.09 P14.10 P14.11 P14.12 P14.13 P14.14	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko •OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA ACRECATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit częstotliwości maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Dpóźnienie dla częstotliwości minimalneg Dpóźnienie dla częstotliwości minimalnej Dpóźnienie dla częstotliwości minimalnej Copźnienie dla częstotliwości minimalnej Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt	Introl see accona. a	ci. ON = kontrola :s ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw v silnik nie zosta Domyślnie 80 5 1115 5 20 3.0 15 5 110 5 100 100	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF / 80-100 0-600 OFF INT EXT 1-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.04 P14.05 P14.04 P14.05 P14.06 P14.09 P14.10 P14.11 P14.12 P14.13 P14.14 P14.15	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko <b>OFF</b> = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. <b>OFF+GBL</b> = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. <b>ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU</b> Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia garegatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Cyźnienie dla częstotliwości minimalnej Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt wysokiego napięcia agregatu	Introl see accona. siecie wit the uglobal st obeen. przeka. ści od te bu MAN sci wych bu MAN sci wych bu MAN sci wych sci wych % s s % % s s % % s s % % s s % % s s s % s s s s s s s s s s s s	ci. ON = kontrola :: ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty :: / silnik nie zosta Domyślnie 80 5 1115 5 20 3.0 15 5 110 5 10 5 100 100	sieci w trybie si wyłączona, ub nie <b>IN+GBL =</b> owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120//OFF 0-600 0OFF / 5-25 0-600 100-120//OFF 0-600 0FF/80-100 0-0FF/80-100 0-0FF INT EXT 1-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.05 P14.09 P14.10 P14.11 P14.12 P14.13 P14.14 P14.15 P14.01 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola - ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt wysokiego napięcia agregatu Wartość procentowa procu zadziałania dla na	trioni sie accona. accona. accona. biel with the second second aprzeka. sci od tey bu MAN sci wych cczyna si bu MAN sci wych czyna si tów, gdy s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	ci. ON = kontrola :s ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 100 100	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>N+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakręs</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF/80-100 0-FF/80-100 0-FF INT EXT 1-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.03 P14.04 P14.05 P14.05 P14.06 P14.07 P14.10 P14.11 P14.13 P14.14 P14.15 P14.01 - P14.01 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykł rozruchu rozpo sieci. Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGRECATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnegi Opóźnienie dla asymetrii maksymalnegi Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Wartość procentowa progu zadziałania dla na Opóźnienie, zdziałania dla napiecia minimalnej Natrowskiego napięcia agregatu	Introl sie accona. a	ci. ON = kontrola :s ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw ę, gdy otwarty :s y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 1115 5 20 3.0 15 5 110 5 100 100	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF/80-100 0-600 OFF INT EXT 1-600 1-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.03 P14.04 P14.05 P14.06 P14.03 P14.09 P14.10 P14.11 P14.12 P14.13 P14.14 P14.15 P14.01 - P14.02 - P14.02 - P14.02 - P14.02 - P14.03	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, s alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Wartość procentowa progu zadziałania dla na Opóźnienie zadziałania dla napięcia minimalnegi Wartość procentowa progu zadziałania dla na Opóźnienie zadziałania dla napięcia małeja maksymalnej Wartość procentowa progu zadziałania dla na Opóźnienie zadziałania dla napięcia małeja małej Wartość procentowa progu zadziałania dla napięcia małeja małej Wartość procentowa progu zadziałania dla na Opóźnienie zadziałania dla napięcia manienia Czas opóźnienia alarmu dla zbyt wysokiego napięcia agregatu	Introl see accona. siecie wit true global st obeen. przeka. sieci od te bu MAN sci wych bu MAN sci wych bu MAN sci wych sczyna si tłów, gdy s s % \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	ci. ON = kontrola :: ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw e, gdy otwarty : y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 10 5 110 5 110 5 110 5 10 15 5 110 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	sieci w trybie si wyłączona, ub nie <b>IN+GBL =</b> owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 00FF/80-100 0-0FF/80-100 0FF/80-100 0-0FF INT EXT 1-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.05 P14.09 P14.10 P14.11 P14.12 P14.13 P14.14 P14.15 P14.01 - P14.03 - P14.04 - P14.03 - P14.03 - P14.04 - P14.03 - P14.04 - P14.03 - P14.04 - P14.03 - P14.04 - P14.03 - P14.04 - P14.04 - P14.03 - P14.04 - P14.03 - P14.04 - P14.03 - P14.04 - P14.03 - P14.04 - P14.03 - P14.04 - P14.03 - P14.10 - P14.13 - P14.14 - P14.13 - P14.03 - P1	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola - ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Wartość procentowa progu zadziałania dla na Opóźnienie zadziałania dla napięcia minimalnej Procentowa wartość progu zadziałania dla na położnienie zadziałania dla napięcia minimalnej Procentowa wartość progu zadziałania dla na	trioni sie accona. accona. biecie w tr un globala st obecn. bu MAN sci wych cczyna si bu MAN sci wych cczyna si bu MAN sci wych czyna si wych sci s s s s s s s s s s s s s s s s s s	ci. ON = kontrola :s ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 10 5 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>N+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakręs</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 80-100 0-FF/80-1
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.03 P14.04 P14.05 P14.05 P14.06 P14.07 P14.08 P14.10 P14.11 P14.12 P14.13 P14.14 P14.15 P14.01 - P14.03 - P14.03 - P14.03 - P14.04 - P14.05 - P14.05 - P14.05 - P14.05 - P14.15 - P14.01 - P14.05 - P14.05 - P14.05 - P14.15 - P14.05 - P14.15 - P14.05 - P14.15 - P14.15 - P14.05 - P14.15 - P14.15 - P14.15 - P14.05 - P14.15 - P14.15 - P14.15 - P14.05 - P14.15 - P14.15 - P14.05 - P14.15 - P14.15 - P14.05 - P14.05 - P14.15 - P14.15 - P14.05 - P14.05 - P14.05 - P14.15 - P14.05 - P14.	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykł rozruchu rozpo sieci. Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA ACRECATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit częstotliwości maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalneg Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Upóźnienie dla częstotliwości minimalnej Upóźnienie dla częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Upóźnienie dla częstotliwości minimalnej Upóźnienie dla częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Wartość procentowa progu zadziałania dla na Opóźnienie adziałania dla napięcia minimalne Procentowa wartość progu zadziałania dla na wyłączona.	Introi sie accona. a	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw e, gdy otwarty : y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 10 5 10 5 110 5 10 5 110 5 10 5 110 5 10 5 110 5 10 5 10 10 5 110 5 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	sieci w trybie st wyłączona, ub nie VN+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres 70-100 0-600 10-130 / OFF 0-600 10-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 80-100 0-600 0FF INT EXT 1-600 1-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.04 P14.05 P14.04 P14.10 P14.11 P14.12 P14.14 P14.15 P14.01 - P14.02 - P14.03 - P14.04 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko <b>OFF</b> = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. <b>OFF+GBL</b> = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, a alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sie Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. <b>ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU</b> Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Wartość procentowa progu zadziałania dla na - Opóźnienie zadziałania dla napięcia maksymal- Procentowa wartość progu zadziałania dla na - Poóźnienie zadziałania dla napięcia maksymal- Procentowa wartość progu zadziałania dla na - Poóźnienie zadziałania dla napięcia maksymal- Procentowa wartość progu zadziałania dla na - Poóźnienie zadziałania dla napięcia maksymal-	trioni see accona siecie wit true global st obeen.nu global st obeen.nu global st obeen.nu global st obeen.nu global bu MAN aci wych bu S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę. gdy otwarty : / silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 10 5 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	sieci w trybie si wyłączona, ub nie VN+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 00FF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 00FF/80-100 0-0FF/80-100 0-0FF/80-100 0-0FF INT EXT 1-600 10-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 P14.10 P14.10 P14.11 P14.12 P14.13 P14.14 P14.15 P14.01 - P14.03 - P14.05 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola - ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt miskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt miskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt wysokiego napięcia agregatu Popóźnienie zadziałania dla napięcia minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu Opóźnienie zadziałania dla napięcia minimalnej Procentowa wartość progu zadziałania dla na wyłączona. Opóźnienie, po upływie którego, parametro m Opóźnienie, po upływie którego, parametro m	trioni sie accona. accona. accona. accona. accona. accona. accona. accona. accona. accona. aprzeka. sci od tey bu MAN Accona. aprzeka. sci od tey bu MAN aprzeka. sci od tey aprzeka. sci od tey aprzeka.	ci. ON = kontrola :s ybie RESET jesi nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 107 107 107 107 107 107 107 107	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakręs</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 10-9999 0.0-5.0 OFF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF /80-100 0-FF/80-100 0-FF/80-100 0-FF/80-100 0-FF/80-100 0-FF/ 1-600 11-600 1-600
P13.14 - P13.15 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05 - P14.04 - P14.05 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alam w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykł rozruchu rozpo sieci. Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA ACRECATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Upóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit asymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt wysokiego napięcia agregatu Wartość procentowa progu zadziałania dla na Opóźnienie zadziałania dla napięcia minimalne Procentowa wartość progu zadziałania dla na wyłączona. Opóźnienie zadziałania dla napięcia minimalne Procentowa wartość progu zadziałania dla na wyłączona.	Introi sie accona. a	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw ę, gdy otwarty : y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 1115 5 20 3.0 15 5 110 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 8 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 OFF / 80-100 0-600 OFF INT EXT 1-600 10-600 10-600
P13.14 - P13.15 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.09 P14.03 P14.11 P14.12 P14.13 P14.14 P14.15 P14.14 P14.15 P14.04 - P14.05 - P14.06	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, ; alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit zsymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Wartość procentowa progu zadziałania dla na - Opóźnienie zadziałania dla napięcia maksym. - Procentowa wartość progu zadziałania dla na - Opóźnienie zadziałania dla napięcia maksym. - Opóźnienie zadziałania dla napięcia maksym.	trtori sie ączona. ścieć w tr hu global st obecn. a przeka. ści od te; bu MAN cc wych bu MAN cc wych bu MAN cc wych s s s s s s s s s s s s s	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw e, gdy otwarty : / silnik nie zosta Domyślnie 80 5 1115 5 20 3.0 15 5 110 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	sieci w trybie st wyłączona, ub nie VN+GBL = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze Zakres 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF/80-100 0-0FF/80-100 0FF/80-100 0-0FF/80-100 0-0FF/80-100 0-0FF 1NT EXT 1-600 1-600 1-600
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.09 P14.09 P14.09 P14.09 P14.10 P14.11 P14.12 P14.13 P14.14 P14.15 P14.01 - P14.03 - P14.05 - P14.06 - P14.06 - P14.06 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola - ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, c alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla apięcia maksymalnego Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Czas opóźnienia alarmu dla zbyt wysokiego napięcia agregatu Wartość procentowa progu zadziałania dla na vyłączona. Opóźnienie zadziałania dla napięcia minimalre Procentowa wartość progu zadziałania dla na wyłączona. Opóźnienie zadziałania dla napięcia minimalr Procentowa wartość progu zadziałania dla na wyłączona. Opóźnienie, po upływie którego, parametry na bedące w granicach limitów. Histereza % kalkulowana w odniesieniu do us i maksymalnej na bedycie posice na w odniesieniu do us maksymalnej na w odniesieniu do us maksymalnej na harpięcia maksyma.	Introl sie accona. a	ci. ON = kontrola : ybie RESET jest nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty : y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 107 107 107 107 107 107 107 107	sieci w trybie si wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 5-25 0-600 0FF / 5-25 0F /
P13.14 - P13.15 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P14.02 P14.02 P14.02 P14.01 P14.11 P14.12 P14.13 P14.14 P14.15 P14.14 P14.15 P14.04 - P14.05 - P14.06 - P14.06 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola - ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, z alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sis Jeśli ustawiony na OFF to cykł rozruchu rozpo sieci. Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnej Opóźnienie dla częstotliwości minimalnej Tryb kontroli napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt wysokiego napięcia agregatu Porcentowa wartość progu zadziałania dla na opóźnienie zadziałania dla napięcia minimalnej Procentowa wartość progu zadziałania dla na wyłączona. Opóźnienie, po upływie którego, parametry na bedące w granicach limitów. Histereza % kalkulowana w odniesieniu do us i małowymalowa b.w. ucakowić sieniu do us Histereza % kalkulowana w odniesieniu do us Histereza % kalkulowana w odniesieniu do us Histereza % kalkulowana w odniesieniu do us	Introl sies accona. Isiecie w tr uu globala st obecn. pictor a przeka. Sci od tej bu MAN sci wych czyna si bu MAN sci wych czyna si bu MAN sci wych czyna si bu MAN sci wych sci od tej bu MAN sci wych sci od tej wych sci od	ci. ON = kontrola s ybie RESET jes nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustav ę, gdy otwarty s y silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 110 5 110 5 110 5 110 5 110 5 110 5 100 15 5 110 5 110 5 110 5 110 5 110 5 100 15 5 110 5 100 15 5 110 5 100 100	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 5-25 0-600 100-120/OFF 1-600 0FF / 1-600 1-600 1-600 noże być ywane są jako imalnych
P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - P13.17 - P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.10 P14.15 P14.14 P14.15 P14.14 P14.15 P14.14 P14.15 P14.01 - P14.02 - P14.03 - P14.04 - P14.05 - P14.06 - P14.07 -	podłącza się do zewnętrznego urządzenia ko OFF = kontrola sieci w trybie RESET jest wyła RESET jest włączona. OFF+GBL = kontrola : ale przekaźnik zaprogramowany funkcją alarm w zależności od tego czy odpowiednio sieć jest kontrola sieci w trybie RESET jest włączona, ; alarmu globalnego zadziała lub nie w zależnos obecna czy też nie. - Zobacz parametr P13.14 w odniesieniu do try Opóźnienie rozruchu silnika kiedy napięcie sia Jeśli ustawiony na OFF to cykl rozruchu rozpo sieci. - Opóźnienie dla napięcia sieci w granicach lim uruchomiony. ONTROLA NAPIĘCIA AGREGATU Limit napięcia minimalnego Opóźnienie dla napięcia maksymalnego Opóźnienie dla napięcia agregatu powracającego w zakres limitów Histereza limitów MIN/MAX Limit zsymetrii maksymalnej Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Limit częstotliwości minimalnegi Opóźnienie dla częstotliwości maksymalnej Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia agregatu Czas opóźnienia alarmu dla zbyt niskiego napięcia maksymalnej Opóźnienie zadziałania dla napięcia maksym. - Procentowa wartość progu zadziałania dla na - Opóźnienie zadziałania dla napięcia maksym. - Poźnienie zadziałania dla napięcia maksym. - Poźnienie, po upływie którego, parametry na bedące w granicach limitów. - Histereza % kalkulowana w odniesieniu do us + imaksymalnych, aby zachować napięcie w gr	Introl sies accona siecie wit true global st obeen a przeka bu MAN sci wych bu MAN sci wych bu MAN sci wych bu MAN sci wych sczyna si bu MAN sci wych sczyna si bu MAN sci wych sczyna si bu MAN sci wych sci si s s s s s s s s s s s s s s s s s s	ci. ON = kontrola :: ybie RESET jes: nego zadziała l a czy też nie. C źnik zaprogram go czy odpowie UAL. odzi poza ustaw e, gdy otwarty :: / silnik nie zosta Domyślnie 80 5 115 5 20 3.0 15 5 110 5 10 5 110 5 10 5 110 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	sieci w trybie st wyłączona, ub nie <b>IN+GBL</b> = owany funkcją dnio sieć jest vione limity. zostaje stycznik ał jeszcze <b>Zakres</b> 70-100 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-130 / OFF 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF / 5-25 0-600 100-120/OFF 0-600 0FF/80-100 0-0FF/80-100 0-0FF/80-100 0-0FF/80-100 0-0FF/80-100 0-0FF/80-100 0-0FF INT EXT 1-600 1-600 1-600

znamionowego. P14.08 – Opóźnienie zadziałania dla asymetrii.

P13.08	MAX. asymmetry delay	S	5	0-000
P13.09	MAX. frequency limit	%	110	100-120/OFI
P13.10	MAX. frequency delay	S	5	0-600
		A/		055/00.400
P13.11	MIN. frequency limit	%	90	OFF/80-100
P13.12	MIN. frequency delay	S	5	0-600
P13.13	MAINS control mode		INT	OFF
				INT
				EXT
P13.14	MAINS control in RESET/OFF mode		OFF	OFF
				ON
				OFF+GLOB
D40.45			055	ON+GLOB
P13.15	MAINS control in MAN mode		OFF	OFF
				UFF+GLOB
<b>B</b> 40.40		<u> </u>	055	UN+GLOB
P13.16	Engine start delay after mains outage	s	OFF	UFF / 1-9999
D13 17	Mains delay if genset base't started	· ·	n	0 000
r 13.17	wans delay il genset fiasi i statted	5	2	0-999
P13.06 -	% hysteresis calculated with reference to the	minimun	n and maximu	m value set, to
P13.06 - P13.07 - P13.08 - P13.09 - P13.10 - P13.11 - P13.12 - P13.13 -	% hysteresis calculated with reference to the restore the voltage to within the limits. Maximum threshold for asymmetry between ti voltage Asymmetry intervention delay. Max. frequency intervention threshold (can be Max. frequency intervention delay. Min. frequency intervention delay. OFF = Mains control disabled. INT = Mains co EXT = Mains control disabled. INT = Mains co CEE = Mains control function connected	minimun he phase e disable disablec ontrolled program I to the e	n and maximu es, with refere d). i). by RGK700. imable input c xternal mains	Im value set, to ince to the rated can be used with control device.
P13.06 - P13.07 - P13.08 - P13.09 - P13.10 - P13.11 - P13.12 - P13.13 - P13.14 - P13.14 - P13.15 - P13.16 -	% hysteresis calculated with reference to the restore the voltage to within the limits. Maximum threshold for asymmetry between the voltage Asymmetry intervention delay. Max. frequency intervention threshold (can be Max. frequency intervention delay. Min. frequency intervention delay. OFF = Mains control disabled. INT = Mains context and the factor of the text and the text and the factor of the text and the factor of the text and the text and the text and the factor of the text and the text and text and text and the text and	minimun he phase disable disable disable program t to the e disable mtrol in F FF+GBL lobal ala ly absen meet se opens.	n and maximu es, with refere d). t). by RGK700. mable input c xternal mains t. <b>ON</b> = Mains RESET disable or not depend = Mains cont to present. et limits. If set	Im value set, to ence to the rated that be used with control device. In control device. In control in ed, but the relay ling on whether trol in RESET tervenes or not to OFF, the
P13.06 - P13.07 - P13.08 - P13.09 - P13.10 - P13.11 - P13.12 - P13.13 - P13.14 - P13.15 - P13.16 - S P13.17 - M14 - GE	% hysteresis calculated with reference to the restore the voltage to within the limits. Maximum threshold for asymmetry between ti voltage Asymmetry intervention delay. Max. frequency intervention delay. Min. frequency intervention delay. OFF = Mains control disabled. INT = Mains co EXT = Mains control function connected OFF = Mains voltage control in RESET mode RESET mode enabled. OFF+GBL = Mains co programmed with the global alarm function inth the mains is respectively absent or present. O enabled, and the relay programmed with the g depending on whether the mains is respective See P13.14 with reference to MANUAL mode Engine start delay when mains voltage fails to starting cycle starts when the mains contactor Mains voltage delay within limits - engine hasi	minimun he phase e disable disabled disabled program to the e disablec ntrol in F ervenes FF+GBL lobal ala ly absen meet sc opens. n't starte	h and maximu es, with refere d). i). by RGK700. imable input of xternal mains contexternal mains contexternal mains contexternal mains contexternal mains contexternal mains contexternal mains contexternal contexte	an value set, to ence to the rated an be used with control device. control in ed, but the relay ling on whether trol in RESET tervenes or not to OFF, the Range
P13.06 - P13.07 - P13.08 - P13.09 - P13.10 - P13.12 - P13.13 - P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - M14 - GE P14.01	% hysteresis calculated with reference to the restore the voltage to within the limits. Maximum threshold for asymmetry between ti voltage Asymmetry intervention delay. Max. frequency intervention threshold (can be Max. frequency intervention delay. Min. frequency intervention delay. OFF = Mains control disabled. INT = Mains co EXT = Mains control disabled. INT = Mains co EXT = Mains control function connected of the <i>External mains control</i> function connected or orgammed with the global alarm function in the mains is respectively absent or present. O enabled, and the relay programmed with the global distribution the start delay when mains voltage fails to starting cycle starts when the mains contactor Mains voltage delay within limits - engine hast <b>NERATOR VOLTAGE CONTROL</b> MIN. voltage limit	minimun he phase disable disable disable disable to the e disablec ntrol in F ervenes FF+GBI lobal ala lobal ala basen - meet sc opens. n't starte	h and maximu es, with refere d). i). by RGK700. imable input of xternal mains RESET disable or not depend rm function in t or present. et limits. If set d yet. Default 80	an value set, to ence to the rated an be used with control device. control in ed, but the relay ling on whether trol in RESET tervenes or not to OFF, the Range 70-100
P13.06 - P13.07 - P13.08 - P13.09 - P13.10 - P13.11 - P13.12 - P13.14 - P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - <u>P13.17 - P14.01 P14.02</u>	% hysteresis calculated with reference to the restore the voltage to within the limits. Maximum threshold for asymmetry between t voltage Asymmetry intervention delay. Max. frequency intervention threshold (can be Max. frequency intervention threshold (can be Min. frequency intervention delay. <b>OFF</b> = Mains control disabled. <b>INT</b> = Mains control disabled. <b>INT</b> = Mains control disabled. <b>INT</b> = Mains control function connected <b>OFF</b> = Mains voltage control in RESET mode RESET mode enabled. <b>OFF+GBL</b> = Mains co <b>OFF</b> = Mains voltage control in RESET mode RESET mode enabled. <b>OFF+GBL</b> = Mains co programmed with the global alarm function intit the mains is respectively absent or present. <b>O</b> enabled, and the relay programmed with the glopending on whether the mains voltage fails to starting cycle starts when the mains contactor Mains voltage delay within limits - engine hasi	minimun he phas disable disable disable disable program t to the e disable control in f ervenes FF+GBI lobal ala lobal ala lobalobal ala lobal ala lobal ala lobal ala lobal ala lobalobal	h and maximu es, with refere d). i). by RGK700. imable input c xternal mains i. <b>ON</b> = Mains ESET disable or not depenc or not depenc or not depenc rm function in t or present. et limits. If set d yet.	m value set, to ence to the rated an be used with control device. control in ed, but the relay ting on whether trol in RESET tervenes or not to OFF, the Range 70-100 0-600
P13.06 - P13.07 - P13.08 - P13.09 - P13.10 - P13.11 - P13.12 - P13.13 - P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - M14 - GE P14.01 P14.02 P14.03	% hysteresis calculated with reference to the restore the voltage to within the limits. Maximum threshold for asymmetry between ti voltage Asymmetry intervention delay. Max. frequency intervention threshold (can be Max. frequency intervention threshold (can be Min. frequency intervention delay. OFF = Mains control disabled. INT = Mains co EXT = Mains controlled by external device. A the <i>External mains control</i> function connected OFF = Mains voltage control in RESET mode RESET mode enabled. OFF+6BL = Mains co programmed with the global alarm function int the mains is respectively absent or present. O enabled, and the relay programmed with the global alarm function starting cycle starts when the mains contactor Mains voltage delay within limits - engine hast NERATOR VOLTAGE CONTROL MIN. voltage limit MIN voltage limit	minimun he phass disable disable disablec ontrolled program t to the e disablec ntrol in F F <b>+GBL</b> blobal ala ly absen met sc oppens. n't starte	n and maximu es, with refere d). d). by RGK700. mable input c xternal mains test disable or not depenc stable or not depenc stable or not depenc stable or not depenc to present. et limits. If set d yet.	an value set, to ence to the rated an be used with control device. control in ed, but the relay ting on whether trol in RESET tervenes or not to OFF, the Range 70-100 0-600 100-130 / OF
P13.06 - P13.07 - P13.08 - P13.09 - P13.10 - P13.11 - P13.12 - P13.13 - P13.14 - P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - <u>P14.02 P14.03 P14.04</u>	% hysteresis calculated with reference to the restore the voltage to within the limits. Maximum threshold for asymmetry between ti voltage Asymmetry intervention delay. Max. frequency intervention delay. Max. frequency intervention delay. OFF = Mains control disabled. INT = Mains co EXT = Mains control disabled. INT = Mains co EXT = Mains controlled by external device. A the <i>External mains control</i> function connected OFF = Mains voltage control in RESET mode RESET mode enabled. OFF+GBL = Mains co programmed with the global alarm function into the mains is respectively absent or present. O enabled, and the relay programmed with the g depending on whether the mains is respective See P13.14 with reference to MANUAL mode Engine start delay when mains voltage fails to starting cycle starts when the mains contactor Mains voltage leay within limits - engine hast MIN voltage limit MIN voltage limit MAX. voltage limit MAX. voltage limit MAX. voltage delay	minimun he phass e disable disablec ontrolled program It to the e disablec ntrol in F Fr+GBL lobal alat ly absen meet sc opens. n't starte % % s	n and maximu es, with refere d). i). by RGK700. imable input of xternal mains of N = Mains con not depend . = Mains coni rm function in t or present. et limits. If set d yet. Default 80 5 115 5	Im value set, to ince to the rated tan be used with control device. control in ad, but the relay ling on whether trol in RESET tervenes or not to OFF, the Range 70-100 0.600 100-130 / OF
P13.06 - P13.07 - P13.08 - P13.09 - P13.10 - P13.11 - P13.12 - P13.13 - P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.17 - M14 - GE P14.01 P14.02 P14.03 P14.04 P14.05	% hysteresis calculated with reference to the restore the voltage to within the limits. Maximum threshold for asymmetry between ti voltage Asymmetry intervention delay. Max. frequency intervention threshold (can be Max. frequency intervention delay. OFF = Mains control disabled. INT = Mains co EXT = Mains control disabled. INT = Mains co EXT = Mains controlled by external device. A the <i>External mains control</i> function connected OFF = Mains voltage control in RESET mode RESET mode enabled. OFF+GBL = Mains co programmed with the global alarm function int the mains is respectively absent or present. O enabled, and the relay programmed with the global alarm function starting cycle starts when the mains contactor Mains voltage delay within limits - engine hast NERATOR VOLTAGE CONTROL MIN. voltage limit MIN voltage limit MAX. voltage limit MAX. voltage limit MAX. voltage return delay within limits	minimun he phas- disable disable disablec program t to the e disablec ntrol lin F F <b>+GBL</b> blobal ala ly absen mit starte <u>UdM</u> <u>%</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u> <u>\$</u>	n and maximu es, with refere d). d). by RGK700. mable input c xternal mains test disable or not depenc stable or not depenc stable or not depenc to present. et limits. If set d yet. Default 80 5 115 5 20	m value set, to noce to the rated tan be used with control device. control in ad, but the relay ting on whether trol in RESET tervenes or not to OFF, the Range 70-100 0-600 100-130 / OF 0-600 1-9999
P13.06 - P13.07 - P13.08 - P13.09 - P13.10 - P13.11 - P13.12 - P13.13 - P13.14 - P13.15 - P13.16 - P13.16 - P13.17 - M14 - GE P14.01 P14.02 P14.05 P14.06	% hysteresis calculated with reference to the restore the voltage to within the limits. Maximum threshold for asymmetry between t voltage Asymmetry intervention delay. Max. frequency intervention delay. Max. frequency intervention threshold (can be Min. frequency intervention delay. OFF = Mains control disabled. INT = Mains co EXT = Mains control disabled. INT = Mains co EXT = Mains controlled by external device. A the <i>External mains control</i> function connected OFF = Mains voltage control in RESET mode RESET mode enabled. OFF+GBL = Mains co programmed with the global alarm function int the mains is respectively absent or present. O enabled, and the relay programmed with the g depending on whether the mains is respective See P13.14 with reference to MANUAL mode Engine start delay when mains voltage fails to starting cycle starts when the mains contactor Mains voltage delay within limits - engine hast NERATOR VOLTAGE CONTROL MIN. voltage limit MIN voltage limit MAX. voltage limit MAX. voltage limit MIN./MAX. limits hysteresis	minimun he phas- disable disable disablec ontrolled program t to the e disablec ntrol in F revenes FF+GBL lobal ala ly absen m't starte sopens. n't starte <u>UdM</u> % <u>s</u> s <u>s</u>	h and maximu es, with refere d). d). by RGK700. mable input c xternal mains I. <b>ON</b> = Mains RESET disable or not depenc set limits. If set d yet. <b>Default</b> 80 5 115 5 20 3.0	m value set, to ince to the rated tan be used with control device. control in ad, but the relay ting on whether trol in RESET tervenes or not to OFF, the Range 70-100 0-600 100-130 / OF 0-600 1-9999 0.0-5.0

M14 - GE	NERATOR VOLTAGE CONTROL	UdM	Default	Range		
P14.01	MIN. voltage limit	%	80	70-100		
P14.02	MIN voltage delay	S	5	0-600		
P14.03	MAX. voltage limit	%	115	100-130 / OFF		
P14.04	MAX. voltage delay	S	5	0-600		
P14.05	Generator voltage return delay within limits	s	20	1-9999		
P14.06	MIN./MAX. limits hysteresis	%	3.0	0.0-5.0		
P14.07	MAX. asymmetry limit	%	15	OFF / 5-25		
P14.08	MAX. asymmetry delay	S	5	0-600		
P14.09	MAX. frequency limit	%	110	100-120/OFF		
P14.10	MAX. frequency delay	S	5	0-600		
P14.11	MIN. frequency limit	%	90	OFF/80-100		
P14.12	MIN. frequency delay	S	5	0-600		
P14.13	Generator voltage control mode		INT	OFF INT EXT		
P14.14	Generator voltage low alarm delay	S	240	1-600		
P14.15	Generator voltage high alarm delay	S	10	1-600		
P14.01 – Percentage value for minimum voltage intervention threshold.         P14.02 – Minimum voltage intervention delay.         P14.03 – Percentage value for maximum voltage intervention threshold (can be disabled).         P14.04 – Maximum voltage intervention delay.         P14.05 – Delay after which the generator voltage is considered within the limits.         P14.06 – % hysteresis calculated with reference to the minimum and maximum value set, to						
P14.07 –	estore the voltage to within the limits. Maximum threshold for asymmetry between t voltage	he phase	es, with referen	ice to the rated		

P14.08 – Asymmetry intervention delay



- P14.09 Próg zadziałania dla częstotliwości maksymalnej, może być wyłączony.
- P14.10 Opóźnienie zadziałania dla częstotliwości maksymalnej.
- P14.11 Próg zadziałania dla częstotliwości minimalnej, może być wyłączony.
   P14.12 Opóźnienie zadziałania dla częstotliwości minimalnej, może być wyłączony.
   P14.13 OFF = kontrola agregatu wyłączona INT = agregat kontrolowany przez sterownik RGK800. EXT = kontrola agregatu wykonywana przez urządzenie zewnętrzne. Wykorzystuje się wejście programowalne ustawione na funkcję Zewnętrzna kontrola opieca wyłaczona i od na wywatawana wydania w taka i od na wytaka przez w taka i od na wytaka przez w taka i od na wytaka przez wytaka i od na wytaka przez w taka i od na wytaka i od na wytaka przez w taka i od na wytaka przez w taka i od na wytaka i od na wytaka i od na wytaka i od na wytaka przez w taka i od na wytaka agregatu, które podłącza się do zewnętrznego urządzenia kontroli agregatu.
- P14.14 Opóźnienie alarmu A28 Niskie napięcie agregatu.
- P14.15 Opóźnienie alarmu A29 Wysokie napięcie agregatu.

M15 – OC	HRONA AGREGATU	jm	Domyślnie	Zakres	
P15.01	Próg limitu alarmu dla prądu maksymalnego	%	OFF	100-500/OFF	
P15.02	Opóźnienie zadziałania dla prądu maksymalnego	S	4.0	0.0-60.0	
P15.03	Próg alarmu zwarcia	%	OFF	100-500/OFF	
P15.04	Opóźnienie zadziałania dla zwarcia	S	0.02	0.00-10.00	
P15.05	Czas kasowania ochrony	S	60	0-5000	
P15.06	Klasa ochrony termicznej		OFF	OFF P1 P2 P3 P4	
P15.07	Czas kasowania ochrony termicznej	S	60	0-5000	
<ul> <li>P15.01 – Procentowy próg, odnoszący się do ustawionej wartości prądu znamionowego, zadziałania alarmu A31 Prąd maksymalny agregatu.</li> <li>P15.02 – Opóźnienie zadziałania dla powyższego parametru.</li> <li>P15.03 – Próg procentowy, w odniesieniu do ustawionego prądu znamionowego, aktywacji alarmu A32 Zwarcie agregatu.</li> <li>P15.04 – Opóźnienie zadziałania dla powyższego parametru.</li> <li>P15.05 – Cras po udwine, którzego poźliwa istowanaja alarmu ochropy termicznej i poźnienie zadziałania dla powyższego parametru.</li> </ul>					
P15.06 – 1	Wybór jednej z dostępnych krzywych charakte krzywe można personalizować przy użyciu Op istawiony to możliwa jest wizualizacja strony z	erystyki o programo	ochrony termicz owania do ustav	nej agregatu. vień. Jeśli	

ustawiony to możliwa jest wizualizacja strony ze statusem termicznym agrega P15.07 – Minimalny czas wymagany by skasować ochronę termiczną po zadziałaniu.

•••	 0200	 ~,	0	000.000.0Q	torninoErio( po	Laalananan

M16 – AU	TOMATYCZNY TEST	jm	Domyślnie	Zakres	
P16.01	Włączanie automatycznego testu		OFF	OFF / ON	
P16.02	Przerwa między testami	dni	7	1-60	
P16.03	Włącz test w poniedziałek		ON	OFF / ON	
P16.04	Włącz test we wtorek		ON	OFF / ON	
P16.05	Włącz test w środę		ON	OFF / ON	
P16.06	Włącz test w czwartek		ON	OFF / ON	
P16.07	Włącz test w piątek		ON	OFF / ON	
P16.08	Włącz test w sobotę		ON	OFF / ON	
P16.09	Włącz test w niedziele		ON	OFF / ON	
P16.10	Godzina wykonania testu	h	12	00-23	
P16.11	Minuty wykonania testu	min	00	00-59	
P16.12	Czas trwania testu	min	10	1-600	
P16.13	Automatyczny test z przełączaniem		OFF	OFF	
	obciążenia			Obciążenie	
				Obciążenie	
				wirtualne	
P16.14	Wykonanie automatycznego testu nawet		OFF	OFF/ON	
przy żewnętrznym sygnale zatrzymania					
<ul> <li>P16.01 – Włącza wykonanie okresowego testu. I en parametr można zmienić bezpośrednio z poziomu panelu przedniego, bez konieczności przechodzenia do ustawień (zobacz rozdz. Automatyczny test) a jego status jest wizualizowany na odpowiedniej stronie.</li> <li>P16.02 – Przerwa pomiędzy jednym okresowym testem a kolejnym. Jeśli test nie został wykonany wymaganego dnia, to przerwa będzie wydłużona do kolejnego właczonano dnia.</li> </ul>					
<ul> <li>P16.03P16.09 – Włączają test automatyczny w poszczególne dni tygodnia. OFF oznacza, iż test nie będzie przeprowadzony danego dnia. Uwaga: zegar czasu rzeczywistego musi być ustawiony na właściwa datę i czas.</li> <li>P16.10 – P16.11 Umożliwiają ustawienie czasu (godzina i minuty) rozpoczęcia automatycznego testu. Uwaga: zegar czasu rzeczywistego musi być ustawiony na właściwa datę i czas.</li> </ul>					
<ul> <li>P16.12 – Czas trwania, w minutach, automatycznego testu.</li> <li>P16.13 – Zarządzanie obciążeniem podczas automatycznego testu: OFF = obciążenie i nie będzie podłączone. Obciążenie = włącza przełączenie obciążenie z sieci do agregatu. Obciążenie wirtualne = podłączone jest obciążenie wirtualne, obciążenie systemu nie jest podłączane.</li> <li>P16.14 – Umożliwia przeprowadzenie automatycznego testu nawet wtedy, gdy wejście zaprogramowane funkcją Zatrzymania zewnętrznego jest pobudzone.</li> </ul>					

M17 – SE (MNTn, n=	RWIS =13)	jm	Domyślnie	Zakres
P17.n.01	Przerwa serwisowa	h	OFF	OFF/1-99999
P17.n.02	Licznik przerwy serwisowej		Godziny pracy silnika	Godz. całko. Godz. pracy silnika Godz. podł. Obciążenia

- P14.09 Max. frequency intervention threshold (can be disabled).

- P14.10 Max. frequency intervention dressind (can be disabled).
  P14.11 Min. frequency intervention dressind (can be disabled).
  P14.12 Min. frequency intervention delay.
  P14.13 OFF = Generator control disabled. INT = Generator controlled by RGK700. EXT = Generator controlled by external device. A programmable input can be used with the External mains control function connected to the external generator control device.
- P14.14 A28 Low generator voltage alarm delay.
- P14.15 A29 High generator voltage alarm delay.

M15 - GEI		UdM	Default	Pange
P15.01	Max. current alarm limit threshold	%	OFF	100-500/OFF
		/-	0	100 000 000
P15.02	Max. current intervention delay	s	4.0	0.0-60.0
P15.03	Short-circuit alarm limit threshold	%	OFF	100-500/OFF
P15.04	Short-circuit intervention delay	S	0.02	0.00-10.00
P15.05	Protection reset time	S	60	0-5000
P15.06	Protection class		OFF	OFF
				P1
				P2
				P3
				P4
P15.07	Thermal protection reset time	S	60	0-5000
P15.01 - F	Percentage threshold with reference to the rat	ed curre	ent set for activa	ting the A31
٨	lax. generator current alarm.			
P15.02 - F	Previous parameter threshold intervention dela	ay.		
P15.03 - F	Percentage threshold with reference to the rat	ed curre	ent set for activa	ting the A32
(	Generator short-circuit alarm.			
P15.04 - F	Previous parameter threshold intervention dela	ay.		
P15.05 - 1	Fime after which the thermal protection alarm	can be i	reset.	
P15 06 - 9	Selects one of the possible integral thermal pr	otection	curves for the r	nenerator The

- curves can be custom set using the *Customisation manager* software . If set, this enables displaying the page with the thermal state of the generator.
- P15.07 Min. time required for reset after thermal protection tripped.

P16.01         Ena           P16.02         Tim           P16.03         Ena           P16.04         Ena           P16.05         Ena           P16.06         Ena           P16.07         Ena           P16.08         Ena           P16.09         Ena           P16.10         TE:           P16.11         TE:           P16.12         TE:           P16.13         Aut           sto         Sto           P16.01 - Enab         with           then p         P16.14           P16.15         Tei           P16.16         File           P16.11         TE:           P16.12         TE:           P16.14         Aut           sto         Sto           P16.01 - Enab         with           then p         P16.02 - Time           then p         P16.03 - P16.03	hable automatic TEST me interval between TESTS hable TEST on Monday hable TEST on Tuesday hable TEST on Wednesday hable TEST on Wednesday hable TEST on Friday hable TEST on Sturday hable TEST on Sunday SET start time SET start minutes SET duration utomatic TEST with load switching how and the sternal op enabled	dd h min min	OFF 7 0N 0N 0N 0N 0N 0N 12 00 10 0FF	OFF / ON 1-60 OFF / ON OFF / ON				
P16.02         Tim           P16.03         Ena           P16.04         Ena           P16.05         Ena           P16.06         Ena           P16.07         Ena           P16.08         Ena           P16.09         Ena           P16.09         Ena           P16.10         TE:           P16.11         TE:           P16.12         TE:           P16.13         Aut           P16.14         Aut           Sto         P16.01 - Enab           witho         then m           P16.02 - Time         then m           P16.03 - P16.02         Time           then m         P16.03	me interval between TESTS nable TEST on Monday nable TEST on Tuesday nable TEST on Wednesday nable TEST on Wednesday nable TEST on Thursday nable TEST on Friday nable TEST on Saturday nable TEST on Sunday EST start time EST start time EST start minutes EST duration utomatic TEST with load switching	dd h min min	7 ON ON ON ON ON ON 12 00 10 OFF OFF	1-60 OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON 00-23 00-59 1-600 OFF Load Dummy load				
P16.03         Ena           P16.04         Ena           P16.05         Ena           P16.06         Ena           P16.07         Ena           P16.08         Ena           P16.09         Ena           P16.00         Ena           P16.01         TE:           P16.12         TE:           P16.13         Aut           P16.14         Aut           Stop         P16.02           P16.02         Enab           with         stop           P16.02         Time           P16.03         P16.04	hable TEST on Monday hable TEST on Tuesday hable TEST on Tuesday hable TEST on Wednesday hable TEST on Thursday hable TEST on Friday hable TEST on Saturday hable TEST on Sunday EST start time EST start time EST start minutes EST duration utomatic TEST with load switching future test with load switching hable negative test. This parameter can be one	h min min	ON ON ON ON ON ON 12 00 10 OFF	OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON 00-23 00-59 1-600 OFF Load Dummy load				
P16.04         Ena           P16.05         Ena           P16.06         Ena           P16.07         Ena           P16.08         Ena           P16.09         Ena           P16.01         TE:           P16.12         TE:           P16.13         Aut           P16.14         Aut           P16.05         Ena           P16.14         Aut           P16.02         Time           P16.02         Time           P16.03         P16.04	hable TEST on Tuesday hable TEST on Wednesday hable TEST on Wednesday hable TEST on Thursday hable TEST on Friday hable TEST on Saturday hable TEST on Saturday table TEST on Sunday EST start time EST start minutes EST duration utomatic TEST with load switching utomatic TEST run also with external op enabled blo pariadic fort. This parameter can be o	h min min	ON ON ON ON ON 12 00 10 OFF	OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON 00-23 00-59 1-600 OFF Load Dummy load				
P16.05         Ena           P16.06         Ena           P16.07         Ena           P16.08         Ena           P16.09         Ena           P16.10         TE:           P16.11         TE:           P16.12         TE:           P16.13         Aut           P16.14         Aut           P16.15         Ena           P16.16         TE:           P16.17         TE:           P16.18         Aut           sto         P16.14           P16.14         Ena           P16.15         P16.14           P16.16         Ena           P16.01         Ena           P16.02         Time           then p         P16.03           P16.03         P16.04	hable TEST on Wednesday hable TEST on Thursday hable TEST on Friday hable TEST on Saturday hable TEST on Saturday EST start time EST start minutes EST duration utomatic TEST with load switching utomatic TEST run also with external op enabled	h min min	ON ON ON 12 00 10 OFF	OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON 00-23 00-59 1-600 OFF Load Dummy load				
P16.06         Ena           P16.07         Ena           P16.08         Ena           P16.09         Ena           P16.10         TE:           P16.11         TE:           P16.12         TE:           P16.13         Aut           P16.14         Aut           P16.15         File           P16.16         File           P16.17         TE:           P16.18         Aut           Sto         File           P16.14         Aut           Sto         File           P16.14         Aut           Sto         File           P16.03         - Time           then         P           P16.03         - P16.02           Time         then           P16.03         - P16.02	hable TEST on Thursday hable TEST on Friday hable TEST on Saturday table TEST on Saturday ST start time EST start minutes EST duration utomatic TEST with load switching utomatic TEST run also with external op enabled	h min min	ON ON ON 12 00 10 OFF	OFF / ON OFF / ON OFF / ON OFF / ON 00-23 00-59 1-600 OFF Load Dummy load				
P16.07         Ena           P16.08         Ena           P16.09         Ena           P16.10         TE:           P16.11         TE:           P16.12         TE:           P16.13         Aut           P16.14         Aut           P16.01 - Enab         with           then r         P16.02 - Time           P16.02 - Time         the p           P16.03 - P16.02 - Time         the p           P16.03 - P16.03 - With         the p           P16.03 - Time         the p           P16.03 - P16.04 - Time         the p	hable TEST on Friday hable TEST on Saturday hable TEST on Sunday SST start time SST start minutes EST duration utomatic TEST with load switching utomatic TEST run also with external op enabled	h min min	ON ON 12 00 10 OFF	OFF / ON OFF / ON 00-23 00-59 1-600 OFF Load Dummy load				
P16.08         Ena           P16.09         Ena           P16.10         TE:           P16.11         TE:           P16.12         TE:           P16.13         Aut           P16.14         Aut           Stop         Stop           P16.01 – Enab         withor           then r         P16.02 – Time           P16.02 – Time         then p           P16.03P16.0C         Lest \	hable TEST on Saturday hable TEST on Sunday EST start time EST start minutes EST duration utomatic TEST with load switching utomatic TEST run also with external op enabled	h min min	ON ON 12 00 10 OFF OFF	OFF / ON OFF / ON 00-23 00-59 1-600 OFF Load Dummy load OFF/ON				
P16.09         Ena           P16.10         TE:           P16.11         TE:           P16.12         TE:           P16.13         Aut           P16.14         Aut           Stop         Stop           P16.01 – Enab         withor           then r         P16.02 – Time           P16.02 – Time         then r           P16.03 – P16.02 – Time         then r	hable TEST on Sunday EST start time EST start minutes EST duration utomatic TEST with load switching utomatic TEST run also with external op enabled blo periodic test. This parameter can be o	h min min	ON 12 00 10 OFF OFF	OFF / ON 00-23 00-59 1-600 OFF Load Dummy load OFF/ON				
P16.10         TE:           P16.11         TE:           P16.12         TE:           P16.13         Aut           P16.14         Aut           stor         Stor           P16.14         Aut           P16.14         Aut           P16.14         Aut           P16.14         Aut           P16.01         Enab           with         then           P16.02         Time           then p         P16.03           P16.03         P16.03	EST start time EST start minutes EST duration utomatic TEST with load switching utomatic TEST run also with external op enabled blo periodic test. This parameter can be o	h min min	12 00 10 OFF OFF	00-23 00-59 1-600 OFF Load Dummy load				
P16.11         TE:           P16.12         TE:           P16.13         Aut           P16.14         Aut           P16.14         Aut           P16.01         Enab           with         the n           P16.02         Time           P16.03         P16.02           P16.03         P16.03           P16.03         P16.03	EST start minutes EST duration utomatic TEST with load switching utomatic TEST run also with external op enabled blo paradic test. This parameter can be o	min min	00 10 OFF OFF	00-59 1-600 OFF Load Dummy load OFF/ON				
P16.12         TE:           P16.13         Aut           P16.14         Aut           sto         sto           P16.01 - Enab         with           with         with           p16.02 - Time         the n           P16.03 - Jime         the the n           P16.04 - Enab         the n           P16.05 - Time         the the n           P16.06 - Time         the the n           P16.07 - Time         the the n           P16.08 - Time         the the n           P16.09 - Time         the the n           P16.03 - P16.00 - Time         the the n	EST duration utomatic TEST with load switching utomatic TEST run also with external op enabled blo periodic test. This parameter can be o	min	10 OFF OFF	1-600 OFF Load Dummy load OFF/ON				
P16.13         Aut           P16.14         Aut           sto         Sto           P16.01 - Enab         withor           then         Time           P16.02 - Time         then           P16.03 - P16.03         Lest view	utomatic TEST with load switching utomatic TEST run also with external op enabled		OFF	OFF Load Dummy load OFF/ON				
P16.14         Aut           sto         sto           P16.01 – Enab         withor           the r         r           P16.02 – Time         the p           P16.03P16.0         test \test \test \test	utomatic TEST run also with external op enabled		OFF	Load Dummy load OFF/ON				
P16.14         Aut sto           P16.01 - Enab withor the n           P16.02 - Time the p           P16.03P16.03	utomatic TEST run also with external op enabled		OFF	OFF/ON				
P16.14         Aut sto           P16.01 - Enab with the n           P16.02 - Time the p           P16.03P16.0 test v	utomatic TEST run also with external op enabled		OFF	OFF/ON				
sto P16.01 – Enab witho the r P16.02 – Time the p P16.03P16.0 test v	op enabled							
P16.01 – Enab witho the m P16.02 – Time the p P16.03P16.0 test v	ble periodic test. This parameter can be a		stop enabled					
<ul> <li>P16.01 – Enable periodic test. This parameter can be changed directly on the front panel without using setup (see chapter Automatic Test) and its current state is shown on the relevant page of the display.</li> <li>P16.02 – Time interval between one periodic test and the next. If the test isn't enabled the day the period expires, the interval will be extended to the next enabled day.</li> <li>P16.09 Enables the automatic test in each single day of the week. OFF means the test will not be performed on that day. Warning!! The calendar clock must be set to the right date and time.</li> <li>P16.10 – P16.11 Sets the time (hour and minutes) when the periodic test starts. Warning!! The calendar clock must be set to the right date and time.</li> <li>P16.12 – Duration in minutes of the periodic test: OFF = The load will not be switched. Load = Enables switching the load from the mains to the generator. Dummy load = The dummy load is switched in, and the system load will not be switched.</li> <li>P16.14 – Runs the periodic test even if the input programmed with the External stop function is enabled.</li> </ul>								

M17 - MA (MNTn, n	INTENANCE =13)	UdM	Default	Range
P17.n.01	Service interval n	h	OFF	OFF/1-99999
P17.n.02	Service interval n count		Engine hours	Absolute hrs Engine hrs Load hrs

#### Uwaga: To menu zostało podzielone na 3 części, każda z 3 części dotyczy niezależnej przerwy serwisowej MNT1...MNT3.

- P17.n.01 Definiuje przerwę serwisową wyrażoną w godzinach. Jeśli ustawiony na OFF to przerwa serwisowa jest wyłączona. P17.n.02 – Definiuje rodzaj czasu, jaki jest liczony w odniesieniu do przerwy serwisowej: Godziny całkowite = na podstawie aktualnego czasu, ilość godziny jakie minęły
- od ostatniego serwisu. Godziny pracy silnika = ilość godzin pracy silnika Godziny podł. obciążenia= ilość godzin, przez jakie agregat był podłączony do obciążenia.

M18 – PR	OGRAMOWALNE WEJŚCIA	jm	Domyślnie	Zakres	
(INPn, n=	16)				
P18.n.01	Funkcje wejść INPn		(różne)	(Zobacz	
				weiść	
				program.)	
P18.n.02	Indeks funkcji (x)		OFF	OFF / 199	
P18.n.03	Typ zestyku		NO	NO/NC	
P18.n.04	Opóźnienie zamknięcia	S	0.0	0.0-6000.0	
P18.n.05	Opóźnienie otwarcia	S	0.0	0.0-6000.0	
możliwych wejść cyfrowych INP1INP6, które mogą być zarządzane przez RGK700 P18.n.1 – Wybór funkcji wybranego wejścia (zobacz tabela funkcji wejść programowalnych).					
<ul> <li>P18.n.2 – Indeks powiązany z zaprogramowaną funkcji w powyższym parametrze. Na przykład: jeśli funkcja wejścia jest ustawiona na <i>Wykonanie menu komend Cxx</i>, i przy użyciu wejścia chcemy wykonać komendę C.07 z menu komend to wartość w parametrze P18.n.02 musi być ustawiona na 7.</li> <li>P18.n.3 – Wybór typu zestyku: NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zamknięty).</li> <li>P18.n.4 – Opóźnienie zamknięcia zestyku wybranego wejścia.</li> </ul>					
P18.n.5 –	P18.n.5 – Opóźnienie otwarcia zestyku wybranego wejścia.				

M19 – PR	OGRAMOWALNE WYJŚCIA	jm	Domyślnie	Zakres
P19.n.01	Funkcja wyjścia OUTn		(różne)	(zobacz tabel funkcji wyjść program.)
P19.n.02	Indeks funkcji (x)		OFF	OFF / 199
P19.n.03	Wyjście normalne / odwrotne		NOR	NOR / REV
<ul> <li>Uwaga: To menu zostało podzielone na 7 części, każda z części odnosi się do 7 możliwych wyjść cyfrowych OUT1OUT7, które mogą być zarządzane przez RGK700</li> <li>P19.n.1 – Wybór funkcji wybranego wyjścia (zobacz tabela funkcji wyjść programowalnych).</li> </ul>				
P19.n.2 -	Indeks powiązany z zaprogramowaną funkcji Na przykład: jeśli funkcja wyjścia jest ustawior to wyjście zostało pobudzone przy alarmie A3 ustawić wartość 31.	w powy na na <i>Al</i> 1, to w p	ższym paramet arm Axx, i chce parametrze P19	rze. my by I.n.02 należy

P19.n.3 – Wybór stanu wyjścia,	kiedy powiązana z nim funkcja nie je	<u>est aktywna</u> : NOR =
wyjście niepobudzone,	, REV = wyjście pobudzone	

M20 – KO (COMn, n	MUNIKACJA =1)	jm	Domyślnie	Zakres
P20.n.01	Adres węzła		01	01-255
P20.n.02	Prędkość przesyłu danych	bps	9600	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600
P20.n.03	Format danych		8 bit – n	115200 8 bit, bez parz 8 bit, nie parz. 8 bit, parz 7 bit, nie parz. 7 bit, parz
P20.n.04	Bit stop		1	1-2
P20.n.05	Protokoły		(różne)	Modbus RTU Modbus ASCII Modbus TCP Propr. ASCII
Propr. ASCII           Uwaga: Kanał COM1 dedykowany jest dla portu RS-232.           Port podczerwieni na panelu przednim ma stałe parametry komunikacji, dlatego nie wymaga dodatkowego menu ustawień.           P20.n.01 – Adres servjny protokołów komunikacyjnych.           P20.n.02 – Prędkość transmisji danych.           P20.n.03 – Format danych. Ustawienia 7 bitowe mogą być wykorzystywane tylko z protokołami ASCII.           P20.n.04 – Numer bitu stop.           P20.n.05 – Wybór protokołów komunikacji.				

M21 - CA	NBUS	im	Domvślnie	Zakres
P21.01	Typ ECU silnika		OFF	OFF GENERIC J1939 VOLVO EDC VOLVO EMS VOLVO EMS2

#### Note: This menu is divided into 3 sections, which refer to 3 independent service intervals MNT1...MNT3.

- P17.n.01 Defines the programmed maintenance period, in hours. If set to OFF, this service interval is disabled.
- P17.n.02 Defines how the time should be counted for the specific maintenance interval: Absolute hours = The actual time that elapsed from the date of the previous service. Engine hours = The operating hours of the engine. Load hours = The hours for which the generator supplied the load.

M18 - PR0 (INPn, n=	DGRAMMABLE INPUTS 16)	UdM	Default	Range
P18.n.01	INPn input function		(various)	(see Input functions table)
P18.n.02	Function index (x)		OFF	OFF / 199
P18.n.03	Contact type		NO	NO/NC
P18.n.04	Closing delay	S	0.0	0.0-6000.0
P18.n.05	Opening delay	S	0.0	0.0-6000.0
Note: This menu is divided into 6 sections that refer to 6 possible digital inputs INP1INP6, which can be managed by the RGK700. P18.n.1 – Selects the functions of the selected input (see programmable inputs functions table)				

P18.n.2 – Index associated with the function programmed in the previous parameter. Example: If the input function is set to Cxx commands menu execution, and you want this input to perform command C.07 in the commands menu, P18.n.02 should be set to value

P18.n.3 – Select type of contact: NO (Normally Open) or NC (Normally Closed). P18.n.4 – Contact closing delay for selected input. P18.n.5 – Contact opening delay for selected input.

M19 - PR0 (OUTn, n=	DGRAMMABLE OUTPUTS =17)	UdM	Default	Range	
P19.n.01	Output function OUTn		(varoius)	(see Output functions table)	
P19.n.02	Function index (x)		OFF	OFF / 199	
P19.n.03	Normal/reverse output		NOR	NOR / REV	
Note: This menu is divided into 7 sections that refer to 7 possible digital outputs OUT1OUT7, which can be managed by the RGK700.					

- P19.n.1 Selects the functions of the selected output (see programmable outputs functions table).
- P19.n.2 - Index associated with the function programmed in the previous parameter. Example: If the output function is set to *Alarm Axx*, and you want this output to be energized for alarm A31, then P19.n.02 should be set to value 31.
- P19.n.3 Sets the state of the output when the function associated with the same is inactive: NOR = output de-energized, REV = output energized.

M20 - CO (COMn. n	MMUNICATION =1)	UdM	Default	Range
P20.n.01	Node serial address		01	01-255
P20.n.02	Serial speed	bps	9600	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200
P20.n.03	Data format		8 bit – n	
P20.n.04	Stop bits		1	1-2
P20.n.05	Protocol		(various)	Modbus RTU Modbus ASCII Modbus TCP Propr. ASCII
Note: Channel COM1 identifies serial port RS-232. The front IR communication port has fixed communication parameters, so no setup menu is required.				

- P20.n.01 Serial (node) address of the communication protocol.
- P20.n.02 Communication port transmission speed.
- P20.n.03 Data format. 7 bit settings can only be used for ASCII protocol.

P20.n.04 – Stop bit number. P20.n.05 – Select communication protocol.

M21 - CA	NBUS	UdM	Default	Range		
P21.01	Engine ECU type		OFF	OFF		
	0 11			GENERIC J1939		
				VOLVO EDC		
				VOLVO EMS		
				VOLVO EMS2		



r				004114-00	
				DEUTZ EMR2	
				PERKINS 2800	
				JOHN DEERE	
				IVECO NEF	
P21.02	Tryb pracy ECU		М	М	
				M+E	
				M+E+T	
				M+E+T+C	
P21.03	Zasilanie ECU		ON	OFF-1600-	
P21 04	Alarmy przekierowane przez CAN		OFF		
P21 01 -	Wybór typu ECU silnika Jeśli nie ma na liście y	wwaa		ależy wybrać	
121.01	Generic J1939. W tym przypadku sterownik RG	6K700 b	edzie analizov	vał wiadomości	
1	wysłane według standardów SAE J1939.				
P21.02-	Fryb komunikacji CAN bus. <b>M</b> = tylko pomiary. I	RGK70	0 pobiera tylko	pomiary	
(	ciśnienie, temperatura itp.) wysłane przez CAN	z ECL	. M+E – Poza	pobieraniem	
(	odczytów RGK700 wyświetla również wiadomo	ści diag	nostyczne i al	army. M+E+T –	
	Jak w poprzednim ustawieniu, dodatkowo RGK	.700 Wy	syła komendy	kasowania	
diagnostyki itp. M+E+I+C = Jak w poprzednim ustawieniu, dodatkowo zarządzanie roznichem/zatrzymaniem również odbywa się przez CANbus					
Tozruchemizatizymaniem rownież odbywa się przez CANbus.					
P21.03 – Czas podania zasilania do ECU przez wyjście zaprogramowane funkcją Zasilanie					
	ECU, po którym elektrozawór paliwa zostaje de	zaktyw	owany. Jest to	też czas, przez	
	który ECU jest zasilony, po tym jak wciśnięte zo	ostały k	awisze wykorz	zystywane	
D04.04	do odczytów z ECU. Nieltów z elówszek elemeńnie zasowanie zas				
P21.04 -	Niektore z głównych alarmów generowane, zar wiadomości CAN OFF = alarmy (olej, temperat	niast w	tradycyjny spo	osob, są przez	
	sposób. Raporty diagnostyczne ECU sa wyświe	etlane n	a stronie Diad	nostvka CAN.	
	Zazwyczaj wszystkie alarmy CAN generują rów	nież sy	gnał żółty (prz	ed alarm)	
1	ub czerwony (alarm krytyczny), którymi można	zarząd	zać wraz z wła	ściwościami	
á	alarmów. <b>ON</b> = wiadomości diagnostyczne CA	N bezp	ośrednio odpo	wiadające tabeli	
á	alarmów również generują ten alarm, poza alar	mem żó	ołtym lub czerv	vonym. Zobacz	
M22 74	ozdział o alarmach (alarmy przekierowywane).	ine	Domuálni		
MZZ – ZA	RZĄDZANIE OBCIĄZENIEM Rozruch przy poziomie mocy w kW	Jm	Domysin	CEE ON	
P22.01	Próg rozruchu agregatu	k\/\		0.9999	
P22.03	Opóźnienie dla progu rozruchu	S	0	0-9999	
P22.04	Próg zatrzymania	kŴ	0	0-9999	
P22.05	Opóźnienie dla progu zatrzymania	S	0	0-9999	
P22.06	Zarządzanie obciążeniem wirtualnym		OFF	OFF	
	(dummy load)			1 STOPIEŃ	
				2 STOPIEŃ	
				3 STOPIEN	
D00.07	Defensela consistancia abaiatania	1.14		4 STOPIEN	
P22.07	Prog załączenia stopnia obciązenia wirtualnogo	KVV	U	0-9999	
P22.08	Onóźnienie załaczenia obciażenia	s	0	0-9999	
1 22.00	wirtualnego	3	0	0 0000	
P22.09	Próg odłączenia stopnia obciążenia	kW	0	0-9999	
	wirtualnego				
P22.10	Opóźnienie odłączenia obciążenia	S	0	0-9999	
	wirtualnego	_			
P22.11	Czas załączenia obciążenia wirtualnego	mir	n OFF	OFF/1-600	
P22.12	Czas wyłączenia obciążenia wirtualnego	mir	1 OFF	OFF/1-600	
P22.13	Zrzut obciązenia (load snedding)		OFF		
				2 STOPIEŃ	
				3 STOPIEŃ	
				4 STOPIEŃ	
P22.14	Próg włączania stopnia przy zrzucie	kW	0	0-9999	
	obciążenia				
P22.15	Opóźnienie dla powyższego	S	0	0-9999	
P22.16	Prog odłączania stopnia przy zrzucie	kW	0	0-9999	
D22.47	Obciązenia Opóźnionia dla nauwżazago	-	0	0.0000	
P22.17	Próg alarmu MAX kW	5 %	OFF	0-9999 OEE/1-250	
P22.10		/0	011	0,9999	
P22.01	P22 05 – Używany do rozruchu agregatu, kiedy	/ obciaż	enie przekrac	za próg	
1 22:0 1	w kW mierzony na sieci, normalnie stosowane l	by zapo	biec przekrocz	zeniu mocv	
	naksymalnej określonej przez dostawce energi	ii oraz d	o zasilania ob	ciażenia	
z agregatu. Kiedy obciążenie spada poniżej progu z P22.04, agregat jest					
zatrzymywany a obciążenie przełączane ponownie do sieci.					
P22.06 – Włącza zarządzanie obciązeniem wirtualnym i definiuje ilość stopni. Kiedy					
obciążenie wirtualnego, do maksymalnego ustawionego, w kolejności rospacej					
P22 07	P22.07P22.10 – Progi i opóźnienie załączania i odłączania stopni obciążenia wirtualnego.				
P22.11P22.12 – Jeśli włączone, to obciążenie wirtualne będzie podłączone i odłączane					
cyklicznie według określonego czasu ustawionego w tym parametrze.					
P22.13 -	P22.13 – Włącza odłączanie nie priorytetowego obciążenia (zrzut obciążenia) i definiuje ilość				
	sekcji do odłączenia. Kiedy obciążenie agregati	u jest zl	oyt wysokie to	obciążenia nie	
Dog 44	priorytetowe są odłączane według kolejności.		and and the		
PZ2.14	P22.17 – Progi i opoznienia włączania i odłącza	ania nie	priorytetoweg	o obciążenia.	
D00.40	<b>D22 40</b> Drazi i anóźniania zanarowania alarm	hu Δ35	Przekroczony	nróa kW	
1 P22 1X	P//. 19 - Plool Lono/nienia nenemwania alam		LUNIUULUIIV		
P22.18	<b>722.19</b> – Progri opoznienia generowania alarri agregatu.	10 / 100		program	

				SCANIA S6 DEUTZ EMR2 PERKINS 2800 JOHN DEERE IVECO NEF IVECO CURSOR
P21.02	ECU operating mode		Μ	M M+E M+E+T M+F+T+C
P21.03	ECU power input		ON	OFF-1600- ON
P21.04	CAN alarms redirect		OFF	OFF-ON
<ul> <li>P21.01 - Selects the type of engine ECU. If the ECU you wish to use can't be found in the list of possible choices, select <i>Generic J1939</i>. In this case, the RGK700 only analyses messages on the CAN that meet SAE J1939 standards.</li> <li>P21.02 - Communication mode on CAN bus. M = Measurements only. The RGK700 only captures the measurements (pressures, temperatures, etc.) sent to the CAN by the engine ECU. M+E – As well as the measurements, the RGK700 captures and displays the diagnostic and alarm messages of the ECU. M+E+T – As above, but the RGK700 also sends the commands for resetting diagnostics, etc. to the CANBus. M+E+T+C = As above, but engine start/stop commands are also managed via CANBus.</li> </ul>				
<ul> <li>Power, and the solenoid value has been developing 2ec. This is also the initial for which the ECU is powered after the keys have been pressed on the front keyboard, to read the measurements sent by the same.</li> <li>P21.04 - Some of the main alarms are generated by a CAN message, instead of in the traditional way. OFF = The alarms (oil, temperature, etc.) are managed in the standard way. The ECU diagnostic reports are displayed on the page CAN Diagnostics. Usually all the CAN alarms also generate the cumulative Yellow lamp (prealarm) or Red lamp (critical alarm), which can be managed with their properties. ON = CAN diagnostics messages with a direct correspondence in the alarms table also generate this alarm, as well as activating the yellow and red lamp. See the other source for the interference in the formation of the direct for the interference in the set of the source.</li> </ul>				
M22 - LOA		UdM	Default	Range
P22.01 P22.02	Generator start-up threshold	kW/	0FF	0-0000
P22.02	Start-up threshold delay	S	0	0-9999
P22.04	Stop threshold	kŴ	0	0-9999
P22.05	Stop threshold delay	S	0	0-9999
P22.06	Dummy load management (dummy load)		OFF	OFF 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP
P22.07	Dummy load step switch-in threshold	kW	0	0-9999
P22.08	Dummy load switch-in delay	s kW	0	0-9999
P22.10	Dummy load switch-out delay	s	0	0-9999
500.44			055	055/4 000
P22.11	Dummy load OF time	min		OFF/1-600
P22.12 P22.13	Load shedding (load shedding)	mm	OFF	OFF 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP
P22.14	Load shedding step switch-in threshold	kW	0	0-9999
P22.15 P22.16	Load shedding switch-in delay Load shedding step switch-out threshold	s kW	0	0-9999
P22.17	Load shedding switch-out delay	S	0	0-9999
P22.18	Max. kW alarm threshold	%	OFF	OFF/1-250
P22.19	Max. kW alarm delay	s	0	0-9999
<ul> <li>measured on a branch of the mains, normally to prevent exceeding the maximum limit set by the energy provider supplying the load with the generator. When the load drops to below P22.04, the generator is stopped and the load is switched back to the mains.</li> <li>P22.06 - Enable dummy load management, setting the number of steps for the same. When the generator load is too low, dummy loads are switched in for the maximum number of steps set on the basis of incremental logic.</li> <li>P22.01 - Thresholds and delays for switching-in or switching-out a dummy load step.</li> <li>P22.11P22.12 - If enabled, the dummy load will be switched in and out cyclically at the time intervals defined by these parameters.</li> <li>P22.13 - Enable non-priority load switch-out (load shedding) defining the number of load sections to disconnect. When the load on the generator is too high, non-priority loads are disconnected in various sections, on the basis of incremental logic.</li> <li>P22.11P22.17 - Thresholds and delays for switching-out or switching-in a non-priority load</li> </ul>				
<ul> <li>P22.18P22.19 - Thresholds and delays for switching-out of switching-individual section.</li> <li>P22.18P22.19 - Thresholds and delays for generating the alarm A35 Generator kW threshold exceeded.</li> </ul>				

M22 DÓ	ŻNE	ine	Domuálnia	Zakraa		
M23 - RU		Jm	Domysinie	Zakres		
P23.01	Godziny wynajmu	n		UFF/1-99999		
P23.02	i ryb liczenia wynajmu		Godziny	Godz. cał.		
			silnika	Godz. sil.		
<b>Baa aa</b>			011	Godz. obciąz.		
P23.03	Działanie wejscia awaryjnego		ON	OFF/ON		
P23.04	Funkcja wzajemnego czuwania		OFF	OFF		
				COM1		
				COM2		
				COM3		
P23.05	Tryb alternatywny wzajemnego czuwania		Rozruch	Rozruch		
				Czas		
P23.06	Czas alternatywnego wzajemnego	h	12	1-1000		
	czuwania					
P23.07	Tryb zdalnych alarmów		OFF	OFF		
				OUT		
				CAN		
P23.08	Tryb funkcji EJP		Normalny	Normalny		
				EJP		
				EJP-T		
				SCR		
P23.09	Opóźnienie rozruchu EJP	min	25	0-240		
P23.10	Opóźnienie przełączania EJP	min	5	0-240		
P23.11	Blokada ponownego przełączenia EJP		ON	OFF/ON		
P23.12	Rozruch przy zwrotnym sygnale alarmu		OFF	OFF/ON		
	sieci		-			
P23.13	Tryb pracy wyiścia		OFF	OFF		
				0		
				M		
				O+M		
				· · · · ·		
P23.14	Analiza harmonicznych			OFF		
. 10.14				THD		
				HAR		
P23 01 -	llość godzin wynajmu ustawiana na liczniku ko	menda	C14 Godziny	wynaimu		
P23.04 - 2 P23.05 - 2 P23.05 - 2 P23.06 - 2 P23.06 - 2 P23.07 - 2	Jodatniego to nie jest generowany žaden alarr Włącza funkcję Wspólnego czuwania i określa z alternatywnym agregatem. Tryb alternatywnego agregatu przy funkcji Ws alternatywny agregat gotowy na każde zapotrz ciedy jest to wymagane, uruchamiany jest agre przepracowanych godzin i pracuje tak długo ja wymagające rozruchu nie są już obecne). <b>Cza</b> został agregat o mniejszej ilości przepracowan przekroczenia godzin pracy alternatywnego ag niż ten ustawiony w kolejnym parametrze. Kiet oo obciążenie jest przełączane z jednego agreg Maksymalne odchylenie w godzinach pracy ag czuwanie. Zobacz poprzedni parametr. Typ podłączenia między RGK700 a RGKRR.	n. pólnego ebowan egat o m k jest to <b>s</b> = w pr ych god regatu p dy ten w gatu do gregatóv	munikacji do p czuwania. <b>Ro</b> ie zadziałania. niejszej liczbie wymagane (ki zypadku, kiedy zizni pracuje d przez czas rów arunek pojawia drugiego. v w funkcji Wza komunikacja w	ołączenia zruch = W przypadku, edy warunki y uruchomiony o momentu ny lub dłuższy a się ajemne yłączona. OUT=		
<ul> <li>podlączone do cyfrowego wejścia w RGKRR. CAN = RGK700 i RGKRR komunikują się przez port CAN. Jeśli nie wskazano inaczej to możliwa jest jednoczesna komunikacja z RGKRR i ECU silnika po tej samej linii CAN. Zobacz instrukcja obsługi RGKRR.</li> <li>P23.08 - Normalny = Standardowa praca w trybie AUT. EJP = 2 programowalne wejścia są wykorzystywane, z ustawionymi funkcjami: Zdalny rozruch i Zdalne włączanie EJP. Kiedy zamyka się wejście rozruchu silnika to włącza się opóźnienie rozruchu silnika (P23.09) po upływie, którego rozpoczyna się cykl rozruchu. Następnie, kiedy odebrany został sygnał zdalnego rozruchu, a silnik wystartował poprawnie, obciążenie będzie przełączone z sieci do agregatu. Obciążenie jest ponownie przełączane do sieci, przez zdalne otwarcie zestyku funkcji "pracuj dalej" a agregat rozpoczyna cykl zatrzymania, kiedy otwiera się wejście rozruchu. Funkcja EJP jest włączona tylko, kiedy sterownik jest w trybie automatycznym. Funkcje ochrony i alarmów jak normalnie. EJP-T = Funkcja EJP/T jest uproszczoną wersją funkcji EJP, gdzie rozruch silnika kontrolowany jest w ten sam sposób, ale przełączanie obciążenie odbywa się na czas a nie sygnał zewnętrzny. Dlatego ta funkcja wykorzystuje tylko jedno wejście cyfrowe, wejście rozruchu. Czas opóźnienia przełączania.</li> <li>SCR = Funkcja SCR jest bardzo podobna do funkcji EJP. W tym trybie wejście rozruchu włącza uruchomienie agregatu jak dla EJP, bez opóźnienia z P23.09. Wejście no zatrała.</li> </ul>						
ہ – P23.09 – P23.10 – P23.11	rzełączania z P23.10. Opóźnienie pomiędzy podaniem sygnału rozru rozruchu. Opóźnienie przełączania obciążenia z sieci do Jeśli ON, w trybie EJP i EJP-T obciążenie nie nawet w przypadku uszkodzenia agregatu, ale	ichu agr agrega będzie r tylko ki	regatu EJP i po tu w trybie EJF ponownie załą iedy sygnał na	oczątkiem cyklu P i SCR. czone do sieci, wejściach EJP		

M23 - MIS	CELLANEOUS	UdM	Default	Range
P23.01	Rent hours pre-charge	h	OFF	OFF/1-99999
P23.02	Rent hours calculation method			
P23.03	Enable emergency input		ON	OFF/ON
P23.04	Mutual stand-by function		OFF	OFF COM1 COM2 COM3
P23.05	Mutual stand-by alternating mode		Start	Start Time
P23.06	Mutual stand-by alternating time	h	12	1-1000
P23.07	Remote alarms mode		OFF	OFF OUT CAN
P23.08	EJP function mode		Normal	Normal EJP EJP-T SCR
P23.09	EJP starting delay	min	25	0-240
P23.10	EJP switching delay	min	5	0-240
P23.11	ELP re-switching block		ON	OFF/ON
P23.12	Start on mains feedback alarm		OFF	OFF/ON
P23.13	Operating mode output		OFF	OFF O M O+M
P23.14	Harmonic analysis			OFF THD HAR
P23.01 - Number of rent hours to pre-charge in the counter on command C14 Recharge rent hours.				

P23.02 - Rent hours counter down count mode. When this counter reaches zero, the A48 Rent hours expired alarm is generated. Absolute hours = Decreasing count on the basis of the real time expired. Engine hours = The operating hours of the engine. Load hours = Hours supplying load.

P23.03 - Enable emergency input incorporated in terminal +COM1, common positive of outputs OUT1 and OUT2 (default function: Start and fuel solenoid valve). ON = When +COM1 is disconnected from the positive terminal of the battery, the A23 Emergency stop alarm is automatically generated. OFF = When +COM1 is disconnected from battery terminal, no alarm is generated.

- P23.04 Enables Mutual stand-by function and defines the communication port used to connect to an alternative generator.
- P23.05 Alternating genset mode for mutual stand-by function. Start = The gensets alternate with every request for intervention. If necessary the genset with the lowest number of operating hours is started, and remains operational as long as required (until the conditions that started the genset are no longer applicable). Time = If necessary the genset with the lowest number of operating hours is started, and remains operational until its operating hours exceed those of the alternative genset by an amount equal to or greater than those programmed with the following parameter. When this condition arises, the load is switched from one genset to the other.
- P23.06 Max. deviation on the operating hours of the gensets in mutual stand-by. See previous parameter.
- P23.07 Type of connection between RGK700 and RGKRR relay remote unit. OFF = Communication disabled. OUT= Communication through programmable output set for *Remote alarms* function, connected to the digital input of the RGKRR. CAN = The RGK700 and RGKRR communicate through the CAN interface. Unless there are indications to the contrary for a specific ECU, it is usually possible to communicate simultaneously with the RGKRR and the engine ECU on the same CAN line. See RGKRR manual for more details.
- P23.08 Normal = Standard operation in AUT mode. EJP = 2 programmable inputs are used, set with the functions *Remote starting* and *Remote switching* for EJP. When the starting input closes the engine start (P23.09) delay is enabled, after which the start cycle runs. Then, when the remote switching go-ahead is received, if the engine started properly, the load will be switched from the mains to the generator. The load is restored to the mains by the remote switching go-ahead opening and the genset runs a stop cycle when the start input opens. The EJP function is only enabled if the system is in automatic mode. The cutouts and alarms function as usual. EJP-T = The EJP/T function is a simplified variation of the previous EJP, and in this case the engine start is controlled in therefore uses only one digital input, the starting input. The switching delay starts from when the start command closes, and can be set using parameter P23.10 *Switching delay*.

**SCR** = The SCR function is very similar to the EJP function. In this mode, the starting input enables genset starting as for EJP, without waiting for delay P23.09. The remote switching input still has a switching go-ahead function after *Switching delay* P23.10.

- P23.09 Delay between the closing of the generator EJP starting signal and the beginning of the starting cycle.
- P23.10 Delay for switching the load from mains to generator in EJP and SCR mode.
- P23.11 If ON, in EJP and EJP-T mode, the load will not be switched back to the mains in the case of a generator malfunction, but only when the signals on the EJP inputs give a go-ahead.
- P23.12 If On, in the case of a mains switchgear malfunction which doesn't prevent closing and the consequent generation of the alarm A41 Mains contactor anomaly, the engine is started and the load switched to the generator.
- P23.13 Defines in which operating mode the programmed output with the Operating mode



I

P23.12 – Jeśli ON, w przypadku uszkodzenia urządzenia wykonawczego sieci, które nie zapobiegnie zamknięciu i w konsekwencji wygeneruje alarm A41 Anomalie stycznika sieci, silnik zostanie uruchomiony a obciążenie przełączone do agregatu.

P23.13 - Definiuje, w którym trybie pracy programowalne wyjście z funkcją Tryb pracy jest pobudzone. Na przykład, jeśli ten parametr jest ustawiony na O+M to wyjście z funkcją Tryb pracy będzie pobudzone, kiedy RGK700 jest w trybie OFF lub MAN. P23.14 - Określa czy analiza harmonicznych napięcia i prądu agregatu ma być wykonana. OFF = analiza nie jest przeprowadzana. THD = Tylko THD jest kalkulowany i wyświetlany (Total Harmonic Distortion). THD+HAR = kalkulacja i wyświetlanie THD oraz spektrum harmonicznych i ich przebieg

M24 – PR	M24 – PROGI LIMITÓW		Domyślnie	Zakres
(LIMn, n =	- 18)			
P24.n.01	Pomiar odniesienia		OFF	OFF-
				(lista
				pomiarów)
				AINx
				CNTx
P24.n.02	Źródło pomiaru odniesienia		OFF	OFF
				RETE
				GEN
P24.n.03	Nr. kanału (x)		1	199
P24.n.04	Funkcja		Max	Max
	-			Min
				Min+Max
P24.n.05	Próg najwyższy		0	-9999 - +9999
P24.n.06	Mnożnik		x1	/100 – x10k
P24.n.07	Opóźnienie	S	0	0.0 - 600.0
P24.n.08	Próg najniższy		0	-9999 - +9999
P24.n.09	Mnożnik		x1	/100 – x10k
P24.n.10	Opóźnienie	S	0	0.0 - 600.0
P24.n.11	Stan spoczynku		OFF	OFF-ON
P24.n.12	Pamięć		OFF	OFF-ON

Uwaga: to menu podzielone zostało na 8 części, każda dla jednego z progów limitów LIM1..8

P24.n.01 – Definiuje do którego z pomiarów dokonywanych przez RGK700 odnosi sie próg limitów

P24.n.02 - Jeśli pomiar jest pomiarem elektrycznym to ten parametr definiuje czy odnosi się do pomiaru sieci czy agregatu.

P24.n.03 – Jeśli pomiar jest pomiarem wewnętrznym wielokanałowym (na przykład AINx)

to ten parametr definiuje do jakiego kanalu się odnosi. **P24.n.04** – Definiuje tryb pracy progu limitów. **Max** = LIMn jest aktywowany, gdy pomiar przekroczy wartość z P24.n.03. P24.n.06 jest progiem kasowania. **Min** = LIMn jest aktywowany, gdy pomiar jest mniejszy niż w P24.n.06. P24.n.03 jest progiem kasowania. Min+Max = LIMn jest aktywowany kiedy pomiar jest większy niż w P24.n.03 lub mniejszy niż w P24.n.06.

P24.n.05 i P24.n.06 – Definiuje najwyższy próg, uzyskiwany przez pomnożenie wartości z P24.n.03 przez wartość z P24.n.04.

P24.n.07 – Opóźnienie zadziałania dla progu najwyższego.

P24.n.08, P08.n.09, P08.n.10 – jak powyżej, ale dla progu najniższego. P24.n.08, P08.n.09, P08.n.10 – jak powyżej, ale dla progu najniższego. P24.n.11 – Pozwala na odwrócenie stanu limitu LIMn.

P24.n.12 – Określa czy próg zostanie zapamiętany a jego kasowanie musi być wykonane ręcznie przez menu komend (ON) lub jest kasowany automatycznie (OFF).

M25 - LIC (CNTn_n	ZNIKI = 1 _ 4)	jm	Domyślnie	Zakres
P25.n.01	Źródło licznika		OFF	OFF
				ON
				INPx
				OUTx
				LIMx
				REMx
				PLCx
				RALx
P25.n.02	Numer kanału (x)		1	1-99
P25.n.03	Mnożnik		1	1-1000
P25.n.04	Dzielnik		1	1-1000
P25.n.05	Opis licznika		CNTn	(Tekst – 16
				znaków)
P25.n.06	Jednostka pomiaru		UMn	(Tekst – 6
				znaków)
P25.n.07	Źródło kasowania		OFF	OFF-ON-INPx-
				OUTx-LIMx-
				REMx-PLCx-
				RALx
P25.n.08	Numer kanału (x)		1	1-16
Uwaga: to	o menu zostało podzielone na 8 części, każ	da dla j	ednego liczni	ka CNT14
P25.n.01	<ul> <li>Sygnał który zwiększa stan licznika (po stror</li> </ul>	nie wyjś	cia). Może być	uruchomiony
	przez RGK700 (ON), przekroczony zostanie l	imit (LIN	/lx), aktywacją	zewnętrznego
	wejścia (INPx), kodem logicznym (PLCx) ecc.			
P25.n.02	<ul> <li>Numer kanału x odnoszący się do poprzedn</li> </ul>	iego pai	ametru.	
P25.n.03	P25.n.03 – Mnożnik K. Zliczane impulsy są mnożone przez tą wartość przed wyświetleniem.			
P25.n.04	P25.n.04 – Dzielnik K. Zliczane impulsy są dzielone przez tą wartość przed			
wyświetleniem. Jeśli wartość różna jest od 1 to licznik będzie wyświetlany z 2 cyframi				
	po przecinku.			
P25.n.05	<ul> <li>Opis licznika. Dowolny tekst 16 znaków.</li> </ul>			
P25.n.06	<ul> <li>Jednostka pomiaru licznika. Dowolny tekst 6</li> </ul>	S znakóv	V.	

function is enabled. For example, if this parameter is programmed for O+M, the Operating mode output will be enabled when the RGK700 is in OFF or MAN mode. Defines whether the harmonic analysis should be performed on the generator voltage and current waveforms. **OFF** = Harmonic analysis not performed. **THD** = P23.14 THD (Total Harmonic Distortion) display and calculation only. THD+HAR = THD display and calculation of the harmonic spectrum and wave form.

M24 - LIM (LIMn, n =	IT THRESHOLDS : 18)	UdM	Default	Range
P24.n.01	Reference measurement		OFF	OFF- (measur. list) AINx CNTx
P24.n.02	Reference measurement source		OFF	OFF MAINS GEN
P24.n.03	Channel no. (x)		1	199
P24.n.04	Function		Max	Max Min Min+Max
P24.n.05	Upper threshold		0	-9999 - +9999
P24.n.06	Multiplier		x1	/100 – x10k
P24.n.07	Delay	S	0	0.0-600.0
P24.n.08	Lower threshold		0	-9999 - +9999
P24.n.09	Multiplier		x1	/100 – x10k
P24.n.10	Delay	S	0	0.0 - 600.0
P24.n.11	Idle state		OFF	OFF-ON
P24.n.12	Memory		OFF	OFF-ON

P24.n.01 – Defines to which RGK700 measurements the limit threshold applies.

P24.n.02 - If the reference measurement is an electrical measurement, this defines if it refers to the generator

P24.n.03 - If the reference measurement is an internal multichannel measurement, the channel is defined.

P24.n.04 - Defines the operating mode of the limit threshold. Max = LIMn enabled when the measurement exceeds P24.n.03. P24.n.06 is the reset threshold. Min = LIMn enabled when the measurement is less than P24.n.06. P24.n.03 is the reset threshold. Min+Max = LIMn enabled when the measurement is greater than P24.n.03 or less than P24.n.06.

P24.n.05 and P24.n.06 - Define the upper threshold, obtained by multiplying value P24.n.03 by P24.n.04.

P24.n.07 - Upper threshold intervention delay.

P24.n.08, P08.n.09, P08.n.10 - As above, with reference to the lower threshold.

P24.n.11 - Inverts the state of limit LIMn.

P24.n.12 - Defines whether the threshold remains memorized and is reset manually through command menu (ON) or if it is reset automatically (OFF).

M25 - CO CNTn, n =	UNTERS : 14)	UdM	Default	Range
P25.n.01	Count source	OFF	OFF ON INPx OUTx LIMx REMx PLCx RALx	
P25.n.02	Channel number (x)	1	1-99	
P25.n.03	Multiplier	1	1-1000	
P25.n.04	Divisor	1	1-1000	
P25.n.05	Description of the counter	CNT n	(Text – 16 characters)	
P25.n.06	Unit of measurement	UMn	(Text – 6 characters)	
P25.n.07	Reset source	OFF	OFF-ON- INPx-OUTx- LIMx-REMx- PLCx-RALx	
P25.n.08	Channel number (x)	1	1-16	
<ul> <li>Note: this menu is divided into 8 sections for counters CNT14</li> <li>P25.n.01 - Signal that increments the count (on the output side). This may be the start-up of the RGK700 (ON), when a threshold is exceeded (LIMx), an external input is enabled (INPx), or for a logic condition (PLCx), etc.</li> <li>P25.n.02 - Channel number x with reference to the previous parameter.</li> <li>P25.n.03 - Multiplier K. The counted pulses are multiplied by this value before being displayed.</li> <li>P25.n.03 - Divisional K. The counter bulses are divided by this value before being displayed. If other than 1, the counter is displayed with 2 decimal points.</li> <li>P25.n.05 - Counter description. 16-character free text.</li> <li>P25.n.06 - Counter unit of measurement. 6-character free text.</li> </ul>				
P25.n.07	- Signal that resets the count. As long as this	signal is	enabled, the co	ount remains



P25.n.07 - Sygnał który kasuje licznik. Tak długo jak sygnał jest obecny wskazanie licznika będzie 0.

P25.n.08 – Numer kanału x odnoszący się do poprzedniego parametru.

M26 – ST (PAGn, n	RONY UŻYTKOWNIKA = 14)	jm	Domyślnie	Zakres
P26.n.01	Włączanie strony		OFF	OFF – ON
P26.n.02	Tytuł		PAGn	(tekst 16 znaków)
P26.n.03	Pomiar 1		OFF	OFF-(wszyst. pomiary)
P26.n.04	Pomiar 2		OFF	OFF-( wszyst. pomiary)
P26.n.05	Pomiar 3		OFF	OFF-( wszyst. pomiary)

Uwaga: to menu zostało podzielone na 4 części, każda dla jednej strony użytkownika PAG1...PAG4

P26.n.01 = Włączanie strony użytkownika PAGn.

P26.n.02 = Tytuł strony użytkownika. Dowolny tekst.

P26.n.03, P26.n.04, P26.n.05 = Pomiary, które będą wyświetlane na stronie użytkownika.

M27 – ZD. (RALn, n	ALNE ALARMY / STATUS = 124)	jm	Domyślnie	Zakres	
P27.n.01	Funkcja wyjścia RALn		(różne)	(zobacz tabele funkcji wyjść)	
P27.n.02	Indeks funkcji (x)		OFF	OFF / 199	
P27.n.03	Wyjście normalne / odwrotne		NOR	NOR / REV	
<ul> <li>P27.n.05 Wyjscie normanie / downorne</li> <li>Uwaga: to menu zostało podzielone na 24 cześci, każda dla zmiennych statusu / alarmów RAL1RAL24, dostępne z RGKRR</li> <li>P27.n.01 – Wybór funkcji zdalnego wyjścia RALn. Zdalne wyjścia (przekaźnik w RGKRR) mogą mieć te same funkcje co wyjścia lokalne, z uwzględnieniem statusu pracy, alarmów, itp.</li> <li>P27.n.02 – Indeks powiązany z funkcją zaprogramowana w poprzednim parametrze. Na przykład: jeśli funkcja zdalnego wyjścia jest ustawiona na Alarm Axx, i chcemy by to wyjście zostało pobudzone alarmem A31, to parametr P27.n.02 powinien być ustawiony na wartość 31.</li> <li>P27.n.03 - Wybór stanu wyjścia, kiedy powiązana z nim funkcja <u>nie jest aktywna</u>: NOR = wyiście nieopołudzone. REV = wyiście pobudzone.</li> </ul>					
(PULn.n=	16)	JIII	Domysinie	Zakres	
P31.n.01	Źródło impulsów		OFF	OFF kWh M kWh G	

				kWh M
				kWh G
				kvarh M
				kvarh G
				kVA M
				kVA G
P31.n.02	Jednostka zliczania		100	10/100/1k/10k
P31.n.03	Czas trwania impulsu	S	0.1	0 1-1 00

Uwaga: to menu zostało podzielone na 6 cześci, każda dla zmiennych generujących impuls poboru energii PUL1...PUL6.

P31.n.01 – Definiuje który licznik energii powinien generować impuls z 6 możliwych liczników zarządzanych przez RGK700. kWh M = energia czynna sieci. kWh G = energia czynna agregatu. Kvarh M = energia bierna sieci. Kvarh G = energia bierna agregatu. kVA M = energia pozorna sieci. kVA G = energia pozorna agregatu. P31.n.02 - Ilość energii, która generuje emitowany impuls (na przykład 10Wh, 100Wh, 1kWh

ecc.). P31.n.03 = czas trwania impulsu.

Przykład aplikacji: dla każdej 0,1 kWh na wyjściu agregatu musi być wygenerowany impuls o czasie 500ms na wyjściu OUT10. Na poczatku musimy wygenerować zmienną wewnętrzną impulsu, na przykład PUL1. Należy zaprogramować cześć 1 menu: P31.1.01 = kWh G (energia czynna agregatu) P31.1.02 = 100Wh (odpowiada 0,1 kWh) P31.1.03 = 0,5 Teraz należy ustawić wyjście OUT10 i przypisać do PUL1: P19.10.01 = PULx P19.10.02 = 1 (PUL1) P19.10.03 = NOR

M32 – AL (UAn, n=1	ARMY UŻYTKOWNIKA	jm	Domyślnie	Zakres
P32.n.01	Żródło alarmu		OFF	OFF INPx OUTx LIMx REMx PLCx RALx
P32.n.02	Numer kanału (x)		1	1-8
P32.n.03	Tekst		UAn	(tekst – 20 znaków)

zero P25.n.08 - Channel number x with reference to the previous parameter.

M26 - USER PAGES (PAGn, n = 14)		UdM	Default	Range
P26.n.01	Enable page		OFF	OFF – ON
P26.n.02	Title		PAGn	
				(text - 16 char)
P26.n.03	Measurement 1		OFF	OFF/ (all
				measures)
P26.n.04	Measurement 2		OFF	OFF/ (all
				measures)
P26.n.05	Measurement 3		OFF	OFF/ (all
				measures)

Note: this menu is divided into 4 sections for the user pages PAG1...PAG4 P26.n.01 = Enables user page PAGn. P26.n.02 = User page title. Free text.

P26.n.03, P26.n.04, P26.n.05 = Measurements which will be displayed in the text boxes on the user page.

M27 - REMOTE ALARM/STATUS (RALn, n = 124)		UdM	Default	Range				
P27.n.01	Output function RALn		(varoius) (See Ou functio table					
P27.n.02	Function index (x)		OFF	OFF / 199				
P27.n.03	Normal/reverse output		NOR	NOR / REV				
P27.n.01 -	AL24, available with the KGKKK external Selects the remote output function RALn. emote unit) can have the same functions a states, alarms, etc. Index associated with the function progra Example: If the remote output function is se o be energized for alarm A31, then P27.n.1 Sets the state of the output when the func NOR = output de-energized, REV = output	The remotes the remotes and th	e outputs (relay puts, including ne previous para Axx, and you w be set to value 3 iated with the sa	from RGKRR operating ameter. vant this output 31. ame <u>is inactive</u> :				

M31 - ENERGY PULSES (PULn,n=16)		UdM	Default	Range
P31.n.01	Pulse source		OFF	OFF kWh M kWh G kvarh M kvarh G kVA M kVA G
P31.n.02	Counting unit		100	10/100/1k/10k
P31.n.03	Pulse duration	S	0.1	0.1-1.00

Note: this menu is divided into 6 sections, for the generation of energy consumption pulse variables PUL1...PUL6.

P31.n.01 - Defines which energy meter should generate the pulse of the 6 possible meters managed by the RGK700. kWh M = Mains active energy. kWh G = Generator active energy. Kvarh M = Mains reactive energy. kVarh G = Generator reactive energy. kVA M = Mains apparent energy. kVA G = Generator apparent energy.

P31.n.02 - The quantity of energy which must accumulate for a pulse to be emitted (for example 10Wh, 100Wh, 1kWh, etc.).

P31.n.03 = Pulse duration.

Application example: For every 0,1 kWhoutput by generator, a pulse of 500ms ha sto be generated on output OUT10.

First of all we should generate an internal pulse variable, forinstance PUL1. So we must program section 1 of this menu as follows:

P31.1.01 = kWh G (generator active energy) P31.1.02 = 100Wh (correspond to 0,1 kWh)

P31 1 03 = 0.5

Now we must set output OUT10 and link it to PUL1:

P19.10.01 = PULx

P19.10.02 = 1 (PUL1)

P19.10.03 = NOR

M32 - USE (UAn, n=1	M32 - USER ALARMS (UAn, n=18)		Default	Range			
P32.n.01	Alarm source		OFF	OFF INPx OUTx LIMx REMx PLCx RALx			
P32.n.02	Channel number (x)		1	1-8			
P32.n.03	Text		UAn	(text – 20 char)			



Uwaga: to menu zostało podzielone na 8 części, każda dla 1 alarmu użytkownika	No
UA1UA8.	P3
P32.n.01 – Definiuje wejście cyfrowe lub zmienną wewnętrzną, które generują alarm użytkownika kiedy są aktywowane.	P3
P32.n.02 – Numer kanału x odnoszący się do poprzedniego parametru. P32.n.03 – Dowolny tekst, który pojawia się na ekranie okna alarmowego	P3
Przykład aplikacji: alarm użytkownika UA3 musi zostać wygenerowany przez zamknięcie	Ex
wejścia INP5, i musi wyświetlić tekst alarmu: Otwarta szafa sterująca.	mu
P32.3.01 = INPx	IN I
P32.3.02 = 5	P3
P32.3.03 = 'Otwarta szafa sterująca'	P3

#### Alarmy

 Kiedy generowany jest alarm na wyświetlaczu pojawi się ikona alarmowa, kod alarmu i opis alarmu w wybranym języku.



- Po wciśnięciu przycisków nawigacyjnych okienko z opisem alarmu znika na chwilę, by pojawić się ponownie po upływie kilku sekund.
- Czerwona dioda LED blisko ikony alarmu, na panelu przednim, będzie migać, gdy pojawią się warunki alarmowe.
- Jeśli funkcja jest włączona to aktywowany zostanie lokalny i zdalny sygnalizator dźwiękowy.
- Alarmy można skasować na dwa sposoby:
  - Wciskając przycisk ✓
  - Wciskając przycisk OFF
- Przejście w tryb OFF zapobiega nieoczekiwanemu uruchomieniu silnika po skasowaniu alarmu.
- Jeśli nie można skasować alarmu oznacza to, iż należy usunąć przyczynę alarmu.
- W przypadku pojawienia się kilku alarmów, RGK700 zareaguje według ustawionych właściwości aktywnych alarmów.

#### Właściwości alarmów

Do każdego alarmu można przypisać różne właściwości, z uwzględnieniem alarmów użytkownika (User *Alarms*, UAx):

- Alarm włączony Generalne włączanie alarmu. Jeśli alarm nie jest włączony to tak jakby nie istniał.
- Alarm zapamiętany Pozostaje w pamięci nawet w przypadku usunięcia przyczyny alarmu.
- Alarm globalny Aktywuje wyjście przypisane do tej funkcji.
- Awaria mechaniczna Aktywuje wyjście przypisane do tej funkcji.
- Awaria elektryczna Aktywuje wyjście przypisane do tej funkcji.
- Syrena Aktywuje wyjście przypisane do tej funkcji, zdefiniowane w menu Alarmy dźwiękowe.
- Zatrzymanie silnika Zatrzymuje silnik.
- Wychładzanie silnika Zatrzymuje silnik po cyklu wychładzania, zależy od ustawionego trybu wychładzania (czas trwania i warunki).
- Aktywny przy pracującym silniku Alarm jest generowany tylko przy pracującym silniku i upłynął czas aktywacji alarmu.
- Wyłączenie Alarm może być czasowo wyłączony przez aktywacje wejścia, które można zaprogramować funkcją Wyłączenie alarmu.
- Modem Modem jest podłączony i ustawiony w menu.
- Bez LCD Alarm jest zarządzany normalnie, ale nie jest pokazywany na wyświetlaczu

Note: this menu is divided into 8 sections for user alarms UA1...UA8 P32.n.01 - Defines the digital input or internal variable that generates the user alarm when it is activated.

P32.n.02 - Channel number x with reference to the previous parameter. P32.n.03 - Free text that appears in the alarm window.

Example of application: User alarm UA3 must be generated by the closing of input INP5, and must display the message 'Panels open'. In this case, set the section of menu 3 (for alarm UA3): P32.3.01 = INPx P32.3.02 = 5 P32.3.03 = 'Panels open'

#### <u>Alarms</u>

 When an alarm is generated, the display will show an alarm icon, the code and the description of the alarm in the language selected.



- If the navigation keys in the pages are pressed, the pop-up window showing the alarm indications will disappear momentarily, to reappear again after a few seconds.
- The red LED near the alarm icon on the front panel will flash when an alarm is active.
- If enabled, the local and remote alarm buzzers will be activated.
- Alarms can be reset in one of the following ways:
  - by pressing the key 🗸
    - by pressing the OFF key.
- Switching OFF prevents unexpected engine starting after resetting the alarm.
- If the alarm cannot be reset, the problem that generated the alarm must still be solved.
- In the case of one or more alarms, the behaviour of the RGK700 depends on the *properties* settings of the active alarms.

#### Alarm properties

0

0

Various properties can be assigned to each alarm, including user alarms (User Alarms, UAx):

- Alarm enabled General enabling of the alarm. If the alarm isn't enabled, it's as if it doesn't exist.
- Retained alarm Remains in the memory even if the cause of the alarm has been eliminated.
- Global alarm Activates the output assigned to this function.
- Mechanical fault Activates the output assigned to this function.
- Electrical fault Activates the output assigned to this function.
- Siren Activates the output assigned to this function, as configured in the acoustic Alarms menu.
- Engine stop Stops the engine.
- Engine cooling Stops the engine after a cooling cycle, depending on the cooling mode programming (duration and conditions).
- Active with engine running The alarm is only generated when the engine is running and the alarms activation time has elapsed.
- Inhibition The alarm can be temporarily disabled by activating an input that can be programmed with the Inhibit alarms function.
- Modem A modem is connected as configured in setup.
- No LCD The alarm is managed normally, but not shown on the display.



KOD     OPIS     DOMYSLNE WŁAŚCIWOŚCI       Majeczna     Majeczna     Majeczna       Aw: Weio:     Ywiena     Ywiena       Stob mot;     Stob mot;     Ywiena       A01     Ostrzeżenie, temperatura silnika (cruinik analogow)     Ostrzeżenie, temperatura silnika (cruinik analogow)	/yłącz. Iodem B	8. 8
A01 Ostrzejevie (rembetarina sijulja Syrema Pr. silinik Pr. silinik	/yłącz. Iodem	G
A01 Ostrzeżenie, temperatura silnika	5 2	Bez L
	•	
A02 Wysoka temperatura silnika	•	
A03 Błąd analogowego czujnika	1.	
A04 Wysoka temperatura silnika	-	
(czujnik cyfrowy)	•	
(czujnik analogowy)	•	
(czujnik analogowy)	•	
AU7 NISKie cisnienie oleju (czujnik analogowy)	•	
A08 Błąd analogowego czujnika ciśnienia	•	
A09 Niskie ciśnienie oleju (czujnik	•	
A10 Błąd cyfrowego czujnika	•	
A11 Przed alarm poziomu paliwa	•	
A12 Niski poziom paliwa (czujnik		⊢┨
A13 Błąd analogowego czujnika	-	$\left  - \right $
poziomu paliwa A14 Niski poziom paliwa (czujnik		$\left  - \right $
cyfrowy)  A15	•	$\square$
	•	
A16 Niskie napięcie akumulatora	•	
A17 Akumulator rozładowany	•	
A18 Błąd alternatora	•	
A19 Błąd czujnika / sygnału W	•	
A20 Niska prędkość silnika "czujnik /		
A21 Wysoka prędkość silnika "czujnik		$\left  - \right $
/ sygnał W <sup>*</sup>		$\left  - \right $
	•	$\square$
	•	Ц
A24 Nieoczekiwane zatrzymanie	•	
A25 Błąd zatrzymania silnika	•	
A26 Niska częstotliwość agregatu	•	$\square$
A27 Wysoka częstotliwość agregatu	•	
A28 Niskie napięcie agregatu	-	$\left  - \right $
A29 Wysokie napięcie agregatu		$\left  - \right $
A30 Asymetria napieć agregatu		$\left  - \right $
A21 Makeymalay arad agreenty	•	
As i maksymany prąu agregatu	•	
A32 Zwarcie agregatu	•	
A33 Przeciążenie agregatu	•	
A34 Zadziałanie zewnętrznej ochrony	•	
A35 Przekroczony próg kW agregatu	-	
A37 Upływ doziemny agregatu	+	$\left  - \right $
A38 Błąd kolejności faz agregatu	+	$\left  - \right $
A39 Blad ustawień częstotliwości	+	$\square$
układu		
A4U Anomalia stycznika agregatu	•	

larm	table DESCRIPTION		DF	FΔ		ΔΙ	۸R	ME	RO	PF	RTI	ES	
000	DESCRIPTION		5			~	-		Re				
		bled	aine	b. Al	lt	lt	u€	jine	oling	or	bit.	lem	ГСD
		Ena	Ret	Glo	Fau	Fau	Sire	Eng	မို	Mot	hhi	Моб	No
A01	Engine temperature warning (analog sensor)			•			•			•		•	
A02	High engine temperature (analog sensor)		•	•	•		•	•		•		•	
A03	Analog temperature sensor fault		•	•	•		•			•		•	
A04	High engine temperature (digital sensor)	•	•	•	•		•	•		•		•	
A05	Low engine temperature (analog sensor)			•			•					•	
A06	Oil pressure prealarm (analog sensor)			•			•			•		•	
A07	Low oil pressure (analog sensor)		•	•	•		•	•		•		•	
A08	Analog pressure sensor fault		•	•	•		•					•	
A09	Low oil pressure (digital sensor)	•	•	•	•		•	•		•		•	
A10	Digital pressure sensor fault	•	•	•	•		•					•	
A11	Fuel level prealarm (analog sensor)			•			•					•	
A12	Fuel level low (analog sensor)			•			•					•	
A13	Analog level sensor fault		•	•	•		•					•	
A14	Fuel level low (digital sensor)	•		•			•					•	
A15	High battery voltage.	•	•	•	•		•					•	
A16	Low battery voltage	•	•	•	•		•					•	
A17	Inefficient battery	•	•	•	•		•					•	
A18	Battery alternator fault	•	•	•	•		•	•		•		•	
A19	"Pick-up/W" signal fault		•	•	•		•			•		•	
A20	"Pick-up/W" engine speed low		•	•	•		•			•		•	
A21	"Pick-up/W" engine speed high		•	•	•		•	•		•		•	
A22	Starting failed	•	•	•	•		•	•				•	
A23	Emergency stopping	•	•	•		•	•	•				•	
A24	Unexpected stop	•	•	•	•		•	•				•	
A25	Engine stopping failure	•	•	•	•		•	•				•	
A26	Low generator frequency	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
A27	High generator frequency	•	•	•	•	•	•	•				•	
A28	Low generator voltage	•	•	•		•	•	•	•			•	
A29	High generator voltage	•	•	•		•	•	•	•			•	
A30	Generator voltages asymmetry		•	•		•	•	•	•			•	
A31	Max. generator current	•	•	•		•	•	•	•			•	
A32	Generator short-circuit	•	•	•		•	•	•	•			•	
A33	Generator overload	•	•	•		•	•	•	•			•	
A34	Generator external protection intervention	•	•	•		•	•	•	•			•	
A35	Generator kW threshold exceeded	•	•	•		•	•	•	•			•	
A37	Generator phase sequence error		•	•		•	•	•	•				
A38	Mains phase sequence error	•				•							
A39	System frequency settings error	•				•							
A40	Generator contactor anomaly	•	•	•		•	•					•	



A41	Anomalia stycznika sieci	•	•	•		•	•				•	
A42	Wymagany serwis 1	•	•	•			•				•	
A43	Wymagany serwis 2	•	•	•			•				•	
A44	Wymagany serwis 3	•	•	•			•				•	
A45	Błąd systemu	•										
A46	Zbiornik zbyt pusty			٠	•		٠	٠				
A47	Zbiornik zbyt pełny			•			•					
A48	Przekroczone godziny wynajmu			•			•	•	•			
A49	Niski poziom płynu chłodzącego	•	•	•	•		•	•	•		•	
A50	Wyłącznik zamknięty ręcznie		•	•		•	•	•				
A51	Wyłącznik otwarty ręcznie		•	•		•	•	•				
A52	Alarm ładowarki akumulatora			•		•	•					
A53	Czerwony alarm z CANbus	•	•	•	•		•	•			•	
A54	Żółty alarm z CANbus	•		٠	•							
A55	Błąd CANbus	•	•	•	•		•				•	
A56	Kradzież paliwa	•	•	•			•				•	
A57	Brak możliwości zmiany konfiguracji	•	•	•		•	•				•	
A58	Woda w paliwie	•	•	•	•		•	•			•	
A59	Błąd pompy napełniającej paliwa	•	•	•	•		•	•			•	
UA1	UA1											
UA2	UA2											
UA3	UA3											
UA4	UA4											
UA5	UA5	Ī										
UA6	UA6											
UA7	UA7											
UA8	UA8	Ī										

#### Opis alarmów

KOD	OPIS	WYJAŚNIENIE ALARMU
A01	Ostrzeżenie, temperatura silnika (czujnik analogowy)	Temperatura silnika jest wyższa niż poziom przed alarmu ustawiony w P09.06.
A02	Wysoka temperatura silnika (czujnik analogowy)	Temperatura silnika jest wyższa niż próg alarmu ustawiony w P09.07.
A03	Błąd analogowego czujnika temperatury	Otwarty obwód rezystancyjnego czujnika temperatury (odłączony). Jeśli pomiar został wysłany z CAN to alarm generowany jest ze specyficzną wiadomością diagnostyczną.
A04	Wysoka temperatura silnika (czujnik cyfrowy)	Przegrzanie silnika sygnalizowane aktywacją wejścia cyfrowego zaprogramowanego na tą funkcję
A05	Niska temperatura silnika (czujnik analogowy)	Temperatura silnika jest niższa niż próg alarmu ustawiony w P09.08.
A06	Przed alarm ciśnienia oleju (czujnik analogowy)	Ciśnienie oleju silnika jest niższe niż próg przed alarmu ustawiony w P08.06.
A07	Niskie ciśnienie oleju (czujnik analogowy)	Ciśnienie oleju silnika jest niższe niż próg alarmu ustawiony w P08.07.
A08	Błąd analogowego czujnika ciśnienia	Otwarty obwód rezystancyjnego czujnika ciśnienia (odłączony). Jeśli pomiar został wysłany z CAN to alarm generowany jest ze specyficzną wiadomością diagnostyczną.
A09	Niskie ciśnienie oleju (czujnik cyfrowy)	Niskie ciśnienie oleju silnika sygnalizowane aktywacją wejścia cyfrowego zaprogramowanego na tą funkcję

	L		1	1								
A41	Mains contactor anomaly	•	•	•		•	•				•	
A42	Maintenance request 1	•	•	•			•				•	
A43	Maintenance request 2	•	•	•			•				•	
A44	Maintenance request 3	•	•	•			•				•	
A45	System Error	•										
A46	Tank too empty			•	•		•	•				
A47	Tank too full			•			•					
A48	Rent hours expired			•			•	•	•			
A49	Radiator coolant level low	•	٠	٠	•		•	•	•		•	
A50	Manual circuit breaker closed		•	•		•	•	•				
A51	Manual circuit breaker open		•	•		•	•	•				
A52	Battery charger alarm			•		•	•					
A53	CANbus red lamp alarm	•	•	•	•		•	•			•	
A54	CANbus yellow lamp alarm	•		٠	•							
A55	CANbus error	•	•	•	•		•				•	
A56	Fuel theft	•	٠	٠			•				•	
A57	Cannot change configuration	•	•	•		•	•				•	
A58	Water in fuel	•	•	•	•		•	•			•	
A59	Fuel filling pump failure	٠	٠	٠	•		•	•			•	
UA1	UA1											
UA2	UA2											
UA3	UA3											
UA4	UA4											
UA5	UA5											
UA6	UA6											
UA7	UA7											
UA8	UA8											

#### Alarm description

COD	DESCRIPTION	ALARM EXPLANATION
A01	Engine temperature prealarm (analog sensor)	Engine temperature higher than prealarm threshold set in P09.06.
A02	High engine temperature (analog sensor)	Engine temperature higher than alarm threshold set in P09.07.
A03	Analog temperature sensor fault	Open circuit (disconnected) resistive temperature sensor. If the measurement has been sent by the CAN, the alarm is generated by a specific diagnostics message.
A04	High engine temperature (digital sensor)	Engine overtemperature signal on activation of digital input programmed with relevant function.
A05	Low engine temperature (analog sensor)	Engine temperature lower than alarm threshold set in P09.08.
A06	Oil pressure prealarm (analog sensor)	Engine oil pressure lower than prealarm threshold set in P08.06.
A07	Low oil pressure (analog sensor)	Engine oil pressure lower than alarm threshold set in P08.07.
A08	Analog pressure sensor fault	Open circuit (disconnected) resistive pressure sensor. If the measurement has been sent by the CAN, the alarm is generated by a specific diagnostics message.
A09	Low oil pressure (digital sensor)	Low oil pressure signal on activation of digital input programmed with relevant function.



A10	Błąd cyfrowego czujnika ciśnienia	Przy zatrzymanym silniku dlużej niż minutę, czujnik ciśnienia oleju nie jest zamknięty, co powoduje założenie, iż brak jest ciśnienia. Zakłada sie przerwanie połaczenia.
A11	Przed alarm poziomu paliwa (czujnik analogowy)	Poziom paliwa jest niższy niż próg przed alarmu ustawiony w P10.07
A12	Niski poziom paliwa (czujnik analogowy)	Poziom paliwa jest niższy niż próg alarmu ustawiony w P10.08
A13	Błąd analogowego czujnika poziomu paliwa	Otwarty obwód rezystancyjnego czujnika poziomu paliwa (odłaczony)
A14	Niski poziom paliwa (czujnik cyfrowy)	Niskie poziom paliwa sygnalizowany aktywacją wejścia cyfrowego zaprogramowanego na tą funkcję.
A15	Wysokie napięcie akumulatora	Napięcie akumulatora jest wyższe niż próg ustawiony w P05.02 przez czas dłuższy niż ustawiony w P05.04.
A16	Niskie napięcie akumulatora	Napięcie akumulatora niższe niż próg ustawiony w P05.03 przez czas dłuższy niż ustawiony P05.04.
A17	Akumulator rozładowany	Próba rozruchu przy napięciu akumulatora niewystarczająco wysokim do jej przeprowadzenia
A18	Bląd alternatora	Ten alarm generowany jest przy pracującym silniku (napięcie i/lub częstotłiwość z agregatu lub czujnik/sygnał W), ale sygnał z alternatora (D+) pozostaje poniżej progu napięcia oznaczającego pracę silnika z P11.01 przez więcej niż 4 sekundy.
A19	Błąd czujnika / sygnału W	Przy włączonym pomiarze prędkości, ten alarm jest generowany, kiedy silnik pracuje (obecny jest sygnał z alternatora lub napięcie i/lub częstotliwość z agregatu), ale sygnał z czujnika / W nie został wykryty przez 5 sekund. Jeśli pomiar został wysłany przez CAN alarm jest opisany specyficzną wiadomością diagnostyczną.
A20	Niska prędkość silnika "czujnik / sygnał W"	Ten alarm generowany jest przy pracującym silniku (obecny sygnał z alternatora lub napięcie i/lub częstotliwość agregatu), ale sygnał prędkości z czujnika lub W pozostaje poniżej progu z P07.05 przez czas dłuższy niż ustawiony w P07.06.
A21	Wysoka prędkość silnika "czujnik / sygnał W"	Ten alarm jest generowany, kiedy sygnał prędkości z czujnika / W pozostaje poniżej progu z P07.03 przez czas dłuższy niż ustawiony w P07.04.
A22	Błąd rozruchu	Ten alarm jest generowany po wykonaniu ustawionej ilości prób rozruchu a silnik nie został uruchomiony.
A23	Awaryjne zatrzymanie	Ten alarm jest generowany, kiedy zacisk +COM1 jest odłączony (P23.03 włączony) lub przez otwarcie cyfrowego wejścia zaprogramowanego funkcja Awaryjnego zatrzymania.
A24	Nieoczekiwane zatrzymanie	Ten alarm jest generowany, gdy silnik zatrzyma się samoistnie, po czasie aktywacji alarmu, jeśli zatrzymanie nie zostałe wywołane przez system.
A25	Błąd zatrzymania silnika	Alarm generowany, kiedy silnik nie zatrzymał się po 65 sekundach po rozpoczęciu fazy zatrzymania.
A26	Niska częstotliwość agregatu	Alarm jest generowany, kiedy silnik pracuje, ale częstotliwość agregatu jest niższa niż ta w P14.11 przez czas ustawiony w P14.12.
A27	Wysoka częstotliwość agregatu	Alarm generowany, kiedy częstotliwość agregatu jest wyższa niż w P14.09 przez czas z P14.10.
A28	Niskie napięcie agregatu	Alarm generowany, kiedy silnik pracuje, ale napięcie z agregatu jest niższe niż w P14.01 przez czas z P14.14.
A29	Wysokie napięcie agregatu	Alarm generowany, kiedy napięcie agregatu jest wyższe niż w P14.03 przez czas z P14.15.
A30	Asymetria napięć agregatu	Alarm generowany, kiedy asymetria pomiędzy napięciami agregatu przekroczy wartość z P14.07 przez czas z P14.08.
A31	Maksymalny prąd agregatu	Prąd agregatu przekracza procentowy próg wartości ustawionej w P15.01 przez czas opóźnienia z P15.02. Kiedy ten alarm jest generowany, przed skasowaniem, należy poczekać aż upłynie czas z P15.05.
A32	Zwarcie agregatu	Prąd agregatu przekracza procentowy próg wartości ustawionej w P15.03 przez czas opóźnienia z P15.04.

A10	Digital pressure sensor fault	Engine stopped for over one minute, but oil sensor failed to close on no pressure signal. Presumed break in connection.
A11	Fuel level prealarm (analog sensor)	Fuel level lower than prealarm threshold set in P10.07.
A12	Fuel level low (analog sensor)	Fuel level lower than alarm threshold set in P10.08.
A13	Analog level sensor fault	Open circuit (disconnected) resistive fuel level sensor.
A14	Fuel level low (digital sensor)	Low fuel level signal on activation of digital input programmed with relevant function.
A15	High battery voltage.	Battery voltage higher than threshold set in P05.02 for time greater than P05.04.
A16	Low battery voltage	Battery voltage lower than threshold set in P05.03 for time greater than P05.04.
A17	Inefficient battery	Starting attempts expired with battery voltage below min. starting threshold.
A18	Battery alternator fault	This alarm is generated when the engine is running (voltage and/or frequency from generator or 'Pick-up/W') but the battery- charger alternator signal (D+) remains below engine running voltage threshold P11.01 for more than 4 seconds.
A19	"Pick-up/W" signal fault	With speed measurement enabled, This alarm is generated when the engine is running (battery charger alternator signal present or voltage and/or frequency from generator) but the 'Pick-up/W' speed signal hasn't been detected within 5 seconds. If the measurement has been sent by the CAN, the alarm is generated by a specific diagnostics message.
A20	"Pick-up/W" engine speed low	This alarm is generated when the engine is running (battery charger alternator signal present or voltage and/or frequency from generator) but the 'Pick-up/W' speed signal remains below threshold P07.05 for longer than the time set in P07.06.
A21	"Pick-up/W" engine speed high	This alarm is generated when the 'Pick-up/W' speed signal remains below threshold P07.03 for longer than the time set in P07.04.
A22	Starting failed	This alarm is generated after the set number of starting attempts if the engine hasn't started.
A23	Emergency stopping	This alarm is generated when terminal +COM1 is disconnected (with P23.03 enabled) or by the opening of a digital input programmed with the 'Emergency stop" function'.
A24	Unexpected stop	This alarm is generated when the engine stops on its own after the alarms activation time if it wasn't stopped by the system.
A25	No stop	Alarm generated if the engine still hasn't stopped 65 seconds after the stop phase began.
A26	Low generator frequency	This alarm is generated when the engine is running but the generator frequency is lower than P14.11 for the time set in P14.12.
A27	High generator frequency	This alarm is generated when the generator frequency is higher than P14.09 for the time set in P14.10.
A28	Low generator voltage	This alarm is generated when the engine is running but the generator voltage is lower than P14.01 for the time set in P14.14
A29	High generator voltage	This alarm is generated when the generator voltage is higher than P14.13 for the time set in P14.15.
A30	Generator voltages asymmetry	Alarm generated when the imbalance between the generator voltages exceeds P14.07 for the time set in P14.08.
A31	Max. generator current	The generator current exceeds the percentage threshold set in P15.01 for the delay set in P15.02. When this alarm is generated, you must wait for the time set in P15.05 before resetting it.
A32	Generator short-circuit	The generator current exceeds the percentage threshold set in P15.03 for the delay set in P15.04.

A33	Przeciążenie agregatu	Zadziałanie elek. ochrony termicznej wyliczonej w oparciu o wartość % prądu i wybranej krzywej. Gdy alarm jest generowany, przed skasowaniem, należy poczekać aż upłynie czas z P15.07.
A34	Zadziałanie zewnętrznej ochrony agregatu	Jeśli ustawiony, to generowany jest, kiedy zestyk wejścia cyfrowego ochrony termicznej agregatu jest zamknięty przy pracującym agregacie.
A35	Przekroczony próg kW agregatu	Moc czynna agregatu przekracza procentowy próg z P22.18 przez czas opóźnienia z P22.19.
A37	Błąd kolejności faz agregatu	Kolejność faz agregatu nie odpowiada tej zaprogramowanej.
A38	Błąd kolejności faz sieci	Kolejność faz sieci nie odpowiada tej zaprogramowanej.
A39	Błąd ustawień częstotliwości układu	Alarm generowany, kiedy częstotliwość systemu nie odpowiada ustawionej częstotliwości znamionowej.
A40	Anomalia stycznika agregatu	Alarm generowany, gdy wykryto, po ustawionym czasie, różnice w stanie wyjścia komendy a wejściem sygnału zwrotnego stycznika / wyłącznika agregatu
A41	Anomalia stycznika sieci	Alarm generowany, gdy wykryto, po ustawionym czasie, różnice w stanie wyjścia komendy a wejściem sygnału zwrotnego stycznika / wyłącznika sieci
A42	Wymagany serwis 1	Alarm generowany, kiedy licznik godzin do serwisu osiągnie wartość zero. Zobacz menu
A43	Wymagany serwis 2	M17. Należy użyć menu komend do skasowania licznika godzin pracy i alarmu.
A44	Wymagany serwis 3	
A45	Błąd systemu	Błąd wewnętrzny RGK700. Zobacz rozdział Błędy systemu w celu uzyskania możliwego rozwiązania.
A46	Zbiornik zbyt pusty	Odpowiednie programowalne wejście sygnalizuje zbyt pusty zbiornik (domyslnie aktywny jest otwarty). Pompa napełniająca jest uruchamiana.
A47	Zbiornik zbyt pełny	Odpowiednie programowalne wejście sygnalizuje zbyt pełny zbiornik (domyślnie aktywny jest zamknięty). Pompa napełniająca jest zatrzymywana.
A48	Przekroczone godziny wynajmu	Alarm generowany, kiedy licznik godzin wynajmu wskazuje zero. Należy użyć menu komend do skasowania licznika i alarmu.
A49	Niski poziom płynu chłodzącego	Alarm generowany, kiedy poziom chłodziwa jest niższy niż minimalny poziom. Generowany przez cyfrowe wejście lub wiadomość diagnostyczna CAN.
A50	Wyłącznik zamknięty ręcznie	Alarm generowany w trybie MAN podczas fazy rozruchu, kiedy wykryto status 'wyłączony' wejścia zaprogramowanego funkcją Alarm statusu wyłącznika.
A51	Wyłącznik otwarty ręcznie	Alarm generowany w trybie AUT podczas fazy rozruchu, z pracującym silnikiem, kiedy wykryto status 'włączony' wejścia zaprogramowanego funkcją Alarm statusu wyłącznika.
A52	Alarm ładowarki akumulatora	Alarm generowany przez wejście zaprogramowane funkcją Alarm ładowarki akumulatora podłączonego do zewnętrznej ładowarki i kiedy napięcie sieci jest w granicach limitów.
A53	Czerwony alarm z CANbus	Alarm globalny generowany przez CAN bus przez ECU silnika dla anomalii krytycznych.
A54	Żółty alarm z CANbus	Alarm globalny generowany przez CAN bus przez ECU silnika dla przed alarmów lub drobnych anomalii
A55	Błąd CANbus	Problem komunikacji CAN bus. Sprawdź schemat połączeń i okablowanie.
A56	Kradzież paliwa	Poziom paliwa w zbiorniku spadł w zbyt gwałtowny sposób w porównaniu do maksymalnego średniego zużycia. Prawdopodobnie kradzież paliwa.
A57	Brak możliwości zmiany konfiguracji	Pozycja wejść cyfrowych wyboru 4 możliwych konfiguracji zmieniła się, ale nie ma warunków do wprowadzenia tej zmiany (na przykład: silnik pracuje lub tryb jest inny niż OFF).

A33	Generator overload	Electronic cutout tripped because of percentage current and protection curve selected. When this alarm is generated, you must wait for the time set in P15.07 before resetting it.
A34	Generator external protection intervention	If programmed, this alarm is generated when the contact of the digital input of the generator thermal cutout closes, if the genset is running.
A35	Generator kW threshold exceeded	The generator active power exceeds the percentage threshold set in P22.18 for the delay set in P22.19.
A37	Generator phase sequence error	The generator phase sequence doesn't correspond to the programmed sequence.
A38	Mains phase sequence error	The mains phase sequence doesn't correspond to the programmed sequence.
A39	System frequency settings error	Alarm generated when the system frequency doesn't correspond to the set rated frequency.
A40	Generator contactor anomaly	Alarm generated if a discrepancy is detected after the set time between the sate of the command output and the generator contactor/circuit breaker feedback input.
A41	Mains contactor anomaly	Alarm generated if a discrepancy is detected after the set time between the sate of the command output and the mains contactor/circuit breaker feedback input.
A42	Maintenance request 1	Alarm generated when the maintenance
A43	Maintenance request 2	hours of the relevant interval reach zero. See menu M17. Use the commands menu to reset
A44	Maintenance request 3	the operating hours and the alarm.
A45	System error	RGK700 internal error. SeeSystem errors chapter for possible solutions.
A46	Tank too empty	The relevant programmable input signals tank too empty (active open default). Filling pump stopped.
A47	Tank too full	The relevant programmable input signals 'tank too full' (active closed default). Filling pump stopped.
A48	Rent hours expired	Alarm generated when the rent hours reach zero. Use the commands menu to reset the rent hours and the alarm.
A49	Radiator coolant level low	Alarm generated when the coolant level is lower than the min. level. Generated by digital input or CAN diagnostics message.
A50	Manual circuit breaker closed	Alarm generated in MAN mode during the starting phase, when the disabled state of the input programmed with the function <i>Circuit</i> <i>breaker state alarm</i> is detected.
A51	Manual circuit breaker open	Alarm generated in AUT mode during the starting phase, with the engine running, when the enabled state of the input programmed with the function <i>Circuit breaker state alarm</i> is detected.
A52	Battery charger alarm	Alarm generated by the input programmed with the function <i>Battery charger alarm</i> connected to an external battery charger when the mains voltage is within the limits.
A53	CANbus red lamp alarm	Global alarm generated on the CAN bus by the engine ECU for critical anomalies.
A54	CANbus yellow lamp alarm	Global alarm generated on the CAN bus by the engine ECU for prealarms or minor anomalies.
A55	CANbus error	CAN bus communication error. Check wiring diagrams and connecting cables.
A56	Fuel theft	The tank level has dropped at too high an average rate compared to the max. nominal engine fuel consumption. Suspected theft of fuel.
A57	Cannot change configuration	The position of the digital inputs for selecting the 4 possible configurations has changed, but there are no conditions that warrant said change (for example: engine running or operating mode other than OFF).

A58	Woda w paliwie	Alarm generowany, gdy sygnał zestyku wskazuje wodę w paliwie. Generowany przez wejście cyfrowe lub wiadomość diagnostyczną CAN.
A59	Błąd pompy napełniającej	Alarm generowany, kiedy poziom paliwa w zbiorniku nie wzrasta o 1% w ciągu 5 minut. Dostępne od wersji SW rew. 01.
UA1  UA8	Alarmy użytkownika	Alarmy użytkownika generowane są przez zmienne lub przypisane wejście w menu M32.

- Tabela funkcji wejść• Poniższa tabela pokazuje wszystkie funkcje, które można przypisać do programowalnych wejść cyfrowych INPn.
- Każde wejście można ustawić odwrotną funkcją (NO NC), opóźnione zadziałanie lub odpadanie z czasami ustawianymi niezależnie.
- Niektóre funkcje wymagają dodatkowych parametrów numerycznych, zdefiniowanych, jako indeks (x), podanych w parametrze P18.n.02.
- Więcej informacji w menu M18 Wejścia programowalne.

Funkcja	Opis
Wyłączone	Wejście jest wyłączone
Konfiguracja	Dowolna konfiguracja do wykorzystania na przykład z logiką PLC.
Ciśnienie oleju	Cyfrowy czujnik niskiego ciśnienia oleju silnika.
Temperatura silnika	Cyfrowy czujnik maksymalnej temperatury silnika.
Poziom paliwa	Cyfrowy czujnik niskiego poziomu paliwa.
Awaryjne zatrzymanie	Kiedy jest otwarte to generuje alarm A23. Nie ma konieczności podłączania, jeśli używamy zacisku +COM1 z wbudowanym wejściem.
Zdalne zatrzymanie	Zatrzymuje silnik zdalnie w trybie AUT.
Zdalny rozruch bez obciążenia	W trybie AUT uruchamia zdalnie silnik bez podłączania obciążenia do agregatu. Sygnał musi być podany przez czas potrzebny do pracy silnika. Silnik zaczyna cykl zatrzymania, gdy sygnał jest odłączany.
Zdalny rozruch z obciążeniem	W trybie AUT uruchamia silnik zdalnie z przełączeniem obciążenia do agregatu. Sygnał musi być podany przez czas potrzebny do pracy silnika. Silnik zaczyna cykl zatrzymania, gdy sygnał jest odłączany.
Rozruch bez funkcji stop	Uruchamia zdalnie silnik bez funkcji zatrzymania w przypadku wystąpienia alarmu. Sygnał musi być podany przez czas potrzebny do pracy silnika. Silnik zaczyna cykl zatrzymania, gdy sygnał jest odłączany.
Automatyczny test	Uruchamia automatyczny test zarządzany przez zewnętrzny przekaźnik czasowy.
Ochrona agregatu	Sygnał uruchomienia ochrony agregatu z urządzenia zewnętrznego.
Blokada zdalnej kontroli	Blokuje otrzymywanie komend przez port komunikacji. Dane mogą być odczytywane.
Blokada dostępu do ustawień	Blokuje dostęp do menu ustawień.
Kontrola zewnętrzna sieci	Sygnał kontrolny napięcia sieci z zewnętrznego urządzenia. Włączone oznacza napięcie w granicach limitów. Niedostępne w RGK700SA.
Kontrola zewnętrzna agregatu	Sygnał kontrolny napięcia agregatu z zewnętrznego urządzenia. Włączone oznacza napięcie w granicach limitów.
Włącznie zwiększenia obciążenia sieci	Zgoda na podłączenie obciążenia do sieci. Niedostępne w RGK700SA.
Włącznie zwiększenia obciążenia agregatu	Zgoda na podłączenie obciążenia do agregatu.
Zdalne przełączanie	W trybie AUT, kiedy silnik został uruchomiony, dokonuje przełączanie z sieci do agregatu. Niedostępne w RGK700SA.
Blokada automatycznego powrotu do sieci	Wyłącza automatyczne przełączenie obciążenia do sieci, gdy jej parametry powracają w granice limitów. Niedostępne w RGK700SA.
Sygnał zwrotny stycznika sieci	Zestyk pomocniczy urządzenia przełączającego sieci informujący RGK o aktualnym statusie (sygnał zwrotny). W przypadku rozbieżności między wyjściem a statusem generowany jest alarm A41. Niedostępne w RGK700SA.
Sygnał zwrotny stycznika agregatu	Jak powyżej, ale w odniesieniu do agregatu W przypadku rozbieżności między wyjściem a statusem generowany jest alarm A40.

A58	Water in fuel	Alarm generated when the contact signals 'water in fuel'. Generated by digital input or CAN diagnostics message.
A59	Fuel filling pump failure	Alarm generated when the fuel level in the tank does not increase of at least 1% in a time of 5min. Available from SW rev. 01 onward.
UA1  UA8	User alarm	The user alarm is generated by enabling the variable or associated input in menu M32.

- Input function tableThe following table shows all the functions that can be attributed to the INPn programmable digital inputs.
- Each input can be set for an reverse function (NA NC), delayed energizing or de-energizing at independently set times. •
- Some functions require another numeric parameter, defined in the index (x) specified by parameter P18.n.02
- See menu M18 Programmable inputs for more details.

Function	Description
Disabled	Disabled input
Configurable	User configuration free To use for example if the input is
Oil pressure	Engine oil pressure low digital sensor
Oli pressure	Engine may temperature digital sensor
	Engline max. temperature ugital sensor
Emorgency ston	Concretes alarm A23 when onen. Not required if
	common +COM1 with built-in input is used.
Remote stop	Stops the engine remotely in AUT mode.
Off load remote start	Starts the engine remotely without switching the load to the generator in AUT mode. The signal must be maintained for the time you want the engine to run. The engine begins the stop cycle when the signal is disabled.
On load remote start	Starts the engine remotely, switching the load to the generator in AUT mode. The signal must be maintained for the time you want the engine to run. The engine begins the stop cycle when the signal is disabled.
Starting without stop	Starts the engine remotely without the stop function in the case of an alarm. The signal must be maintained for the time you want the engine to run. The engine begins the stop cycle when the signal is disabled.
Automatic test	Starts the periodic test managed by an external timer.
Generator cutout	Generator cutout intervention signal from external device.
Remote control lock	Inhibits the serial port writing and command operations. The data can still be read.
Setup access lock	Inhibits access to the programming menu.
External MAINS control	Mains voltage control signal from external device. Enabled indicates the voltage is within the limits. Not available on RGK700SA.
External GEN control	Generator voltage control signal from external device. Enabled indicates the voltage is within the limits.
Enable mains load increase	Go-ahead for connection of load to mains. Not available on RGK700SA.
Enable generator load increase	Go-ahead for connection of load to generator.
Remote switching	In AUT mode, when enabled this switches from mains to generator. Not available on RGK700SA.
Inhibit automatic return to mains.	Inhibits automatic reswitching to the mains when its values are within the limits. Not available on RGK700SA.
MAINS contactor feedback.	Auxiliary contact of mains switchgear used to inform RGK of its actual state (feedback). An alarm A41 is generated in the case of discrepancy between the command output and state. Not available on RGK700SA.
GEN contactor feedback.	As above, with reference to the generator switchgear. An alarm A40 is generated in the case of discrepancy between the command output and state.

Zbiornik pusty	Zbiornik jest zbyt pusty. Otwarty zestyk generuje alarm A46. Pompa napełniająca jest zatrzymywana. Może pracować niezależnie, jako start-stop.
Początek napełniania	Czujnik niskiego poziomu paliwa w zbiorniku. Zestyk otwarty uruchamia pompę napełniającą.
Koniec napełniania	Zbiornik pełny. Zestyk zamknięty zatrzymuje pompę napełniającą.
Zbiornik zbyt pełny	Zbiornik jest zbyt pełny. Zamknięty zestyk generuje alarm A47. Pompa napełniające jest zatrzymywana. Może pracować niezależnie, jako start-stop.
Blokada klawiatury	Blokuje funkcje przycisków na panelu przednim.
Blokada agregatu i klawiatury	Blokuje agregat i klawiaturę.
Poziom płynu chłodzącego	Gdy wejście jest pobudzone generowany jest alarm A49 Niski poziom płynu chłodzacego.
Syrena OFF	Wyłacza syrene.
Alarm statusu wyłącznika	W trybie ręcznym i wejściem OFF, rozruch jest wstrzymany i generowany jest alarm A50 Wyłącznik zamknięty. W trybie ręcznym ta funkcja jest używana, kiedy nie stosujemy stycznika agregatu a wyłącznik z napędem. Ta funkcja jest wymagana do rozruchu agregatu, gdy obciążenie nie jest podłączone. W trybie AUT i wejściem ON, rozruch jest wstrzymany i generowany jest alarm A51 Wyłącznik otwarty. Ta funkcja jest wymagana by zapobiec rozruchowi agregatu i niepotrzebnemu zużyciu paliwa.
Alarm ładowarki akumulatora	Kiedy wejście jest pobudzone generuje alarm A52 Uszkodzenie ładowarki akumulatora. Alarm jest generowany tylko, ody obecne jest napiecie sieci
Wyłącz alarmy	Pozwala, jeśli pobudzone, na wyłączenie alarmów z aktywnymi właściwościami <i>Wyłacz alarm.</i>
Kasuj alarmy	Kasuje zapamiętane alarmy, których przyczyny nie mają już miejsca.
Menu komend C(x)	Wykonuje komendę z menu komend oznaczoną przez indeks parametru (x).
Symuluje przycisk OFF	Zamknięcie wejścia równa się wciśnięciu przycisku.
Symuluje przycisk MAN	Zamknięcie wejścia równa się wciśnięciu przycisku.
Symuluje przycisk AUTO	Zamknięcie wejścia równa się wciśnięciu przycisku.
Symuluje przycisk TEST	Zamkniecie wejścia równa się wciśnieciu przycisku.
Symuluie przycisk START	Zamkniecie weiścia równa się wciśnieciu przycisku.
Symuluie przycisk STOP	Zamkniecie weiścia równa sie wciśnieciu przycisku.
Symuluie przycisk MAINS	Zamkniecie weiścia równa się wciśnieciu przycisku
Symuluie przycisk GEN	Zamkniecie weiścia równa się wciśnieciu przycisku
Kradzież naliwa	Po zadziałaniu aktywuje alarm kradzieży naliwa
	alternatywnie do czujnika analogowego poziomu.
Wyłączenie automatycznego testu	Wyłącza automatyczny test.
Test wskaźników LED	Włącza wszystkie wskaźniki LED na panelu przednim (test świecenia).
Wybór konfiguracji (x)	Wybór jednej z czterech możliwych konfiguracji. Kod binarny zdefiniowany jest przez indeks parametru (x). Zobacz rozdział <i>Różne konfiguracje</i> .
Woda w paliwie	Generuje alarm A58 Woda w paliwie.

#### Tabela funkcji wyjść

- Poniższa tabela pokazuje wszystkie funkcje, jakie można przypisać do programowalnych wyjść cyfrowych OUTn.
- Każde wyjście można skonfigurować, jako normalne lub odwrotne (NOR lub REV).
- Niektóre funkcje wymagają dodatkowych parametrów numerycznych, zdefiniowanych, jako indeks (x), podanych w parametrze P19.n.02.
- Więcej szczegółów w menu M19 Wyjścia programowalnei.

Funkcja	Opis
Wyłączone	Wyjście wyłączone
Konfiguracja	Dowolna konfiguracja do wykorzystania na przykład z logiką
	PLC.
Zamykanie stycznika /	Sterowanie zamykaniem stycznikiem / wyłącznikiem sieci.
wyłącznika sieci	Niedostępne w RGK700SA.
Zamykanie stycznika /	Sterowanie zamykaniem stycznikiem / wyłącznikiem
wyłącznika agregatu	agregatu.
Otwarcie wyłącznika sieci	Sterowanie otwarciem wyłącznika sieci.
	Niedostępne w RGK700SA.
Otwarcie wyłącznika agregatu	Sterowanie otwarciem wyłącznika agregatu.
Otwarcie sieci/ agregatu	Otwarcie obu wyłączników / pozycja 0 w przełącznikach.
Rozrusznik silnika	Zasila rozrusznik silnika.
Elektrozawór paliwa	Pobudza elektrozawór paliwa.
Zasilanie ECU	Zasila ECU silnika.
Alarm globalny	Wyjście aktywowane przy jakimkolwiek alarmie, który
	w swoich właściwościach ma ustawione Alarm Globalny.
Syrena	Zasila syrenę.
Hamowanie	Redukuje obroty silnika w fazie rozruchu. Pobudzone
	podczas rozruch silnika i przez maksymalny ustawiony czas

Tank empty	Tank too empty. Generates the alarm A46 with an open
	contact. The filling pump is stopped.
	Can function independently of start-stop.
Start filling.	Tank low level sensor. The filling pump is started with an open contact.
Stop filling	Tank full The filling pump is stopped with a closed
	contact.
Tank too full	Tank too full. Generates the alarm A47 with a closed
	contact. The filling pump is stopped.
	Can function independently of start-stop.
Keyboard lock	Inhibits the functions of the front keyboard.
Block genset and keyboard	Block generator and keyboard.
Radiator coolant level	The alarm A49 Radiator liquid low is generated with the
	input enabled.
Siren OFF	Disables the siren.
Circuit breaker state alarm	In the manual mode and with input ON, starting is
	inhibited, generating the alarm A50 Circuit breaker
	closed. In manual mode this function is used when the
	generator contactor isn't used and a thermal magnetic
	the generator when cortain the lead is disconnected. In
	AUT mode and with input OEE starting is inhibited
	appendix the alarm 451 Circuit breaker open. This
	function is required to prevent starting the generator
	and consuming fuel needlessly
Battery charger alarm	With the input enabled generates the alarm 452
Battory onargor alarm	External battery charger fault. The alarm is only
	generated when there is mains voltage.
Inhibit alarms	If enabled, disables the alarms with the property Inhibit
	alarms activated.
Alarm Reset.	Resets the retained alarms for which the condition that
	triggered the same has ceased.
Commands menu C(x)	Executes the command from the commands menu
	defined by index parameter (x).
Simulate OFF key	Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Simulate MAN key	Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Simulate AUTO key	Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Simulate TEST key	Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Simulate START key	Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Simulate STOP key	Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Simulate MAINS key	Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Simulate GEN key	Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Fuel theft	When active, it generates Fuel theft alarm, a san
	alternative to the fuel theft detection made by analog level.
Inhibit automatic test	Inhibits the automatic test
LED key	Turns all the LEDS on the front panel on (test lamps)
Select configuration (x)	Selects one of four possible configurations. The binary
coloci comgaration (x)	code weight is defined by index parameter (x). See
	chapter Multiple configurations
Water in fuel	Generates the alarm A58 Water in fuel

#### **Output function table**

- The following table shows all the functions that can be attributed to the OUTn programmable digital inputs.
- Each output can be configured so it has a normal or reverse (NOR or REV) function.
- Some functions require another numeric parameter, defined in the index (x) specified by parameter **P19.n.02**.
- See menu M19 Programmable outputs for more details.

Function	Description
Disabled	Output disabled
Configurable	User configuration free to use for example if the output is used in PLC logic.
Close mains contactor/circuit	Command to close mains contactor/circuit breaker
breaker	Not available on RGK700SA.
Close generator contactor/circuit breaker	Comamnd to close generator contactor/circuit breaker
Open mains circuit breaker	Command to open mains circuit breaker
	Not available on RGK700SA.
Open generator circuit breaker	Command to open generator circuit breaker
Open mains/generator	Open both circuit breakers/neutral position of motorized commutator
Starter motor	Powers the starter motor
Fuel solenoid valve	Energizes the fuel valve
ECU power	Powers the engine ECU
Global alarm	Output enabled in the presence of any alarm with the
Siron	Powers the siren
Decelerator	Reduce rpm in starting phase Energized as soon as the engine starts, for the max duration set.
	<b>y</b> ,

Przyspieszanie	Funkcja odwrotna do powyższej.
Hamulec magnetyczny	Wyjście pobudzane w celu zatrzymania silnika.
Podgrzewanie świec	Rozgrzewanie świec przed rozruchem.
Zawór gazu	Elektrozawór gazu. Otwarcie opóźnione w odniesieniu
	do aktywacji rozrusznika silnika i zamknięcie w przypadku
	komendy zatrzymania
Zawór powietrza	Przepustnica ssania niezbędna przy rozruchu silników
	benzynowych (choke).
Zewér utrakiwa ere	Włask poliwe przy rozrychy silpików po soz. Przekoźnik
Zawor wiryskiwacza	funkciji utrveku jest pobudzenu u tvr semu zasio, se
	elektrozawór gazu, tylko przy pierwszej próbie rozruchu
Stoppie obciażenia wirtualnego	Steruje stycznikami załaczajacymi obciażenie wirtualne
(x)	(x=14).
Stopnie zrzutu obciążenia (x)	Steruje stycznikami służącymi do zrzutu obciążenia
	(x=14)
Sprężone powietrze	Rozruch silnika ze sprężonym powietrzem, jako alternatywa
	/ przemiennie z rozrusznikiem silnika. Zobacz parametr
	P11.26.
Tryb pracy	Wyjście jest pobudzane, gdy RGK700 jest w trybie
	ustawionym w parametrze P23.13.
Status napięcia sieci	Pobudzane, gdy napięcie sieci powraca w granice
Status papiosia agrogatu	Pobudzana, adv. papiocia agregatu powraca w granica
	ustawionych limitów
Silnik pracuje	Pobudzane, gdy silnik pracuje
Tryb OFF	Pobudzane, gdy RGK700 jest w trybie OFF
Tryb MAN	Pobudzane, gdy RGK700 jest w trybie MAN.
Trvb AUT	Pobudzane, gdv RGK700 jest w trybie AUT.
Tryb TEST	Pobudzane, gdy RGK700 jest w trybie TEST.
Wychładzanie	Pobudzane, gdy trwa cykl wychładzania.
Agregat gotowy	Wskazuje, że RGK700 jest w trybie AUT i nie ma żadnych
	aktywnych alarmów.
Zawór podgrzewania	Kontroluje zawór podgrzewania paliwa. Zobacz opis
	parametrów P11.06 i P11.07.
Podgrzewanie (grzałka)	Kontroluje grzałkę silnika, wykorzystuje odczyt temperatury
Demos a slive a secolation	silnika i parametry P09.10 i P09.11.
Pompa paliwa, napełniająca	Kontroluje pompe napelniająca paliwa. Może byc
	kontrolowane przez wejscia stari/stop lub na podstawie
	parametry P10.09 i P10.10
Zdalne alarmy/statusy	Wyjście impulsowe do komunikacji z RGKRR w trybie
	wei/wyi cyfrowych.
Limity LIM (x)	Wyjście kontrolowane przez status progów limitów LIM(x)
, , ,	(x=116) zdefiniowanych w parametrzach indeksu.
Impulsy PUL (x)	Uscita controllata dallo stato della variabile impulsi energia
	PUL(x) (x=16).
Marker PLC(x)	Wyjście kontrolowane przez marker PLCx (x=132).
	Wyjście kontrolowane przez zmienne zdalne REMx
Zmienne zdalne REM(x)	(x=116).
Alarmy A01-Axx	Wyjscie pobudzane aktywnym alarmem Axx (xx=1numer
	alarmu).
Alaritiy UA L.UAX	vvyjscie popudzane aktywnym alarmem UAx (X=18).

#### Menu komend

- Menu komend umożliwia wykonanie kilku okazjonalnych czynności, takich jak kasowanie wartości szczytowych odczytów, kasowanie liczników oraz alarmów itp.
- Jeśli hasło dostępu zaawansowanego zostało wprowadzone to menu komend umożliwia wykonanie automatycznych operacji użytecznych dla konfiguracji urządzenia.

Poniższa tabela wskazuje listę dostępnych funkcji oraz podział ze względu na poziom dostępu

KOD	KOMENDA	POZIOM DOSTEPU	OPIS
C01	Kasowanie przerwy serwisowej nr 1	Użytkownik	Kasuje alarm serwisowy MNT1 i ponownie ustawia licznik na daną ilość godzin.
C02	Kasowanie przerwy serwisowej nr 2	Użytkownik	Jak powyżej, ale dla MNT2.
C03	Kasowanie przerwy serwisowej nr 3	Użytkownik	Jak powyżej, ale dla MNT3.
C04	Kasowanie częściowego licznika godzin pracy silnika	Użytkownik	Kasowanie częściowego licznika godzin pracy silnika
C05	Kasowanie częściowego licznika energii sieci	Użytkownik	Kasowanie częściowego licznika energii sieci
C06	Kasowanie częściowego licznika energii agregatu	Użytkownik	Kasowanie częściowego licznika energii sieci
C07	Kasowanie liczników ogólnych CNTx	Użytkownik	Kasowanie liczników ogólnych CNTx.
C08	Kasowanie pomiarów maksymalnych / minimalnych	Użytkownik	Kasuje wartości max/min pomiarów
C09	Kasowanie licznika całkowitego godzin pracy silnika	Zaawans.	Kasuje całkowity licznik godzin pracy silnika.

Accelerator	Opposite function to the above.
Stop magnets	Output energized for engine stop
Glowplugs	Glowplug preheating before starting
Gas valve	Gas delivery solenoid valve. Opening delayed in relation to
	starter motor activation, and closed in advance in relation
	to stop command.
Choke	Choke for petrol engines
Priming valve	Petrol injection for starting gas-fuelled engines The priming
	valve relay is enabled at the same time as the gas
	solenoid valve only during the first start attempt.
Dummy load steps (x)	Controls the contactors to switch in the dummy load
	(x=14).
Load shedding steps (x)	Controls the contactors for load shedding (x=14)
Compressed air	Start engine with compressed air, as an
	alternative/alternating with starter motor. See parameter
	P11.26.
Operating mode	Output energized when the RGK700 is in one of the
NA 1 10 1 1	modes set with parameter P23.13.
Mains voltage state	Energized when the mains voltage returns within the set
Concreter voltage state	Infinits. Not available on RGR700SA.
Generator voltage state	set limits
Engine running	Energized when the engine is running
OFF mode	Energized when the RGK700 is OFF
MAN mode	Energized when the RGK700 is in MAN mode
AUT mode	Energized when the RGK700 is in ALIT mode
TEST mode	Energized when the RGK700 is in TEST mode.
Cooling	Energized when the cooling cycle is running
Generator ready	Indicates the RGK700 is in automatic mode and there are
	no active alarms.
Preheating valve	Controls the fuel preheating valve See description of
_	parameters P11.06 and P11.07.
Heater	Controls the engine heater, using engine temperature
	reading and parameters P09.10 and P09.11.
Fuel filling pump	Controls the fuel filling pump Can be controlled by the start
	and stop inputs, or on the basis of the level detected by the
	analog sensor. See parameters P10.09 and P10.10.
Remote alarms/states	Pulse output for communication with the RGKRR in digital
	I/O mode.
LIM limits (x)	Output controlled by the state of the limit threshold LIM(x)
	(x=116) defined by the index parameter.
PUL pulses (x)	Output controlled by the state of the energy pulse variables
	PUL(x) (x=16).
Flag PLC(x)	Output controlled by flag PLCx (x=132).
BENK) A SH	Output controlled by remote variable REMx (x=116).
REM(x) remote variable	
Alarms A01-Axx	Output energized with alarm Axx is enabled (xx=1alarms
	number).
Alarms UA1UAX	Output energized with alarm UAX is enabled (x=18).

#### Commands menu

- The commands menu allows executing some occasional operations like reading peaks resetting, counters clearing, alarms reset, etc.
- If the Advanced level password has been entered, then the commands menu allows executing the automatic operations useful for the device configuration.
- The following table lists the functions available in the commands menu, divided by the access level required.

COD.	COMMAND	ACCESS LEVEL	DESCRIPTION
C01	Reset maintenance interval 1	User	Resets maintenance alarm MNT1 and recharges the counter with the set number of hours.
C02	Reset maintenance interval 2	User	As above, with reference to MNT2.
C03	Reset maintenance interval 3	User	As above, with reference to MNT3.
C04	Reset engine partial hour counter	User	Resets the partial counter of the engine.
C05	Reset mains partial counter.	User	Resets the mains partial energy counter.
C06	Reset generator partial counter.	User	Resets the generator partial energy counter.
C07	Reset generic counters CNTx	User	Resets generic counters CNTx.
C08	Reset High/ low	User	Resets High/low peaks of the measures
C09	Reset engine total hour counter	Advanced	Resets the total counter of the engine.



C10	Ustawienia licznika godzin pracy	Zaawans.	Umożliwia ustawienie wartości
	Sillika		do wymaganej wartości
C11	Kasowanie licznika prób	Zaawans	Kasowanie licznika prób
	rozruchów		rozruchów i procentowej wartości
			udanych rozruchów.
C12	Kasowanie licznika rozruchów	Zaawans.	Kasowanie licznika rozruchów
			i procentowej wartości udanych
			rozruchów.
C13	Kasowanie licznika podłączeń	Zaawans.	Kasowanie licznika podłączeń
		-	obciążenia do agregatu.
C14	Kasowanie całkowitego licznika	Zaawans.	Kasowanie całkowitego licznika
	energii sieci		energii sieci (tyiko RGK700)
C15	Kasowanie całkowitego licznika	Zaawans	Kasowanie całkowitego licznika
010	energii agregatu	200100115.	energii agregatu
C16	Odnowienie licznika godzin	Zaawans	Odnawia zegar wynaimu
••	wvnaimu	Luununoi	na ustawiona wartość godzin
C17	Kasowanie listy zdarzeń	Zaawans.	Kasuje liste zdarzeń.
C18	Kasowanie parametrów	Zaawans.	Kasuje wszystkie parametry
	do wartości domyślnych		z menu ustawień do wartości
			domyślnych
C19	Zapis parametrów w pamięci	Zaawans.	Zapisuje aktualnie ustawione
			parametry do pamięci backup,
			do ponownego wczytania
		-	w przyszłości
C20	Pobranie parametrow z pamięci	Zaawans.	Przenosi zapisane parametry
			z pamięci backup do pamięci
C21	Pobudzopio oloktrozoworu	Zaawane	Operacyjnej. Robudza zawór poliwa boz
621	Fobudzenie elektrozaworu	Zadwalls.	uruchamiania silnika. Zawór
			pozostaje pobudzony
			maksymalnie przez 5 minut lub
			do momentu wybory trybu OFF.
C22	Wymuszenie Wej/Wyj	Zaawans.	Włącza tryb testowy, który
			umożliwia ręczne pobudzenie
			wybranego wyjścia.
			Uwaga!
			W tym trybie instalator ponosi
			peina odpowiedzialność
C22	Pogulacia czujników	Zaawane	Za Kolliendy wyjsc. Pozwala na kalibracio czujników
025	rezystancyjnych	Zaawans.	rezystancyjnych
	lozyotanoyjnyon		dodawania/odeimowania wartości
			w Ohmach do/od rezvstancii
			mierzonej przez czujniki
			rezystancyjne, by skompensować
			długość przewodu lub
			przesunięcie rezystancji.
			Kalibracja odbywa się przez
			wyswietienie wartosci
C24	Kasowanie programu PLC	Zaawang	Inzynierskich. Kasuje program logiozov PLC
624	Nasowalle programu FLC	Zaawans.	z wewnetrznej namieci sterownika
			RGK700.

 Gdy dana komenda została wybrana należy wcisnąć przycisk ✓ by ja wykonać. Urządzenie poprosi o potwierdzenie. Ponowne wciśnięcie przycisku ✓ powoduje wykonanie komendy.

- By zrezygnować z wykonania komendy należy wcisnąć przycisk OFF.
- By wyjść z menu komend należy wcisnąć przycisk OFF.

#### Instalacja

- RGK700 jest dedykowany do montażu tablicowego. Przy właściwym montażu zapewnia, od strony panelu przedniego, stopień ochrony IP65.
- Należy umieścić urządzenie w otworze montażowym; należy upewnić się, że uszczelka jest właściwie położona pomiędzy panelem a ramą urządzenia.
- Należy upewnić się czy język tabliczki opisowej nie został uwięziony pod uszczelką i nie zakłóca uszczelnienia. Powinien być umieszczony w środku szafy.
- Od wewnętrznej strony sterownika należy umieścić, dla każdego z czterech mocowań, klips montażowy w otworze z boku obudowy, następnie pociągnąć do tyłu by umiejscowić haczyk we właściwej pozycji montażowej.

C10	Engine hour counter settings	Advanced	Lets you set the total hour countor
	Engine nour counter settings	Auvaliceu	of the engine to the desired value
C11	Reset no. starts counter	Advanced	Resets counter for the number of
1			attempted starts and the
			percentage of successful attempts.
C12	Reset starting counter	Advanced	Resets the starting attempts
			counter and the successful starts
C13	Reset closing counters	Advanced	Resets the generator on-load
015	Reset closing counters	Auvanceu	counter.
C14	Reset mains total counter.	Advanced	Resets the mains total energy
			counter.
			(only for RGK700)
C15	Reset generator total	Advanced	Resets the generator total energy
040	counter.	م مار بورد ا	counter.
016	Reioad rent nours	Advanced	Reidads rent timer to set value.
C17	Reset events list	Advanced	Resets the list of historical events.
C18	Reset default parameters	Advanced	Resets all the parameters in the
			setup menu to the default values.
C40	Cava parameters in healthir	Advanced	Conjos the perspectare surrently and
019	save parameters in packup	Auvanced	to a backup for restoring in the
1	momory		future.
1			
C20	Reload parameters from	Advanced	Transfers the parameters saved in
	backup memory		the backup memory to the active
004	Fuel nume	م مار بورد ا	settings memory.
021	ruei purge	Advanced	chergizes the fuel valve without
1			remains energized for max 5 min
1			or until the OFF mode is selected.
C22	Forced I/O	Advanced	Enables test mode so you can
			manually energize any output.
1			Warning
1			In this mode the installer alone is
			responsible for the output
			commands.
C23	Resistive sensors offset	Advanced	Lets you calibrate the resistive
	regulation		sensors, adding/subtracting a value
			measured by the resistive sensors
			to compensate for cable length or
			resistance offset. The calibration
			displays the measured value in
1			engineering magnitudes.
C24	Reset PLC program	Advanced	Deletes the program with the PLC
			logic from the internal memory of
			the RGK700.

 Once the required command has been selected, press ✓ to execute it. The device will prompt for a confirmation. Pressing ✓ again, the command will be executed.

- To cancel the command execution press OFF.
- To quit command menu press OFF.

#### Installation

- RGK700 is designed for flush-mount installation. With proper mounting, it guarantees IP65 front protection.
- Insert the device into the panel hole, making sure that the gasket is properly positioned between the panel and the device front frame.
- Make sure the tongue of the custom label doesn't get trapped under the gasket and break the seal. It should be positioned inside the board.
- From inside the panel, for each four of the fixing clips, position the clip in its square hole on the housing side, then move it backwards in order to position the hook.



- Należy wykonać tę samą operację dla czterech klipsów montażowych.
- Należy dokręcać wkręty z maksymalną siłą momentu obrotowego 0,5Nm
- W przypadku konieczności deinstalacji należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
- W celu podłączenia elektrycznego należy zapoznać się ze schematami połączeń w dedykowanym rozdziale i wymaganiami podanymi w danych technicznych.
  - Schematy połączeń

- Repeat the same operation for the four clips.
- Tighten the fixing screw with a maximum torque of 0,5Nm.
- In case it is necessary to dismount the system, repeat the steps in opposite order.
- For the electrical connection see the wiring diagrams in the dedicated chapter and the requirements reported in the technical characteristics table.

### Wiring diagrams

Schemat połączenia agregatu ze wstępnie wzbudzonym alternatorem Wiring diagram for three-phase generating set with pre-energised battery charger alternator



\* Masy czujników analogowych należy podłączyć bezpośrednio do korpusu silnika.

\* Reference earth for analog sensors to be connected directly on the engine block.



UWAGA	NOTES
Zaciski S2 są połączone wewnętrznie między sobą.	S2 terminals are internally interconnected.
Linie przerywane odnoszą się do kontroli RGK 700	The dotted section refers to use with RGK700 control
Podłączenie CANbus	CANbus connection
Dedlesserie CANbus reside due (120 Obre) resultant som designe	The CANIbus composition has two 120 Obm termination resistance at both

Fouldczellie CANbus	CANDUS COnnection
Podłączenie CANbus posiada dwa (120 Ohm) rezystory zamykające	The CANbus connection has two 120-Ohm termination resistors at both
na obu końcach szyny. By podłączyć rezystor wbdowany w sterownik	ends of the bus. To connect the resistor incorporated in the RGK700
RGK700 należy połączyć zaciski TR i CAN-L.	board, jumper TR and CAN-L.

Podłączenie jednofazowe	Podłączenie dwufazowe
Wiring for single-phase generating set	Wiring for two-phase generating set



#### UWAGA

Zaciski S2 są wewnętrznie połączone ze sobą. Linie przerywane odnoszą się do kontroli RGK 700.



#### NOTES

S2 terminals are internally interconnected. The dotted section refers to use with RGK 700 control.

Podłączenie agregatu z alternatorem z magnesem stałym	Podłączenie agregatu z czujnikiem odczytu prędkości
Wiring for generating set with permanent magnet battery charger	Wiring for generating set with pick-up speed detector
alternator	





**Terminals position** 



#### Wymiary mechaniczne (mm)

Mechanical dimensions (mm)









#### Dane techniczne Zasilanie pomocnicze 12 lub 24VDC (dowolne) Napięcie akumulatora Maksymalny pobór prądu 400mA przy 12VDC i 200mA przy 24VDC Moc maksymalna: pobór / rozproszenie 4,8W 7...33VDC Zakres napięcia pracy 5,5VDC Minimalne napięcie pracy Minimalny prąd pracy 70mA przy 12VDC i 40mA przy 24VDC Odporność na przerwy w zasilaniu 150ms Wejścia cyfrowe Typ wejścia Ujemne Prąd wejścia <u>≤10</u>mA Niski sygnał wejścia ≤1,5V (typowo 2,9V) Wysoki sygnał wejścia ≥5,3V (typowo 4,3V) Opóźnienie dla wejścia ≥50ms Wejście prędkości "W" Sprzężenie AC Typ wejścia 2,4...75Vpp Zakres napięcia 40...2000Hz Zakres częstotliwości Wejście czujnika Typ wejścia Sprzężenie AC 1,6...60Vpp – 0,6...21VRMS 4,8...150Vpp – 1,7...53VRMS Zakres napięcia Wysoka czułość Niska czułość Zakres częstotliwości 20Hz...10000Hz Impedancja wejścia pomiarowego > 100kΩ Wejście pracującego silnika (500 rpm) dla alternatora z magnesem trwałym Sprzężenie AC Typ wejścia 0...44VAC Zakres pracy Wejście pracującego silnika (500 rpm) dla wstępnie wzbudzonego alternatora Zakres pracy 0...44VDC Maksymalny prąd wejścia 12mA Maksymalne napięcie na zacisku +D 12 o 24VDC (napięcie akumulatora) Pobór prądu (zacisk 42) 230mA przy 12VDC lub 130mA przy 24VDC Wejścia napięciowe sieci i agregatu 600VAC L-L (346VAC L-N) Maksymalne napięcie znamionowe Ue 50...720V L-L (415VAC L-N) Zakres pomiaru Zakres częstotliwości 45...65Hz - 360...440Hz Rzeczywiste wartości skuteczne Typ pomiaru (TRMŚ) Impedancja wejścia pomiarowego > 0.55MΩ L-N > 1,10MΩ L-L 1 fazowe, 2 fazowe, 3 fazowe Typ podłączenia z przewodem neutralnym lub bez lub 3 fazowe zrównowazone Wejścia prądowe 1A~ lub 5A~ Prąd znamionowy le Zakres pomiaru Dla 5A: 0,010 - 6A~ Dla 1A: 0,010 - 1,2A~ Typ wejścia Przez zewnętrzny przekładnik pradowy (nn) maks. 5A Typ pomiaru Rzeczywiste wartości skuteczne (RMS) Przeciążenie ciągłe +20% le Przeciążenie chwilowe 50A przez 1 sek. Pobór własny <0,6VA Dokładność pomiaru Napięcie sieci i agregatu ±0,25% pełnej skali ±1 cyfra Wyjścia statyczne OUT1 i OUT 2 (oraz wyjście napięcia akumulatora) Typ wyjścia 2 x 1 NO + 1 zacisk wspólny Napięcie znamionowe 12-24V= z akumulatora Prad znamionowy 2A DC1 dla każdego wyjścia Ochrona Przeciążeniowa, zwarciowe i odwrotna polaryzacja Wyjścia statyczne OUT3 - OUT 4 (oraz wyjście napięcia akumulatora) Typ wyjścia 4 x 1 NO + 1 zacisk wspólny Napięcie znamionowe 12-24V= z akumulatora 2A DC1 dla każdego wyjścia Prad znamionowy Ochrona Przeciążeniowa, zwarciowe i odwrotna polaryzacja

#### **Technical characteristics**

Supply			
Battery rated voltage		12 or 24VDC indifferently	
Maximum current co	onsumption	400mA at 12VDC e 200mA at 24VDC	
Maximum power cons	sumption/dissipation	4,8W	
Voltage range	11	733VDC	
Minimum voltage at	the starting	5.5VDC	
Stand-by current		TUMA at 12VDC and 40MA at 24VDC	
Micro interruption in	nmunity	150ms	
Digital inputs		Negotivo	
Current input			
Input "low" voltage		<1.5V (typical 2.9V)	
Input "high" voltage		>5.3V (typical 4 3V)	
Input delay		≥50ms	
Speed input "W"		-	
Input type		AC coupling	
Voltage range		2.475Vpp	
Frequency range		402000Hz	
Pick-up input		I	
Input type		AC coupling	
Voltage range	High sensitivity:	1.660Vpp – 0.621VRMS	
	Low sensitivity:	4.8150Vpp - 1.753VRMS	
Frequency range		20Hz10000Hz	
Measuring input imp	bedance	>100kΩ	
Fortune 1 1			
Engine running inp	out (500rpm) for perr	nanent magnet alternator	
Voltage range			
Engine running inr	out (500rpm) for pre-	excited alternator	
Voltage range		044VDC	
Maximum input curr	ent	12mA	
Maximum voltage at	t +D terminal	12 or 24VDC (battery voltage)	
Pre-excitation curre	nt (42 terminal)	230mA 12VDC – 130mA 24VDC	
Mains and generat	or voltage inputs		
Maximum rated volt	age Ue	600VAC L-L (346VAC L-N)	
Measuring range		50720V L-L (415VAC L-N)	
Frequency range		4005HZ - 300440HZ	
Measuring input imp	bedance	> 0.55MΩ L-N   > 1,10MΩ L-L	
Wiring mode		Single-phase, two-phase, three-phase	
		with or without neutral or balanced three-	
Current innute		pnase system.	
Rated current le		1A~ or 5A~	
Measuring range		for 5A scale: 0.010 - 6A~	
		for 1A scale: 0.010 – 1.2A~	
Type of input		Shunt supplied by an external current transformer (low voltage) Max 54	
Measuring method		True RMS	
Overload capacity		+20% le	
Overload peak		50A for 1 second	
Power consumption		<0.6VA	
Measuring accurat	cy		
Mains and generato	r voltage	±0.25% f.s. ±1digit	
SSR output OUT1	and OUT 2 (+ batter	y voltage output)	
Output type Rated voltage		$2 \times 1 \text{ NO} + \text{ one common terminal}$ 12-24//= from batten/	
Rated current		2A DC1 each	
Protection		Overload, short circuit and reverse polarity	
SSR output OUT3	- OUT 4 (+ batterv vo	l Itage output)	
Output type		4 x 1 NO + one common terminal	
Rated voltage		12-24V= from battery	
Rated current		2A DC1 each	
Protection		Overload, short circuit and reverse polarity	



Wyjście przekaźnikowe OUT 8 (beznapięciowe)						
Typ zestyku	1 przełączny (C/O)					
Wg UL	B300					
-	30V= 1A (pomocniczo)					
Napięcie pracy	250V~					
Prąd znamionowy przy 250VAC	8A w AC1 (1,5A w AC15)					
Wyjście przekaźnikowe OUT 9 (beznapięciow	we)					
Typ zestyku	1 NC (stycznik sieci)					
Wg UL	B300					
	30V= 1A (pomocniczo)					
Napięcie znamionowe	znamionowo 250V~ (maks. 400V~)					
Prąd znamionowy przy 250VAC	8A w AC1 (1,5A w AC15)					
Wyjście przekaźnikowe OUT 10 (beznapięcie	owe)					
Typ zestyku	1 NO (stycznik agregatu)					
Wg UL	B300, 30V= 1A (pomocniczo)					
Napięcie znamionowe	znamionowo 250V~ (maks. 400V~)					
Prąd znamionowy przy 250VAC	8A w AC1 (1,5A w AC15)					
Komunikacja						
Interfejs RS-232	Nieizolowany					
Prędkość przesyłu danych	Programowalna 1200115200 bps					
Interfejs CANbus	Nieizolowany					
Napięcie izolacji						
Znamionowe napięcie izolacji Ui	600V~					
Znamionowy impuls napięcia	9,5kV					
wytrzymywanego Uimp						
Próba napięciem sieci	5,2kV					
Warunki otoczenia pracy						
Temperatura pracy	-30 - +70°C					
Temperatura składowania	-30 - +80°C					

<80% (IEC/EN 60068-2-78)

Stopień 2

3

III

Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) 15g (IEC/EN 60068-2-27) 0.7g (IEC/EN 60068-2-6)

IP65 od przodu – IP20 na zaciskach

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2

Należy stosować tylko przewody miedziane 60°C/75°C (CU)

Zakres wg AWG: 24 - 12 AWG linka lub drut Moment obrotowy dokręcania zacisków:

Wtykowe / wyciągane 0,2...2,5 mmq (24÷12 AWG) 0,75...2.5 mm² (18-12 AWG)

0,56 Nm (5 LBin)

Tablicowe

950g

W trakcie

4.5lb.in

IEC/ EN 61000-6-3

UL508 i CSA C22.2-N°14

-			
Relay output OUT 8 (voltage free)			
Contact type	1 changeover		
UL Rating	B300		
	30V= 1A Pilot Duty		
Rated voltage	250V~		
Rated current at 250VAC	8A AC1 (1,5A AC15)		
Relay output OUT 9 (voltage free)			
Contact type	1 NC (mains contactor)		
UL Rating	B300		
	30V= 1A Pilot Duty		
Rated voltage	250V~ (400V~ max)		
Rated current at 250VAC	8A AC1 (1,5A AC15)		
Relay output OUT10 (voltage free)			
Contact type	1 NO (generator contactor)		
UL Rating	B300		
	30V= 1A Pilot Duty		
Rated voltage	250V~ (400V~ max)		
Rated current at 250VAC	8A AC1 (1,5A AC15)		
Communication Lines			
RS232 Serial interface	Not isolated		
Baud-rate	programmable 1200115200 bps		
CANbus interface	Not isolated		
Insulation voltage			
Rated insulation voltage Ui	600V~		
Rated impulse withstand voltage Uimp	9.5kV		
Power frequency withstand voltage	5.2kV		
Ambient operating conditions			
Operating temperature	-30 - +70°C		
Storage temperature	-30 - +80°C		
Relative humidity	<80% (IEC/EN 60068-2-78)		
Maximum pollution degree	2		
Overvoltage category	3		
Measurement category	Ш		
Climatic sequence	Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)		
Shock resistance	15g (IEC/EN 60068-2-27)		
Vibration resistance	0.7g (IEC/EN 60068-2-6)		
Connections	(. <u></u> ,, <u>_</u> _, <u>_</u> _, <u>,</u> )		
Terminal type	Plug-in / removable		
Cable cross section (min max)	0.22.5 mm <sup>2</sup> (2412 AWG)		
UL Rating	$0.75 - 2.5 \text{ mm}^2$ (18 - 12 AWG)		
Cable cross section (min max)			
Tightening torque	0.56 Nm (5 lbin)		
Housing			
Version	Flush mount		
Material			
Degree of protection	IP65 on front - IP20 terminals		
Weight	950g		
Certifications and compliance			
cULus	Pending		

Histo	oria w	/ersii	Instru	KCII

Wilgotność względna

Kategoria przepięciowa

Kategoria pomiaru

Wg UL

Obudowa Wykonanie

Materiał Stopień ochrony

Masa

cULus

Wg UL

Komora klimatyczna

Odporność na wstrząsy Odporność na wibracje Podłączenie Typ zacisków

Przekrój przewodu (min. i maks.)

Przekrój przewodu (min. i maks.) Moment obrotowy dokręcania

Certyfikaty i zgodności

Zgodne z normami

Maksymalny stopień zanieczyszczenia

Historia we	ersji instrukcji			Manual	revision histo	vry
Rev	Data	Opis	— [	Rev	Date	Notes
00	24.03.2012	Pierwsza wersja		00	24.03.2012	First release

Reference standards

UL Marking

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2

Use 60°C/75°C copper (CU) conductor only

AWG Range: 24 - 12 AWG stranded or solid Field Wiring Terminals Tightening Torque:

UL508 and CSA C22.2-N°14

IEC/ EN 61000-6-3

4.5lb.in