# BFX92A12060

AC CÍVKA 120VAC 60HZ PRO BF26 A-BF32 A-BF38 A



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ovláací střídavá cívka** | | | |
| Jmenovité střídavé napětí při 60Hz | | V | 120 |
| Provozní napětí AC | | | |
| 60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz | | | |
| vyzvednutí | | | |
| | min. | %Us | 80 |
| | max. | %Us | 110 |
| odchod ze školy | | | |
| | min. | %Us | 20 |
| | max. | %Us | 55 |
| Průměrná spotřeba cívky při 20 °C | | | |
| 60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz | | | |
| | záběrový | VA | 75 |
| | přídržný | VA | 9 |
| Ztrátový výkon v přídržném stavu ≤20°C 50Hz | | W | 2.5 |
| **Technické údaje UL** | | | |
| Jmenovité provozní napětí AC (UL) | | V | 600 |
| **Certifikace a shoda s předpisy** | | | |
| Certifikáty | | | |
| / | | | |
| **Klasifikace ETIM** | | | |
| ETIM 8.0 | | | EC002563 - cívka pro nízké napětí |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.