



- Versioni tripolari fino a 630A (AC3).
- Versioni quadripolari fino a 1600A (AC1).
- Versioni tripolari di sicurezza fino a 38A (AC3).
- Versioni per rifasamento fino a 100kvar (400V).
- Versioni quadripolari 2NA+2NC o 4NC.
- Versioni per applicazioni fotovoltaiche.
- Versioni con comando in AC, DC e AC/DC.
- Versioni con comando in DC a basso assorbimento per contattori ausiliari e contattori da 9A a 38A (AC3).
- Elevata accessoriabilità.
- Omologati dai principali Enti Internazionali.

Contattori

Tripolari	2 - 6
Quadripolari	2 - 10
Di sicurezza	2 - 14
Quadripolari con 2 poli NA e 2 poli NC, con 4 poli NC	2 - 16
Applicazioni fotovoltaiche	2 - 17
Rifasamento	2 - 18
Ausiliari	2 - 19

Blocchi aggiuntivi e accessori

Per minicontattori serie BG	2 - 20
Per contattori serie BF	2 - 22
Per contattori serie B	2 - 32

Ricambi

Bobine in AC per contattori serie BF	2 - 34
Bobine in AC/DC per contattori serie BF	2 - 35
Bobine in AC/DC per contattori serie B	2 - 36
Contatti principali per contattori serie BF e B	2 - 37
Camere spegniardo per contattori serie BF e B	2 - 37

Dimensioni	2 - 38
Schemi elettrici	2 - 53
Caratteristiche tecniche	2 - 58



Pag. 2-6

CONTATTORI TRIPOLARI

- Ith (AC1 a ≤40°C): 16...1600A.
- Ie (AC3 440V): 6...630A.
- Potenze (400V - AC3): 2,2...335kW.
- Potenze UL/CSA: 3...500HP a 480V e 600V.
- Bobine in AC, DC, AC/DC ed in DC a basso assorbimento.



Pag. 2-10

CONTATTORI QUADRIPOLARI

- Ith (AC1 a ≤40°C): 20...1600A.
- Potenze (400V - AC1): 14...950kW.
- Corrente general use per UL/CSA: 20...1000A.
- Bobine in AC, DC, AC/DC ed in DC a basso assorbimento.



Pag. 2-14

CONTATTORI DI SICUREZZA

- Ie (AC3 440V): 9...38A.
- Potenze (400V - AC3): 4,2...18,5kW.
- Potenze UL/CSA: 5...30HP a 480V e 600V.
- Bobine in AC e DC.



Pag. 2-16

CONTATTORI QUADRIPOLARI CON 2 POLI NA E 2 POLI NC E CON 4 POLI NC

- Ith (AC1 a ≤40°C): 20...115A per tipi 2NA+2NC.
- Corrente general use per UL/CSA: 20...115A per tipi 2NA+2NC.
- Ith (AC1 a ≤40°C): 32...45A per tipi 4NC.
- Corrente general use per UL/CSA: 20...55A per tipi 4NC.
- Bobine in AC, DC, AC/DC ed in DC a basso assorbimento.



Pag. 2-17

CONTATTORI PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE

- Corrente d'impiego fino a 165A (DC1, 600V a ≤55°C con 4 NA poli in serie) per applicazioni fotovoltaiche.
- Bobine in AC e AC/DC.



Pag. 2-18

CONTATTORI PER RIFASAMENTO

- Con resistenze limitatrici comprese.
- Potenze (400V): 7,5...100kvar.
- Potenze UL/CSA: 9...100kvar a 480V; 10...125kvar a 600V.
- Bobine in AC.



Pag. 2-19

CONTATTORI AUSILIARI

- Bobine in AC, DC ed in DC a basso assorbimento.
- Con attacchi a vite o Faston.
- Possibilità di ottenere 4, 8 o 11 contatti ausiliari.



I contattori LOVATO Electric sono idonei per i nuovi motori ad alti valori di efficienza IE3.

LA SOLUZIONE IDEALE!



● CONTATTORI CON LARGHEZZA RIDOTTA

Un notevole vantaggio dimensionale nell'allestimento dei quadri elettrici.
Larghezza 45mm fino a 38A in AC3 (18,5kW).
Larghezza 55mm fino a 95A in AC3 (45kW).
Larghezza 75mm fino a 150A in AC3 (75kW).


● CONTATTORI CON LARGHEZZA IDENTICA AGLI INTERRUTTORI

Le dimensioni in linea con gli interruttori scatolati di pari corrente consente di realizzare avviatori compatti e agevola il collegamento dei terminali di potenza.

Larghezza 105mm fino a 230A in AC3 (110kW).
Larghezza 140mm fino a 400A in AC3 (200kW).

● BOBINA A 4 TERMINALI

Per contattori BF09...BF400 è possibile collegare i cavi di connessione alla bobina sia dalla parte superiore che dalla parte inferiore del contattore.



● BOBINA ELETTRONICA

I contattori da 40 a 400A in AC3 sono disponibili con bobina elettronica AC/DC a largo campo di funzionamento. Esempio: unica bobina AC/DC 100...250V. Offrono inoltre un basso consumo in servizio e nessun traballamento anche in presenza di tensioni anomale.

● FILTRO ANTIDISTURBO INCORPORATO

I contattori serie BF fino a 150A in AC3 con tensioni standard in DC o AC/DC hanno il filtro antidisturbo già incorporato.

● BASSO ASSORBIMENTO DELLE BOBINE IN DC

I contattori tipo BF...L si caratterizzano per il basso assorbimento pari a 2,4W. Per questa loro caratteristica tecnica sono molto utilizzati per il comando diretto da PLC.

● BOBINE A LARGO CAMPO DI IMPIEGO

I contattori tipo BF...D sono equipaggiati con bobina in DC a largo campo di impiego risultando così particolarmente utili per installazioni dove la tensione è soggetta a forti sbalzi (esempio settore della trazione ferroviaria).

● IDONEI AL COMANDO MOTORE AC-3e

Tutti i contattori sono conformi alla categoria di impegno AC-3e riferita ai motori ad alta efficienza.

● VERSIONI DI SICUREZZA

I contattori serie BF fino a 38A in AC3 sono disponibili con contatti ausiliari montati di serie con funzione "Mirror contact" e "Mechanical linked contact" per la realizzazione di macchine conformi ISO13849-1 e EN62061.

● APPLICAZIONI FERROVIARIE



I contattori LOVATO Electric grazie alla conformità alle norme IEC 61373 (shock e vibrazioni) e EN 45545 (comportamento al fuoco) sono idonei all'utilizzo in applicazioni ferroviarie.

Per dettagli su queste applicazioni contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

● APPLICAZIONI DOMESTICHE E COMMERCIALI



I materiali plastici dei contattori sono conformi alla norma EN 60335 applicata tipicamente nell'ambito delle attrezzature per l'industria alimentare e della ristorazione professionale.


Per dettagli su queste applicazioni contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

● APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE




I contattori LOVATO Electric sono idonei all'uso nelle varie sezioni che compongono gli impianti fotovoltaici. In particolare vi sono contattori specifici per l'uso fino a 1000VDC.

● FISSAGGIO SU GUIDA DIN 35MM



Le operazioni di montaggio e di smontaggio del contattore alla guida DIN avvengono senza attrezzi, con una semplice pressione sul contattore.

● INSERTO ANTI-SCORRIMENTO SU GUIDA DIN




I contattori da BF09... a BF150... hanno un inserto in gomma che impedisce lo scorrimento dei contattori anche nel caso in cui la guida DIN sia montata in verticale o sia fuori tolleranza.

● MONTAGGIO A SCATTO



Sui contattori, il montaggio e lo smontaggio dei contatti ausiliari aggiuntivi e degli accessori, sono operazioni facili e rapide che non richiedono l'utilizzo di attrezzi; così come la sostituzione della bobina nei contattori BF09...BF38 in AC.


● FISSAGGIO AGEVOLATO DEL RELÈ TERMICO TIPO RF38, RF82 E RF110



Mentre il relè termico viene fissato al contattore, il suo contatto ausiliario si collega al morsetto della bobina del contattore tramite un terminale rigido. Con un'unica operazione si ottiene il fissaggio completo del relè, senza la necessità di altri collegamenti.

● CONNESSIONI RIGIDE PER CABLAGGIO RAPIDO E SENZA ERRORE

L'assemblaggio ed il cablaggio di aviatori eletromechanici è estremamente rapido e sicuro. Pratici sistemi di connessione elettrica e meccanica consentono la realizzazione di telecommutatori, teleinverteri e aviatori stella-triangolo, in tempi ridotti e senza possibilità di errore.



Telecommutatore

Teleinvertitore

● CONNESSIONE SALVAMOTORE CONTATTORE

Le connessioni rigide tra interruttore salvamotore e contattore consentono la realizzazione di aviatori completi compatti, in tempi rapidi e con risparmio di spazio nel quadro. Si fissa su una sola guida DIN.



● SICUREZZA DELLE CONNESSIONI - IP20



Per i contattori BF09...BF38, la facile accessibilità e capienza dei morsetti è abbinata alla protezione IP20 che impedisce il contatto accidentale con le parti in tensione.

● ACCESSORIO IP20 PER CONTATTORI DA 40 A 150A AC3

E' possibile ottenere la protezione IP20 aggiungendo un semplice accessorio.



● QUARTO POLO LATERALE AGGIUNTIVO

Per le taglie da 45A fino a 165A AC1, si può aggiungere al contattore tripolare un quarto polo laterale di potenza.



● INTERBLOCCO MECCANICO



Sono disponibili varie versioni di interblocki meccanici. Una tipologia si integra nei contattori da 9 a 38A AC3 senza aumentarne l'ingombro. Possono avere incorporati i contatti per realizzare anche l'interblocco elettrico. La posizione di montaggio può essere sul fianco oppure in testa ai contattori.

● ADATTABILITÀ DEI TERMINALI

I terminali sono adatti ad ogni tipo di cavo: flessibile, rigido, secondo standard AWG e con tutte le tipologie di capicorda. Per i contattori BF09...BF38 con un unico tipo di cacciavite si serrano le viti dei contatti di potenza, ausiliari e della bobina.

● MORSETTI A DOPPIA BUSSOLA

I contattori da 40 a 150A in AC3 sono equipaggiati con morsetti a doppia bussola per un agevole e funzionale accesso dei cavi di potenza. La realizzazione di aviatori stella-triangolo, teleinverteri, telecommutatori e l'alimentazione in parallelo di più contattori è estremamente semplice.



L'INNOVAZIONE CONTINUA...



● BOBINA AC/DC A CONTROLLO ELETTRONICO

- Campo di funzionamento esteso: ad esempio un'unica bobina per il range 100...250VAC/DC
- Basso consumo allo spunto e in servizio
- Nessun traballamento in presenza di tensioni anomale grazie al controllo elettronico della bobina
- Filtro antidiisturbo incorporato.




● DIMENSIONI COMPATTE

- Contattori tripolari con larghezza 105mm per correnti fino a 230A AC3 - 350A AC1 e 140mm per correnti fino a 400A AC3 - 600A AC1
- Contattori quadripolari con larghezza 140mm per correnti fino a 350A AC1 e 185mm per correnti fino a 600A AC1
- Larghezza in linea con interruttori scatolati di pari corrente.



● VISUALIZZAZIONE FRONTALE DELLO STATO DEI CONTATTI

Un indicatore meccanico frontale consente di individuare facilmente lo stato dei contatti.



● TERMINALI DI POTENZA ALTI PER CABLAGGIO AGEVOLE E SICURO

Terminali alti per garantire una distanza di isolamento sicura dal pannello in caso di cablaggio con doppi terminali o barre di collegamento per parallelo o inversione.

● CONTATTI AUXILIARI A MONTAGGIO LATERALE

Utili nel caso in cui l'ingombro in profondità nel quadro possa risultare critico. Possibilità di montaggio fino a 8 contatti ausiliari.



● BOBINA A 4 TERMINI

È possibile collegare i cavi di connessione alla bobina sia dalla parte superiore che dalla parte inferiore del contattore.



I terminali della bobina sono facilmente raggiungibili con il cacciavite in quanto inframezzati ai terminali di potenza.


● CONTATTI AUXILIARI A MONTAGGIO FRONTEALE

Possibilità di montaggio fino a 6 contatti ausiliari NA o NC (fino a 8 contatti sulle versioni quadripolari) con terminali a vite senza nessun aumento di ingombro laterale.



● INTERBLOCCO MECCANICO ORIZZONTALE E VERTICALE

L'interblocco meccanico orizzontale a scomparsa non aumenta l'ingombro.



● PROTEZIONE TERMINALI E SEPARATORI FASE

Garantiscono la separazione e la protezione dei terminali di potenza e la separazione delle fasi adiacenti.



● ALLARGATORI DI FASE

Ampliano il passo dei terminali per consentire il cabaggio agevole di capicorda a flangia standard per cavi di grossa sezione.



● ACCESSORIO SOSTEGNO DADO TERMINALE

Accessorio che permette un cabaggio dei terminali ancora più agevole utilizzando una sola chiave.



● FACILE SOSTITUZIONE DELLA BOBINA E DEI CONTATTI DI POTENZA



**Minicontattori
serie BG**


- Versioni AC e DC con le stesse dimensioni.
- Montaggio rapido a scatto degli accessori.
- Chiara indicazione dello stato dei contatti.
- Fino a 4 contatti ausiliari aggiuntivi.
- Interblocco meccanico profondo solo 5mm.
- Minicontattori tripolari da 6A a 12A (AC3).
- Minicontattori quadripolari da 20A (AC1).
- Versioni con contatti di potenza 2NA + 2NC.
- Contatti ausiliari ad alta conducibilità con 4 punti di contatto.
- Bobine con alimentazione in AC oppure in DC.
- Versioni in DC a basso assorbimento.
- Terminali a vite, Faston e per circuito stampato con PIN sul retro.

**Contattori
serie BF**


- Montaggio rapido a scatto degli accessori.
- Chiara indicazione dello stato dei contatti.
- Fino a 12 contatti ausiliari aggiuntivi.
- Interblocco meccanico senza aumento dell'ingombro.
- Contattori tripolari da 9A a 400A (AC3).
- Contattori quadripolari da 25A a 600A (AC1).
- Contattori tripolari di sicurezza da 9 a 38A (AC3).
- Contattori per rifasamento da 7,5kvar a 100kvar (400V).
- Versioni con contatti di potenza 2NA + 2NC o 4NC.
- Versioni per applicazioni fotovoltaiche.
- Contatti ausiliari ad alta conducibilità.
- Bobine con alimentazione in AC oppure DC.
- Bobine AC/DC a largo campo con controllo elettronico per contattori da 40 a 400A AC3.
- Versioni in DC a basso assorbimento per contattori ausiliari e contattori da 9A a 38A (AC3).
- Terminali a vite.

	3 poli			4 poli		
	Ie (AC3)	AC	DC	Ith (AC1)	AC	DC
BG06	6A	●	●	—	—	—
BG09	9A	●	●	20A	●	●
BGF09	9A	●	●	20A	●	●
BGP09	9A	●	●	20A	●	●
BG12	12A	●	●	—	—	—

	3 poli con bobina in:				
	Ie (AC3)	AC	DC	DC①	AC/DC②
BF09	9A	●	●	●	—
BF12	12A	●	●	●	—
BF18	18A	●	●	●	—
BF25	25A	●	●	●	—
BF26	26A	●	●	●	—
BF32	32A	●	●	●	—
BF38	38A	●	●	●	—
BF40	40A	●	—	—	●
BF50	50A	●	—	—	●
BF65	65A	●	—	—	●
BF80	80A	●	—	—	●
BF94	95A	●	—	—	●
BF95	95A	●	—	—	●
BF115	115A	●	—	—	●
BF150	150A	●	—	—	●
BF160	160A	—	—	—	●
BF195	195A	—	—	—	●
BF230	230A	—	—	—	●
BF265	265A	—	—	—	●
BF330	330A	—	—	—	●
BF400	400A	—	—	—	●

	4 poli con bobina in:				
	Ith (AC1)	AC	DC	DC①	AC/DC②
BF09	25A	●	●	●	—
BF12	28A	●	—	—	—
BF18	32A	●	●	●	—
BF26	45A	●	●	●	—
BF38	56A	●	●	●	—
BF40	70A	●	—	—	—
BF50	90A	●	—	—	—
BF65	100A	●	—	—	●
BF80	115A	●	—	—	●
BF95	140A	●	—	—	●
BF115	160A	●	—	—	●
BF150	165A	●	—	—	●
BF160	250A	—	—	—	●
BF195	275A	—	—	—	●
BF230	350A	—	—	—	●
BF265	450A	—	—	—	●
BF330	500A	—	—	—	●
BF400	600A	—	—	—	●

**Contattori
serie B**


- Bobine con funzionamento AC/DC.
- Bobine con basso assorbimento allo spunto.
- Bobina sostituibile senza rimuovere le connessioni di potenza.
- Indicatore rosso di contattore chiuso.
- Dispositivo di sicurezza per impedire la manovra del contattore se non è presente la camera speciaria.
- Contatti ausiliari reversibili (2NA + 1NC o 1NA + 2NC), massimo 4 blocchi per contattore per un totale di 12 contatti.
- Terminali completi di vite, dado e rondelle.
- Inteblocco meccanico orizzontale e verticale molto semplice.
- Contattori tripolari da 520A a 630A (AC3).
- Contattori quadripolari da 700A a 1600A (AC1).
- Terminali a vite.

	3 poli			4 poli		
	Ie (AC3)	AC	AC/DC	Ith (AC1)	AC	AC/DC
B500	520A	—	●	700A	—	●
B630	630A	—	●	800A	—	●
B6301000	❶	—	●	1000A	—	●
B1250	❶	●	—	1250A	●	—
B1600	❶	●	—	1600A	●	—

❶ Utilizzo solo in AC1.

2 Contattori

Contattori tripolari con circuito di comando in AC

INDICE

Lovato
electric



new

BG06A...BG12A

BF09A...BF25A

BF26A...BF38A

BF40A...BF94A

BF95A...BF150A

BF160E...BF230E

BF265E...BF400E

	Uso generale			Comando motori trifasi in AC-3/AC-3e								Caratteristiche UL/CSA									
Codice di ordinazione	Corrente di impiego Ith (AC1) ≤40°C ≤55°C ≤70°C			Ie (AC3) ≤440V ≤55°C	Potenza massima a ≤55°C (AC-3/AC-3e)							Massima potenza per comando motore secondo UL/CSA									
Bobina in AC	230V	400V	415V	440V	500V	690V	1000V	Monofase	Trifase	200V	240V	480V	600V	120V	240V	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]
	[A]	[A]	[A]	[A]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]
11BG0601A01	16	14	12	6	1,5	2,2	2,4	2,5	3	3	—	—	—	1/3	1	1 1/2	2	3	3	3	3
11BG0610A01																					
11BG0901A01	20	18	15	9	2,2	4	4,3	4,5	5	5	—	—	—	1/2	1 1/2	2	3	5	5	5	5
11BG0910A01																					
11BGF0901A01	20	18	15	9	2,2	4	4,3	4,5	5	5	—	—	—	1/2	1 1/2	2	3	5	5	5	5
11BGF0910A01																					
11BGP0901A01	20	18	15	9	2,2	4	4,3	4,5	5	—	—	—	—	1/2	1 1/2	2	3	5	5	5	5
11BGP0910A01																					
11BG1201A01P	20	18	15	12	3,2	5,7	6,2	5,5	5	5	—	—	—	1/2	1 1/2	3	3	7 1/2	10	10	10
11BG1210A01P																					
BF0901A01P	25	20	18	9	2,2	4,2	4,5	4,8	5,5	7,5	—	—	—	3/4	2	3	3	5	7 1/2	—	—
BF0910A01P																					
BF1201A01P	28	23	20	12	3,2	5,7	6,2	6,2	7,5	10	—	—	—	1	2	5	5	7 1/2	10	10	10
BF1210A01P																					
BF1801A01P	32	26	23	18	4	7,5	9	9	10	10	—	—	—	1	3	5	5	10	15	15	15
BF1810A01P																					
BF2501A01	32	26	23	25	7	12,5	13,4	13,4	15	11	—	—	—	2	3	7 1/2	7 1/2	15	15	15	15
BF2510A01																					
BF2600A01P	45	36	32	26	7,3	13	14	14	15,6	18,5	—	—	—	2	5	7 1/2	7 1/2	15	20	20	20
BF3200A01P	56	45	40	32	8,8	16	17	17	20	22	—	—	—	3	7 1/2	10	10	20	25	25	25
BF3800A01	56(60P)	45(48P)	40(42P)	38	11	18,5	18,5	18,5	20	22	—	—	—	3	7 1/2	10	10	15	30	30	30
BF4000A01	70	60	50	40	11	18,5	22	22	22	30	—	—	—	3	7 1/2	10	10	15	30	40	40
BF5000A01P	90	75	65	50	15	22	30	30	30	37	30	—	—	5	10	15	20	40	40	40	40
BF6500A01P	100	80	70	65	18,5	30	37	37	45	30	—	—	—	—	—	20	25	50	60	60	60
BF8000A01P	115	95	80	80	22	45	45	45	55	55	37	—	—	—	25	30	60	75	75	75	75
BF9400A01	115	95	80	95	30	55	55	55	55	55	37	—	—	—	25	30	60	75	75	75	75
BF9500A01	140	115	100	95	30	55	55	55	75	90	45	—	—	—	30	30	60	75	75	75	75
BF11500A01	160	130	115	115	37	55	55	55	75	110	55	—	—	—	40	40	75	100	100	100	100
BF15000A01	165	135	118	150	45	75	75	75	90	110	55	—	—	—	50	50	100	125	125	125	125
BF16000E01	250	210	180	160	45	75	90	90	110	132	75	—	—	50	60	125	150	150	150	150	150
BF19500E01	275	230	200	195	55	90	110	110	132	160	110	—	—	60	75	150	150	150	150	150	150
BF23000E01	350	290	250	230	55	110	110	132	132	160	132	—	—	75	75	150	200	200	200	200	200
BF26500E01	450	375	325	265	75	132	132	160	160	200	160	—	—	75	100	200	250	250	300	300	300
BF33000E01	500	415	360	330	90	160	160	160	200	250	220	—	—	100	125	250	300	300	300	300	300
BF40000E01	600	500	435	400	110	200	200	200	250	315	220	—	—	125	150	350	400	400	400	400	400
11B50000203	700	550	500	520	156	290	306	328	367	416	312	—	—	150P	200P	400P	450P	—	—	—	—
11B63000203	800	640	540	630	198	355	368	368	368	440	368	—	—	200P	250P	500P	500P	—	—	—	—
11B630100000205	1000	850	700	—	Utilizzo solo in AC1. Vedere alla pagina 2-10.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11B12502403	1250	1050	880	—	Utilizzo solo in AC1. Vedere alla pagina 2-10.	No UL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11B16002403	1600	1360	1120	—	Utilizzo solo in AC1. Vedere alla pagina 2-10.	No UL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

① Il codice di ordinazione va completato con la cifra di tensione della bobina se a 50/60Hz o con la cifra di tensione della bobina seguita dal numero 60 se a 60Hz.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC 50-60Hz 024 - 048 - 110 - 230 - 400V

- AC 60Hz 024 60 - 048 60 - 120 60 - 220 60 - 230 60 - 460 60 - 575 60 (V).

Esempio: 11BG0610A230 (minicontattore BG06 con 1 contatto NA alimentato a 230VAC 50/60Hz).

11BG0610A46060 (minicontattore BG06 con 1 contatto NA alimentato a 460VAC 60Hz).

Altre tensioni possono essere fornite su richiesta.

② Se predisposti per il montaggio dell'autoritenuta meccanica (G495) il codice di ordinazione diventa B...SL00.

Se già dotati di autoritenuta meccanica (G495) il codice di ordinazione diventa B...L00.

③ Indicare la tensione nominale dell'autoritenuta preceduta dalla lettera C se in DC. Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC 50/60Hz 48 - 110 - 125 (indicare 110) - 220 - 240 (indicare 220) - 380 - 415V (indicare 380)

- DC 48 - 110 - 125 (indicare 110) - 220 - 240V (indicare 220).

Esempio: 11B500L00110220 (contattore B500 alimentato a 110...125VAC 50/60Hz).

④ Secondo UL, la tensione massima è limitata a 300V. Per tipo omologato fino a 600V contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

⑤ Per le tensioni 024 / 230 / 400VAC 50-60Hz: 10 pezzi per confezione.

Per le altre tensioni: 1 pezzo per confezione.

⑥ Contatto ad alta conducibilità.

2 Contattori

Contattori tripolari con circuito di comando in AC

INDICE


Lovato
electric



B500-B630



B6301000



B1250-B1600

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute:

Tipo	C U L U S	U L	C S A	E A C	C C C	R I N A
BG06A	●			●	●	
BG09A	●			●	●	
BG12A	●			●	●	
BGF09A	●			●	●	
BGP...A ⁷	● 			●	●	
BF09A	●		●	●	●	●
BF12A	●	● ¹⁵	● ¹⁵	●	●	●
BF18A	●	●	●	●	●	●
BF25A	●	● ¹⁵	● ¹⁵	●	●	●
BF26A	●	●	●	●	●	●
BF32A	●	●	●	●	●	●
BF38A	●	● ¹⁵	● ¹⁵	●	●	●
BF40A	●			●	●	●
BF50A	●			●	●	●
BF65A	● ¹⁵			●	●	●
BF80A	●			●	●	●
BF94A	●					
BF95A	● ¹⁵					●
BF115A	● ¹⁵					●
BF150A	● ¹⁵					●
BF160	●			●	●	
BF195	●			●	●	
BF230	●			●	●	
BF265	●			● ¹⁶	● ¹⁶	
BF330	●			● ¹⁶	● ¹⁶	
BF400	●			● ¹⁶	● ¹⁶	
B500	●					
B630	●					
B6301000	●					
B1250				●		
B1600				●		

● Prodotti omologati.

UL - UL Listed, per USA e Canada (cULus - File E93602) per BG... e BF09...BF400 certificati come "Motor Controllers – Contactors", esclusi i tipi BGP09... che sono UL Recognized, per USA e Canada (File E93602 – Componente) - I prodotti con questo tipo di marcatura sono destinati all'uso come componenti di apparecchiature complete assemblee in officina.

BGP per UL la tensione max è di 300V; per la versione con tensione fino a 600V, contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

UL Listed per USA e Canada (cULus - File E172189) per i tipi B500... B630 1000 e 2500SL... B630SL certificati come "Industrial Control Switches".

CSA - I contattori BF09...BF95 sono certificati anche CSA per il Canada (File 54332).

Inoltre i contattori BF12, BF25, BF38 sono certificati CSA come "Elevator Equipment" (File 54332, class 2411); BF65, BF95, BF115, BF150 sono certificati UL come "Elevator Equipment" (File E 93602). Vedere le caratteristiche tecniche a pagina 2-72.

¹⁵ Questo contattore ha ottenuto anche l'omologazione elevator equipment.
¹⁶ Omologazione in corso.

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1.

I contattori serie BG e BF09...BF150 hanno materie plastiche conformi alle norme IEC/EN/BS 60335; solo per BF09...BF38 aggiungere suffisso V260 al codice di prodotto standard.

Esempio: BF0910A230V260 (contattore BF09 tripolare con 1 contatto NA a 230VAC 50/60Hz con materie plastiche conformi).

Nota: i contattori che hanno contatti ausiliari NC incorporati sono conformi all'allegato F della norma IEC/EN/BS 60947-4-1 "contatti ausiliari collegati con i contatti di potenza" detti anche contatti immagine o mirror contacts.

¹⁰ Per impiego con questo valore di corrente utilizzare cavi da 16mm² intestati con capicorda a forcella.

¹¹ Questi dati non sono UL/CSA; valori solo informativi.

¹² Sono disponibili contattori tipo Definite-purpose (DP - UL/CSA).

Contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

¹³ La bobina del contattore è a controllo elettronico; può essere alimentata indifferentemente in AC o in DC ed è a largo campo di funzionamento.

Il codice di ordinazione va completato con la cifra della tensione della bobina.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC/DC 024 = 24...60VAC/20...60VDC; 110 = 60...130VAC/DC; 230 = 100...250VAC/DC;
400 = 250...500VAC/DC.

¹⁴ I valori tra parentesi indicano la classe del fusibile da utilizzare.

Dove non c'è il valore tra parentesi si può utilizzare qualsiasi tipo di fusibile.

Per la protezione con interruttore salvamotore (type F combination motor controller) vedi capitolo 1.

2 Contattori

Contattori tripolari con circuito di comando in DC e in AC/DC

Lovato
electric

INDICE



BG06D...BG12D
BG09L



BF09D...BF25D
BF09L...BF25L



BF26D-BF38D
BF26L-BF38L



BF40E...BF94E



BF95E...BF150E



BF160E...BF230E



BF265E...BF400E

new

		Uso generale			Comando motori trifasi in AC-3/AC-3e								Caratteristiche UL/CSA						
Codice di ordinazione Bobina in DC	Bobina in DC Basso assorbimento	Corrente di impiego Ith (AC1)			le (AC3) ≤40°C	le (AC3) ≤440V	Potenza massima a ≤55°C (AC-3/AC-3e)						Massima potenza per comando motore secondo UL/CSA		Monofase Trifase				
		≤40°C	≤55°C	≤70°C			[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]	
11BG0601D❶	—	16	14	12	6	1,5	2,2	2,4	2,5	3	3	—	1/3	1	1½	2	3	3	
11BG0610D❶	—																		
11BG0901D❶	11BG0901L❷	20	18	15	9	2,2	4	4,3	4,5	5	5	—	1/2	1½	2	3	5	5	
11BG0910D❶	11BG0910L❷																		
11BGF0901D❶	11BGF0901L❷	20	18	15	9	2,2	4	4,3	4,5	5	5	—	1/2	1½	2	3	5	5	
11BGF0910D❶	11BGF0910L❷																		
11BGP0901D❶	—	20	18	15	9	2,2	4	4,3	4,5	5	—	—	1/2	1½	2	3	5❸	—	
11BGP0910D❶	—																		
11BG1201D❶❷	—	20	18	15	12	3,2	5,7	6,2	5,5	5	5	—	1/2	1½	3	3	7½	10	
11BG1210D❶❷	—																		
BF0901D❶❷	BF0901L❷❷	25	20	18	9	2,2	4,2	4,5	4,8	5,5	7,5	—	¾	2	3	3	5	7½	
BF0910D❶❷	BF0910L❷❷																		
BF1201D❶❷	BF1201L❷❷	28	23	20	12	3,2	5,7	6,2	6,2	7,5	10	—	1	2	5	5	7½	10	
BF1210D❶❷	BF1210L❷❷																		
BF1801D❶❷	BF1801L❷❷	32	26	23	18	4	7,5	9	9	10	10	—	1	3	5	5	10	15	
BF1810D❶❷	BF1810L❷❷																		
BF2501D❶	BF2501L❷	32	26	23	25	7	12,5	13,4	13,4	15	11	—	2	3	7½	7½	15	15	
BF2510D❶	BF2510L❷																		
BF2600D❶❷	BF2600L❷❷	45	36	32	26	7,3	13	14	14	15,6	18,5	—	2	5	7½	7½	15	20	
BF3200D❶❷	BF3200L❷❷	56	45	40	32	8,8	18	17	17	20	22	—	3	7½	10	10	20	25	
BF3800D❶	BF3800L❷	56 (60❷)	45 (48❷)	40 (42❷)	38	11	18,5	18,5	18,5	20	22	—	3	7½	10	15	30	30	
BF4000E❶	—	70	60	50	40	11	18,5	22	22	22	30	22	3	7½	10	15	30	30	
BF5000E❶❷	—	90	75	65	50	15	22	30	30	30	37	30	5	10	15	20	40	40	
BF6500E❶❷	—	100	80	70	65	18,5	30	37	37	37	45	30	—	—	20	25	50	60	
BF8000E❶❷	—	115	95	80	80	22	45	45	45	55	55	37	—	—	25	30	60	75	
BF9400E❶	—	115	95	80	95	30	55	55	55	55	55	37	—	—	25	30	60	75	
BF9500E❶	—	140	115	100	95	30	55	55	55	75	90	45	—	—	30	30	60	75	
BF11500E❶	—	160	130	115	115	37	55	55	55	75	110	55	—	—	40	40	75	100	
BF15000E❶	—	165	135	118	150	45	75	75	75	90	110	55	—	—	50	50	100	125	
BF16000E❶	—	250	210	180	160	45	75	90	90	110	132	75	—	—	50	60	125	150	
BF19500E❶	—	275	230	200	195	55	90	110	110	132	160	110	—	—	60	75	150	150	
BF23000E❶	—	350	290	250	230	55	110	110	132	132	160	132	—	—	75	75	150	200	
BF26500E❶	—	450	375	325	265	75	132	132	160	160	200	160	—	—	75	100	200	250	
BF33000E❶	—	500	415	360	330	90	160	160	160	200	250	200	—	—	100	125	250	300	
BF40000E❶	—	600	500	435	420	110	200	200	200	250	315	220	—	—	125	150	350	400	
11B50000❶❷	—	700	550	500	520	156	290	306	328	367	416	312	—	—	150❷	200❷	400❷	450❷	
11B63000❶❷	—	800	640	540	630	198	335	368	368	368	440	368	—	—	200❷	250❷	500❷	500❷	
11B630100000❷❷	—	1000	850	700	—	Utilizzo solo in AC1. Vedere alla pagina 2-10.												—	—

❶ Il codice di ordinazione va completato con la cifra di tensione della bobina. Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- DC 012 - 024 - 048 - 060 - 110 - 125 - 220V

Per versione BG09...D 24VDC completo di filtro antidiisturbo interno, aggiungere suffisso V120 al codice standard.

I tipi BF09D...BF38D e BF09L...BF38L hanno di serie il filtro TVS (Transient Voltage Suppressor) interno. Esempio: 11BG0901D012 (minicontattore BG06 con 1 contatto NC a 12VDC).

11BG0910D024V120 (minicontattore BG09 con 1 contatto NA a 24VDC completo di filtro a diodo e TVS, interno).

❷ Versione a basso assorbimento. Sui contattori tipo BG... non è possibile montare contatti ausiliari aggiuntivi e l'interblocco meccanico. Il codice di ordinazione va completato con la cifra di tensione della bobina. Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- DC 024 - 048V

Esempio: 11BG0901L024 (contattore BG09 con 1 contatto NC alimentato a 24VDC a basso assorbimento).

❸ La bobina del contattore è a controllo elettronico; può essere alimentata indifferentemente in AC o in DC ed è a largo campo di funzionamento.

Il codice di ordinazione va completato con la cifra della tensione della bobina.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC/DC 024 = 20...48V; 110 = 60...110V; 230 = 100...250V.

❹ La bobina del contattore può essere alimentata indifferentemente in AC o in DC. Il codice di ordinazione va completato con la cifra della tensione della bobina.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC/DC 48 - 60 - 110...125 (indicare 110) - 220...240 (indicare 220) - 380...415 (indicare 380) - 440...480V (indicare 440).

Esempio: 11B5000110 (contattore B500 alimentato a 110...125VAC/DC).

Altre tensioni possono essere fornite su richiesta.

❺ Se predisposti per il montaggio dell'autoritenuta meccanica (G495) il codice di ordinazione diventa B...SL00❷.

Se già dotati di autoritenuta meccanica (G495) il codice di ordinazione diventa B...L00❷❸.

❻ Indicare la tensione nominale dell'autoritenuta, preceduta dalla lettera C se in DC. Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC 50/60Hz 48 - 110...125 (indicare 110) - 220...240 (indicare 220) - 380...415V (indicare 380).

- DC 48 - 60 - 110...125 (indicare 110) - 220...240V (indicare 220).

Esempio: 11B500L00110C48 (contattore B500 alimentato a 110...125VAC/DC con autoritenuta meccanica alimentata a 48VDC).

2 Contattori

Contattori tripolari con circuito di comando in DC e in AC/DC

INDICE

Lovato
electric



B500-B630



B6301000

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute:

Tipo	c U S	U L	C S A	E A C	C C C	R I N A
BG06D	●			●	●	
BG09D	●			●	●	
BG12D	●			●	●	
BGF09D	●			●	●	
BGP09D ^③	UL us	●	●			
BF09D - BF09L	●		●	●	●	●
BF12D - BF12L	●		● ^④	●	●	●
BF18D - BF18L	●		●	●	●	●
BF25D - BF25L	●		● ^④	●	●	●
BF26D - BF26L	●		●	●	●	●
BF32D - BF32L	●		●	●	●	●
BF38D - BF38L	●		● ^④	●	●	●
BF40E	●			●	●	
BF50E	●			●	●	
BF65E	● ^④			●	●	
BF80E	●			●	●	
BF94E	●					
BF95E	● ^④					
BF115E	● ^④					
BF150E	● ^④					
BF160E	●			●	●	
BF195E	●			●	●	
BF230E	●			●	●	
BF265E	●			● ^④	● ^④	
BF330E	●			● ^④	● ^④	
BF400E	●			● ^④	● ^④	
B500	●			●		
B630	●			●	●	
B6301000	●			●	●	

● Prodotti omologati.

UL - UL Listed, per USA e Canada (cULus - File E93602), per BG... e BF09...BF400 certificati come "Motor Controllers – Contactors", esclusi i tipi BGP09... che sono UL Recognized, per USA e Canada (UL us File E93602 – Componente) - I prodotti con questo tipo di marcatura sono destinati all'uso come componenti di apparecchiature complete assemblate in officina.

BGP per UL la tensione max è di 300V; per la versione con tensione fino a 600V, contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

UL Listed per USA e Canada (cULus - File E172189) per i tipi B500... B630 1000 e B500SL... B630SL certificati come "Industrial Control Switches".

CSA - I contattori BF09...BF38 sono certificati anche CSA per il Canada (File 54332).

Inoltre i contattori BF12, BF25, BF38 sono certificati CSA come "Elevator Equipment" (File 54332, class 2411); BF65, BF95, BF115, BF150 sono certificati UL come "Elevator Equipment" (File E 93602). Vedere le caratteristiche tecniche a pagina 2-72.

^④ Questo contattore ha ottenuto anche l'omologazione elevator equipment.
^⑤ Omologazione in corso.

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1.

I contattori serie BG e BF09...BF150 hanno materie plastiche conformi a norme: IEC/EN/BS 60335; solo per BF09...BF38 aggiungere suffisso V260 al codice prodotto standard.

Esempio: BF0910D024V260 (contattore BF09 tripolare con 1 contatto NA a 24VDC con materie plastiche conformi).

Nota: i contattori che hanno contatti ausiliari NC incorporati sono conformi all'allegato F della norma IEC/EN/BS 60947-4-1 "contatti ausiliari collegati con i contatti di potenza" detti anche contatti immagine o mirror contacts.

⑦ Non è possibile montare l'autoritenuta meccanica G495.

⑧ Secondo UL, la tensione massima è limitata a 300V. Per tipo omologato fino a 600V contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

⑨ Contatto ad alta conducibilità.

⑩ Per impiego con questo valore di corrente utilizzare cavi da 16mm² intestati con capicorda a forcella.

⑪ Questi dati non sono UL/CSA; valori solo informativi.

⑫ Sono disponibili contattori tipo Definite-purpose (DP - UL/CSA).

Contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

⑬ La bobina del contattore è a controllo elettronico; può essere alimentata indifferentemente in AC o in DC ed è a largo campo di funzionamento.

Il codice di ordinazione va completato con la cifra della tensione della bobina.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC/DC 024 = 24...60VAC/20...60VDC; 110 = 60...130VAC/DC; 230 = 100...250VAC/DC;
400 = 250...500VAC/DC.

⑭ I valori tra parentesi indicano la classe del fusibile da utilizzare.

Dove non c'è il valore tra parentesi si può utilizzare qualsiasi tipo di fusibile.

Per la protezione con interruttore salvamotore (type F combination motor controller) vedi capitolo 1.

2 Contattori

Contattori quadripolari con circuito di comando in AC



new

BG09T4A

BF09AT4A...BF18T4A

BF26T4A...BF38T4A

BF40T4A...BF80T4A

BF95T4A...BF150T4A

BF160T4E...BF230T4E

BF265T4...BF400T4

Caratteristiche IEC/EN/BS 60947-4-1

Caratteristiche UL/CSA

Codice di ordinazione	Corrente di impiego				Potenza massima a <40°C (AC1)							UL/CSA Uso generale
	Ith (AC1) ≤40°C	≤55°C	≤70°C	Ie (AC3) ≤440V ≤55°C	230V	400V	415V	440V	500V	690V	1000V	
	[A]	[A]	[A]	[A]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[A]
11BG09T4A110	20	18	15	9	8	14	14	15	16	22	—	20
11BGF09T4A1	20	18	15	9	8	14	14	15	16	22	—	20
11BGP09T4A1	20	18	15	9	8	14	14	15	16	—	—	20⑦
BF09T4A110	25	20	18	9	9,5	16	17	18	21	27	—	25
BF12T4A110	28	23	20	12	10	18	19	20	23	32	—	28
BF18T4A110	32	26	23	18	12	21	22	23	26	36	—	32
BF26T4A110	45	36	32	26	17	30	31	33	37	51	—	45
BF38T4A110	56 (60⑨)	45 (48⑨)	40 (42⑨)	38	21	36	38	40	45	62	—	55
BF40T4A1	70	60	50	40	26	46	48	51	58	79	115	70
BF50T4A110	90	75	65	50	34	59	61	65	74	102	148	90
BF65T4A110	100	80	70	65	38	65	68	72	82	114	165	100
BF80T4A110	115	95	80	80	43	76	79	83	95	120	185	115
BF95T4A1	140	115	100	95	53	92	96	101	115	159	230	140
BF115T4A1	160	130	115	115	61	105	109	116	132	182	263	160
BF150T4A1	165	135	118	150	62	110	113	119	136	187	271	165
BF160T4E1	250	210	180	160	95	165	171	181	206	284	411	250
BF195T4E1	275	230	200	195	104	181	188	199	226	312	452	275
BF230T4E1	350	290	250	230	132	230	239	253	288	397	576	350
BF265T4E1	450	375	325	265	170	296	307	326	370	511	740	450
BF330T4E1	500	415	360	330	189	329	341	362	411	568	823	500
BF400T4E1	600	500	435	400	227	395	410	434	494	681	987	600
11B500400023	700	550	500	520	252	438	478	500	575	755	1100	700
11B630400023	800	640	540	630	288	500	545	580	655	860	1250	800
11B6301000400025	1000	850	700	—	350	600	630	725	750	1000	1600	1000
11B125042402	1250	1050	880	—	480	830	900	905	1100	1450	2000	No UL/CSA
11B160042402	1600	1360	1120	—	550	950	1000	1160	1200	1650	2500	No UL/CSA

① Il codice di ordinazione va completato con la cifra di tensione della bobina se a 50/60Hz e con la cifra di tensione della bobina seguita dal numero 60 se a 60Hz.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC 50-60Hz 024 - 048 - 110 - 230 - 400V

- AC 60Hz 024 60 - 048 60 - 120 60 - 220 60 - 230 60 - 460 60 - 575 60 (V).

Esempio: 11BG09T4A230 (minicontattore BG09 quadripolare alimentato a 230VAC 50/60Hz).

11BG09T4A46060 (minicontattore BG09 quadripolare alimentato a 460VAC 60Hz).

② La bobina del contattore può essere alimentato indifferentemente in AC o in DC. Il codice di ordinazione va completato con la cifra della tensione della bobina.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC/DC 48 - 60 - 110...125 (indicare 110) - 220...240 (indicare 220) - 380...415 (indicare 380) - 440...480V (indicare 440).

Esempio: 11B500400110 (contattore B500 quadripolare alimentato a 110...125VAC/DC).

Altre tensioni possono essere fornite su richiesta.

③ Se predisposti per il montaggio dell'autoritenuta meccanica (G495) il codice di ordinazione diventa B...4SL00.②.

Se già dotati di autoritenuta meccanica (G495) il codice di ordinazione diventa B...4L00.②④.

④ Indicare la tensione nominale dell'autoritenuta preceduta dalla lettera C se in DC. Le tensioni

normalizzate sono le seguenti:

- AC 50/60Hz 48 - 110...125 (indicare 110) - 220...240 (indicare 220) - 380...415V (indicare 380)

- DC 48V - 110...125V (indicare 110) - 220...240V (indicare 220).

Esempio: 11B5004 00110C220 (contattore B500 quadripolare alimentato a 110...125VAC con

autoritenuta meccanica alimentata a 220...240VDC).

⑤ Non è possibile montare l'autoritenuta meccanica G495.

⑥ Il codice di ordinazione va completato con la cifra della tensione della bobina. Per le bobine 110...125VAC (50/60Hz) indicare 110 oppure 220...240VAC (50/60Hz) indicare 220.

Esempio: 11B1250424110 (contattore B1250 quadripolare alimentato a 110...125VAC 50/60Hz).

⑦ Secondo UL, la tensione massima è limitata a 300V. Per tipo omologato fino a 600V contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

⑧ Ogni volta che i tipi BF26T4 o BF38T4 devono essere interbloccati meccanicamente con BFX5000 o BFX5001, il quarto polo aggiuntivo di uno dei contattori deve essere rimosso dal lato destro e montato sul lato sinistro.

⑨ Per impiego con questo valore di corrente utilizzare cavi da 16mm² intestati con capicorda a forcella.

⑩ Sono disponibili contattori tipo Definite-purpose (DP - UL/CSA).

Contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

2 Contattori

Contattori quadripolari con circuito di comando in AC

INDICE

Lovato
electric



B5004-B6304

B63010004

B1250-B16004

UL/CSA: fusibile di protezione da corto circuito, 600V ^①								
High fault		Standard fault		Attacco tipo	Contatti ausiliari incorporati		Quantità per conf.	Peso [kg]
Corrente di corto circuito	Fusibile	Corrente di corto circuito	Fusibile		NA	NC		
[kA]	[A]	[kA]	[A]				n°	[kg]
100	30 (J)	5	30	Vite-serrafilo	—	—	10	0,180
100	30 (J)	5	30	Faston	—	—	10	0,180
100	30 (J)	5	30	Pin per circuito stampato sul retro	—	—	10	0,197
100	30 (J)	5	60	Vite-serrafilo	—	—	1	0,367
100	30 (J)	5	70	Vite-serrafilo	—	—	1	0,367
100	60 (J)	5	80	Vite-serrafilo	—	—	1	0,367
100	100 (J)	5	100	Vite-serrafilo	—	—	1	0,508
100	100 (J)	5	150	Vite-serrafilo	—	—	1	0,508
100	150 (J)	5	150 (RK5)	Doppia bussola	—	—	1	1,240
100	150 (J)	5	150 (RK5)	Doppia bussola	—	—	1	1,240
100	200 (J)	10	200 (RK5)	Doppia bussola	—	—	1	1,240
100	200 (J)	10	200 (RK5)	Doppia bussola	—	—	1	1,240
100	200 (J)	10	250 (RK5)	Doppia bussola	—	—	1	2,420
100	200 (J)	10	250 (RK5)	Doppia bussola	—	—	1	2,420
100	200 (J)	10	250 (RK5)	Doppia bussola	—	—	1	2,420
100	400 (J)	10	400 (RK5)	Vite-dado	—	—	1	4,000
100	400 (J)	10	400 (RK5)	Vite-dado	—	—	1	4,000
100	400 (J)	10	400 (RK5)	Vite-dado	—	—	1	4,000
100	600 (J)	18	600 (RK5)	Vite-dado	—	—	1	6,135
100	600 (J)	18	600 (RK5)	Vite-dado	—	—	1	6,135
100	600 (J)	18	600 (RK5)	Vite-dado	—	—	1	6,135
—	—	18 ^②	1200 (L)	Vite-dado	—	—	1	20,910
—	—	18 ^②	1500 (L)	Vite-dado	—	—	1	21,880
—	—	18 ^②	1500 (L)	Vite-dado	—	—	1	25,620
—	—	—	—	Vite-dado	2	4	1	57,500
—	—	—	—	Vite-dado	2	4	1	58,400

① Questi dati non sono UL/CSA; valori solo informativi.

② La bobina del contattore è a controllo elettronico; può essere alimentata indifferentemente in AC o in DC ed è a largo campo di funzionamento.

Il codice di ordinazione va completato con la cifra della tensione della bobina.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

— AC/DC 024 = 24...60VAC/20...60VDC; 110 = 60...130VAC/DC; 230 = 100...250VAC/DC;
400 = 250...500VAC/DC.

③ I valori tra parentesi indicano la classe del fusibile da utilizzare.

Dove non c'è il valore tra parentesi si può utilizzare qualsiasi tipo di fusibile.

Per la protezione con interruttore salvamotore (type F combination motor controller) vedi capitolo 1.

Corrente di impiego con poli in parallelo

Ponendo in parallelo i poli dei contattori, la corrente di impiego è quella indicata nella tabella moltiplicata per i coefficienti K sotto riportati che tengono conto della ineguale ripartizione della corrente nei vari poli. Per limitare questa diversa ripartizione è consigliabile utilizzare i nostri ponti di parallelo (vedere alla pagina 2-20, 2-25, 2-30 e 2-32).

2 POLI in parallelo: **K = 1,6**

3 POLI in parallelo: **K = 2,2**

4 POLI in parallelo: **K = 2,8**

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute:

Tipo	C U L u s	U L	C S A	E A C	C C C	R I N A
BG09T4A	●			●	●	
BGF09T4A	●			●	●	
BGP09T4A ^④	● cULus				●	●
BF09T4A	●		●	●	●	●
BF12T4A	●		● ^⑤	●	●	●
BF18T4A	●		●	●	●	●
BF26T4A	●		● ^⑤	●	●	●
BF38T4A	●		● ^⑤	●	●	●
BF40T4A	●			●	●	●
BF50T4A	●			●	●	●
BF65T4A	● ^⑥			●	●	●
BF80T4A	●			●	●	●
BF95T4A	● ^⑥					●
BF115T4A	● ^⑥					●
BF150T4A	● ^⑥					●
BF160T4E	●				●	●
BF195T4E	●				●	●
BF230T4E	●				●	●
BF265T4E	●				●	●
BF330T4E	●				●	●
BF400T4E	●				●	●
B5004	●				●	
B6304	●				●	●
B63010004	●				●	
B12504					●	
B16004					●	

● Prodotti omologati.

UL - UL Listed, per USA e Canada (cULus - File E93602), per BG e BF09...BF400 certificati come "Motor Controllers – Contactors", esclusi i tipi BGP09... che sono UL Recognized, per USA e Canada

(^④ cULus File E93602 – Componente) - I prodotti con questo tipo di marcatura sono destinati all'uso come componenti di apparecchiature complete assemblate in officina.

BGP per UL la tensione max è di 300V; per la versione con tensione fino a 600V, contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

UL Listed per USA e Canada (cULus - File E172189) per i tipi B500...B630 1000 e B500SL...B630SL certificati come "Industrial Control Switches".

CSA - I contattori BF09...BF38 sono certificati anche CSA per il Canada (File 54332).

Inoltre i contattori BF12, BF25, BF38 sono certificati CSA come "Elevator Equipment" (File 54332, class 2411); BF65, BF95, BF115, BF150 sono certificati UL come "Elevator Equipment" (File E 93602). Vedere le caratteristiche tecniche a pagina 2-72.

(^⑤) Questo contattore ha ottenuto anche l'omologazione elevator equipment.

(^⑥) Omologazione in corso.

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1.

I contattori serie BG e BF09...BF150 hanno materie plastiche conformi a norme: IEC/EN/BS 60335; solo per BF09...BF38 aggiungere suffisso V260 al codice prodotto standard.

Esempio: BF09T4A230V260 (contattore BF09 quadripolare a 230VAC 50/60Hz con materie plastiche conformi).

2 Contattori

Contattori quadripolari con circuito di comando in DC e in AC/DC

INDICE

Lovato
electric



BG09T4D



BF09T4D-BF18T4D



BF09T4L-BF18T4L



BF26T4D-BF38T4D



BF26T4L-BF38T4L



BF65T4E
BF80T4E



BF95T4E...BF150T4E



BF160T4E...BF230T4E



BF265T4E...BF400T4E

new

Caratteristiche IEC/EN/BS 60947-4-1

Codice di ordinazione Bobina in DC	Bobina in DC Basso assorbimento	Corrente di impiego Ith (AC1) ≤40°C ≤55°C ≤70°C				Ie (AC3) ≤440V ≤55°C	Potenza massima a ≤40°C (AC1)							UL/CSA Uso generale
		[A]	[A]	[A]	[A]		[kW]	230V [kW]	400V [kW]	415V [kW]	440V [kW]	500V [kW]	690V [kW]	1000V [kW]
11BG09T4D①	—	20	18	15	9	8	14	14	15	16	22	—	—	20
11BGF09T4D①	—	20	18	15	9	8	14	14	15	16	22	—	—	20
11BGP09T4D①	—	20	18	15	9	8	14	14	15	16	—	—	—	20③
BF09T4D①	BF09T4L②	25	20	18	9	9,5	16	17	18	21	27	—	—	25
BF18T4D①	BF18T4L②	32	26	23	18	12	21	22	23	26	36	—	—	32
BF26T4D①	BF26T4L②	45	36	32	26	17	30	31	33	37	51	—	—	45
BF38T4D①	BF38T4L②	56 (60③)	45 (48③)	40 (42③)	38	21	26	38	40	45	62	—	—	55
BF65T4E④	—	100	80	70	65	38	65	68	72	82	114	165	—	100
BF80T4E④	—	115	95	80	80	43	76	79	83	95	120	185	—	115
BF95T4E④	—	140	115	100	95	53	92	96	101	115	159	230	—	140
BF150T4E④	—	165	135	118	150	62	110	113	119	136	187	271	—	165
BF160T4E①	—	250	210	180	160	95	165	171	181	206	284	411	—	250
BF195T4E①	—	275	230	200	195	104	181	188	199	226	312	452	—	275
BF230T4E①	—	350	290	250	230	132	230	239	253	288	397	576	—	350
BF265T4E①	—	450	375	325	265	170	296	307	326	370	511	740	—	450
BF330T4E①	—	500	415	360	330	189	329	341	362	411	568	823	—	500
BF400T4E①	—	600	500	435	400	227	395	410	434	494	681	987	—	600
11B500400④⑤	—	700	550	500	520	252	438	478	500	575	755	1100	—	700
11B630400④⑥	—	800	640	540	630	288	500	545	580	655	860	1250	—	800
11B6301000400④⑦	—	1000	850	700	—	350	600	630	725	750	1000	1600	—	1000

① Il codice di ordinazione va completato con la cifra di tensione della bobina. Le tensioni normalizzate sono le seguenti:
– DC 012 - 024 - 048 - 060 - 110 - 125 - 220V.
I tipi BF09...BF38D e BF09...BF38L hanno di serie il filtro TVS (Transient Voltage Suppressor) interno.
Esempio: 11BG09T4D012 (minicontattore BG09 quadripolare alimentato a 12VDC).

② Versione a basso assorbimento con il filtro TVS interno. Il codice di ordinazione va completato con la cifra di tensione della bobina. Le tensioni normalizzate sono le seguenti:
– DC 024 - 048V.
Esempio: BF09 T4 L024 (contattore BF09 quadriportale alimentato a 24VDC a basso assorbimento con il filtro TVS interno).

③ La bobina del contattore è a controllo elettronico; può essere alimentata indifferentemente in AC o in DC ed è a largo campo di funzionamento.

Il codice di ordinazione va completato con la cifra della tensione della bobina.
Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

– AC/DC 024 = 20...48V; 110 = 60...110V; 230 = 100...250V.

④ La bobina del contattore può essere alimentato indifferentemente in AC o in DC. Il codice di ordinazione va completato con la cifra della tensione della bobina.
Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

– AC/DC 48 - 60 - 110...125 (indicare 110) - 220...240 (indicare 220) - 380...415V (indicare 380) - 440...480V (indicare 440).

Esempio: 11B500400110 (contattore B500 quadripolare alimentato a 110...125VAC/DC).

Altre tensioni possono essere fornite su richiesta.

⑤ Se predisposti per il montaggio dell'autoritenuta meccanica (G495) il codice di ordinazione diventa B...4SL00.①.

Se già dotati di autoritenuta meccanica (G495) il codice di ordinazione diventa B...4L00.①⑥.

⑥ Indicare la tensione nominale dell'autoritenuta, preceduta dalla lettera C se in DC.
Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

– AC 50/60Hz 48 - 110...125 (indicare 110) - 220...240 (indicare 220) - 380...415V (indicare 380).
– DC 48 - 110...125 (indicare 110) - 220...240 (indicare 220).

Esempio: 11B5004L00110C48 (contattore B500 quadripolare alimentato a 110...125VAC/DC con autoritenuta meccanica alimentata a 48VDC).

⑦ Non è possibile montare l'autoritenuta meccanica G495.

⑧ Secondo UL, la tensione massima è limitata a 300V. Per tipo omologato fino a 600V contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail:service@LovatoElectric.com).

⑨ Per impiego con questo valore di corrente utilizzare cavi da 16mm² intestati con capicorda a forcetta.

2 Contattori

Contattori quadripolari con circuito di comando in DC e in AC/DC

INDICE

Lovato
electric



B5004-B6304



B63010004

Corrente di impiego con poli in parallelo

Ponendo in parallelo i poli dei contattori, la corrente di impiego è quella indicata nella tabella moltiplicata per i coefficienti **K** sotto riportati che tengono conto della ineguale ripartizione della corrente nei vari poli. Per limitare questa diversa ripartizione è consigliabile utilizzare i nostri punti di parallelo (vedere alla pagina 2-20, 2-25, 2-30 e 2-32).

2 POLI in parallelo: **K = 1,6**

3 POLI in parallelo: **K = 2,2**

4 POLI in parallelo: **K = 2,8**

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute:

Tipi	C U L u s	U L	C S A	E A C	C C C	R I N A
BG09T4D	●			●	●	
BGF09T4D	●			●	●	
BGP09T4D ⁷	● UL us			●	●	
BF09T4D - BF09T4L	●		●	●	●	●
BF18T4D - BF18T4L	●		●	●	●	●
BF26T4D - BF26T4L	●		● ¹⁵	●	●	●
BF38T4D - BF38T4L	●		● ¹⁵	●	●	●
BF65T4E	● ¹⁵			●	●	
BF80T4E	●			●	●	
BF95T4E	● ¹⁵					
BF150T4E	● ¹⁵					
BF160T4E	●			●	●	
BF195T4E	●			●	●	
BF230T4E	●			●	●	
BF265T4E	●			● ¹⁴	● ¹⁴	
BF330T4E	●			● ¹⁴	● ¹⁴	
BF400T4E	●			● ¹⁴	● ¹⁴	
B5004	●			●	●	
B6304	●			●	●	
B63010004	●			●	●	

● Prodotti omologati.

UL - UL Listed, per USA e Canada (cULus - File E93602), per BG e BF09...BF400 certificati come "Motor Controllers – Contactors", esclusi i tipi BGP09... che sono UL Recognized, per USA e Canada (●^{UL us} File E93602 – Componente) - I prodotti con questo tipo di marcatura sono destinati all'uso come componenti di apparecchiature complete assemblate in officina.

BGP per UL la tensione max è di 300V; per la versione con tensione fino a 600V, contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

UL Listed per USA e Canada (cULus - File E172189) per i tipi B500... B630 1000 e B500SL... B630SL certificati come "Industrial Control Switches".

CSA - I contattori BF09...BF38 sono certificati anche CSA per il Canada (File 54332).

Inoltre i contattori BF12, BF25, BF38 sono certificati CSA come "Elevator Equipment" (File 54332, class 2411); BF65, BF95, BF150 sono certificati UL come "Elevator Equipment" (File E 93602). Vedere le caratteristiche tecniche a pagina 2-72.

¹⁵ Questo contattore ha ottenuto anche l'omologazione elevator equipment.

¹⁴ Omologazione in corso.

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1.

I contattori serie BG e BF09...BF150 hanno materie plastiche conformi a norme: IEC/EN/BS 60335; solo per BF09...BF38 aggiungere suffisso V260 al codice prodotto standard.

Esempio: BF09T4D024V260 (contattore BF09 quadripolare a 24VDC con materie plastiche conformi).

¹⁰ Questi dati non sono UL/CSA; valori solo informativi.

¹¹ La bobina del contattore è a controllo elettronico; può essere alimentata indifferentemente in AC o in DC ed è a largo campo di funzionamento.

Il codice di ordinazione va completato con la cifra della tensione della bobina.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC/DC 024 = 24...60VAC/20...60VDC; 110 = 60...130VAC/DC; 230 = 100...250VAC/DC;
400 = 250...500VAC/DC.

¹² I valori tra parentesi indicano la classe del fusibile da utilizzare.

Dove non c'è il valore tra parentesi si può utilizzare qualsiasi tipo di fusibile.

Per la protezione con interruttore salvamotore (type F combination motor controller) vedi capitolo 1.

PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA!




● CONTATTORI BFS...

Realizzati per le applicazioni che richiedono un elevato grado di sicurezza. In particolare, per ottemperare ai requisiti delle norme ISO 13849-1 (Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza) e IEC/EN 62061 (Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza). I contattori BFS... coprono correnti comando motore da 9A a 38A AC-3 400V.




● FUNZIONE "MIRROR CONTACT" (IEC/EN 60947-4-1)

Il contatto ausiliario NC non può essere in posizione chiuso contemporaneamente al contatto principale NA anche in condizione di guasto (saldatura contatti principali). Una tipica applicazione dei Mirror Contact è quella di avere, nel circuito di controllo della macchina, un monitoraggio altamente affidabile dello stato del contattore.



● FUNZIONE "MECHANICALLY LINKED CONTACTS" (IEC/EN 60947-5-1)

I contatti ausiliari NA e NC non possono essere contemporaneamente in posizione chiusa anche in condizione di guasto (saldatura contatti NA o NC).



BLOCCO CONTATTI AUSILIARIO CON COPERCHIO DI COLOR GIALLO PER EVIDENZIARE I DISPOSITIVI COINVOLTI NELLA CATENA DI SICUREZZA



BLOCCO CONTATTI NON RIMUOVIBILE DAL CONTATTORE PER EVITARE MANOMISSIONI



COMANDO MANUALE O TRAMITE ATTREZZI IMPEDITO DA APPOSITE PROTEZIONI

STATO CONTATTORE, APERTO/CHIUSO, VISIBILE DAL FRONTE



2 Contattori

Per applicazioni di sicurezza

INDICE

Contattori di sicurezza serie BF



new

BFS3222A...




new


BFS0923D

Dimensioni [mm]


BFS0923A... - BFS1223A... - BFS2523A...




BFS3222A... - BFS3822A...



BFS0923D... - BFS1223D... - BFS2523D...




BFS3222D... - BFS3822D...




Schemi elettrici

BFS09...BFS25...



BFS32... BFS38...



Codice di ordinazione	Caratteristiche IEC/EN			Caratteristiche UL/CSA				
	Ith (AC1) ≤40°C	Ie (AC-3/AC-3e) ≤440V ≤55°C	Potenza (AC-3/AC-3e) 400V ≤55°C	Comando motore		Contatti ausiliari incorporati		Q.tà per conf.
	[A]	[A]	kW	[HP]	[A]	NA	NC	kg
BOBINA IN AC.								
Attacchi: vite-serrafilo.								

BFS0923A0	25	9	4,2	5	25	2	3	1	0,388
BFS1223A0	28	12	5,7	7 ½	28	2	3	1	0,388
BFS2523A0	32	25	12,5	15	32	2	3	1	0,388
BFS3222A0	56	32	16	20	56	2	2	1	0,485
BFS3822A0	56	38	18,5	30	56	2	2	1	0,485

BFS0923D024	25	9	4,2	5	25	2	3	1	0,542
BFS1223D024	28	12	5,7	7 ½	28	2	3	1	0,542
BFS2523D024	32	25	12,5	15	32	2	3	1	0,542
BFS3222D024	56	32	16	20	56	2	2	1	0,607
BFS3822D024	56	38	18,5	30	56	2	2	1	0,607

● Il codice di ordinazione va completato con la cifra di tensione della bobina:
– AC 50-60Hz 024 - 048 - 110 - 230V.

Caratteristiche di impiego

Tutte le caratteristiche di impiego e tecniche dei contattori BFS.. sono identiche a quelle dei contattori standard BF.. indicate da pagina 2-58 in avanti.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: cULus; UL Listed, per USA e Canada (cULus - File E93602), come Motor Controllers - Contactors. Conformi alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1, IEC/EN/BS 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1.

2 Contattori

Contattori quadripolari con circuito di comando in AC e DC

INDICE

Lovato
electric

Minicontattori quadripolari con 2 poli NA e 2 poli NC serie BG



11BG09T2...

Contattori quadripolari con 2 poli NA e 2 poli NC serie BF



BF09T2...

Contattori quadripolari con 4 poli NC serie BF



BF18T0...

Il codice di ordinazione va completato con la cifra di tensione della bobina se a 50/60Hz o con la cifra di tensione della bobina seguita dal numero 60 se a 60Hz.
N.B.: per BF80T2 le bobine 50/60Hz sono idonee al funzionamento a 50Hz.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC 50-60Hz 024 - 048 - 110 - 230 - 400V
- AC 60Hz 024 60 - 048 60 - 120 60 - 220 60 - 230 60 - 460 60 - 575 60 (V).

Esempio:
- 11BG09T2A230 (minicontattore BG09T2 con 2 poli NA e 2 poli NC alimentato a 230VAC 50/60Hz).

- 11BG09T2A460 60 (minicontattore BG09T2 con 2 poli NA e 2 poli NC alimentato a 460VAC 60Hz).

Il codice di ordinazione va completato con la cifra di tensione della bobina.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- DC 012 - 024 - 048 - 060 - 110 - 125 - 220V.

I tipi BF18-BF26-BF38T2D hanno di serie il filtro TVS (Transient Voltage Suppressor) interno.

Esempio:

- 11BG09T2D012 (minicontattore BG09T2 con 2 poli NA e 2 poli NC alimentato a 12VDC).

Codice di ordinazione	Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th}			Q.tà per conf.	Peso
	≤40°C	≤55°C	≤60°C		
[A]	[A]	[A]	n°	[kg]	

BOBINA IN AC.

Attacchi: vite-serrafilo.

11 BG09T2A1 20 18 15 1 0,170

BOBINA IN DC.

Attacchi: vite-serrafilo.

11 BG09T2D2 20 18 15 1 0,175

Nota: sui contattori 11BG09T2D si possono aggiungere al massimo 2 contatti ausiliari.

Codice di ordinazione	Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th}			Q.tà per conf.	Peso
	≤40°C	≤55°C	≤60°C		
[A]	[A]	[A]	n°	[kg]	

BOBINA IN AC.

Attacchi: vite-serrafilo.

BF09T2A1 25 20 18 1 0,340

BF18T2A1 32 26 23 1 0,340

BF26T2A1 45 36 32 1 0,420

BF38T2A1 56 (60₅) 45 (48₅) 40 (42₅) 1 0,420

BF80T2A1 115 95 75 1 1,075

BOBINA IN DC.

Attacchi: vite-serrafilo.

BF18T2D2 32 26 23 1 0,470

BF26T2D2 45 36 32 1 0,540

BF38T2D2 56 (60₅) 45 (48₅) 40 (42₅) 1 0,540

BF80T2E1 115 95 75 1 1,125

BOBINA IN DC. Basso assorbimento (2,4W).

Attacchi: vite-serrafilo.

BF18T2L3 32 26 23 1 0,470

BF26T2L3 45 36 32 1 0,540

BF38T2L3 56 (60₅) 45 (48₅) 40 (42₅) 1 0,540

BOBINA IN DC. Basso assorbimento (2,4W).

Attacchi: vite-serrafilo.

BF18T2L3 32 26 23 1 0,470

BF26T2L3 45 36 32 1 0,540

BF38T2L3 56 (60₅) 45 (48₅) 40 (42₅) 1 0,540

Codice di ordinazione	Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th}			Q.tà per conf.	Peso
	≤40°C	≤55°C	≤60°C		
[A]	[A]	[A]	n°	[kg]	

BOBINA IN AC.

Attacchi: vite-serrafilo.

BF18T0A1 32 26 23 1 0,340

BF26T0A1 45 36 32 1 0,420

BOBINA IN DC.

Attacchi: vite-serrafilo.

BF18T0D2 32 26 23 1 0,470

BF26T0D2 45 36 32 1 0,540

BOBINA IN DC. Basso assorbimento (2,4W).

Attacchi: vite-serrafilo.

BF18T0L3 32 26 23 1 0,470

BF26T0L3 45 36 32 1 0,540

BF38T2L3 56 (60₅) 45 (48₅) 40 (42₅) 1 0,540

BOBINA IN DC. Basso assorbimento (2,4W).

Attacchi: vite-serrafilo.

BF18T0L3 32 26 23 1 0,470

BF26T0L3 45 36 32 1 0,540

BF38T2L3 56 (60₅) 45 (48₅) 40 (42₅) 1 0,540

Codice di ordinazione	Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th}			Q.tà per conf.	Peso
	≤40°C	≤55°C	≤60°C		
[A]	[A]	[A]	n°	[kg]	

BOBINA IN AC.

Attacchi: vite-serrafilo.

BF18T0D2 32 26 23 1 0,470

BF26T0D2 45 36 32 1 0,540

BF38T2D2 56 (60₅) 45 (48₅) 40 (42₅) 1 0,540

BOBINA IN DC. Basso assorbimento (2,4W).

Attacchi: vite-serrafilo.

BF18T0L3 32 26 23 1 0,470

BF26T0L3 45 36 32 1 0,540

BF38T2L3 56 (60₅) 45 (48₅) 40 (42₅) 1 0,540

Caratteristiche di impiego

Tipo	Fusibile di protezione gG	Sezione conduttori
	[A]	[mm ²]
BG09...T2	20	0,75-2,5

NOTA: non è possibile sostituire la bobina.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: cULus, CCC, EAC, UL Listed, per USA e Canada (cULus - File E93602), come Motor Controllers - Contactors.

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1.

Caratteristiche di impiego

Tipo	Fusibile di protezione gG	Sezione conduttori
	[A]	[mm ²]

BF09T2	32	1-6
BF18T2	40	1-6
BF26T2	50	1,5-10
BF38T2	80	2,5-16
BF80T2	115	1,5-35

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: cULus, CSA, EAC, CCC e RINA; UL Listed per USA e Canada (cULus - File E93602) e CSA per Canada (File 54332), come Motor Controllers - Contactors.

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1.

Materie plastiche conformi a norme: IEC/EN/BS 60335; solo per BF09...BF38 aggiungere suffisso V260 al codice prodotto standard.

Esempio: BF09T4A230V260 (contattore BF09 quadripolare a 230VAC 50/60Hz con materie plastiche conformi).

NOTA: i tipi BF18-BF26TOD e BF18TOL hanno di serie il filtro TVS (Transient Voltage Suppressor) interno.

Schemi elettrici

pag. 2-54

Caratteristiche tecniche

pag. 2-70 a75

Contattori tripolari con 3 poli NA da collegare in serie per applicazioni fotovoltaiche serie BF



BFD6500A - BFD8000A

Contattori quadripolari con 4 poli NA da collegare in serie per applicazioni fotovoltaiche serie BF



BFD80T4...

Codice di ordinazione	Corrente di impiego in DC1 ≤55°C con 3 poli in serie 600V	1000V	Q.tà per conf.	Peso
	[A]	[A]	n°	[kg]

BOBINA IN AC.
Attacchi: a doppia bussola.

BFD6500A	75	35	1	1,020
BFD8000A	80	60	1	1,020

Caratteristiche generali

Questi contattori sono appositamente realizzati con magneti nella zona di estinzione dell'arco elettrico per ottenere elevate prestazioni nell'utilizzo di carico in DC.

Servono per sezionare il carico fra il pannello fotovoltaico e l'inverter AC/DC.

Per i contatti ausiliari e accessori aggiuntivi e le parti di ricambio, considerare quelli per i corrispondenti contattori standard senza la lettera D nel codice.

Direttiva VVFF

Le direttive dei Vigili del Fuoco prevedono un dispositivo d'interruzione sotto carico, azionabile da comando remoto ubicato in posizione segnalata ed accessibile, in modo da mettere in sicurezza ogni parte dell'impianto all'interno del compartimento antincendio, anche nei confronti del generatore fotovoltaico (FV).

In alternativa, il generatore FV deve essere esterno ai compartimenti antincendio oppure interno, ma in apposito vano con idonee caratteristiche di resistenza al fuoco.

Per tale funzione sono disponibili contattori appositamente sviluppati per l'utilizzo con carico in DC1 fino a 1000VDC.

Caratteristiche d'impiego

Utilizzo in categoria DC1

Tipo	Poli in serie	Tensione di impiego Ue			
		400V	600V	800V	1000V
Corrente max le in DC1 con L/R ≤ 1ms					
		[A]	[A]	[A]	[A]
BFD6500A...	3	100	75	45	35
BFD8000A...	3	100	80	65	60
BFD80T4A...	4	115	100	90	80
BFD80T4E...	4	115	100	90	80
BFD150T4E...	4	165	165	125	100


Conformità

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1.


UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1.

Schemi di collegamento


Contattori tripolari BFD6500..., BFD8000...



Contattori quadripolari BFD80T4...



Contattori quadripolari BFD150T4E...



2 Contattori

Contattori per rifasamento con circuito di comando in AC

INDICE

Contattori tipo BFK (resistenze limitatrici comprese)



BFK...

Codici di ordinazione	Potenza massima di impiego a $\leq 50^{\circ}\text{C}$ (AC-6b) ① 240V 400V 440V 690V 480V	Y ②	Q.tà per conf.	Peso
	[kvar] [kvar] [kvar] [kvar]	NA	n°	[kg]

BOBINA IN AC.

BFK0910A③	4,5 7,5 9 10	1	10	0,413
BFK1210A③	7 12,5 14 16	1	10	0,413
BFK1810A③	9 15 17 20	1	10	0,413
BFK2600A③	11 20 22 25	—	10	0,472
BFK3200A③	14 25 27,5 30	—	10	0,472
BFK3800A③	17 30 33 36	—	10	0,472
BFK5000A③	22 40 41 46	—	5	1,080
BFK6500A③	26 45 50 56	—	5	1,080
BFK8000A③	30 50 56 65	—	5	1,080
BFK9400A③④	34 60 75 80	—	5	1,080
BFK9500A③	34 60 75 80	—	1	2,095
BFK11500A③	45 75 85 135	—	1	2,095
BFK15000A③	50 100 115 150	—	1	2,095

① Per l'impiego del contattore con interruzione all'interno del triangolo contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

② Contatti ausiliari NA disponibili.

③ Il codice di ordinazione va completato o con la cifra di tensione della bobina se a 50/60Hz o con la cifra di tensione della bobina seguita dal numero 60 se a 60Hz.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

-- AC 50-60Hz 024 - 048 - 110 - 230 - 400V
-- AC 60Hz 024 60 - 048 60 - 120 60 - 220 60 - 230 60 - 460 60 - 575 60 (V).

Esempio: BFK0910A230 (contattore BFK09 con 1 contatto NA alimentato a 230VAC 50/60Hz).
BFK0910A46060 (contattore BFK09 con 1 contatto NA alimentato a 460VAC 60Hz).

④ NOTA: la massima corrente termica del contattore BFK94 è 115A.

Caratteristiche UL/CSA.

Massima potenza per comando condensatori di rifasamento secondo UL/CSA.

	240V [kvar]	480V [kvar]	600V [kvar]
BFK0910A	4,5	9	10
BFK1210A	7	14	16
BFK1810A	9	17	20
BFK2600A	11	22	27,5
BFK3200A	14	27,5	32
BFK3800A	17	33	36
BFK5000A	22	41	46
BFK6500A	26	50	56
BFK8000A	30	60	75
BFK9500A	40	80	100
BFK11500A	45	90	120
BFK15000A	50	100	125

Kit per realizzare contattori tipo BFK



11G46...

Codici di ordinazione	Per contattore	Q.tà per conf.	Peso
		n°	[kg]
11G460	BF0910A - BF1210A - BF1810A - BF2600A - BF3200A - BF3800A	1	0,072
BFX10K3	BF5000A - BF6500A - BF8000A - BF9400A	1	0,078
BFX10K4	BF9500A - BF11500A - BF15000A	1	0,080

Caratteristiche d'impiego

Tipo	Corrente nominale di impiego $\leq 440\text{V}$	Fusibile di protezione gG
	[A]	[A]
BFK09	12	16
BFK12	18	25
BFK18	23	40
BFK26	30	40
BFK32	36	63
BFK38	43	63
BFK50	58	80
BFK65	65	100
BFK80	75	125
BFK94	90	125
BFK95	90	125
BFK115	115	160
BFK150	144	160

Temperatura ambiente di funzionamento: $\leq 50^{\circ}\text{C}$.

Per temperatura ambiente superiore a 50°C e fino a 70°C , è necessario ridurre i valori di potenza massima d'impiego indicati in tabella di una percentuale pari alla differenza fra la temperatura ambiente d'impiego e 50°C .

Esempio: utilizzando un contattore tipo BFK2600 alla temperatura ambiente di 60°C , avremo una potenza massima di impiego (a 400V) del contattore pari a $20\text{kvar} - 10\% = 18\text{kvar}$.

Frequenza dei cicli: ≤ 120 cicli/h

Durata elettrica: ≥ 400.000 cicli.

Contatti ausiliari aggiuntivi

Sui contattori BFK... è possibile montare i seguenti contatti ausiliari: BFX12..., 11G418..., 11G481..., 11G482... e 11G218.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute (escluso BFK9400A): UL Listed for USA and Canada (cULus - File E93602), as Motor Controllers - Magnetic Capacitive Switches; CCC, EAC.

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1.

Caratteristiche generali

Per ottimizzare la gestione del magazzino contattori è disponibile un kit che permette di trasformare i normali contattori tripolari in contattori per rifasamento tipo BFK. La tabella a sinistra indica quali kit acquistare in funzione del contattore standard di cui si dispone.

Minicontattori ausiliari tipo BG00...



11BG00...



11BGF00...

Codice di ordinazione	Configurazione e n° contatti ^①		Quantità per conf.	Peso [kg]
	NA	NC		

BOBINA IN AC.
Attacchi: vite-serrafilo.

11BG0040A^②	4	0	1	0,170
11BG0031A^②	3	1	1	0,170
11BG0022A^②	2	2	1	0,170

Attacchi: Faston.

11BGF0040A^②	4	0	1	0,160
11BGF0031A^②	3	1	1	0,160
11BGF0022A^②	2	2	1	0,160

BOBINA IN DC.
Attacchi: vite-serrafilo.

11BG0040D^③	4	0	1	0,175
11BG0031D^③	3	1	1	0,175
11BG0022D^③	2	2	1	0,175

Attacchi: Faston.

11BGF0040D^③	4	0	1	0,165
11BGF0031D^③	3	1	1	0,165
11BGF0022D^③	2	2	1	0,165

BOBINA IN DC. Basso assorbimento (2,3W).

Attacchi: vite-serrafilo^⑦.

11BG0040L^④	4	0	1	0,175
11BG0031L^④	3	1	1	0,175
11BG0022L^④	2	2	1	0,175

Attacchi: Faston.

11BGF0040L^④	4	0	1	0,165
11BGF0031L^④	3	1	1	0,165
11BGF0022L^④	2	2	1	0,165

Contattori ausiliari tipo BF00...



BF00...A...

BF00...D...
BF00...L...

Codice di ordinazione	Configurazione e n° contatti ^①		Quantità per conf.	Peso [kg]
	NA	NC		

BOBINA IN AC.
Attacchi: vite-serrafilo.

BF0040A^②	4	0	1	0,340
BF0031A^②	3	1	1	0,340
BF0022A^②	2	2	1	0,340
BF0004A^②	0	4	1	0,340

BOBINA IN DC.
Attacchi: vite-serrafilo.

BF0040D^③	4	0	1	0,470
BF0031D^③	3	1	1	0,470
BF0022D^③	2	2	1	0,470
BF0004D^③	0	4	1	0,470

BOBINA IN DC. Basso assorbimento (2,4W).

Attacchi: vite-serrafilo.

BF0040L^④	4	0	1	0,470
BF0031L^④	3	1	1	0,470
BF0022L^④	2	2	1	0,470
BF0004L^④	0	4	1	0,470

Caratteristiche di impiego

- tensione nominale di isolamento IEC Ui: 690V
- corrente convenzionale termica in aria libera IEC Ith: 10A
- designazione secondo UL/CSA e IEC/EN/BS 60947-5-1:
 - tipi BG: A600-Q600
 - tipi BF: A600-P600
- per versione BG a basso assorbimento non è possibile montare contatti ausiliari aggiuntivi.

NOTA: non è possibile sostituire la bobina nei tipi BG... o versioni in DC nei tipi BF... .

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: CCC, EAC, UL Listed per USA e Canada (cULus - File E93602), come contattori ausiliari; RINA per i tipi BF00.

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-5-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-5-1

Materie plastiche conformi a norme: IEC/EN/BS 60335; solo per versioni BF00 aggiungere suffisso V260 al codice prodotto standard.

Esempio: BF0040A230V260 (contattore ausiliario BF00 con 4 contatti NA a 230VAC 50/60Hz con materie plastiche conformi). NOTA: i tipi BF00...D e BF00...L hanno di serie il filtro TVS (Transient Voltage Suppressor) interno.

① Il codice di ordinazione va completato o con la cifra di tensione della bobina a 50/60Hz o con la cifra di tensione della bobina seguita dal numero 60 se a 60Hz.

Le tensioni normalizzate sono le seguenti:
- AC 50-60Hz 024 - 048 - 110 - 230 - 400V

- AC 60Hz 024 60 - 048 60 - 120 60 - 220 60 - 230 60 - 460 60 - 575 60 (V).

Esempio: 11BG0040A230 (minicontattore ausiliario 4 contatti ausiliari NA alimentato a 230VAC 50/60Hz). BF0040A46060 (contattore ausiliario con 4 contatti ausiliari NA alimentato a 460VAC 60Hz).

② Il codice di ordinazione va completato con la cifra di tensione della bobina. Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- DC 012 - 024 - 048 - 110 - 125 - 220V.

Esempio: BF0040D012 (contattore ausiliario con 4 contatti ausiliari NA alimentato a 12VDC).

③ Versione a basso assorbimento. Il codice di ordinazione va completato con la cifra di tensione della bobina. Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- DC 024 - 048V.

Esempio: 11BG0040L024 (minicontattore ausiliario con 4 contatti ausiliari NA alimentato a 24VDC a basso assorbimento).

④ Componibilità massima blocchi aggiuntivi vedi pag. 2-23.

⑤ I contatti sono ad alta conducibilità.

⑥ Sui contattori 11BG0022D si possono montare al massimo 2 contatti ausiliari.

⑦ Non si possono montare contatti ausiliari aggiuntivi o interblocchi meccanici.

2 Contattori

Blocchi aggiuntivi ed accessori per minicontattori serie BG

INDICE

Lovato
electric



11BGX10... (20-11-02)
11BGX1111



11BGX10... (40-31-22-13-04)
11BGX1122



11BGXF...



11BGX77... -
11BGX78225 -
11BGX79...



11BGX5000



11SMX9021
11SMX9022

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà max. per contatt.	Q.tà per conf.	Peso
		n°	n°	[kg]

Contatti ausiliari.

Attacchi a vite.

11BGX1002●	2NC	1	10	0,021
11BGX1011●	1NA + 1NC	1	10	0,021
11BGX1020●	2NA	1	10	0,021
11BGX1004●	4NC	1	10	0,028
11BGX1013●	1NA + 3NC	1	10	0,028
11BGX1022●	2NA + 2NC	1	10	0,028
11BGX1031●	3NA + 1NC	1	10	0,028
11BGX1040●	4NA	1	10	0,028

Contatti ausiliari per teleinverteri e telecommutatori assemblati. Attacchi a vite.

11BGX1111●	1NA + 1NC	1	10	0,021
11BGX1122●	2NA + 2NC	1	10	0,028

Contatti ausiliari.

Attacchi Faston.

11BGXF1002●	2NC	1	10	0,021
11BGXF1011●	1NA + 1NC	1	10	0,021
11BGXF1020●	2NA	1	10	0,021
11BGXF1004●	4NC	1	10	0,028
11BGXF1013●	1NA + 3NC	1	10	0,028
11BGXF1022●	2NA + 2NC	1	10	0,028
11BGXF1031●	3NA + 1NC	1	10	0,028
11BGXF1040●	4NA	1	10	0,028

Interblocco meccanico.

11BGX5000●	Per BG...A e BG...D	1	10	0,008
Filtri antidisturbo ad innesto rapido.				

11BGX77048	≤48VAC/DC (Varistore)	10	0,007
11BGX77125	48...125VAC/DC (Varistore)	10	0,007
11BGX77240	125...240VAC/DC (Varistore)	10	0,007
11BGX78225	≤225VDC (Diodo)	10	0,007
11BGX79048	≤48VAC (Resist.-condens.)	10	0,007
11BGX79125	48...125VAC (Resistenza-condensatore)	10	0,007
11BGX79240	125...240VAC (Resistenza-condensatore)	10	0,007
11BGX79415	240...415VAC (Resistenza-condensatore)	10	0,007

Coperchio modulare.

11BGX8000●	Protezione frontale IP40	20	0,006
Ponti di parallelo.			

11G323●	Per 2 poli	10	0,009
11G324		10	0,009
11G325●	Per 4 poli	10	0,014
11G326		10	0,014

Connessioni rigide.

11SMX9021●	Connessioni rigide per avviatore stella-triangolo con minicontattori BG...	10	0,040
11SMX9022●	Connessioni rigide per teleinverteri con minicontattori BG...	1	0,026

- Non idoneo per minicontattori tipo BG...L.
- Non idoneo per minicontattori tipo BG...D e BG...L..
- Solo per minicontattori di sinistra dei teleinverteri tipo BGT..., BGTP e telecommutatori tipo BGC...
- Idoneo per minicontattori BG... con attacchi a vite, senza contatti ausiliari, filtri antidisturbo e interblocco. Aumenta il grado di protezione frontale del minicontattore quando è montato in appositi involucri modulari.
- Non è possibile il montaggio con coperchio modulare BGX8000.
- Normalmente si utilizzano contattori del tipo 01 (con un contatto ausiliario NC). È possibile montare il salvamotore SM1 tramite connessione rigida; connessione tipo SM1X3040P per salvamotore SM1P... e connessione SM1X3040R per salvamotore SM1R... Non è possibile montare il relè direttamente sul contattore. Utilizzare il relè termico RF38 ed il supporto RFX3804 per montaggio indipendente dal contattore.

Caratteristiche di impiego

Tipo		BGX10... BGX11...	BGX10... BGX11...
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith	A	10	10
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690	690
Capacità di commutazione minima		5V 10mA	
Attacchi	Vite	M3	Faston 1x6,3mm 2x2,8mm
	Larghezza mm	6,9	6,9
Coppia di serraggio	Nm	0,8...1	—
	lb.in	7...9	—
Sezione conduttore massima (con 1 o 2 conduttori)			
Flessibili senza terminale	mm ²	2,5	2,5
Flessibili con terminale	mm ²	2,5	2,5
AWG	n°	14	14
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN/BS 60947-5-1	AC	A600	A600
	DC	Q600	Q600
Durata meccanica (in milioni)	Cicli	20	20

Connessioni minicontattore-salvamotore SM1

Vedere alla pagina 1-9.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute:

Tipo	UL	cULus	EAC	CCC
BGX10...	—	●	●	●
BGX11...	—	●	●	●
BGXF10...	—	●	●	—
BGX5000	—	●	●	—
BGX7...	—	●	●	—
BGX8000	—	—	●	—
G32...	—	—	●	—
SMX90...	●	—	—	—

● Prodotti omologati.

● UL Recognized per USA (File E197069) come accessori per pannelli e quadri elettrici.

I prodotti con questo tipo di omologazione sono intesi per utilizzo come componenti di apparecchiature complete assemblate in officina.

cULus - UL Listed per USA e Canada (cULus - File E93601) come apparecchi ausiliari.


Conformità alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1; IEC/EN/BS 60947-5-1, UL 60947-5-1, CSA C22.2 n° 60947-5-1 per contatti ausiliari. I blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi 11BGX... e 11BGXF... sono conformi all'allegato F della norma IEC/EN/BS 60947-4-1 "contatti ausiliari collegati con i contatti di potenza" detti anche contatti immagine o mirror contacts. Sono conformi anche all'allegato L della norma IEC/EN/BS 60947-5-1 "contatti ausiliari connessi meccanicamente" detti anche mechanically linked contact elements.

2 Contattori

Blocchi aggiuntivi ed accessori per minicontattori serie BG

INDICE


Componibilità: posizione di montaggio su minicontattori BG...A e BG...D




① Non idoneo per minicontattori BG... con montato contatti ausiliari BGX10..., filtri antidisturbo BGX7... e interblocco BGX5000.

② Non idoneo per minicontattori tipo BG...D.

Componibilità: posizione di montaggio su minicontattori BG...L




Componibilità per teleinvertitori e telecommutatori da assemblare BG...A e BG...D




③ Non idoneo per minicontattori tipo BG...D.

④ Solo per minicontattori di sinistra dei teleinvertitori tipo BGT, BGTP e telecommutatori tipo BGC.
Vedere a pag. 4-5.

Connessioni per teleinvertitori



Connessioni per avviatori stella-triangolo



2 Contattori

Blocchi aggiuntivi ed accessori per contattori BF00, BF09...BF150

INDICE

Lovato
electric



BFX10...



11G484...



BFX10...



11G418...



11G218



11G481...
11G482



BFX12...



11G485...
11G486...
11G487

- ① Con l'ausilio dell'adattatore G358 è possibile montare questi contatti anche sui contattori serie B (vedere alle pagine 2-32 e 2-33).
- ② Contatti ad alta conducibilità.
- ③ Contatto normalmente chiuso con apertura ritardata.
- ④ Contatto normalmente aperto con chiusura anticipata.
- ⑤ Contatti dorati in contenitore stagno per impiego in ambienti polverosi. Il valore Ith è riferito a 125VAC e 30VDC. Carico minimo applicabile: 5VDC 1mA. La protezione IP20 è garantita ad apparecchi cablati utilizzando cavi intestati con faston isolati.
- ⑥ La protezione IP20 è garantita ad apparecchi con cavi di sezione minima pari a 0,75mm². La designazione in DC per G418 e G419 è Q600.
- ⑦ La protezione IP20 è garantita ad apparecchi cablati utilizzando cavi intestati con faston isolati.
- ⑧ La protezione IP20 è garantita ad apparecchi con cavi di sezione minima pari a 1mm². La durata meccanica è limitata a 3 milioni di cicli per questi tipi.
- ⑨ 1,5mm² per capicorda a tubetto preisolato.

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà max per cont.	Q.tà per conf.	Peso
		n°	n°	[kg]

Contatti ausiliari con aggancio centrale ②.

Attacchi a vite.

BFX1002 ①	2NC	1	5	0,030
BFX1011 ①	1NA + 1NC	1	5	0,030
BFX1020 ①	2NA	1	5	0,030
11G48403 ①	3NC	1	5	0,039
11G48412 ①	1NA + 2NC	1	5	0,039
11G48421 ①	2NA + 1NC	1	5	0,039
11G48430 ①	3NA	1	5	0,039
BFX1004	4NC	1	5	0,048
BFX1013	1NA + 3NC	1	5	0,048
BFX1022	2NA + 2NC	1	5	0,048
BFX1031	3NA + 1NC	1	5	0,048
BFX1040	4NA	1	5	0,048
BFX10111	1NA+1NC e 1NAA①+1NCP①	1	5	0,048

Contatti ausiliari con aggancio laterale. Attacchi a vite ③.

11G41801	1NC	2	10	0,014
11G41801D	1NCP①	2	10	0,014
11G41810	1NA	2	10	0,014
11G41810A	1NAA①	2	10	0,014

Contatti ausiliari con aggancio laterale. Attacchi Faston ⑦.

11G218	1NA o 1NC reversibile	2	10	0,011
11G48102	2NC	2	10	0,013
11G48111	1NA + 1NC	2	10	0,013
11G48120	2NA	2	10	0,013
11G4820①	Contatto in scambio	2	10	0,013

Supporto per aggancio contatti ausiliari in posizione abbassata.

11G280	per G218	2	10	0,008
11G419	per G418	2	10	0,010
11G483	per G481 e G482	2	10	0,010

Contatti ausiliari con aggancio laterale abbassato.

Attacchi a vite.

BFX1202 ②	2NC	2	5	0,044
BFX1211 ②	1NA+1NC	2	5	0,044
BFX1220 ②	2NA	2	5	0,044
11G42801	1NC	2	10	0,024
11G42801D	1NCP①	2	10	0,024
11G42810	1NA	2	10	0,024
11G42810A	1NAA①	2	10	0,024

Contatti ausiliari temporizzati 1NA + 1NC (funzionamento pneumatico) ritardati all'eccitazione con aggancio centrale ⑩⑪. Attacchi a vite.

11G4853	3s	1	1	0,040
11G4856	6s	1	1	0,040
11G48515	15s	1	5	0,040
11G48530	30s	1	5	0,040
11G48560	60s	1	5	0,040
11G485120	120s	1	1	0,040

Contatti ausiliari temporizzati 1NA + 1NC (funzionamento pneumatico) ritardati alla disseccitazione con aggancio centrale ⑩⑪. Attacchi a vite.

11G4863	3s	1	1	0,040
11G4866	6s	1	1	0,040
11G48615	15s	1	5	0,040
11G48630	30s	1	5	0,040
11G48660	60s	1	5	0,040
11G486120	120s	1	1	0,040
11G487	70ms	1	1	0,040

Caratteristiche di impiego contatti ausiliari aggiuntivi

Tipo	G418⑥	G484	G218⑦	G481⑦	G482⑦
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith	A	10	10	10	0,16
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690	690	690	690
Capacità di commutazione minima		5V 10mA		5V 1mA	
Attacchi:	Vite	M3,5	M3	—	—
	Larghezza mm	7	7	—	—
	Faston	—	—	1x6,35 2x2,8	1x6,35 2x2,8
Coppia di serraggio	Nm	0,8...1	0,8...1	—	—
	lb.in	7...9	7...9	—	—
Sezione conduttore massima (con 1 o 2 conduttori)					
fless. senza termn.	mm²	2,5	2,5⑩	—	—
fless. con terminale	mm²	2,5	2,5	2,5	2,5
AWG	n°	14	14	14	14
Protezione terminali secondo IEC/EN/BS 60529		IP20	IP20	IP20⑦	IP20⑦
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN/BS 60947-5-1	AC	A600	A600	A600	—
	DC	P600⑥	Q600	P600	—
Durata meccanica (in milioni)	cicli	10⑩	10	10	10

Connessioni contattore-salvamotore SM1

Vedere alla pagina 1-9.

Massima componibilità blocchi aggiuntivi

Vedere a pagina 2-23 e 2-26...27.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute:

Tipo	UL	cULus	CSA	EAC	CCC
BFX10...	—	●	—	●	●
BFX12...	—	●	—	●	—
G218	●	—	●	●	—
G418..., G428...	●	—	●	●	—
G481...	●	—	●	●	—
G482	●	—	●	●	—
G484...	●	—	●	●	—
G485...	●	—	●	●	—
G486...	●	—	●	●	—
G487...	●	—	●	●	—

● Prodotti omologati.

● - UL Recognized per USA (File E93601) come apparecchi ausiliari. I prodotti con questo tipo di omologazione sono intesi per utilizzo come componenti di apparecchiature complete assemblate in officina.

cULus - UL Listed per USA e Canada (cULus - File E93601) come apparecchi ausiliari.

CSA - Certificati CSA per il Canada (File 54332) come apparecchi ausiliari per aviatori motore.

I contatti ausiliari aggiuntivi sono conformi alle norme:

IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1, UL 60947-1,

UL 60947-5-1, CSA C22.2 n° 60947-1,

CSA C22.2 n° 60947-5-1.

I blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi BFX10... (escluso BFX10111) e BFX12... sono conformi all'allegato F della norma IEC/EN/BS 60947-4-1 "contatti ausiliari collegati con i contatti di potenza" detti anche contatti immagine o mirror contacts.

Sono conformi anche all'allegato L della norma IEC/EN/BS 60947-5-1 "contatti ausiliari connessi meccanicamente" detti anche mechanically linked contact elements.

Per i contattori BF40...BF150 la conformità all'allegato L della norma IEC/EN/BS 60947-5-1 vale solo per le versioni con bobina AC/DC a controllo elettronico.

**BF00A,
BF09A...BF150A,
BF40E...BF150E**

Massima componibilità per contattori in corrente alternata BF00A, BF09A...BF150A.
Massima componibilità per contattori in corrente alternata/continua BF40E...BF150E.

			1 tipo solo		
Contattori	Ausiliari	BF00A	1	1	1
	Tripolari	BF09A...BF25A	1	1	1
		BF26A...BF38A	1	1	1
		BF40A...BF150A	1	1	1
	Quadripolari	BF40E...BF150E	1	1	1
		BF09A...BF25A	1	1	1
		BF26A...BF38A	1	1	1
		BF40A...BF150A	1	1	1
		BF40E...BF150E	1	1	1

- ① Non è possibile il montaggio in presenza di BFX10... a 4 contatti e G222.
- ② Per montare l'interblocco è necessario spostare il quarto polo sul lato sinistro di uno dei due contattori interbloccati.
- ③ Montando BFX500... si può montare un solo blocco a montaggio laterale abbassato per ogni contattore interbloccato.
- ④ Sopra l'autoritenuta meccanica G222, G272 e BFX641 è possibile montare ancora un blocco contatti BFX10... oppure un temporizzatore pneumatico G48....
- ⑤ Autoritenuta meccanica G222.
- ⑥ Autoritenuta meccanica G272 per BF40...BF80; BFX641 per BF95...BF150.
- ⑦ Per BF40...BF94 codice BFX5300 o BFX5301; per BF95...BF150 codice BFX5400 o BFX5401.
- ⑧ BFX5303 per BF40...BF94; BFX5403 per BF95...BF150.
- ⑨ BFX5303 non si puo' montare quando già presente sul fronte un blocchetto BFX10... a 4 contatti (BFX1004, BFX1013, BFX1022, BFX1031, BFX1040).

1

Montaggio laterale		
		
BFX5002	BFX5303	G418.
BFX5003	BFX5403	G218.
①	⑨	G481.
		G428.
n. blocchi 1 tipo solo		n. blocchi
1	—	1 o 2
1	—	1 o 2
1	—	1 o 2
—	1 ⑩	1 o 2
—	1 ⑩	1 o 2
1	—	1 o 2
1 ③	—	1 ①
—	1 ⑩	1 o 2
—	1 ⑩	1 o 2

DOPPURE

Montaggio laterale abbassato	
	
G428...	BFX1202
G419+ G418...	BFX1211
G280+ G218	BFX120
G483+ G481...	BFX5000 ③④
G483+ G482	BFX5001 ③④
n. blocchi	n. blocchi
1 o 2 ①	1 ③
1 o 2 ①	1 ③
1 o 2 ①	1 ③
2	1 ③
2	1 ③
1 o 2 ①	1 ③
1	1 ③
1	2
1	2

OPPURE

**BFOOD,
BF09D...BF38D,
BFOOL,
BF09I BF38I**

Massima componibilità per contattori in corrente continua BF00D, BF09D...BF38D.
Massima componibilità per contattori in corrente continua BF00L, BF09L...BF38L a basso assorbimento.

		1 tip		
Contattori	Ausiliari	BF00D	1	1
		BF00L	1	—
	Tripolari	BF09D-BF25D	1	1
		BF26D-BF38D	1	1
		BF09L-BF25L	1	—
		BF26L-BF38L	1	—
	Quadripolari	BF09D-BF25D	1	1
		BF26D-BF38D	—	1
		BF09L-BF25L	1	—
		BF26L-BF38L	—	—

1 Non è possibile il montaggio dell'interblocco BFX5003 in presenza di BFX10... a 4 contatti e G222.
3 Montando BFX500... si può montare un solo blocco a montaggio laterale abbassato per ogni contattore interbloccato.
4 Sopra l'autoritenuta meccanica G222 e G272 è possibile montare ancora un blocco contatti BFX10... oppure un temporizzatore pneumatico G48...
7 Per montare l'interblocco è necessario spostare il quarto polo sul lato sinistro di uno dei due contattori interbloccati.
Per altre combinazioni contattate il nostro ufficio Assistenza Tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

Montaggio centrale				
				
FX10...		G485...		
...22	...3140	G486...	
			G487	
blocchi solo				n. blocchi
1		1		1
1		—		1
1		1		1
1		1		1
1		—		1
1		—		1
1		1		1
—		—		1
1		—		1
—		—		—

PPURE

Montaggio laterale		Montaggio laterale abbassato	
1 tipo solo BFX50...			BFX12...
...02	...03 ①	...00...01	③
n. blocchi 1 tipo solo			
1	1	1	1
1	1	—	—
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	—	—
1	1	—	—
1	1	1	1
17	17	1	1
1	1	—	—
17	17	—	—

+

2 Contattori

Blocchi aggiuntivi ed accessori per contattori BF00, BF09...BF150



**BFX42
BFXD42**



**BFX5000
BFX5300
BFX5400**
**BFX5001
BFX5301
BFX5401**



**BFX5002
BFX5003
BFX5303
BFX5403**



**11G222...
11G272...
BFX64 1...**



**11G454
11G455
BFX642**



**BFX77...
BFX79...**

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà max per cont.	Q.tà per conf.	Peso
		n°	n°	[kg]

Quarto polo.

BFX42	Per contattori BF26A, BF32A, BF38A	1	1	0,100
BFXD42	Per contattori BF26D, BF32D, BF38D, BF26L, BF32L, BF38L	1	1	0,108
BFX43	Per contattori BF40A...BF94A e BF40E...BF94E	1	1	0,150
BFX44	Per contattori BF95A...BF150A e BF95E...BF150E	1	1	0,500

Interblocco meccanico.

BFX5000●	Laterale per contattori BF00, BF09...BF38	1	5	0,039
BFX5001●	Laterale con 2 contatti NC per contattori BF00, BF09...BF38	1	5	0,052
BFX5002	Frontale ribassato per contattori BF00, BF09...BF38	1	5	0,006
BFX5003	Frontale per contattori BF00, BF09...BF38	1	5	0,023
BFX8910	Distanziale per interbloccare contattori BF09...BF38 AC/DC con tipi in DC	1	10	0,017
BFX5300	Laterale per contattori BF40...BF94 A/E	1	5	0,039
BFX5301	Laterale con 2 contatti NC per contattori BF40...BF94 A/E	1	5	0,052
BFX5303	Frontale per contattori BF40...BF94 A/E	1	5	0,034
BFX5400	Laterale per contattori BF95...BF150 A/E	1	5	0,039
BFX5401	Laterale con 2 contatti NC per contattori BF95...BF150 A/E	1	5	0,052
BFX5403	Frontale per contattori BF95...BF150 A/E	1	5	0,034

Autoritenuta meccanica. Attacci a vite.

11G222●	Per contattori BF00, BF09...BF38	1	1	0,070
11G272●	Per contattori BF40...BF94	1	1	0,070
BFX641...●	Per contattori BF95...BF150	1	1	0,070

Dispositivo di chiusura manuale.

11G454	Per contattori BF00, BF09...BF38	1	1	0,021
11G455	Per contattori BF40...BF94	1	1	0,021
BFX642	Per contattori BF95...BF150	1	1	0,021

Filtri antidisturbo ad innesto rapido per contattori BF00A, BF09A...BF150A.

BFX77048	≤48VAC/DC (Varistore)	5	0,012
BFX77125	48...125VAC/DC (Varistore)	5	0,012
BFX77240	125...240VAC/DC (Varistore)	5	0,012
BFX79048	≤48VAC (Resist.-Condens.)	5	0,012
BFX79125	48...125VAC (Resist.-Condens.)	5	0,012
BFX79240	125...240VAC (Resist.-Condens.)	5	0,012
BFX79415	240...415VAC (Resist.-Condens.)	5	0,012

NOTA: tutti i contattori serie BF con bobina in DC o AC/DC a controllo elettronico hanno filtro antidisturbo incorporato.

- È possibile interbloccare contattori di taglie dimensionali diverse. Esempio: BF09...BF25 con BF26...BF38.
- Sostituire con la cifra della tensione (se 50/60Hz) e con la lettera D seguita dalla cifra della tensione (se in DC). Le tensioni normalizzate sono le seguenti:
 - AC 50/60Hz 24 (indicare 24) - 48 (indicare 48) - 110...125 (indicare 110)
 220...240 (indicare 220) - 380...415V (indicare 380).
 - DC 12 (indicare 12) - 24 (indicare 24) - 48 (indicare 48)
 110...125 (indicare 110) - 220...240V (indicare 220).

Caratteristiche di impiego

Tipo	BFX42 BFXD42	BFX43	BFX44	BFX5001 BFX5301 BFX5401
------	-----------------	-------	-------	-------------------------------

Corrente convenz. termica in aria libera Ith	A	56	115	165
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690	1000	1000

Capacità di commutazione minima	5V 10mA			
---------------------------------	---------	--	--	--

Attacci:	Vite	M4	M6	M8	M3
Larghezza	mm	12,5	9,6	14,5	7
Coppia di serraggio	Nm	2,5...3	4...5	5,5...6,5	0,8...1
	lb.in	21,6...26,4	35,4...44,2	48...57	7...9

Sezione conduttore massima con 1 o 2 conduttori fless. senza termini.	mm ²	16	35	70	2,5
fless. con termini.	mm ²	16	35	70	2,5
AWG	n°	6	2	2/0	14

Protezione terminali sec. IEC/EN/BS 60529	IP20●	IP20●	IP20●	IP20
---	-------	-------	-------	------

Designazione sec. UL/CSA e IEC/EN/BS 60947-5-1	AC	—	—	A60
	DC	—	—	Q600

Durata meccanica (in milioni)	cicli	20	15	15	10
-------------------------------	-------	----	----	----	----

Tipo	G222...	G272...	BFX641
------	---------	---------	--------

Tensione nominale circuito di comando:	AC (50/60Hz)	V	24...415	24...415	24...415
	DC	V	12...240	12...240	12...240

Potenza assorbita con comando in:	AC	VA	40	40	40
	DC	W	70	70	70

Tempo minimo di impulso: di sgancio	ms	10	10	10
di aggancio	ms	100	200	200

Coppia di serraggio	Nm	0,8...1	0,8...1	0,8...1
	lb.in	7...9	7...9	7...9

Sezione conduttore massima (con 1 o 2 conduttori)	mm ²	4	4	4
fless. senza termini.	mm ²	2,5	2,5	2,5
fless. con terminale	mm ²	2,5	2,5	2,5

AWG	n°	14...12	14...12	14...12
-----	----	---------	---------	---------

Durata meccanica (in milioni)	cicli	0,1	0,1	0,01
-------------------------------	-------	-----	-----	------

● Le condizioni sono IP20 frontale.

Massima componibilità blocchi aggiuntivi

Vedere a pagina 2-23, 2-26...27.

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute:

Tipo	UL	cULus	CSA	EAC
BFX42 - BFXD42 - BFXD43	—	●	—	●
BFX5...	—	●	—	●
BFX77... - BFX79...	—	●	—	●
G222... - G272... - BFX641	■	—	●	●

● Prodotti omologati.

■ UL Recognized per USA (File E93601) come apparecchi ausiliari. I prodotti con questo tipo di omologazione sono intesi per utilizzo come componenti di apparecchiature complete assemblate in officina.

cULus - UL Listed per USA e Canada (cULus - File E93602) come motor controllers.

CSA - Certificati CSA per il Canada (File 54332) come apparecchi ausiliari per aviatori motore.

Conformità alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, UL 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1, UL 60947-5-1, CSA C22.2 n° 60947-5-1 per contatti ausiliari IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1 per i quarti poli.


2 Contattori

Blocchi aggiuntivi ed accessori per contattori BF00, BF09...BF150


INDICE




**BFX310...
BFX3201**



**BFX3131
BFX3231**



**BFX3331
BFX3431**



**BFX3361
BFX3461**



**BFX3371
BFX3471**



**BFX3393
BFX3392**



**11BA135
11BA235**



**11G231
11G232**



**BFX8901
BFX8902**

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà per conf.	Peso [kg]
	Connesioni rigide per aviatori teleinverteri tripolari.	n°	

BFX3101	Per contattori BF09...BF25 affiancati con interblocco meccanico BFX5002 o BFX5003	1	0,052
----------------	---	---	-------

BFX3102	Per contattori BF09...BF25 affiancati con interblocco meccanico BFX5000 o BFX5001	1	0,054
----------------	---	---	-------

BFX3201	Per contattori BF26...BF38 affiancati con interblocco meccanico BFX5000, BFX5001, BFX5002, BFX5003	1	0,060
----------------	--	---	-------

BFX3301	Per contattori BF40...BF94 affiancati con interblocco meccanico BFX5303	1	0,150
----------------	---	---	-------

BFX3401	Per contattori BF95...BF150 affiancati con interblocco meccanico BFX5403	1	0,200
----------------	--	---	-------

	Connesioni rigide per aviatori stella-triangolo.	n°	
--	--	----	--

BFX3131	Per contattori BF09...BF25	1	0,058
----------------	----------------------------	---	-------

BFX3231	Per contattori BF26...BF38	1	0,064
----------------	----------------------------	---	-------

BFX3232	Per contattori BF26...BF38 (L/Δ) BF09...BF25 (λ)	1	0,064
----------------	---	---	-------

BFX3332	Per contattori BF40...BF94 (L/Δ) BF26...BF38 (λ)	1	0,200
----------------	---	---	-------

BFX3331	Per contattori BF40...BF94	1	0,220
----------------	----------------------------	---	-------

BFX3432	Per contattori BF95...BF150 (L/Δ) BF40...BF94 (λ)	1	0,250
----------------	--	---	-------

BFX3431	Per contattori BF95...BF150	1	0,270
----------------	-----------------------------	---	-------

	Connesioni rigide per telecommutatori.	n°	
--	--	----	--

BFX3361	Per contattori BF40...BF94 tripolari con interblocco BFX5300 o BFX5301	1	0,150
----------------	--	---	-------

BFX3461	Per contattori BF95...BF150 tripolari con interblocco BFX5400 o BFX5401	1	0,200
----------------	---	---	-------

BFX3371	Per contattori BF40...BF80 quadripolari con interblocco BFX5300 o BFX5301	1	0,200
----------------	---	---	-------

BFX3471	Per contattori BF95...BF150 quadripolari con interblocco BFX5400 o BFX5401	1	0,300
----------------	--	---	-------

	Protezione IP20 terminali di potenza. Sono necessari 2 pezzi per ogni contattore.	n°	
--	---	----	--

BFX833	Per contattori BF40...BF94 3 poli	10	0,020
---------------	-----------------------------------	----	-------

BFX834	Per contattori BF95...BF150 3 poli	10	0,030
---------------	------------------------------------	----	-------

	Ponti di parallelo non isolati.	n°	
--	---------------------------------	----	--

11BA135	2 poli (per contattori BF09...BF25)	10	0,001
----------------	-------------------------------------	----	-------

11BA235	2 poli (per contattori BF26...BF38)	10	0,003
----------------	-------------------------------------	----	-------

BFX3392	2 poli (per contattori BF40...BF94)	4	0,022
----------------	-------------------------------------	---	-------

BFX3492	2 poli (per contattori BF95...BF150)	4	0,027
----------------	--------------------------------------	---	-------

BFX3393	3 poli (per contattori BF40...BF94)	4	0,038
----------------	-------------------------------------	---	-------

11BA435	3 poli (per contattori BF95...BF150)	10	0,030
----------------	--------------------------------------	----	-------

	Ponte di parallelo isolato con morsetto.	n°	
--	--	----	--

BFX3399	3 poli (per contattori BF40...BF94) Sezione cavo collegabile 25...95mm ² (95mm ² non intestato)	10	0,135
----------------	---	----	-------

	Attacchi maggiorati unipolari.	n°	
--	--------------------------------	----	--

11G231	1x6mm ² (per contattori BF09...BF25)	12	0,009
---------------	---	----	-------

11G232	1x16mm ² (per contattori BF26...BF38)	12	0,014
---------------	--	----	-------

	Calotta di piombatura.	n°	
--	------------------------	----	--

BFX80	Calotta di piombatura per contattori BF00 e BF09...BF38	10	0,001
--------------	---	----	-------

	Accessori per fissaggio a vite contattore.	n°	
--	--	----	--

BFX8901	Base universale in plastica per fissaggio a vite contattore BF09...BF38	5	0,016
----------------	---	---	-------

BFX8902	Staffe in plastica per fissaggio a vite contattori BF09...BF38	10	0,002
----------------	--	----	-------

	Elementi di identificazione per contattori BF00, BF09...BF150.	n°	
--	--	----	--

BFX30	Targhetta neutra per scrittura	50	0,001
--------------	--------------------------------	----	-------

Caratteristiche di impiego

Tipo	BFX3399	11G231	11G232
------	---------	--------	--------

Coppia di serraggio	13Nm 115 lb.in	1.5...1.8 13.2...18	2.5...3 7...9
---------------------	-------------------	------------------------	------------------

Attrezzo	Brugola 6	PH1	PH2
----------	-----------	-----	-----


Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute: UL Listed per USA e Canada (cULus - File E93602), per tutti i kit di connessione per aviatori e telecommutatori BFX3...; EAC.

Conformi alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, UL 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-1.

Blocchi aggiuntivi per contattori in AC e AC/DC


Componibilità: posizioni di montaggio su contattori BF00A, BF09A...BF150A
Tabella di componibilità vedere a pag. 2-23.



- Non è possibile il montaggio in presenza dei blocchi aggiuntivi laterali montati sul fronte oppure dell'interblocco meccanico BFX5000 o BFX5001. Per BF00, BF09...38 non è possibile il montaggio in presenza di BFX10 a 4 contatti o G222....
 - Fare riferimento ai disegni sottostanti per l'utilizzo di G222..., G272.. e BFX641...; vedere anche la tabella di compatibilità a pagina 2-23.
 - In presenza del dispositivo di chiusura manuale G454 o G455 non è possibile montare alcun blocco aggiuntivo sul fronte.
 - Questo accessorio, per i contattori BF09...BF94, non si puo' montare quando già presente sul fronte un interblocco BFX10... a 4 contatti (BFX1004, BFX1013, BFX1022, BFX1031, BFX1040).


Componibilità: posizioni di montaggio su contattori
BF00A, BF09A...BF38A con montata autoritenuta
meccanica G222
Tabella di componibilità vedere a pag. 2-22

Meccanica G222
Tabella di compatibilità vedere a pag. 2-23




Componibilità: posizioni di montaggio su contattori BF40A...150A, BF40E...BF150E con montata autoritenuta meccanica G272 o BFX641

Meccanica G272 o BFA641
Tabella di componibilità vedere a pag. 2-23



Blocchi aggiuntivi per contattori in DC e in DC basso assorbimento


Componibilità: posizioni di montaggio su contattori BF00 e BF09...BF38 (versione D e L). Tabella di componibilità vedere a pag. 2-23.



- (1) Non è possibile il montaggio in presenza dell'autoritenuta meccanica G222...
- (2) L'autoritenuta meccanica G222... non può essere montata su contattori BF26L - BF38L a 4 poli.
- (3) In presenza del dispositivo di chiusura manuale G454 non è possibile montare alcun blocco aggiuntivo sul fronte.

Accessori per contattori in AC, DC e DC basso assorbimento

Componibilità




2 Contattori

Blocchi aggiuntivi ed accessori per contattori BF00, BF09...BF150


INDICE

Accessori per contattori in AC, DC e DC basso assorbimento


Connessioni per aviatori teleinvertitori con contattori BF09...BF25




Connessioni per aviatori teleinvertitori con contattori BF09...BF25 e interblocco meccanico BFX5000 oppure BFX5001




Connessioni per aviatori teleinvertitori con contattori BF26...BF38




Connessioni per aviatori teleinvertitori con contattori BF40...BF94




Connessioni per aviatori teleinvertitori con contattori BF95...BF150




Connessioni per aviatori stella-triangolo con contattori BF09...BF25




Connessioni per aviatori stella-triangolo con contattori BF26...BF38(L-Δ) - BF09...BF25 (Y)



Connessioni per aviatori stella-triangolo con contattori BF26...BF38



Connessioni per aviatori stella-triangolo con contattori BF40...BF94 (L-Δ) - BF26...BF38 (Y)



2 Contattori


Blocchi aggiuntivi ed accessori per contattori BF00, BF09...BF150

INDICE


Lovato
electric

2


Connessioni per aviatori stella-triangolo con contattori BF40...BF94




Connessioni per aviatori stella-triangolo con contattori BF95...BF150 (L- Δ) - BF40...BF94 (Y)




Connessioni per aviatori stella-triangolo con contattori BF95...BF150




Connessioni per telecommutatori con contattori tripolari BF40...BF94




Connessioni per telecommutatori con contattori tripolari BF95...BF150



Connessioni per telecommutatori con contattori quadripolari BF40...BF80




Connessioni per telecommutatori con contattori quadripolari BF95...BF150



2 Contattori

Blocchi aggiuntivi ed accessori per contattori BF160...BF400

INDICE



BFX10C01 BFX10C10

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà max per cont.	Q.tà per conf.	Peso
		n°	n°	[kg]

Contatti ausiliari con aggancio centrale.
Attacchi a vite.

BFX10C10	1NA	6	10	0,048
BFX10C01	1NC	6	10	0,048

Contatti ausiliari con aggancio laterale.
Attacchi a vite.

BFX12C02	2NC	2	5	0,048
BFX12C11	1NA + 1NC	2	5	0,048
BFX12C20	2NA	2	5	0,048

Interblocco meccanico.

BFX5500	Per contattori affiancati BF160...BF400	1	1	0,050
BFX5503	Per contattori sovrapposti BF160...BF400. Interasse 305...345mm	1	1	0,150

BFX5504	Per contattori sovrapposti BF160...BF400 Interasse 345...385mm	1	1	0,200
----------------	---	---	---	-------

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà per conf.	Peso
		n°	[kg]

Protezione terminali di potenza.
Copriattacco unipolare.

BFX815 ①	Per BF160...BF230	6	0,026
BFX816 ①	Per BF265...BF400	6	0,035

Copriattacco tripolare.

BFX835	Per BF160...BF230	1	0,050
BFX836	Per BF265...BF400	1	0,075

Copriattacco quadripolare.

BFX845	Per BF160T4...BF230T4	1	0,070
BFX846	Per BF265T4...BF400T4	1	0,098

Separatori di fase.

BFX805 ②	Per BF160...BF230	1	0,021
BFX806 ②	Per BF265...BF400	1	0,030

Attacchi terminali per cavi rigidi e flessibili.

GLX500	Kit di 1 pezzo. Per cavi AWG 6...kcmil 250	1	0,011
GLX501	Kit di 3 pezzi. Per cavi AWG 6....kcmil 250	1	0,011

GMX500 ②	Kit di 6 pezzi. Per cavi AWG 14...2/0	1	0,200
GMX501	Kit di 6 pezzi. Per cavi AWG 4...kcmil 300	1	0,200

Connessioni e accessorio di sostegno dado terminale.
Allargatori di fase.

BFX3583	Per BF160...BF230 tripolari	1	0,100
BFX3683	Per BF265...BF400 tripolari	1	0,140

BFX3584	Per BF160...BF230 quadripolari	1	0,130
BFX3684	Per BF265...BF400 quadripolari	1	0,180

Ponti di parallelo.

BFX3592	Parallelo 2 poli per BF160...BF230	1	0,050
BFX3692	Parallelo 2 poli per BF265...BF400	1	0,070

BFX3593	Parallelo 3 poli per BF160...BF230	1	0,070
BFX3693	Parallelo 3 poli per BF265...BF400	1	0,098

Connessioni per teleinverter.

BFX3501	Per BF160...BF230	1	1,000
BFX3601	Per BF265...BF400	1	1,400

Connessioni per avviatore stella triangolo.

BFX3531	Per BF160...BF230	1	1,100
BFX3631	Per BF265...BF400	1	1,500

Connessioni per telecommutatori.

BFX3561	Per BF160...BF230 tripolari	1	0,900
BFX3661	Per BF265...BF400 tripolari	1	1,250

BFX3571	Per BF160...BF230 quadripolari	1	1,200
BFX3671	Per BF265...BF400 quadripolari	1	1,700

Accessori di sostegno dado terminale.

BFX8508	Per BF160...BF230. Kit di 8 pezzi	1	0,052
BFX8608	Per BF265...BF400. Kit di 8 pezzi	1	0,073

Caratteristiche di impiego

Tipo		BFX10C10	BFX10C01	BFX12
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith	A	10	10	
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690	690	
Attacchi Vite	M3,5		M3	
Larghezza	mm	7	7	
Coppia di serraggio	Nm	0,8...1	0,8...1	
	lb.in	7...9	7...9	
Sezione conduttore massima (con 1 o 2 conduttori)				
fless. senza terminale	mm ²	2,5	2,5	
fless. con terminale	mm ²	2,5	2,5	
AWG	n°	14	14	
Protezione terminali secondo IEC/EN/BS 60929				
Designazione secondo IEC/EN/BS 60947-5-1	AC	A600	A600	
	DC	Q600	Q600	
Durata meccanica (in milioni)	cicli	10	10	

Omologazioni e conformità

Omologazioni ottenute:

Tipo	cULus	EAC	CCC
BFX10C...	●	●	●
BFX12C...	●	●	●
BFX3...	●	—	—
BFX5...	●	—	—
BFX8...	●	—	—
GLX50...	●	—	—
GMX50...	●	—	—

I contatti ausiliari aggiuntivi sono conformi alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-5-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-5-1.

I blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi BFX10C... e BFX12C... sono conformi all'allegato F della norma IEC/EN/BS 60947-4-1 "contatti ausiliari collegati con i contatti di potenza" detti anche contatti immagine o mirror contacts.

Sono conformi anche all'allegato L della norma IEC/EN/BS 60947-5-1 "contatti ausiliari connessi meccanicamente" detti anche mechanically linked contact elements.

1 Viene fornito per un solo terminale. Esempio: per contattore tripolare ordinare n° 3 pezzi per i terminali superiori oppure n° 6 pezzi per tutti i terminali superiori e inferiori.

2 Per correnti superiori a 175A si possono montare 2 pezzi per ogni terminale del contattore.

3 Kit da 4 pezzi. Per contattore tripolare ordinare 1x BFX805;

per contattore quadripolare ordinare 2x BFX805.

4 Kit da 4 pezzi. Per contattore tripolare ordinare 1x BFX806; per contattore quadripolare ordinare 2x BFX806.

2 Contattori


Blocchi aggiuntivi ed accessori per contattori BF160...BF400

INDICE

Lovato
electric

Componibilità accessori per contattori BF160...230 e BF265...400

2



① Massimo 2 blocchi contatto BFX12C... per ogni lato del contattore.

② Massimo 6 contatti BFX10C... per i contattori tripolari e 8 contatti per i contattori quadripolari.

③ I contatti BFX12C..., in presenza dell'interblocco meccanico BFX5500, si possono montare solo sul lato opposto del contattore rispetto a quello dove è montato l'interblocco.

④ Sul lato del contattore dove si montano gli interblocki meccanici verticali BFX5503 e BFX5504 si possono montare anche i contatti ausiliari BFX12C...

2 Contattori

Blocchi aggiuntivi ed accessori per contattori serie B



INDICE

Blocchi aggiuntivi



11G350 - 11G354



11G358

Accessori



11G527 - 11G528 - 11G529
11G530



11G370



11G371

Codice di ordinazione	Caratteristiche	Q.tà max.	Q.tà per conf.	Peso
		n°	n°	[kg]

Contatti ausiliari.

Attacchi Faston. Montaggio laterale.

11G350	2NA+1NC o 1NA+2NC reversibile	4	1	0,082
11G354	1NA+1NC	4	1	0,078

Adattatore.

11G358	Per il montaggio dei contatti ausiliari BFX10..., a 2 contatti, G484..., G485..., G486... e G487 su contattori B500...B6301000	4	5	0,050
--------	--	---	---	-------

Interblocco meccanico.

11G3550	Contattori affiancati	1	1	0,026
11G35640	Contattori sovrapposti	1	1	0,140
11G35650	Contattori sovrapposti	1	1	0,146
11G35660	Contattori sovrapposti	1	1	0,150

Autoritenuta meccanica.

11G4950	Per B500...B630	1	1	0,795
---------	-----------------	---	---	-------

Protezione terminali di potenza.

11G527	Per contattore B500	1	0,238
11G528	Per contattore B5004	1	0,265
11G529	Per contattore B630	1	0,238
11G530	Per contattore B6304	1	0,266

Barrette per collegamento a stella di 3 poli.

11BA1846	Per contattori B500-B630	1	0,341
----------	--------------------------	---	-------

Ponti di parallelo per 2 poli.

11BA1845	Per contattori B500-B630	1	0,322
----------	--------------------------	---	-------

Adattatori.

11G370	Per la trasformazione a vite degli attacchi Faston dei contatti aus. e della bobina	10	0,003
11G371	Per la trasformazione a vite degli attacchi Faston della bobina	5	0,022

● Non idoneo per B6301000-B1250-B1600 ●.

● Per l'uso con B6301000 tripolare contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

● Interassi e combinazioni consentite vedi pag. 2-76.

● Per contattori B1250 e B1600 sono necessari due interbloccchi meccanici G3566.

● Sostituire con la cifra della tensione (se 50/60 Hz) o con la lettera C seguita dalla tensione (se in DC). Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC 50/60Hz 48 - 110...125 (indicare 110) - 220...240 (indicare 220) -

380...415 (indicare 380)

- DC 48 - 110...125 (indicare 110) - 220...240 (indicare 220).

● Può essere montata solo su contattori predisposti. Contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

● Per abbinamento con interblocco meccanico vedi pagina 2-79.

Caratteristiche di impiego contatti ausiliari aggiuntivi

Tipo	G350-G354
------	-----------

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith	A	16
---	---	----

Tensione nominale di isolamento Ui	V	690
------------------------------------	---	-----

Attacchi: Faston	1-6,3x0,8 2-2,8x0,8
------------------	------------------------

Sezione conduttore massima (con 1 o 2 conduttori) flessibili con terminale AWG	mm ²	2,5
---	-----------------	-----

Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN/BS 60947-5-1	AC	A600
---	----	------

Designazione secondo DC	DC	P600
-------------------------	----	------

Durata meccanica (in milioni)	cicli	5
-------------------------------	-------	---

Tipo	G495
------	------

Tensione nominale del circuito comando AC (50/60Hz)	V	48...480
---	---	----------

DC	V	48...480
----	---	----------

Potenza assorbita con comando in:	
-----------------------------------	--

AC	VA	1500
----	----	------

DC	W	1100
----	---	------

Tempo minimo di impulso: di sgancio	ms	40
-------------------------------------	----	----

di aggancio	ms	300
-------------	----	-----

Attacchi Faston		1-6,3x0,8
-----------------	--	-----------

Durata meccanica (in milioni)	cicli	0,1
-------------------------------	-------	-----

Tipo	G370-G371
------	-----------

Coppia di serraggio	Nm	1
---------------------	----	---

Attrazzo	Tipo	PH2
----------	------	-----

Sezione conduttori (con 1 o 2 cavi)	mm ²	4
-------------------------------------	-----------------	---

	AWG	10
--	-----	----

● Prodotti omologati.

● UL Recognized per USA (File E93601) come apparecchi ausiliari.

I prodotti con questo tipo di omologazione sono intesi per utilizzo come componenti di apparecchiature complete assemblate in officina.

CSA - Certificati CSA per il Canada (File 54332) come apparecchi ausiliari per avviatori motore.


Conformità alle norme: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1.

I contatti ausiliari aggiuntivi sono conformi anche alle norme: IEC/EN/BS 60947-5-1, UL 60947-5-1, CSA C22.2 n° 60947-5-1.

I blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi 11G350 e 11G354 sono conformi all'allegato F della norma IEC/EN/BS 60947-4-1

"contatti ausiliari collegati con i contatti di potenza" detti anche contatti immagine o mirror contacts.

Componibilità: posizione di montaggio su contattori B500...B630





I contatti ausiliari aggiuntivi tipo G350 e G354 possono essere applicati ai contattori B500...B6301000 fino ad un massimo di 4 blocchi per contattore (totale 12 contatti massimo).

Dal blocco G350 si possono ottenere 2NA+1NC oppure 1NA+2NC in funzione della posizione di montaggio (vedere disegno); il blocco G354 è costituito da 1NA + 1NC.

Con l'adattatore G358 possono essere montati i contatti ausiliari tipo BFX10... a 2 contatti e G484..., i contatti ausiliari temporizzati G485..., G486..., e G487 (tipi e codici vedi pag. 2-22).

Sui contattori possono essere montati 4 adattatori G358. Ogni adattatore G358 può montare 1 blocco di BFX10..., G484..., G485..., G486..., e G487.



2 Contattori

Ricambi per contattori serie BF

INDICE

Bobine in AC



BFX91A...



BFX92A...



BFX93A...



BFX94A...

Codice di ordinazione	Frequenza e tensione nominale		Q.tà per conf.	Peso
	[Hz]	[V]		

Per contattori BF00A-BF09A-BF12A-BF18A-BF25A.

BFX91A024●	50/60	24VAC	1	0,085
BFX91A048●		48VAC	1	0,085
BFX91A110●		110VAC	1	0,085
BFX91A230●		230VAC	1	0,085
BFX91A400●		400VAC	1	0,085
BFX91A02460●	60	24VAC	1	0,085
BFX91A04860●		48VAC	1	0,085
BFX91A12060●		120VAC	1	0,085
BFX91A22060●		220VAC	1	0,085
BFX91A23060●		230VAC	1	0,085
BFX91A46060●		460VAC	1	0,085
BFX91A57560●		575VAC	1	0,085

Per contattori BF26A-BF32A-BF38A.

BFX92A024●	50/60	24VAC	1	0,088
BFX92A048●		48VAC	1	0,088
BFX92A110●		110VAC	1	0,088
BFX92A230●		230VAC	1	0,088
BFX92A400●		400VAC	1	0,088
BFX92A02460●	60	24VAC	1	0,088
BFX92A04860●		48VAC	1	0,088
BFX92A12060●		120VAC	1	0,088
BFX92A22060●		220VAC	1	0,088
BFX92A23060●		230VAC	1	0,088
BFX92A46060●		460VAC	1	0,088
BFX92A57560●		575VAC	1	0,088

Per contattori BF40A-BF50A-BF65A-BF80A-BF94A-BFD65A-BFD80A.

BFX93A024●	50/60	24VAC	1	0,150
BFX93A048●		48VAC	1	0,150
BFX93A110●		110VAC	1	0,150
BFX93A230●		230VAC	1	0,150
BFX93A400●		400VAC	1	0,150
BFX93A02460●	60	24VAC	1	0,150
BFX93A04860●		48VAC	1	0,150
BFX93A12060●		120VAC	1	0,150
BFX93A22060●		220VAC	1	0,150
BFX93A23060●		230VAC	1	0,150
BFX93A46060●		460VAC	1	0,150
BFX93A57560●		575VAC	1	0,150

Per contattori BF95A-BF115A-BF150A.

BFX94A024●	50/60	24VAC	1	0,185
BFX94A048●		48VAC	1	0,185
BFX94A110●		110VAC	1	0,185
BFX94A230●		230VAC	1	0,185
BFX94A400●		400VAC	1	0,185
BFX94A02460●	60	24VAC	1	0,185
BFX94A04860●		48VAC	1	0,185
BFX94A12060●		120VAC	1	0,185
BFX94A22060●		220VAC	1	0,185
BFX94A23060●		230VAC	1	0,185
BFX94A46060●		460VAC	1	0,185
BFX94A57560●		575VAC	1	0,185

● Bobina a 4 morsetti.

Caratteristiche di impiego bobine BFX91A, BFX92A, BFX93A e BFX94A

Comando in AC

Tensione nominale a 50/60, 60Hz	V	12...600
---------------------------------	---	----------

Limits di funzionamento

bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz	chiusura	% Us	80...110
	rilascio	% Us	20...55
bobina a 60Hz alimentata a 60Hz	chiusura	% Us	85...110
	rilascio	% Us	20...55
bobina a 60Hz alimentata a 60Hz	chiusura	% Us	80...110
	rilascio	% Us	20...55

Assorbimento medio a ≤20°C	BFX91	BFX93	BFX94
----------------------------	-------	-------	-------

bobina a 50Hz alimentata a 60Hz	spunto	VA	75	210	300
	servizio	VA	9	15	20
alimentata a 60Hz	spunto	VA	70	195	275
	servizio	VA	6,5	13	17
bobina a 60Hz alimentata a 60Hz	spunto	VA	75	210	300
	servizio	VA	9	15	20

Dissipazione a 50Hz

W 2,5 5 6,5

Materiali

Filo di rame smaltato in classe F.

Esecuzioni speciali

Per bobine con tensioni diverse dalle standard contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

2 Contattori

Ricambi per contattori serie BF

INDICE


Bobine in AC/DC




BFX93E...



BFX94E...



BFX95E...



BFX96E...

Codice di ordinazione	Tensione nominale	Q.tà per conf.	Peso
	[V]	n°	[kg]

Per contattori BF40E-BF50E-BF65E-BF80E-BF94E-BFD80E**①**.

BFX93E024 20...48V AC/DC 1 0,190

BFX93E110 60...110V AC/DC 1 0,190

BFX93E230 100...250V AC/DC 1 0,190

Per contattori BF95E-BF115E-BF150E-BFD150E.

BFX94E024 20...48V AC/DC 1 0,225

BFX94E110 60...110V AC/DC 1 0,225

BFX94E230 100...250V AC/DC 1 0,225

Per contattori BF160E-BF195E-BF230E.

BFX95E024 24...60VAC / 20...60VDC 1 0,400

BFX95E110 60...130VAC/DC 1 0,400

BFX95E230 100...250VAC/DC 1 0,400

BFX95E400 250...500VAC/DC 1 0,400

Per contattori BF265E-BF330E-BF400E.

BFX96E024 24...60VAC / 20...60VDC 1 0,560

BFX96E110 60...130VAC/DC 1 0,560

BFX96E230 100...250VAC/DC 1 0,560

BFX96E400 250...500VAC/DC 1 0,560

NOTA: per contattori **BF00D, BF09D...BF38D e BF00L, BF09L...BF38L**, non è consentita la sostituzione della bobina.

① Per contattori BF80T2E... idoneo solo per alimentazione AC e DC livellata.

Per alimentazione DC pulsante contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

② Bobina a 4 morsetti.

Caratteristiche di impiego bobina BFX93E...

Comando in AC/DC

Tensione nominale di comando	V	20...250
Limite di funzionamento:	chiusura	% Us
con bobina alimentata a 50/60Hz o in DC	rilascio	% Us
		≤70% Us min
Assorbimento medio a ≤20°C	spunto	W
	servizio	W
		45...75
		1,2...2,1

Caratteristiche di impiego bobina BFX94E...

Comando in AC/DC

Tensione nominale di comando	V	20...250
Limite di funzionamento:	chiusura	% Us
con bobina alimentata a 50/60Hz o in DC	rilascio	% Us
		≤70% Us min
Assorbimento medio a ≤20°C	spunto	W
	servizio	W
		65...110
		1,8...3

Caratteristiche di impiego bobina BFX95E...

Comando in AC/DC

Tensione nominale di comando	V	20...250
Limite di funzionamento:	chiusura	% Us
con bobina alimentata a 50/60Hz o in DC	rilascio	% Us
		≤70% Us min
Assorbimento medio a ≤20°C	spunto	W
	servizio	W
		160...230
		1,5...3

Caratteristiche di impiego bobina BFX96E...

Comando in AC/DC

Tensione nominale di comando	V	20...250
Limite di funzionamento:	chiusura	% Us
con bobina alimentata a 50/60Hz o in DC	rilascio	% Us
		≤70% Us min
Assorbimento medio a ≤20°C	spunto	W
	servizio	W
		160...320
		3,5...8

① 80% di Us min e 110% di Us max.

Materiali

Filo di rame smaltato in classe F.

Esecuzioni speciali

Per bobine con tensioni diverse dalle standard contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

2 Contattori

Ricambi per contattori serie B

INDICE

Lovato
electric

Bobine in AC/DC



Bobina





Alimentatore



Protezione bobina



Gruppo bobina completo



Codice di ordinazione	Tensione nominale AC 50/60Hz e DC	Q.tà per conf.	Peso
	[V]	n°	[kg]
Bobina per contattori B500-B630-B630 1000.			
11BA180048	48VAC/DC	1	3,400
11BA180060	60VAC/DC	1	3,400
11BA1800110	110...125VAC/DC	1	3,400
11BA1800220	220...240VAC/DC	1	3,400
11BA1800380	380...415VAC/DC	1	3,400
11BA1800440	440...480VAC/DC	1	3,400
Bobina per contattori B1250-B1600.			
11BA1800110@	110...125VAC@	1	3,400
11BA1800220@	220...240VAC@	1	3,400

Codice di ordinazione	Per contattore	Q.tà per conf.	Peso
	[V]	n°	[kg]
Alimentatore (attacchi Faston).			
11BA1799@	B500-B630-B6301000 B1250-B1600	1	0,520
Protezione bobina.			
11BA1803	B500-B630-B6301000 B1250-B1600	1	0,164
Gruppo bobina completo (bobina, alimentatore e protezione bobina).			
11BA1796@	B500-B630-B6301000 B1250-B1600	1	4,650

● Disponibili solo per alimentazione in AC.

● Aggiungere la tensione della bobina. Le tensioni normalizzate sono le seguenti:

- AC/DC 48 - 60 - 110...125 - 220...240 - 380...415 - 440...480V.

Esempio: 11BA1796110 (gruppo bobina alimentato a 110VAC/DC completo di alimentatore e protezione bobina per contattori B500...B1600).

Per B1250 e B1600 sono disponibili solo le tensioni 110...125 e 220...240VAC.

● Per contattori con tensione bobina fino a 415V. Per tensioni superiori indicare 440 in seguito al codice. Esempio: 11BA1796440.

Caratteristiche di impiego

Per contattore tipo		B500 - B630 - B6301000
Alimentazione		in AC e DC
Tensione nominale del comando:	V	48...480
Limite di funzionamento:	chiusura rilascio	% Us % Us
Assorbimento:	spunto servizio	VA/W VA/W
Dissipazione termica	W	18

Per contattore tipo		B1250 - B1600
Alimentazione		in AC
Tensione nominale del comando:	V	110/240
Limite di funzionamento:	chiusura rilascio	% Us % Us
Assorbimento:	spunto servizio	VA/W VA/W
Dissipazione termica	W	40

Materiali

Filo di rame smaltato in classe F.

Gruppo bobina

Il gruppo bobina è composto da alimentatore, bobina, nucleo fisso, protezione bobina, traversino e viti di fissaggio.

Esecuzioni speciali

Per bobine a tensioni diverse dalle standard contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

Contatti principali per contattori serie BF e B

**BF99095T****new****11G525... - 11G526... - 11G537...**

Codice di ordinazione	Per contattore	Q.tà per conf.	Peso
		n°	[kg]

Contatti principali.
Kit per 3 o 4 poli completo di viti e chiave a brugola per sostituzione contatti.

BFX99026T	BF2600	1	0,038
BFX99026F	BF26T4	1	0,051
BFX99032T	BF3200	1	0,070
BFX99038T	BF3800	1	0,070
BFX99038F	BF38T4	1	0,093
BFX99040T	BF4000	1	0,095
BFX99040F	BF40T4	1	0,127
BFX99050T	BF5000	1	0,095
BFX99050F	BF50T4	1	0,127
BFX99065T	BF6500	1	0,095
BFX99065F	BF65T4	1	0,127
BFX99080T	BF8000	1	0,100
BFX99080F	BF80T4	1	0,130
BFX99094T	BF9400	1	0,100
BFX99095T	BF9500	1	0,210
BFX99095F	BF95T4	1	0,280
BFX99115T	BF11500	1	0,225
BFX99115F	BF115T4	1	0,300
BFX99150T	BF15000	1	0,225
BFX99150F	BF150T4	1	0,300
BFX99160T	BF16000	1	0,350
BFX99160F	BF160T4	1	0,450
BFX99195T	BF19500	1	0,350
BFX99195F	BF195T4	1	0,450
BFX99230T	BF23000	1	0,350
BFX99230F	BF230T4	1	0,450
BFX99265T	BF26500	1	0,490
BFX99265F	BF265T4	1	0,630
BFX99330T	BF33000	1	0,490
BFX99330F	BF330T4	1	0,630
BFX99400T	BF40000	1	0,490
BFX99400F	BF400T4	1	0,630
11G525	B500	1	2,520
11G5254	B5004	1	3,360
11G526	B630	1	2,660
11G5264	B6304	1	3,550
11G537	B6301000	1	2,660
11G5374	B63010004	1	3,550
11G538	B125024	1	5,040
11G5384	B1250424	1	6,720
11G539	B160024	1	5,320
11G5394	B1600424	1	7,100

Esecuzioni speciali

Per configurazioni di contatti di ricambio diverse dalle standard contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

NOTA: per i ricambi dei contattori B1250 e B1600 contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

Camere spegniarco per contattori serie BF e B

**new**Camera spegniarco **11BA1838**

Codice di ordinazione	Per contattore	Q.tà per conf.	Peso
		n°	[kg]

Camere spegniarco.

BFX9805T	BF16000-BF19500-BF23000	1	1,000
BFX9805F	BF160T4-BF195T4-BF230T4	1	1,200
BFX9806T	BF26500-BF33000-BF40000	1	1,400
BFX9806F	BF265T4-BF330T4-BF400T4	1	1,680
11BA1838	B500-B630-B6301000	1	1,910
11BA1839	B5004-B6304-B63010004	1	2,490

2 Contattori


Dimensioni [mm]

INDICE

MINICONTATTORI BG... CON ALIMENTAZIONE IN AC O DC


BG...

tripolari, attacchi a vite, con relè termico RF...9




BG...T...

quadripolari, attacchi a vite




BGP...

con attacchi Pin per circuito stampato sul retro



BGF...

con attacchi Faston




● Foratura scheda consigliata 1,7...2mm.

CONTATTORI BF... CON ALIMENTAZIONE IN AC


BF00A...

BF09A... - BF12A... - BF18A... - BF25A... tripolari con relè termico RF...38 e RFE45




② 135 per RFE45.

BF2600A... - BF3200A... - BF3800A... tripolari con relè termico RF...38 e RFE45




③ 144 per RFE45.


BF4000A... - BF5000A... - BF6500A... - BF8000A... - BF9400A
tripolari con relè termico RF82




BF09T...A... - BF12T...A... - BF18T...A... quadripolari



BF26T...A... - BF38T...A... quadripolari



BF40T4A... - BF50T4A... - BF65T4A... - BF80T4A... -
BFD6500... - BFD8000... tripolari
BFD80T4... - BF80T2A... quadripolari




● BF80T2 91mm, BFD6500... - BFD8000... 55mm.

2 Contattori


Dimensioni [mm]

INDICE

BF9500A... - BF11500A... - BF15000A... tripolari con relè termico RF110




BF95T4A... - BF115T4A... - BF150T4A... quadripolari



CONTATTORI BF... CON ALIMENTAZIONE IN DC


BF00...D e BF00...L

BF09... - BF12... - BF18... - BF25...D e L tripolari con relè termico RF...38




BF00...D e BF00...L


BF09T... - BF18T... D e L quadripolari



BF26... - BF32... - BF38... D e L tripolari con relè termico RF...38



BF26T... - BF38T... D e L quadripolari




2 Contattori


Dimensioni [mm]

INDICE


BF4000E... - BF5000E... - BF6500E... - BF8000E... - BF9400E...
tripolari con relè termico RF82




BF65T4E... - BF80T4E... - BF80T2E... quadripolari



BF9500E... - BF11500E... - BF15000E... tripolari con relè termico RF110



BF95T4E... - BF115T4E... - BF150T4E... - BFD150T4E... quadripolari




2 Contattori

Dimensioni [mm]


INDICE

CONTATTORI BF... CON ALIMENTAZIONE IN AC/DC

BF16000E... - BF19500E... - BF23000E... tripolari



BF160T4E... - BF195T4E... - BF230T4E... quadripolari





2 Contattori



Dimensioni [mm]

INDICE

BF265... - BF330... - BF400... tripolari



BF265T4E... - BF330T4E... - BF400T4E... quadripolari




2 Contattori

Dimensioni [mm]


INDICE

B500... - B630... tripolari



CONTATTORE TIPO	A	B	C
B500	M10	35	265
B630	M12	40	270

B5004... - B6304... quadripolari




CONTATTORE TIPO	A	B	C
B5004	M10	35	265
B6304	M12	40	270

2 Contattori


Dimensioni [mm]

INDICE

B6301000... tripolari



B63010004... quadripolari




2 Contattori


Dimensioni [mm]

INDICE



B1250... - B1600... tripolari



B12504... - B16004... quadripolari



B500... - B630... - B6301000... - B1250... - B1600...




2 Contattori

Dimensioni [mm]


INDICE

CONTATTORI PER RIFASAMENTO


BFK0910A - BFK1210A - BFK1810A




BFK2600A - BFK3200A - BFK3800A



BFK50 - BFK65 - BFK80 - BFK94




BFK95 - BFK115 - BFK150



BLOCCHI AGGIUNTIVI SU MINICONTATTORI BG...

Contatti ausiliari


BGX10... - BGXF10...①



① Vale anche per tipo BGX11... quando montato su contatore di sinistra del BGT... o BGC... (pag. 4-5).


Interblocco

BGX5000 con contatti **BGX10...**, **BGXF10...** e filtri **BGX77...** o **BGX78...** o **BGX79...**




Filtri


BGX77..., **BGX78...** o **BGX79...**




Coperchio
BGX8000



Ponti di parallelo
G323, G324



G325, G326




2 Contattori

Dimensioni [mm]


INDICE

BLOCCHI AGGIUNTIVI SU CONTATTORI BF00, BF09...BF150


Contatti ausiliari
BFX10... a 2 contatti



BFX10... a 4 contatti




BFX12...




2


G484...




G418...




G218




G481..., G482




G280 con G218




G419, con G418..., G428..., G483 con G481... o G482




Contatti temporizzati
G485..., G486..., G487




Quarto polo
BFX42





BFXD42



BFX43




BFX44




Interbloccchi meccanici


**BFX5000, BFX5001, BFX5300, BFX5301,
BFX5400, BFX5401**



BFX5002



BFX5003, BFX5303, BFX5403





2 Contattori

Dimensioni [mm]


INDICE

Interbloccchi meccanici


BFX503 - BFX5403




Autoritenuta
G222, G272, BFX641



Chiusura manuale
G454, G455, BFX642




Calotta
BFX80




Connessioni rigide **BFX3201**

A=110mm con **BFX5000 e BFX5001**


A=90mm con **BFX5002 e BFX5003**




Attacchi maggiorati
G231 - 1 polo




G232 - 1 polo




Fissaggio a vite
BFX8901




BFX8902




Connessioni rigide
BFX3101




BFX3102




BFX3201




BFX3301




BFX3401



BFX3131





















BFX3232



2 Contattori

Dimensioni [mm]

INDICE



2 Contattori



Dimensioni [mm]

INDICE

BLOCCHI AGGIUNTIVI SU CONTATTORI BF160...BF400


Contatti ausiliari

BFX10C..., BFX12C...



Interblocchi


BFX5500



❶ L'interblocco BFX5500 si monta all'interno dei 2 contattori senza aumento delle dimensioni.

BFX5503





BFX5504



A
BFX5503 305...345mm
BFX5504 345...385mm

Protezione terminali




BFX835 - BFX845 - BFX836 - BFX846



B	C
BFX835 - BFX845	163 266
BFX836 - BFX846	193 384

Separatori di fase

BFX805 - BFX806



D
BFX805 266
BFX806 384

2 Contattori


Dimensioni [mm]

INDICE

BLOCCHI AGGIUNTIVI SU CONTATTORI B...


Contatti ausiliari

G350, G354




Interblocchi

G355




Supporto per contatti ausiliari

G358




G356...



● Per le quote vedi pag. 2-78.

G527, G529




2 Contattori


Dimensioni [mm]

INDICE


G528, G530



Autoritenuta meccanica su contattore B500...B630
G495



BA1845



2 Contattori


Schemi elettrici

INDICE


Lovato
electric

CONTATTORI TRIPOLARI IN AC


**BG06A - BG09A - BGF09A - BGP09A - BG12A
BF09A - BF12A - BF18A - BF25A**



**BF26A - BF32A - BF38A
BF40A - BF50A - BF65A - BF80A
BF94A - BF95A - BF115A - BF150A
B500...B630**



B125024 - B160024... ①




① Il circuito elettronico della bobina è stato progettato e provato in accordo alla normativa IEEC 62.41 e può sopportare un impulso di tensione pari a 10kV(1.2/50μs). Per valori superiori si consiglia di alimentare la bobina tramite un trasformatore ausiliario.



2

CONTATTORI TRIPOLARI IN DC (AC/DC per BF40E...BF400E)


**BG06D - BG09D - BGF09D - BGP09D - BG12D
BG06L - BG09L - BGF09L - BGP09L - BG12L**




**BF09D - BF12D - BF18D - BF25D
BF09L - BF12L - BF18L - BF25L**



**BF26D - BF32D - BF38D
BF26L - BF32L - BF38L**




**BF40E - BF50E - BF65E - BF80E - BF94E
BF95E - BF115E - BF150E - BF160E - BF195E - BF230E
BF265E - BF330E - BF400E**



CONTATTORI PER RIFASAMENTO

**BFK09A - BFK12A - BFK18A
BFK26A - BFK32A - BFK38A - BFK50A - BFK65A - BFK80A - BFK94A - BFK95A - BFK115A - BFK150A**



● Il contatto ausiliario 13-14 è presente solo nei tipi BFK09A - BFK12A - BFK18A.

2 Contattori

Schemi elettrici

INDICE

CONTATTORI QUADRIPOLARI IN AC

BG09T4A - BGF09T4A - BGP09T4A

B12504 - B16004



BF09T4A - BF38T4A

BF50T4A - BF65T4A - BF80T4A

BF95T4A - BF115T4A - BF150T4A

BFD80T4A

B5004...B6304





CONTATTORI QUADRIPOLARI IN DC (AC/DC per BF65T4E...BF400T4E)

BG09T4D - BGF09T4D - BGP09T4D

BF09T4D - BF38T4D


BF09T4L - BF38T4L




BF65T4E - BF80T4E - BF95T4E - BF150T4E - BFD150T4E
BF160T4E - BF195T4E - BF230T4E
BF265T4E - BF330T4E - BF400T4E

CONTATTORI QUADRIPOLARI IN AC CON 2 POLI NA E 2 POLI NC

BG09T2A




BF09T2A - BF18T2A - BF26T2A - BF38T2A
BF80T2A



CON 4 POLI NC



BF18T0A - BF26T0A



CONTATTORI QUADRIPOLARI IN DC (AC/DC per BF80T2E) CON 2 POLI NA E 2 POLI NC

BG09T2D


BF18T2D - BF26T2D - BF38T2D
BF18T2L - BF26T2L - BF38T2L



BF80T2E

CON 4 POLI NC


BF18T0D - BF26T0D
BF18T0L




CONTATTORI AUSILIARI IN AC

BG0040A - BGF0040A


BF0040A




BG0031A - BGF0031A
BF0031A



BG0022A - BGF0022A
BF0022A




BF0004A




CONTATTORI AUSILIARI IN DC

BG0040D - BGF0040D


BF0040L - BGF0040L




BG0031D - BGF0031D
BF0031L - BGF0031L



BG0022D - BGF0022D
BF0022L - BGF0022L



BF0022D
BF0022L



2 Contattori


Schemi elettrici

INDICE


BLOCCHI AGGIUNTIVI PER MINICONTATTORI BG...

Contatti ausiliari


BGX1002
BGXF1002




BGX1011
BGXF1011




BGX1020
BGXF1020




BGX1004
BGXF1004




BGX1013
BGXF1013




BGX1022
BGXF1022



BGX1031
BGXF1031




BGX1040
BGXF1040




Contatti ausiliari speciali

BGX111




BGX112




Filtri antidisturbo


BGX77...



BGX78...




BGX79...




Connessioni rigide

SMX9021



SMX9022




BLOCCHI AGGIUNTIVI PER CONTATTORI BF...

Contatti ausiliari

BFX1002




BFX1011




BFX1020




G48430




G48421




G48412




G48403




BFX1004




BFX1013




BFX1022




BFX1031



BFX1040




BFX10111



Contatti ausiliari

G218



Il contatto ausiliario G218 hanno più numerazioni. Ciò è dovuto al fatto che essi possono assumere diverse posizioni di montaggio.
Per la giusta interpretazione vedasi la numerazione evidenziata con caratteri in grassetto.

2 Contattori


Schemi elettrici

INDICE

Contatti ausiliari


BFX1202

BFX12C02




BFX1211

BFX12C11



BFX1220

BFX12C20




BFX10C10

BFX10C01




**G41810
G42810**

**G41810A
G42810A**



**G41801
G42801**

**G41801D
G42801D**



G4810

G4811

G4812

G482

G483

G484

G485

G486

G487

G488

G489

G490

G491

G492

G493

G494

G495

G496

G497

G498

G499

G500

G501

G502

G503

G504

G505

G506

G507

G508

G509

G510

G511

G512

G513

G514

G515

G516

G517

G518

G519

G520

G521

G522

G523

G524

G525

G526

G527

G528

G529

G530

G531

G532

G533

G534

G535

G536

G537

G538

G539

G540

G541

G542

G543

G544

G545

G546

G547

G548

G549

G550

G551

G552

G553

G554

G555

G556

G557

G558

G559

G560

G561

G562

G563

G564

G565

G566

G567

G568

G569

G570

G571

G572

G573

G574

G575

G576

G577

G578

G579

G580

G581

G582

G583

G584

G585

G586

G587

G588

G589

G590

G591

G592

G593

G594

G595

G596

G597

G598

G599

G600

G601

G602

G603

G604

G605

G606

G607

G608

G609

G610

G611

G612

G613

G614

G615

G616

G617

G618

G619

G620

G621

G622

G623

G624

G625

G626

G627

G628

G629

G630

G631

G632

G633

G634

G635

G636

G637

G638

G639

G640

G641

G642

G643

G644

G645

G646

G647

G648

G649

G650

G651

G652

G653

G654

G655

G656

G657

G658

G659

G660

G661

G662

G663

G664

G665

G666

G667

G668

G669

G670

G671

G672

G673

G674

G675

G676

G677

G678

G679

G680

G681

G682

G683

G684

G685

G686

G687

G688

G689

G690

G691

G692

G693

G694

G695

G696

G697

G698

G699

G700

G701

G702

G703

G704

G705

G706

G707

G708

G709

G710

G711

G712

G713

G714

G715

G716

G717

G718

G719

G720

G721

G722

G723

G724

G725

G726

<

2 Contattori

Schemi elettrici

INDICE


Lovato
electric

BLOCCHI AGGIUNTIVI PER CONTATTORI B...



Contatti ausiliari

G350 - G354

G354 G350




oppure



G354

G350

G350




oppure



G350

G354

Autoritenuta meccanica
G495




2

POSIZIONE DI MONTAGGIO CONTATTORI**SU PIANO VERTICALE**


Le prestazioni funzionali riportate nel presente catalogo sono state stabilite con i contattori montati su un piano verticale e con gli attacchi di linea in alto e quelli di carico in basso.

Tutti i contattori possono essere montati con variazione di $\pm 30^\circ$ dell'asse verticale del contattore senza subire declassamenti.

**SU PIANO VERTICALE CON VARIAZIONE DI 30°**

Tutti i contattori possono essere montati su un piano che varia rispetto alla verticale di un angolo di $\pm 30^\circ$.

Si riscontra mediamente un aumento del 5% della tensione minima di chiusura nella posizione di -30° .

**SU PIANO ORIZZONTALE (PER CONTATTORI SERIE BF)**

Possono verificarsi delle notevoli variazioni delle prestazioni funzionali.

Necessita distinguere fra le due possibili posizioni di montaggio:

- quando all'eccitazione del contattore l'equipaggio mobile si sposta dal basso verso l'alto
- quando all'eccitazione del contattore l'equipaggio mobile si sposta dall'alto verso il basso.


Nel primo caso si riscontra una difficoltà alla chiusura del contattore, nel secondo una difficoltà all'apertura.

La suddetta variazione angolare è superiore a quanto prescritto dai principali Registri Navali.


Le variabili che possono influire sulle prestazioni del contattore, in aggiunta alle due posizioni di montaggio sono:

- tipo di contattore
- tipo di comando
- configurazione dei contatti
- quantità e tipologia dei blocchi aggiuntivi
- tolleranza ammessa della variazione della tensione ausiliaria
- temperatura ambiente.

NOTA: la posizione B è sconsigliabile.

**PROVE DINAMICHE**

I nostri contattori sono stati sottoposti a collaudi di tipo dinamico con posizione di montaggio dei contattori ruotata rispetto ai tre assi ortogonali di $\pm 22,5^\circ$.



2 Contattori

Caratteristiche tecniche

INDICE

CATEGORIA DI IMPIEGO AC-3/AC-3e

CARATTERISTICHE DEI POLI

Motore a gabbia; interruzione alla corrente nominale del motore.


POTENZE MASSIME D'IMPIEGO a temperatura ambiente $\leq 55^{\circ}\text{C}$.

Grandezza	Corrente d'impiego (Ue $\leq 440\text{V}$) [A]	Potenza d'impiego							Massima potenza per comando motore trifase 60Hz secondo UL/CSA			
		220/230V [kW]	380/400V [kW]	415V [kW]	440V [kW]	500V [kW]	660/690V [kW]	1000V [kW]	200-208V [HP]	240V [HP]	480V [HP]	600V [HP]
BG06	6	1,5	2,2	2,4	2,5	3	3	--	1½	2	3	3
BG09	9	2,2	4,0	4,3	4,5	5	5	--	2	3	5	5
BG12	12	3,2	5,7	6,2	5,5	5	5	--	3	3	7½	10
BF09	9	2,2	4,2	4,5	4,8	5,5	7,5	--	3	3	5	7½
BF12	12	3,2	5,7	6,2	6,2	7,5	10	--	5	5	7½	10
BF18	18	4	7,5	9	9	10	10	--	5	5	10	15
BF25	25	7,0	12,5	13,4	13,4	15	18	--	7½	7½	15	15
BF26	26	7,3	13	14	14	15,6	18,5	--	7½	7½	15	20
BF32	32	8,8	16	17	17	20	22	--	10	10	20	25
BF38	38	11	18,5	18,5	18,5	20	22	--	10	15	30	30
BF40	40	11	18,5	22	22	22	30	22	10	15	30	30
BF50	50	15	22	30	30	30	37	30	15	20	40	40
BF65	65	18,5	30	37	37	37	45	30	20	25	50	60
BF80	80	22	45	45	45	55	55	37	25	30	60	75
BF94	95	30	55	55	55	55	55	37	25	30	60	75
BF95	95	30	55	55	55	75	90	45	30	30	60	75
BF115	115	37	55	55	55	75	110	55	40	40	75	100
BF150	150	45	75	75	75	90	110	55	50	50	100	125
BF160	160	45	75	90	90	110	132	75	50	50	100	125
BF195	195	55	90	110	110	132	160	110	60	75	150	150
BF230	230	55	110	110	132	132	160	132	75	75	150	200
BF265	265	75	132	132	160	160	200	160	75	100	200	250
BF330	320	90	160	160	160	200	250	200	100	125	250	300
BF400	420	110	200	200	200	250	315	220	125	150	350	400
B500	520	156	290	306	328	367	416	312	150 ①	200 ①	400 ①	450 ①
B630	630	198	335	368	368	368	440	368	200 ①	250 ①	500 ①	500 ①

① Questi dati non sono UL/CSA; valori solo informativi.

DURATA ELETTRICA AC3 $\leq 440\text{V}$

Durata elettrica contattori



CATEGORIA DI IMPIEGO DC...

CARATTERISTICHE DEI POLI

CORRENTE MASSIMA DI IMPIEGO

Tensione Ue	Contattore	Corrente massima Ie [A] nelle categorie: DC1 con L/R ≤ 1ms con poli in serie				DC3 - DC5 con L/R ≤ 15ms con poli in serie			
		1	2	3	4	1	2	3	4
≤ 24V	Grandezza								
	BG06	9	12	14	—	6	7	9	—
	BG09	12	15	16	16	7	8	10	10
	BG12	12	15	16	—	7	8	10	—
	BF09	15	18	20	20	10	13	15	15
	BF12	17	20	22	20	12	15	18	15
	BF18	17	20	22	22	12	15	18	18
	BF25	20	23	23	—	15	18	22	—
	BF26	25	28	28	28	18	20	25	30
	BF32	30	32	32	—	20	25	30	—
	BF38	35	36	36	36	24	28	32	32
	BF40	40	48	48	—	27	32	40	—
	BF50	45	60	60	60	30	35	50	55
	BF65	50	70	70	70	35	45	55	60
	BF80	70	100	100	100	40	60	80	90
	BF94	77	110	110	115	45	65	86	96
	BF95	140	140	140	140	140	140	140	140
	BF115	160	160	160	160	160	160	160	160
	BF150	165	165	165	165	165	165	165	165
48V	Grandezza								
	BG06	8	11	14	—	5	7	9	—
	BG09	10	14	16	16	6	8	10	10
	BG12	10	14	16	—	6	8	10	—
	BF09	13	18	20	20	9	11	15	15
	BF12	15	20	22	20	11	13	18	15
	BF18	15	20	22	22	11	13	18	18
	BF25	18	23	23	—	13	18	22	—
	BF26	21	28	28	28	15	20	25	30
	BF32	26	32	32	—	17	22	28	—
	BF38	30	34	34	34	20	25	28	28
	BF40	35	48	48	—	23	30	40	—
	BF50	40	60	60	60	25	35	50	55
	BF65	50	70	70	70	25	40	50	60
	BF80	60	100	100	100	30	50	70	90
	BF94	66	110	110	115	33	55	75	95
	BF95	140	140	140	140	44	63	115	110
	BF115	160	160	160	160	50	72	150	120
	BF150	165	165	165	165	60	82	195	130
75V	Grandezza								
	BG06	4	7	8	—	2	4	5	—
	BG09	4	9	10	10	2	5	6	6
	BG12	4	9	10	—	2	5	6	—
	BF09	12	17	20	20	8	10	13	15
	BF12	13	18	20	20	10	12	15	15
	BF18	15	20	20	20	11	13	16	16
	BF25	18	23	23	—	13	16	18	—
	BF26	18	25	25	25	13	18	20	25
	BF32	22	28	32	—	15	20	28	—
	BF38	23	29	33	33	17	22	28	28
	BF40	30	45	48	—	19	27	38	—
	BF50	40	60	60	60	22	30	45	55
	BF65	50	70	70	70	25	40	50	60
	BF80	60	100	100	100	30	50	70	90
	BF94	66	110	110	115	33	55	75	95
	BF95	100	140	155	155	36	60	90	110
	BF115	120	160	160	160	40	65	100	120
	BF150	150	165	165	165	44	70	110	130

CARATTERISTICHE DEI POLI

CORRENTE MASSIMA DI IMPIEGO

2

Tensione Ue	Contattore	Corrente massima Ie [A] nelle categorie: DC1 con L/R ≤ 1ms con poli in serie				DC3 - DC5 con L/R ≤ 15ms con poli in serie			
		1	2	3	4	1	2	3	4
110V	BG06	3	6	8	—	1	3	4	—
	BG09	3	8	10	10	1	4	5	5
	BG12	3	8	10	—	1	4	5	—
	BF09	6	12	15	16	2	7	11	12
	BF12	6	13	16	16	2	8	12	16
	BF18	6	13	16	18	2	8	12	13
	BF25	6	16	18	—	2	10	15	—
	BF26	6	22	24	24	2	13	18	20
	BF32	8	25	27	—	2,5	15	20	—
	BF38	8	32	34	34	2,5	18	23	23
	BF40	8	42	44	—	3	22	27	—
	BF50	8	50	55	60	3	25	30	45
	BF65	8	60	60	70	3	30	35	50
	BF80	8	80	85	100	3	40	60	75
	BF94	8	90	93	110	3	43	64	80
220V	BF95	10	110	120	140	6	55	85	105
	BF115	10	130	140	160	6	65	100	125
	BF150	10	150	160	165	6	80	120	150
	BG06	—	—	1	—	—	—	0,5	—
	BG09	—	—	2	2	—	—	0,8	0,8
	BG12	—	—	2	—	—	—	0,8	—
	BF09	—	1	10	12	—	2	6	7
	BF12	—	1	11	12	—	2	6	7
	BF18	—	1	11	13	—	2	6	8
	BF25	—	1	12	—	—	2	8	—
	BF26	—	2	20	26	—	3	19	15
	BF32	—	3	23	—	—	3	23	—
	BF38	—	4	30	38	—	3	25	15
	BF40	—	5	56	70	—	5	32	40
	BF50	—	7	75	90	—	5	40	50
	BF65	—	9	90	110	—	5	52	65
	BF80	—	9	95	115	—	5	64	80
	BF94	—	9	95	115	—	5	64	80
	BF95	—	12	125	140	—	7	76	95
	BF115	—	14	145	160	—	7	92	115
	BF150	—	14	150	165	—	7	120	150

CATEGORIA DI IMPIEGO DC...

CARATTERISTICHE DEI POLI

CORRENTE MASSIMA DI IMPIEGO

Tensione Ue	Contattore	Corrente massima Ie [A] nelle categorie: DC1 con L/R ≤ 1ms con poli in serie				DC3 - DC5 con L/R ≤ 15ms con poli in serie			
		1	2	3	4	1	2	3	4
75V	BF160	250	250	250	250	160	160	160	160
	BF195	275	275	275	275	180	180	180	180
	BF230	350	350	350	350	250	250	250	250
	BF265	350	350	350	350	280	280	280	280
	BF330	375	375	375	375	310	310	310	310
	BF400	400	400	400	400	350	350	350	350
	B500	650	650	650	650	550	550	550	550
	B630	800	800	800	800	800	800	800	800
110V	BF160	110	150	160	250	80	120	140	140
	BF195	120	170	170	275	90	140	160	160
	BF230	145	270	270	350	135	225	250	250
	BF265	160	300	300	300	150	250	280	280
	BF330	195	350	350	350	170	290	310	310
	BF400	250	400	400	400	200	350	350	350
	B500	320	550	600	600	320	550	550	550
	B630	460	800	800	800	460	800	800	800
220V	BF160	--	130	150	250	--	90	120	140
	BF195	--	150	170	275	--	100	140	160
	BF230	--	225	270	350	--	180	225	225
	BF265	--	250	300	300	--	200	250	280
	BF330	--	300	350	350	--	230	290	310
	BF400	--	350	400	400	--	280	350	350
	B500	--	450	600	600	--	450	550	550
	B630	--	700	800	800	--	700	800	800
330V	BF160	-	-	130	150	--	--	90	140
	BF195	--	--	150	170	--	--	100	160
	BF230	--	--	225	270	--	--	180	210
	BF265	--	--	250	300	--	--	200	280
	BF330	--	--	300	350	--	--	230	310
	BF400	--	--	350	400	--	--	280	350
	B500	--	--	450	600	--	--	450	550
	B630	--	--	700	750	--	--	650	700
460V	BF160	--	--	--	130	--	--	--	90
	BF195	--	--	--	150	--	--	--	100
	BF230	--	--	--	225	--	--	--	180
	BF265	--	--	--	250	--	--	--	200
	BF330	--	--	--	300	--	--	--	230
	BF400	--	--	--	350	--	--	--	280
	B500	--	--	--	450	--	--	--	450
	B630	--	--	--	700	--	--	--	700

CATEGORIE DI IMPIEGO DC1, DC3 E DC5.**CARATTERISTICHE DEI POLI****CRITERI DI SCELTA**

Gli elementi di cui occorre tener conto nella scelta dei contattori sono:

- corrente di impiego le
- tensione di impiego Ue
- categoria di impiego e costante di tempo L/R
- eventuale verifica della durata elettrica.

2

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Le correnti indicate sono valide per:

- temperatura ambiente: $\leq 55^{\circ}\text{C}$
- frequenza di manovra: fino a 120 cicli/ora con fattore di marcia del 60%
fino a 250 cicli/ora con fattore di marcia del 30%.

POLI IN SERIE

A seconda della tensione d'impiego è necessario utilizzare i contattori con il numero di poli in serie indicato.

I poli in serie possono essere collegati indifferentemente su una sola polarità o ripartiti fra le due polarità del circuito.

Nota: per tensioni inferiori a 30V gli schemi di fig. 3 e fig. 4 sono sconsigliabili perché possono causare cadute di tensioni; in tali casi è preferibile l'utilizzo di poli in parallelo seguendo le note riportate nel paragrafo seguente.

Esempio di poli in serie:

1 POLO



Fig. 1

2 POLI




Fig. 2

3 POLI




Fig. 3

4 POLI




Fig. 4

POLI IN PARALLELO

Per impiego con tensioni dove sia richiesto 1 o 2 poli in serie è possibile aumentare la durata elettrica ponendo i poli in parallelo.

I poli in parallelo non aumentano la corrente massima di impiego indicata nelle pagine precedenti, ovvero se un polo ha come corrente massima di impiego in DC5 8A, con due poli in parallelo la corrente massima di impiego è sempre 8A. Con i poli in parallelo è possibile aumentare la portata termica dei contatti (Ith) solo nel caso il contattore apra e chiuda a vuoto ovvero senza carico sui contatti e nei casi di utilizzo come shunt di resistenze.

In tal caso i contatti possono aumentare la loro portata moltiplicando per i coefficienti K sottoriportati il valore di corrente nominale di un polo; es. se 1 polo porta 10A, 3 poli in parallelo ne possono portare $10 \times 2,2 = 22$ A. Pertanto la corrente di impiego è quella indicata nelle tabelle moltiplicata per i coefficienti K sottoriportati che tengono conto della ineguale ripartizione della corrente nei vari poli.

2 POLI in parallelo K = 1,6

3 POLI in parallelo K = 2,2

4 POLI in parallelo K = 2,8.

Esempi di poli in parallelo

1 POLO in serie e
2 POLI in parallelo

Fig. 5


1 POLO in serie e
3 POLI in parallelo

Fig. 6


1 POLO in serie e
4 POLI in parallelo

Fig. 7


2 POLI in serie e
2 POLI in parallelo

Fig. 8

CORRENTE MASSIMA DI IMPIEGO

Vedere tabelle dalle pagine 2-59 a 61.

ALTRE CONDIZIONI

Per condizioni di impiego diverse o per tensione di impiego non compresa fra quelle indicate nelle tabelle da pag. 2-59 a 61, vogliate contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

2 Contattori

Caratteristiche tecniche

INDICE



SCELTA CONTATTORI PER ILLUMINAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Nella scelta di un contattore destinato al comando di circuiti per illuminazione si devono necessariamente tenere in considerazione i seguenti elementi caratteristici:

- tipologia delle lampade
- fattore di potenza ($\cos\phi$)
- presenza o meno di dispositivi per il rifasamento
- valore della corrente di inserzione e di funzionamento.

In funzione del tipo e del numero delle lampade occorre, inoltre, avere presente che le principali caratteristiche discriminanti per la scelta del contattore sono:

- lampade ad incandescenza → potere di chiusura
- lampade non rifasate → corrente nominale in AC1
- lampade rifasate → corrente nominale in AC3.

Di seguito vengono riassunte le principali caratteristiche delle lampade maggiormente impiegate.

Tipo di lampada	Accensione Multiplo di I_n ❶	$\cos\phi$	Spegnimento Multiplo di I_n ❶	$\cos\phi$
A incandescenza	15	1	1	1
A luce mista	1,3	1	1	1
Fluorescente	1,15...1,3	0,2	1	0,3...0,5 (non rifasata) 1 (rifasata)
A vapori di mercurio ad alta pressione	1,5...1,75	0,2	1	0,45...0,7 (non rifasata)
A vapori di sodio ad alta pressione	1,3...1,5	0,2	1	0,3...0,5 (non rifasata)
A vapori di sodio a bassa pressione	1	0,2...0,5	1	0,2...0,5 (non rifasata)
A vapori di alogenuri	1,7...2,1	0,2	1	0,4...0,5 (non rifasata)
A LED	20...40 ❷	0,6...0,95	1	0,6...0,95

Caratteristiche lampada	Potenza lampada [W]	Corrente nominale [A]	Capacità condensatori [μF]	Massimo numero [n] di lampade per ogni polo del contattore ❸													
				BG06	BG09	BF			BF			BF			BF		
				BG09	BG12	BF12	BF25	BF26	BF32	BF38	BF40	BF50	BF80	BF94	BF95	BF115	BF150
A LED 220...240V 50/60Hz	Vedi nota ❹					Ogni polo può portare il 67% della corrente nominale AC3 ❺											
A INCANDESCENZA 220...240V	50/60Hz	60	0,27	-	30	48	92	118	129	203	240	296	370	425	462		
		100	0,45	-	18	28	55	71	77	122	144	177	222	255	277		
		200	0,91	-	8	14	27	35	38	60	71	87	109	126	137		
		300	1,4	-	5	9	17	22	25	39	46	57	71	82	89		
		500	2,3	-	3	5	10	13	15	23	28	34	43	50	54		
		1000	4,6	-	1	2	5	6	7	11	14	17	21	25	27		
A LUCE MISTA 220...240V	50/60Hz	100	0,45	-	20	33	57	77	88	122	144	177	244	311	377		
		160	0,72	-	12	20	36	48	55	76	90	111	152	194	236		
		250	1,13	-	8	13	23	30	35	48	57	70	97	123	150		
		500	2,3	-	4	6	11	15	17	23	28	34	47	60	73		
		1000	4,6	-	1	3	5	7	8	11	14	17	23	30	36		
FLUORESCENTE CON ALIMENTATORE ELETTRONICO 220...240V 50/60Hz (EVG)	Montaggio singolo	16 / 18	0,1	(6,8) ❻	48	80	160	220	220	400	450	500	750	1050	1200		
		32 / 36	0,18	(6,8) ❻	27	44	88	122	122	222	250	277	416	583	666		
		50 / 58	0,27	(10) ❻	17	29	59	82	82	148	166	185	277	388	444		
	Montaggio doppio	2x16 / 18	0,18	(10) ❻	26	44	88	122	122	222	250	277	416	583	666		
		2x32 / 36	0,35	(10) ❻	13	22	45	62	62	114	128	142	214	300	342		
		2x50 / 58	0,52	(22) ❻	9	15	30	42	42	76	86	96	144	201	230		
FLUORESCENTE NORMALE 220...240V	Non rifasata	15	0,35	-	25	42	74	100	114	157	185	228	314	400	485		
	Montaggio singolo	20	0,37	-	24	40	70	94	108	148	175	216	297	378	459		
		40	0,44	-	20	34	59	79	90	125	147	181	250	318	386		
		65	0,7	-	12	21	37	50	57	78	92	114	157	200	242		
		115	1,5	-	6	10	17	23	26	36	43	53	73	93	113		
		140	1,5	-	6	10	17	23	26	36	43	53	73	93	113		
	Rifasata	15	0,11	4,5	24	40	62	94	94	200	200	200	533	533	533		
	Montaggio singolo	20	0,16	4,5	24	40	62	94	94	200	200	200	533	533	533		
		40	0,24	4,5	24	40	62	94	94	200	200	200	458	500	520		
		65	0,4	7	15	25	40	50	57	125	128	128	275	300	312		
		115	0,7	18	6	10	15	23	23	50	50	50	133	133	133		
		140	0,7	18	6	10	15	23	23	50	50	50	133	133	133		
	Collegamento DUO	2 x 20	0,26 ❾	-	54	57	100	153	153	211	250	307	423	538	653		
		2 x 40	0,46 ❾	-	19	32	56	86	86	119	141	173	239	304	369		
		2 x 65	0,7 ❾	-	12	21	37	57	57	78	92	114	157	200	242		
		2 x 115	1,3 ❾	-	6	11	20	30	30	42	50	61	84	107	130		
		2 x 140	1,5 ❾	-	6	10	17	26	26	36	43	53	73	93	113		

❶ In = Corrente nominale della lampada.

❷ Per circuito a 220...240V monofase (tra fase e neutro) oppure a due fili (tra fase e fase) il massimo numero di lampade è quello indicato in tabella.

Per circuito trifase con neutro 380...415V oppure 220...240V il massimo numero di lampade comandabili con lo stesso contattore è $n \cdot 3$.

Per circuito trifase senza neutro 380...415V il massimo numero di lampade comandabili con lo stesso contattore è di $n \cdot \sqrt{3}$. Durata elettrica è di 100.000 cicli fino a 55°C.

❸ Condensatori incorporati nell'alimentatore.

❹ Complessivi.

❺ Riferito al lato AC degli alimentatori.

❻ Solitamente ogni lampada ha un proprio alimentatore. Nel caso un alimentatore comandi più lampade, nel calcolo, si deve conteggiare il numero di alimentatori collegati ad ogni polo del contattore, non deve superare il 67% della corrente nominale AC3 del contattore indicata a pagina 2-6.

Es. BF18 ha corrente nominale AC3 di 18A; potrà comandare al massimo $18 \times 0,67 = 12,06A$ per polo.

2 Contattori

Caratteristiche tecniche

INDICE

Caratteristiche lampada	Potenza lampada [W]	Corrente nominale [A]	Capacità condensatori [μF]	Massimo numero [n] di lampade per ogni polo del contattore ①															
				BG06 BG09		BF09 BF12		BF26 BF32		BF40 BF50		BF65 BF80		BF115 BF150		BF195 BF230			
				BG09	BG12	BF18	BF25	BF26	BF32	BF38	BF40	BF50	BF65	BF80	BF94	BF95	BF115	BF150	BF160
A VAPORI DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE 220...240V 50/60Hz	50	0,61	-	10	16	26	36	44	50	65	73	82	122	172	196	196	196	196	196
	80	0,8	-	7	12	20	27	33	50	56	62	62	93	131	150	150	150	150	150
	125	1,2	-	5	8	13	18	22	33	37	41	62	87	100	100	100	100	100	100
	250	2,2	-	3	4	7	10	12	18	20	22	34	47	54	54	54	54	54	54
	400	3,4	-	2	3	5	6	7	11	13	14	22	30	35	35	35	35	35	35
	700	5,5	-		1	3	4	4	7	8	9	13	19	21	21	21	21	21	21
	1000	8	-		1	2	2	3	5	5	6	9	13	15	15	15	15	15	15
	Rifasata	50	0,29	7	15	25	40	60	60	128	128	128	258	342	342	342	342	342	342
	80	0,42	8	13	22	35	52	53	95	107	112	178	250	285	285	285	285	285	285
	125	0,7	10	8	14	22	31	35	57	64	71	107	150	171	171	171	171	171	171
380...415V 50/60Hz	250	1,3	18	4	7	12	16	19	30	34	38	57	80	92	92	92	92	92	92
	400	2,1	25	2	4	7	10	11	19	21	23	35	50	57	57	57	57	57	57
	700	3,6	40	-	2	4	6	6	11	12	13	20	29	33	33	33	33	33	33
	1000	5,3	60	-	1	3	4	4	7	8	9	14	19	22	22	22	22	22	22
	Non rifasata	2000	8	-	-	1	2	2	3	3	4	5	8	9	9	9	9	9	9
	Rifasata	2000	5,5	35	-	1	2	2	4	5	5	8	11	13	13	13	13	13	13
A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE 220...240V 50/60Hz	150	1,8	-	3	5	8	12	15	22	25	27	41	58	66	66	66	66	66	66
	250	3	-	2	3	5	7	9	13	15	16	25	35	40	40	40	40	40	40
	400	4,7	-	1	2	3	4	5	8	9	10	15	22	25	25	25	25	25	25
	600	7,1	-	-	1	2	3	3	5	6	6	10	15	16	16	16	16	16	16
	1000	10,4	-	-	1	2	2	3	4	4	4	7	10	11	11	11	11	11	11
	Rifasata	150	0,83	20	-	9	14	19	21	45	45	45	90	120	120	120	120	120	120
	250	1,5	36	-	5	7	10	11	25	25	25	50	66	66	66	66	66	66	66
	400	2,4	48	-	3	5	6	7	16	18	18	31	43	50	50	50	50	50	50
	600	3,5	68	-	2	3	4	4	10	12	12	20	28	34	34	34	34	34	34
	1000	6,3	120	-	1	1	2	2	6	7	7	11	16	19	19	19	19	19	19
A VAPORI DI SODIO A BASSA PRESSIONE 220...240V 50/60Hz	35	1,5	-	4	6	10	14	18	26	30	33	50	70	80	80	80	80	80	80
	55	1,5	-	4	6	10	14	18	26	30	33	50	70	80	80	80	80	80	80
	90	2,4	-	3	4	6	9	11	16	18	20	31	43	50	50	50	50	50	50
	135	3,1	-	2	3	5	7	8	12	14	16	24	33	38	38	38	38	38	38
	150	3,2	-	2	3	5	6	8	12	14	15	23	32	37	37	37	37	37	37
	180	3,3	-	2	3	4	6	8	12	13	15	22	31	36	36	36	36	36	36
	Rifasata	35	0,31	20	-	6	10	14	18	45	45	45	120	120	120	120	120	120	120
	55	0,42	20	-	6	10	14	18	45	45	45	120	120	120	120	120	120	120	
	90	0,63	30	-	4	6	9	11	30	30	30	80	80	80	80	80	80	80	
	135	0,94	40	-	3	5	7	8	22	22	22	60	60	60	60	60	60	60	
A VAPORI DI ALOGENURI (IODURI METALLICI) 220...240V 50/60Hz	150	1	40	-	3	5	6	8	22	22	22	60	60	60	60	60	60	60	60
	200	1,7	-	-	-	-	-	-	22	22	22	60	60	60	60	60	60	60	60
	35	0,3	-	-	28	50	66	80	100	150	167	250	330	400	400	400	400	400	400
	70	0,5	-	-	16	28	40	50	60	90	100	150	200	240	240	240	240	240	240
	150	1	-	-	8	14	20	25	30	45	50	75	100	120	120	120	120	120	120
	250	3	-	-	3	5	7	9	13	15	16	25	35	40	40	40	40	40	40
	400	3,5	-	-	2	4	6	7	11	12	14	21	30	34	34	34	34	34	34
	1000	10	-	-	1	1	2	2	4	4	5	7	10	12	12	12	12	12	12
	2000	17	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	6	7	7	7	7	7
	Rifasata	35	0,17	6	-	33	60	65	65	200	240	260	400	420	440	440	440	440	440
380...415V 50/60Hz	70	0,28	12	-	20	36	40	40	120	145	155	240	255	265	265	265	265	265	265
	150	0,6	20	-	9	17	18	18	56	68	74	112	118	120	120	120	120	120	120
	250	1,5	32	-	5	7	8	10	26	28	28	46	50	53	53	53	53	53	53
	400	2	35	-	4	5	6	7	20	22	25	35	37	40	40	40	40	40	40
	1000	5,8	95	-	1	1	2	2	6	7	8	12	12	13	13	13	13	13	13
	2000	11,5	148	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	6	6	6	6	6	6
	Non rifasata	2000	10,3	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	4	6	6	6	6	6
	3500	18	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	6	7	7	7	7
	Rifasata	2000	6,6	60	-	-	-	-	1	1	1	3	3	4	6	7	7	7	7
	3500	11,6	100	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	4	6	7	7	7	7

① Per circuito a 220...240V monofase (tra fase e neutro) oppure a due fili (tra fase e fase) il massimo numero di lampade è quello indicato in tabella.

Per circuito trifase con neutro 380...415V oppure 220...240V il massimo numero di lampade comandabili con lo stesso contattore è $n \cdot 3$.

Per circuito trifase senza neutro 380...415V il massimo numero di lampade comandabili con lo stesso contattore è di $n \cdot \sqrt{3}$.

Durata elettrica è di 100.000 cicli fino a 55°C.

PER CONDENSATORI DI RIFASAMENTO

CRITERI DI SCELTA

Il contattore nel transitorio di chiusura è interessato da correnti caratterizzate da elevate frequenze ed elevate ampiezze.

Le frequenze di queste correnti vanno da 1 a 10kHz; per quanto concerne le ampiezze bisogna verificare ed eventualmente fare in modo che siano inferiori della corrente di cresta massima ammissibile del contattore impiegato.

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente: $\leq 50^{\circ}\text{C}$

Per temperature superiori a 50°C e fino a 70°C è necessario ridurre i valori di potenza massima di impiego indicati di una percentuale pari alla differenza fra la reale temperatura ambiente e 50°C.

Frequenza di manovra: ≤ 120 cicli/h

Durata elettrica: ≥ 100.000 cicli.

Contattore	Corrente nominale ≤400V	Corrente di cresta massima ammissibile	Tensione massima di impiego	Fusibile gG	Potenza massima di impiego (AC-6b)			
					220V	230V	380V	415V
					400V	440V	500V	660/690V
Tipo	[A]	[A]	[V]	[A]	[kvar]	[kvar]	[kvar]	[kvar]
BF09A	12	500	690	16	4,5	7,5	9	10
BF12A	18	550	690	25	7	12,5	12	14
BF18A	23	1000	690	32	9	15	16	18
BF25A	23	1000	690	32	9	15	16	18
BF26A	30	1400	690	40	11	20	22	22
BF32A	36	1700	690	50	14	25	27	30
BF38A	43	1900	690	63	17	30	30	34
BF40A	50	2500	1000	100	20	35	40	45
BF50A	58	2500	1000	80	22	40	41	45
BF65A	65	2500	1000	100	26	45	50	52
BF80A	75	2500	1000	125	30	50	56	60
BF94A	75	2500	1000	125	30	50	56	70
BF95A	90	3000	1000	125	34	60	75	80
BF115A	115	3000	1000	160	45	75	85	135
BF150A	144	3000	1000	160	50	100	115	150
BF160	150	3400	1000	200	57	100	108	130
BF195	170	3600	1000	250	65	112	122	150
BF230	215	4500	1000	315	85	140	150	190
BF265	240	5100	1000	315	91	158	172	210
BF330	265	5900	1000	315	105	184	200	245
BF400	320	7500	1000	400	122	211	230	280
B500	500	9000	1000	630	190	330	360	430
B630	610	11000	1000	800	230	400	432	520

AVVERTENZE: l'impiego dei contattori con le suddette potenze può avvenire solo se la corrente di cresta dell'impianto, nel punto di installazione del quadro di rifasamento, è inferiore ai valori indicati in tabella.
Se questa condizione non è verificata, è opportuno ricorrere ad induttanze limitatrici oppure si devono impiegare gli specifici contattori indicati a pag. 2-18.
Per informazioni dettagliate sul corretto utilizzo dei contattori senza induttanze limitatrici contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).


INDUTTANZE LIMITATRICI

L'impiego delle induttanze limitatrici è indispensabile quando le impedenze dell'impianto (trasformatore di alimentazione e cavi) a monte del quadro di rifasamento non sono tali da limitare la massima corrente di inserzione al valore limite del contattore impiegato.

RESISTENZE PER LA SCARICA RAPIDA DEI CONDENSATORI

L'impianto del contattore secondo lo schema consente, in seguito alla diseccitazione della bobina, sia l'istantanea separazione dei condensatori della rete, sia di effettuare la scarica rapida degli stessi.

Le resistenze indicate nella tabella garantiscono la scarica nel tempo massimo di 2s.



Potenza condensatori [kvar]	Tensione 220...230V [Ω]	Tensione 380...500V [Ω]
	[W]	[W]
2,5...5	3900	12
10...15	1800	25
20...50	1000	50

2 Contattori

Caratteristiche tecniche

INDICE

Lovato
electric

CONTATTORI SPECIFICI PER CONDENSATORI DI RIFASAMENTO

GENERALITÀ

In questi contattori vi sono dei contatti a chiusura anticipata che, durante la fase di chiusura del contattore, hanno la funzione di inserire per un brevissimo tempo (2-3ms.) delle resistenze che limitano la corrente di inserzione dei condensatori. Tali resistenze vengono escluse dal circuito a chiusura ultimata, e la portata della corrente è affidata ai contatti principali. Con questo tipo di circuito si ottiene una minor sollecitazione di tutti i componenti dell'impianto, in particolare fusibili e condensatori, garantendone una maggiore durata e affidabilità. Sono particolarmente adatti ad essere utilizzati in quadri modulari di rifasamento automatico in quanto, non necessitano di induttanze limitatrici; oltre ad aver eliminato una fonte di calore, consentono di realizzare quadri elettrici con dimensioni più contenute.




Figura 1

La versione BFK (figura 1) consente l'interruzione delle tre fasi. La loro particolarità consiste nel fatto che i contatti di inserzione delle resistenze limitatrici si chiudono solo per il tempo necessario a limitare il picco di corrente iniziale quindi si riaprono evitando eventuali circolazione di correnti residue sulle resistenze.

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente: $\leq 50^{\circ}\text{C}$

Per temperatura ambiente superiore a 50°C e fino a 70°C , è necessario ridurre i valori di potenza max d'impiego indicati in tabella di una percentuale pari alla differenza fra la temperatura ambiente d'impiego e 50°C .

Frequenza di manovra: ≤ 120 cicli/h.

Durata elettrica: ≥ 400.000 cicli.

② Il contatto ausiliario 13-14 è presente solo nei tipi BFK09A - BFK12A - BFK18A.

Contattore	Contatti ausiliari incorporati NA	Corrente nominale d'impiego $\leq 440\text{V}$	Fusibile gG	Potenza massima a $\leq 50^{\circ}\text{C}$ (AC-6b) ①			
				220V	380V	415V	500V
230V	400V	440V	690V				
BFK09A	1	12	16	4,5	7,5	9	10
BFK12A	1	18	25	7	12,5	14	16
BFK18A	1	23	40	9	15	17	20
BFK26A	—	30	40	11	20	22	25
BFK32A	—	36	63	14	25	27,5	30
BFK38A	—	43	63	17	30	33	36
BFK50A	—	58	80	22	40	41	46
BFK65A	—	65	100	26	45	50	56
BFK80A	—	75	125	30	50	56	65
BFK94A ②	—	90	125	34	60	75	80
BFK95A	—	90	125	34	60	75	80
BFK115A	—	115	160	45	75	85	135
BFK150A	—	144	160	50	100	115	150

NOTE: per i codici di ordinazione vedi pagina 2-18.

① Per l'impiego del contattore con interruzione all'interno del triangolo contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

② Nota: la massima corrente termica del contattore BFK94 è 115A.

SCELTA DEI CONTATTORI TIPO BFK SECONDO cULus

Contattore	Contatti ausiliari incorporati NA	Corrente nominale UL/CSA $\leq 440\text{V}$	Fusibile di protezione SC/gG	Potenza massima UL/CSA		
				240V	480V	600V
BFK09A	1	12	16	4,5	9	10
BFK12A	1	18	25	7	14	16
BFK18A	1	23	40	9	17	20
BFK26A	—	30	40	11	22	27,5
BFK32A	—	36	63	14	27,5	32
BFK38A	—	43	63	17	33	36
BFK50A	—	58	80	22	41	46
BFK65A	—	70	100	26	50	56
BFK80A	—	75	125	30	60	75
BFK95A	—	100	125	40	80	100
BFK115A	—	115	160	45	90	120
BFK150A	—	121	160	50	100	125

NOTA: vedere pagina 2-18 per la scelta dei codici di ordinazione.

2 Contattori

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO BG00... E BF00...

TIPO		BG00	BF00A	BF00D	BF00L
CARATTERISTICHE DEI CONTATTI					
Poli ①	n°			4	
Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th} ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	A			10	
Tensione nominale di isolamento U _i	V			690	
Frequenza di impiego	Hz			25...400 ②	
Designazione contatti ausiliari secondo UL/CSA e IEC/EN/BS 60947-5-1	AC			A600	
	DC	Q600		P600	
Attacchi  a innesto	A	7,5		8,3	
	B	4		3,5	
	vite	M3		M3,5	
	Phillips	2		2	
	Faston	1x6,35 - 2x2,8		—	
Coppia di serraggio terminali min...max		Nm	0,8...1		1,5...1,8
		lb.in	9		13...16
Coppia di serraggio min...max terminali bobina		Nm		0,8...1	
		lb.in		7...9	
		Phillips		2	
Sezione conduttori (1 o 2 conduttori) min...max	AWG	n°	18...12		16...10
	flessibili senza terminale	mm ²	0,75...2,5		1...6
	flessibili con terminale a tubetto	mm ²	2x1,5 o 1x2,5		1...4
	flessibili con terminale a forcella	mm ²	2x1,5 o 1x2,5		1...4
Protezione terminali secondo IEC/EN/BS 60529				IP20 ③	
CONDIZIONI AMBIENTALI					
Temperatura di impiego	°C			-50...+70	
Temperatura di stoccaggio	°C			-60...+80	
Altitudine massima	m			3000	
Posizione di montaggio	normale			Su piano verticale	
	ammessa			±30°	
Fissaggio				A vite o su profilato omega da 35mm	

① I contatti ausiliari incorporati sono ad alta conducibilità.

② Da 61 a 400Hz con declasseamento. Contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

③ Protezione IP20 garantita ad apparecchi cablati con sezione minima di cavo pari a 0,75mm² (BG00...) e 1mm² (BF00...).

CARATTERISTICHE ELETTRICHE SECONDO IEC/EN/BS 60947-5-1 - UL60947-5-1 - CSA C22.2 NO. 60947-5-1

Designazione	IEC/EN Categoria d'impiego	Corrente termica in involucro I _{the}	Corrente d'impiego nominale [A] alla tensione nominale di impiego U _e	Potenza nominale
UL/CSA designation	—	Corrente termica continuativa	Corrente massima (AC)	VA max
			120VAC 240VAC 380VAC 480VAC 600VAC	
Corrente alternata	[A]	Chiusura Apertura	Chiusura Apertura	Chiusura Apertura
A600	AC-15	10 60 6	30 3 19 1,9	15 1,5 12 1,2
Corrente continua			Corrente massima (DC) chiusura e apertura	W max
P600	DC-13	5 1,1	125VDC 250VDC 301VDC 400VDC 500VDC 600VDC	300V o meno
Q600	DC-13	2,5 0,55	0,27 0,1	0,15 0,13 0,1

TIPO			BG00	BF00A	BF00D	BF00L
COMANDO IN AC						
Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz			V	12...575	12...600	—
Limite di funzionamento						
bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz	50Hz	chiusura	% Us	75...115	80...110	—
		rilascio	% Us	20...55	20...55	—
	60Hz	chiusura	% Us	80...115	80...110	—
		rilascio	% Us	20...55	20...55	—
	bobina a 60Hz alimentata a 60Hz	chiusura	% Us	75...115	80...110	—
		rilascio	% Us	20...55	20...55	—
Assorbimento medio a ≤20°C						
bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz	50Hz	spunto	VA	30	75	—
		servizio	VA	4	9	—
	60Hz	spunto	VA	25	70	—
		servizio	VA	3	6,5	—
	bobina a 60Hz alimentata a 60Hz	spunto	VA	30	75	—
		servizio	VA	4	9	—
Dissipazione termica in servizio a ≤20°C a 50Hz		W		0,95	2,5	—
COMANDO IN DC						
Tensione nominale		V		6...250	—	6...415
Limiti di funzionamento	chiusura	% Us		75...115	—	70...125
	rilascio	% Us		10...20	—	10...40
Assorbimento medio a 20°C (spunto/servizio)		W		3,2①	—	5,4
TEMPI DI MANOVRA						
Tempi medi con comando a Us	in AC	chiusura NA	ms	12...21	8...24	—
		apertura NA	ms	9...18	10...20	—
		chiusura NC	ms	17...26	17...30	—
		apertura NC	ms	7...17	7...18	—
	in DC	chiusura NA	ms	18...25	—	54...66
		apertura NA	ms	2...3	—	14...17
		chiusura NC	ms	3...5	—	24...30②
		apertura NC	ms	11...17	—	47...57②
DURATA						
Meccanica	comando in AC	cicli			20 milioni	
	comando in DC	cicli			20 milioni	
FREQUENZA MASSIMA DEI CICLI						
Manovre meccaniche		cicli/h			3600	

① 2,3W per le versioni a basso assorbimento BG00...L.

② I tempi di chiusura NC del BF0004D sono di 23...29ms mentre quelli di apertura NC sono di 40...49ms.

③ I tempi di chiusura NC del BF0004L sono di 25...31ms mentre quelli di apertura NC sono di 56...68ms.

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO BG06..., BG09... E BG12...

TIPO		BG06	BG09	BG12
CARATTERISTICHE DEI CONTATTI				
Poli di potenza	N°	3	3-4	3
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690	690	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	kV	6	6	6
Frequenza di impiego	Hz	25...400	25...400	25...400
Corrente di impiego	convenzionale termica in aria libera Ith ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	A	16	20
	AC3 ($\leq 440\text{V} \leq 55^{\circ}\text{C}$)	A	6	9
	AC4 (400V)	A	3,3	4,0
Correnti di breve durata ammissibili (IEC/EN/BS 60947-1)	10s	A	96	96
Fusibile max per coordinamento tipo 2, 400V - 50kA	gG	A	16	20
	aM	A	6	10
Potere di chiusura (valore efficace)	A	92	92	120
Potere di apertura alla tensione	$\leq 440\text{V}$	A	72	72
	500V	A	72	72
	690V	A	72	72
Resistenza e potenza dissipata per polo (valori medi)	mΩ	10	10	10
	Ith	W	2,6	4
	AC3	W	0,36	0,81
Terminali		A	7,5	7,5
		B	4	4
	vite	M3	M3	M3
	Phillips	2	2	2
	a innesto	Faston	—	1x6,35 - 2x2,8
	a saldare	—	—	PIN per circuito stampato
Coppia di serraggio terminali bobina e contatti min...max	Nm	0,8...1	0,8...1	0,8...1
	lb.in	9	9	9
	Phillips	2	2	2
Sezione conduttori (1 o 2 conduttori) min...max				
AWG	N°		18...12	
flessibili senza terminale	mm²		0,75...2,5	
flessibili con terminale a tubetto	mm²		2x1,5 o 1x2,5	
flessibili con terminali a forcella	mm²		2x1,5 o 1x2,5	
Protezione terminali secondo IEC/EN/BS 60529			IP20	
CARATTERISTICHE DEI CONTATTI AUSILIARI INCORPORATI				
Tipo di contatto	n°		1-NA oppure NC in base alla configurazione	
Corrente convenzionale terica Ith	A		10	
Designazione secondo IEC/EN/BS 60947-5-1	AC		A600	
	AC		Q600	
CONDIZIONI AMBIENTALI				
Temperatura di impiego	°C		-50...+70	
Temperatura di stoccaggio	°C		-60...+80	
Altitudine massima	m		3000	
Posizione	normale		Su piano verticale	
	ammessa		± 30°	
Fissaggio			A vite o su profilato omega da 35mm	

Per tipi BGP la tensione nominale Ui è 500V.

Da 61 a 400Hz con declassamento. Contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

Tali valori di corrente garantiscono una durata elettrica di 50.000 cicli.

Dimensioni e passi di foratura vedi pag. 2-38.

Protezione IP20 garantita ad apparecchi cablati con sezione minima di cavo pari a 0,75mm².

Il contatto NA o NC è ad alta conducibilità.

Le altre caratteristiche sono identiche a quelle meccaniche dei poli di potenza.

2 Contattori

Caratteristiche tecniche

INDICE

Lovato
electric

2

TIPO				BG06	BG09	BG12
COMANDO IN AC						
Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz	V			12...575		
Limite di funzionamento						
bobina a 50/60Hz alimentata a	50Hz	chiusura rilascio	% Us	75...115 20...55		
	60Hz	chiusura rilascio	% Us	80...115 20...55		
bobina a 60Hz alimentata a 60Hz		chiusura rilascio	% Us	75...115 20...55		
Assorbimento medio a 20°C						
bobina a 50/60Hz alimentata a	50Hz	spunto servizio	VA	30 4		
	60Hz	spunto servizio	VA	25 3		
bobina a 60Hz alimentata a 60Hz		spunto servizio	VA	30 4		
Dissipazione termica a ≤20°C	a 50Hz	W		0,95		
COMANDO IN DC						
Tensione nominale di comando	V			6...250		
Limiti di funzionamento	chiusura rilascio			75...115 10...25		
Assorbimento medio a ≤20°C (spunto/servizio)	W			3,2	3,2	3,2
TEMPI DI MANOVRA						
Tempi medi con comando a Us	in AC	chiusura NA	ms	12...21	12...21	12...21
		apertura NA	ms	9...18	9...18	9...18
		chiusura NC	ms	17...26	17...26	17...26
		apertura NC	ms	7...17	7...17	7...17
	in DC	chiusura NA	ms	18...25	18...25	18...25
		apertura NA	ms	2...3	2...3	2...3
		chiusura NC	ms	3...5	3...5	3...5
		apertura NC	ms	11...17	11...17	11...17
DURATA						
Meccanica	comando in AC		cicli	20 milioni		
	comando in DC		cicli	20 milioni		
Elettrica (le a 400V in AC3)			cicli	500.000		
FREQUENZA MASSIMA DEI CICLI						
Manovre meccaniche			cicli/h	3600		

① 2,3W per le versioni a basso assorbimento BG09...L.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE SECONDO IEC/EN/BS 60947-5-1 - UL60947-5-1 - CSA C22.2 NO. 60947-5-1

Designazione	IEC/EN Categoria d'impiego	Corrente termica in involucro Ithe	Corrente d'impiego nominale [A] alla tensione nominale di impiego Ue	Potenza nominale
UL/CSA designation	—	Corrente termica continuativa	Corrente massima (AC)	VA max
Corrente alternata	[A]		120VAC 240VAC 380VAC 480VAC 600VAC	
A600	AC-15	10	60 6 30 3 19 1,9 15 1,5 12 1,2	7200 720
Corrente continua			Corrente massima (DC) chiusura e apertura	W max
Q600	DC-13	2,5	125VDC 250VDC 301VDC 400VDC 500VDC 600VDC	300V o meno
			0,55 0,27 0,1 0,15 0,13 0,1	69 69

2 Contattori

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO BF09 A BF38...

TIPO		BF09	BF12	BF18	BF25	BF26	BF32	BF38
CARATTERISTICHE DEI CONTATTI								
Poli di potenza	n°	3-4	3-4	3-4	3	3-4	3	3-4
Tensione nominale di isolamento Ui	V			690				
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	kV			6				
Frequenza di impiego	Hz			25...4000❶				
Corrente di impiego	convenzionale termica in aria libera Ith (<=40°C)	A	25	28	32	32	45	56
	AC3 (<=440V <=55°C)	A	9	12	18	25	26	32
	AC4 (400V)❷	A	4,9	7,9	8,5	10	11,5	13,5
Correnti di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN/BS 60947-1)	A	150	150	200	200	210	320	320
Fusibile max per coordinamento tipo 2, 400V - 50kA	gG	A	25	32	32	50	63	63
	aM	A	10	12	20	25	32	40
Potere di chiusura (valore efficace)	A	90	120	180	250	260	320	380
Potere di apertura alla tensione	≤440V	A	72	96	144	200	208	256
	500V	A	72	96	120	184	184	240
	690V	A	71	94	94	102	168	192
Resistenza e potenza dissipata per polo (valori medi)	mΩ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0
Ith	W	1,6	2,0	2,6	2,6	4,0	6,0	6,0
AC3	W	0,2	0,4	0,8	1,6	1,4	2,0	2,9
Attacchi	Tipo				Vite con rondella			
	A	9,5	9,5	9,5	9,5	13	13	13
	B	4,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5
	Vite	M3,5	M3,5	M3,5	M3,5	M4	M4	M4
	Phillips	2	2	2	2	2	2	2
Coppia min-max di serraggio terminali	Nm	1,5...1,8	1,5...1,8	1,5...1,8	1,5...1,8	2,5...3	2,5...3	2,5...3
	lb.in	13...16	13...16	13...16	13...16	22...27	22...27	22...27
Coppia min-max di serraggio terminali bobina	Nm	0,8...1	0,8...1	0,8...1	0,8...1	0,8...1	0,8...1	0,8...1
	lb.in	7,1...8,8	7,1...8,8	7,1...8,8	7,1...8,8	7,1...8,8	7,1...8,8	7,1...8,8
	Phillips	2	2	2	2	2	2	2
Sezione conduttori (1 o 2 conduttori) min...max								
AWG	n°	16...8	16...8	16...8	16...8	14...6	14...6	14...6
flessibili senza terminale (min-max)	mm²	1...6	1...6	1...6	1...6	2,5...16	2,5...16	2,5...16
flessibili con terminale	mm²	1...4	1...4	1...4	1...4	1...10	1...10	1...10
flessibili con terminali a forcella	mm²	1...4	1...4	1...4	1...4	1...10	1...10	1...10
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN/BS 60529		IP20❸	IP20❸	IP20❸	IP20❸	IP20❸	IP20❸	IP20❹

CARATTERISTICHE DEI CONTATTI AUSILIARI INCORPORATI

Tipo di contatto	n°	1-NA o NC in base alla configurazione❶	—
Corrente convenzionale termica Ith	A	10	—
Designazione secondo IEC/EN/BS 60947-5-1	AC	A600	—
	DC	P600	—

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di impiego	°C	-50...+70
Temperatura di stoccaggio	°C	-60...+80
Altitudine massima	m	3000
Posizione di montaggio	normale ammessa	Su piano verticale ± 30°
Fissaggio		A vite o su profilato omega da 35mm

Prodotti certificati da UL / CSA come Elevator Equipment.

Tipo	Potenza nominale massima					
	Monofase 120V	240V	Trifase 200-208V	240V	480V	600V
[HP]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]	[HP]
BF12❷	1/2	1 1/2	3	3	7 1/2	7 1/2
BF25❷	1 1/2	3	5	7 1/2	15	15
BF38❷	3	5	10	10	20	20
BF65❸	3	10	15	15	40	50
BF95❸	7,5	15	25	30	60	75
BF115❸	—	—	30	40	75	100
BF150❸	—	—	30	40	75	100

❶ Da 61 a 400Hz con declassamento. Contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

❷ Tali valori di corrente garantiscono una durata elettrica di circa 200.000 cicli.

❸ Protezione IP20 garantita ad apparecchi cablati con cavi aventi sezione minima pari a 1mm².

❹ Protezione IP20 frontale.

❺ Per impiego con questo valore di corrente utilizzare cavi ad 16mm² intestati con capicorda a forcella.

❻ Il contatto NA o NC è ad alta conducibilità. Le altre caratteristiche sono identiche a quelle meccaniche dei poli di potenza.

❼ Elevator equipment secondo CSA (file LR54332-23) 500.000 manovre.

❼ Elevator equipment secondo cULus (file E93602) 500.000 manovre.

2 Contattori

Caratteristiche tecniche

INDICE

Lovato
electric

2

TIPO	BF09	BF12	BF18	BF25	BF26	BF32	BF38
COMANDO IN AC							
Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz	V	12...600					
Limite di funzionamento							
bobina a 50/60Hz alimentata a	50Hz	chiusura rilascio	% Us % Us	80...110 20...55			
	60Hz	chiusura rilascio	% Us % Us	85...110 20...55			
bobina a 60Hz alimentata a 60Hz		chiusura rilascio	% Us % Us	80...110 20...55			
Assorbimento medio a 20°C							
bobina a 50/60Hz alimentata a	50Hz	spunto servizio	VA VA	75 9			
	60Hz	spunto servizio	VA VA	70 6,5			
bobina a 60Hz alimentata a 60Hz		spunto servizio	VA VA	75 9			
Dissipazione a ≤20°C	50Hz		W	2,5			

COMANDO IN DC ed a basso assorbimento							
Tensione nominale di comando	V	6...415					
Limiti di funzionamento							
chiusura tripolari versione BF...D	da a	% Us % Us		70 125			
quadripolari versione BF...D	da a	%Us %Us		70 125		80 125	
tripololari e quadripol. versione BF...L	da a	% Us % Us		80 110			
apertura per tutte le versioni	da a	%Us %Us		10 40			
Assorbimento medio ≤20°C BF...D (spunto/servizio)	W BF...L		W	5,4 2,4			

TEMPI DI MANOVRA							
Tempi medi in AC con comando a Us	chiusura NA apertura NA chiusura NC apertura NC	ms ms ms ms		8...24 10...20 14...28① 7...18①		8...24 5...15 9...20② 9...17②	
in DC tipi BF...D	chiusura NA apertura NA chiusura NC apertura NC	ms m ms ms		54...66 14...17 24...30③ 47...57③		53...65 14...18 23...28 46...56	
in DC tipi BF...L	chiusura NA apertura NA chiusura NC apertura NC	ms ms ms ms		75...91 15...19 24...30④ 67...81④		76...92 16...20 25...31 63...77	

DURATA							
Meccanica (milioni)	comando in AC comando in DC	cicli	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
Elettrica (le a 400V in AC3) (milioni)	cicli	2,0	2,0	1,6	1,2	1,6	1,4

FREQUENZA MASSIMA DEI CICLI							
Manovre meccaniche	cicli/h		3600				

① I tempi di chiusura NC dei tipi BF...TOA sono di 9...25ms mentre quelli di apertura NC sono di 9...15ms.
 ② I tempi di chiusura NC dei tipi BF...TOD sono di 11...29ms mentre quelli di apertura NC sono di 6...14ms.
 ③ I tempi di chiusura NC dei tipi BF...TOD sono di 23...29ms mentre quelli di apertura NC sono di 40...49ms.
 ④ I tempi di chiusura NC dei tipi BF...TOL sono di 25...31ms mentre quelli di apertura NC sono di 56...68ms.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE SECONDO IEC/EN/BS 60947-5-1 - UL60947-5-1 - CSA C22.2 NO. 60947-5-1

Designazione	IEC/EN Categoria d'impiego	Corrente termica in involucro Ithe	Corrente d'impiego nominale [A] alla tensione nominale di impiego Ue	Potenza nominale
UL/CSA designation	—	Corrente termica continuativa	Corrente massima (AC)	VA max
Corrente alternata	[A]		120VAC 240VAC 380VAC 480VAC 600VAC	
A600	AC-15	10	60 6 30 3 19 1,9 15 1,5 12 1,2	7200 720
Corrente continua			Corrente massima (DC) chiusura e apertura	W max
			125VDC 250VDC 301VDC 400VDC 500VDC 600VDC	300V o meno
P600	DC-13	5	1,1 0,55 0,2 0,31 0,27 0,2 138 138	

2 Contattori

Caratteristiche tecniche

INDICE

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO BF40...BF150...

TIPO		BF40	BF50	BF65	BF80	BF94	BF95	BF115	BF150
CARATTERISTICHE DEI CONTATTI									
Poli di potenza	N°	3-4	3-4	3-4	3-4	3	3-4	3-4	3-4
Tensione nominale di isolamento Ui	V				1000				
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	kV				8				
Frequenza di impiego	Hz				25 ... 4000 ^①				
Corrente	convenzionale termica in aria libera Ith ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	A	70	90	100	115	115	140	160
	AC3 ($\leq 440\text{V} \leq 55^{\circ}\text{C}$)	A	40	50	65	80	95	95	115
	AC4 (400V) ^②	A	24	28	31	38	45	45	70
Correnti di breve durata ammissibile (IEC/EN/BS 60947-1)	10s	A	400	400	640	640	640	760	920
Fusibile max per coordinamento tipo 2, 400V - 50kA	gG	A	100	100	125	125	125	160	200
	aM	A	50	50	80	80	100	100	125
Potere di chiusura (valore efficace)	A	400	500	650	800	950	1200	1500	1500
Potere di apertura alla tensione	$\leq 440\text{V}$	A	320	400	520	640	760	1100	1200
	500V	A	265	352	425	625	660	775	850
	690V	A	256	312	376	456	475	745	905
Resistenza e potenza dissipata per polo (valori medi)	$\text{m}\Omega$	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,45	0,45	0,45
	Ith	W	3,9	6,5	8,0	7,9	7,9	8,8	11,5
	AC3	W	1,3	2,0	3,4	3,8	5,4	4,1	6,0
Attacchi	Tipo				Doppia bussola				
	A [mm]				9,5			15	
	B [mm]				11			14,5	
	Vite				M6			M8	
	Brugola				4			4	
Coppia di serraggio terminali potenza min...max	Nm				4...5			6...7	
	lb.in				35,4...44,3			53,1...61,9	
Coppia di serraggio terminali bobina min...max	Nm				0,8...1				
	lb.in				7,1...8,8				
	Phillips				2				
Sezione conduttori massima 1 o 2 conduttori min...max	AWG	N°			14...2			14...2/0	
	flessibili senza terminale	mm ²			1,5...35			1,5...70	
	flessibili con terminale	mm ²			1,5...35			1,5...70	
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN/BS 60529					IP20 frontale				
CONDIZIONI AMBIENTALI									
Temperatura di impiego	°C				50...+70 ^③				
Temperatura di stoccaggio	°C				-60...+80 ^④				
Altitudine massima	m				3000				
Posizione di montaggio	normale ammessa				Su piano verticale $\pm 30^{\circ}$				
Fissaggio					A vite o su profilato omega da 35			A vite o su profilato omega da 35 ^⑤	

^① Da 61 a 400Hz con declassamento. Contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

^② Tali valori di corrente garantiscono una durata elettrica di circa 200.000 cicli.

^③ -40...+70 per BF40...150E.

^④ -50...+80 per BF40...150E.

^⑤ Guida omega altezza15mm (TH35-15).

Prodotti certificati da UL / CSA come Elevator Equipment.
Vedere tabella in fondo a pagina 2-72.

TIPO	BF40	BF50	BF65	BF80	BF94	BF95	BF115	BF150						
COMANDO IN AC														
Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz	V	12...600 (20...250 bobina AC/DC a controllo elettronico)												
Limiti di funzionamento														
bobina a 50/60Hz 50Hz	chiusura	% Us	80...110 ①											
alimentata a	rilascio	% Us	20...55 (\leq 70% Us min per bobina AC/DC a controllo elettronico)											
60Hz	chiusura	% Us	85...110 ①											
	rilascio	% Us	40...55 (\leq 70% Us min per bobina AC/DC a controllo elettronico)											
bobina a 60Hz	chiusura	% Us	80...110											
alimentata a 60Hz	rilascio	% Us	20...55											
Assorbimento medio a \leq20°C														
bobina a 50/60Hz 50Hz	spunto	VA	210 (35...120 bobina AC/DC a controllo elettronico)				300 (70...175 bobina AC/DC a controllo elettronico)							
alimentata a	servizio	VA	15 (1,5...3,7 bobina AC/DC a controllo elettronico)				20 (1,7...3,5 bobina AC/DC a controllo elettronico)							
60Hz	spunto	VA	195 (35...120 bobina AC/DC a controllo elettronico)				275 (70...175 bobina AC/DC a controllo elettronico)							
	servizio	VA	13 (1,5...3,7 bobina AC/DC a controllo elettronico)				17 (1,7...3,5 bobina AC/DC a controllo elettronico)							
bobina a 60Hz	spunto	VA	210				300							
alimentata a 60Hz	servizio	VA	15				20							
Dissipazione termica a \leq 20°C	50Hz	W	5 (1...2,5 bobina AC/DC a controllo elettronico)				6,5 (1,5...3 bobina AC/DC a controllo elettronico)							
COMANDO IN DC ②														
Tensione nominale di comando:	V	20...250												
Limiti di funzionamento	chiusura	% Us	80...110 ①											
	rilascio	% Us	\leq 75% Us min											
Assorbimento medio a \leq 20°C (spunto/servizio)		W	23...68 / 1,2...1,9				70...80 / 1,3...1,5							
TEMPI DI MANOVRA														
Tempi medi con comando a Us	in AC chiusura NA	ms	12...28 (40...85 bobina AC/DC a controllo elettronico)				16...32 (45...90 bobina AC/DC a controllo elettronico)							
	apertura NA	ms	8...22 (20...55 bobina AC/DC a controllo elettronico)				9...24 (24...60 bobina AC/DC a controllo elettronico)							
	in DC chiusura NA	ms	40...85 (bobina AC/DC a controllo elettronico)				45...90 (bobina AC/DC a controllo elettronico)							
	apertura NA	ms	20...55 (bobina AC/DC a controllo elettronico)				24...60 (bobina AC/DC a controllo elettronico)							
DURATA														
Meccanica (milioni)	comando in AC	cicli	15	15	15	15	15	15						
	comando in DC	cicli	15	15	15	15	15	15						
Elettrica (le a 400V in AC3) (milioni)	cicli	1,5	1,4	1,4	1,3	1,1	1,4	1,2						
FREQUENZA MASSIMA DEI CICLI														
Manovre meccaniche	cicli/h	3600 (1500 per BF40...E...BF150...E...)												

① Per bobine AC/DC a controllo elettronico 80% di Us min e 110% di Us max; 85% di Us min solo per bobina 20...48V quando alimentata in AC; 77%di Us min per bobine 100...250V.

② Compatibilità elettromagnetica: i contattori BF40...94E con bobina elettronica 20...48VAC/DC sono conformi alle norme IEC/EN/BS 60947-1 e IEC/EN/BS 60947-1 per Ambiente B (civile). Gli altri prodotti sono conformi per Ambiente A (industriale) e possono essere elevati ad Ambiente B applicando appositi filtri; per dettagli contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

2 Contattori

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO BF160...BF400 e B500...B1600

TIPO		BF160	BF195	BF230	BF265	BF330	BF400	B500	B630	B630 1000	B1250	B1600	
CARATTERISTICHE DEI CONTATTI													
Poli di potenza	N°	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	
Tensione nominale di isolamento Ui	V						1000						
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	kV						8						
Frequenza di impiego	Hz						25-4000 ^①						
Corrente di impiego	convenzionale termica in aria libera Ith ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	A	250	275	350	450	500	600	700	800	1000	1250	1600
	AC3 ($\leq 440\text{V} \leq 55^{\circ}\text{C}$)	A	160	195	230	265	330	400	520	630	-	-	-
	AC4 (400V) ^②	A	75	95	110	125	160	190	240	260	-	-	-
Correnti di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN/BS 60947-1)	A	1280	1560	1840	2120	2640	3200	4050	5040	5600	6500	8300	
Fusibile max per coordinamento tipo 2, 400V - 50kA	gG	A	315	400	400	630	630	800	800	1000	1000	1250	1600
	aM	A	250	250	315	400	500	500	500	630	-	-	-
Potere di chiusura (valore efficace)	A	1600	1950	2300	2650	3300	4000	5000	6300	6300	6300	6300	
Potere di apertura alla tensione	$\leq 440\text{V}$	A	1280	1560	1840	2120	2640	3200	5000	6300	6300	6300	
	500V	A	1248	1472	1472	1792	2240	2752	4500	5600	5600	5600	5600
	690V	A	1072	1296	1296	1624	2000	2504	4000	5000	5000	5000	5000
	1000V	A	440	528	624	856	960	1064	2700	3400	3400	3400	3400
Resistenza e potenza dissipata per polo	Ith	mΩ	0,18	0,18	0,18	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,07	0,07
	AC3	W	11	13	21	24,3	30,0	43,2	68,6	90	140	110	180
Attaggi		A mm	18	18	18	20	20	20	35	40	60	80	80
		B mm	5	5	5	5	5	5	6	6	6	10	10
		Vite + dado esa.	M8	M8	M8	M10	M10	M10	M10	M12	2xM12	2xM12	2xM12
		Chiave mm	13	13	13	17	17	17	17	19	19	19	19
Connessione bobina	Tipo												Faston 1x6,35 o 2x2,8
Coppia di serraggio poli	Nm	18	18	18	35	35	35	35	55	55	55	55	55
	lb.in	159	159	159	310	310	310	310	486	486	486	486	486
Coppia di serraggio terminali bobina min...max	Nm				0,8...1					0,8...1 ^③			
	lb.in				7,1...8,8					7,1...8,8 ^③			
	Phillips				2					2 ^③			
Sezione conduttori massima	N° 1 o 2 barre	mm	25x5	25x5	25x5	30x4	30x5	30x5	50x5	60x5	60x5	100x5	100x5
	N° 1 cavo con capocorda	mm ²		185			240		--	--	--	--	--
	N° 2 cavi con capocorda	mm ²		185			240		240	240	--	--	--
CONDIZIONI AMBIENTALI													
Temperatura di impiego	°C				-40...+70				-50...+70			-20...+60	
Temperatura di stoccaggio	°C				-50...+80				-60...+80			-30...+80	
Altitudine massima	m							3000					
Posizione	normale								Verticale				
	ammessa								± 30°				
Fissaggio									A vite				

^① Da 61 a 400 Hz con declassamento. Contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).

^② Tali valori di corrente garantiscono una durata elettrica di circa 200.000 cicli.

^③ Con montato adattatore per trasformare a vite gli attacchi Faston della bobina. Codice 11G371.

TIPO	BF160	BF195	BF230	BF265	BF330	BF400	B500	B630	B630 1000	B1250	B1600			
COMANDO IN AC/DC														
Alimentazione														
Tensione nominale del comando														
Limiti di funzionamento														
Assorbimento a $\leq 20^\circ\text{C}$														
Dissipazione termica a $\leq 20^\circ\text{C}$														
TEMPI DI MANOVRA														
chiusura	ms	50...100	80...120	80...120	80...120	110...180	110...180	110...180	110...180	120...210	300...450			
apertura	ms	30...75	30...75	30...75	30...75	60...100	60...100	60...110	70...130	70...130	70...130			
DURATA														
Meccanica (milioni)	AC/DC	cicli	10	10	10	5	5	5	5	5	5			
Elettrica (le a 400V in AC3) (milioni)		cicli	1	1	1	0,9	0,7	0,6	0,7	0,7	—			
FREQUENZA MASSIMA DEI CICLI														
Manovre meccaniche		cicli/h	1.000						1.200					
CARATTERISTICHE PARTICOLARI														
Segnalatore			Indicatore di contattore chiuso o aperto											

① 80% di Us min e 110% di Us max.

IMPIEGO CIRCUITO DI COMANDO

Il circuito di ingresso dei contattori B500...B1600 è in grado di sopportare sollecitazioni impulsive (1.2/50μs) di 10kV con energia di 50 Joule (IEECC 62.41). Per valori superiori, è consigliabile l'installazione di un trasformatore ausiliario.

CONTATTORI CON AUTORITENUTA

I contattori da B500 fino a B630 possono essere forniti anche con autoritenuta meccanica già montata, oppure predisposti per il montaggio (vedi per codice ordinazione le pagine 2-6 e 2-8 (tripolari) e pagine 2-10 e 2-12 (quadripolari)). I dati tecnici dell'autoritenuta meccanica (tipo G495) sono riportati a pagina 2-32.

2 Contattori

Caratteristiche tecniche

INDICE

Lovato
electric

INTERBLOCCO VERTICALE FRA CONTATTORI SOVRAPPOSTI B500...B1600...

(Fig. 1, 2 e 3)

E il tipo G356... suddiviso in 3 modelli per consentire diversi interassi di fissaggio dei contattori. Si possono interbloccare tra loro sia contattori di pari grandezza che contattori di grandezza differente.

INTERASSE A [mm] - Per contattori con protezione dei terminali (Fig. 1)

KM1	B500-B630
KM2	B500 B630
G3566	470...500

Per interbloccare tra loro 2 contattori B6301000 utilizzare solo G3566.

Per interbloccare tra loro 2 contattori B1250 o B1600 è necessario utilizzare 2 interblocchi G3566 (fig. 3) montati uno a destra ed uno a sinistra del contattore.

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli interassi che si ottengono con i vari modelli di interblocco; con le protezioni dei terminali (INTERASSE A) e senza protezioni (INTERASSE B).

INTERASSE B [mm] - Per contattori senza protezione dei terminali (Fig. 2)

KM1	B500-B630
KM2	B500 B630
G3564	345...385
G3565	390...425
G3566	470...500

L'interasse B è di 470-500mm per B6301000, B1250 o B1600.

Non si possono interbloccare i B1250 o B1600 con gli altri tipi della serie B.





Fig. 1

Fig. 2




Fig. 3

2 Contattori

Caratteristiche tecniche


INDICE

Interblocco orizzontale e verticale fra contattori B500...B630

Per contattore B6301000 (tripolare) contattare il nostro ufficio Assistenza tecnica (Tel. 035 4282422; E-mail: service@LovatoElectric.com).


Possibili posizioni di montaggio contatti ausiliari 11G350 e 11G354 in combinazioni di contattori con interblocco meccanico:

– orizzontale tipo G355



B500-B630


– verticale tipo G356...



B500-B6301000


Possibili posizioni di montaggio adattatore 11G358 in combinazioni di contattori con interblocco meccanico:

– orizzontale tipo G355



B500-B630

– verticale tipo G356/...



B500-B6301000