



LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
 VIA DON E. MAZZA, 12
 TEL. 035 4282111
 E-mail info@LovatoElectric.com
 Web www.LovatoElectric.com



MODULES FOR EASY BRANCH SYSTEM CURRENT MEASURING MODULES

Instruction manual

MODULY PRO SYSTÉM EASY BRANCH MODULY MĚŘENÍ PROUDU

Návod k použití

EXS4000-EXS4001



WARNING!

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted.
- A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment. IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1
- Clean the device with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.



ATTENTION!

- Lire attentivement le manuel avant toute utilisation et installation.
- Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur en matière d'installations, afin d'éviter de causer des dommages à des personnes ou choses.
- Avant toute intervention sur l'instrument, mettre les entrées de mesure et d'alimentation hors tension et court-circuiter les transformateurs de courant.
- Le constructeur n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité électrique en cas d'utilisation impropre du dispositif.
- Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications à n'importe quel moment. Les descriptions et caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent donc avoir aucune valeur contractuelle.
- Un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l'installation électrique du bâtiment. Celui-ci doit se trouver tout près de l'appareil et l'opérateur doit pouvoir y accéder facilement. Il doit être marqué comme le dispositif d'interruption de l'appareil : IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux, ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents liquides ou solvants.



ACHTUNG!

- Dieses Handbuch vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.
- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften installiert werden.
- Vor jedem Eingriff am Instrument die Spannungszufuhr zu den Messeingängen trennen und die Stromwandler kurzschließen.
- Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die elektrische Sicherheit.
- Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die im Katalog enthaltenen Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne Gewähr.
- In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und vom Bediener leicht zugänglich sein. Er muss als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreiniger oder Lösungsmittel verwenden.



ADVERTENCIA

- Leer atentamente el manual antes de instalar y utilizar el regulador.
- Este dispositivo debe ser instalado por personal cualificado conforme a la normativa de instalación vigente a fin de evitar daños personales o materiales.
- Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la corriente de las entradas de alimentación y medida, y cortocircuitar los transformadores de corriente.
- El fabricante no se responsabilizará de la seguridad eléctrica en caso de que el dispositivo no se utilice de forma adecuada.
- Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualquier momento. Por consiguiente, las descripciones y los datos técnicos aquí contenidos no tienen valor contractual.
- La instalación eléctrica del edificio debe disponer de un interruptor o disyuntor. Este debe encontrarse cerca del dispositivo, en un lugar al que el usuario pueda acceder con facilidad. Además, debe llevar el mismo marcado que el interruptor del dispositivo (IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1).
- Limpiar el dispositivo con un trapo suave; no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos ni solventes.



UPOZORNĚNÍ

- Návod se pozorně pročtěte, než začnete regulátor instalovat a používat.
- Tato zařízení smí instalovat kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými předpisy a normami pro předcházení úrazů osob či poškození věcí.
- Před jakýmkoli zášahem do přístroje odpojte měřicí a napájecí vstupy od napětí a zkratujte transformátory proudu.
- Výrobce nenese odpovědnost za elektrickou bezpečnost v případě nevhodného používání regulátoru.
- Výrobek popsané v tomto dokumentu mohou být používány i v dalším vývoji. Popisy a údaje uvedené v katalogu nemají proto žádnou smluvní hodnotu.
- Spínáč či odpojovač je nutno zabudovat do elektrického rozvodu v budově. Musejí být nainstalované v těsné blízkosti přístroje a snadno dostupné pracovníkům obsluhy. Je nutno ho označit jako vypínač zařízení přístroje: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Přístroj čistěte měkkou utěrkou, nepoužívejte abrazivní produkty, tekutá čistidla či rozpouštědla.



AVERTIZARE!

- Cități cu atenție manualul înainte de instalare sau utilizare.
- Acest echipament va fi instalat de personal calificat, în conformitate cu standardele actuale, pentru a evita deteriorări sau pericole.
- Înainte de efectuarea oricarei operații de întreținere asupra dispozitivului, îndepărtați toate tensiunile de la intrările de măsurare și de alimentare și scurtcircuitează bornele de intrare CT.
- Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru siguranța electrică în caz de utilizare incorectă a echipamentului.
- Produsele ilustrate în prezentul sunt supuse modificărilor și schimbărilor fără notificare anterioară. Datele tehnice și descrierile din documentația sunt precise, în măsura cunoștințelor noastre, dar nu se acceptă nicio răspundere pentru erori, omisii sau evenimentele neprevăzute care apar ca urmare a acestora.
- Trebuie inclus un disjunctoare în instalarea electrică a clădirii. Acesta trebuie instalat aproape de echipament și într-o zonă ușor accesibilă operatorului. Aceasta trebuie marcat ca fiind dispozitivul de deconectare al echipamentului: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Curățați instrumentul cu un material textil moale și uscat; nu utilizați substanțe abrazive, detergenti lichizi sau solventi.



ATTENZIONE!

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di misura e di alimentazione e cortocircuitare i trasformatori di corrente.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Un interruttore o disgiuntore va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore. Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Pulire l'apparecchio con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.



UWAGA!

- Przed użyciem i instalacją urządzenia należy uważanie przeczytać niniejszą instrukcję.
- W celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzenia mierzenia tego typu urządzenia muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć napięcie od wejść pomiarowych i zasilania oraz zewsząd zacisnąć przekładnika prądu pradowego.
- Producent nie przyjmuje się siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Produkty opisane w niniejszym dokumencie mogą być w każdej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane. Opisy oraz dane katalogowe nie mogą mieć w związku z tym żadnej wartości umownej.
- W instalacji elektrycznej budynku należy uwzględnić przelącznik lub wyłącznik automatyczny. Powinien on znajdować się w bliskim sąsiedztwie urządzenia i być łatwo osiągalny przez operatora. Musi być oznaczony jako urządzenie służące do wylączania urządzenia: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką, nie stosować środków ściernych, płynnych detergentów lub rozpuszczalników.



迦如一

- 请仔细阅读本手册。
- 长设备只能由合格人员根据现行标准进行安装。
- 对设备进行任何维护操作前
- 制造商不负责因设备使用不当导致的电气安全问题。
- 产品说明如有变动和变化，恕不另行通知。我们竭力确保技术数据和描述是准确的，但对错误、遗漏或由此引起的意外事件概不负责。
- 故障断路器电气装置中必须装有断路器。断路器必须安装在靠近设备且方便操作员触及的地方。
- 还必须将断路器标记为设备的断开装置：IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1。
- 请使用柔软的干布清洁设备；切勿使用研磨剂、洗涤液或溶剂。



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Прежде чем приступить к монтажу или эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с охраняющим настоящего руководства.
- Во избежание травм или материального ущерба монтаж должен существоваться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами.
- Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию устройства необходимо обесточить все измерительные и пытающиеся входные контакты, а также замкнуть накоротко входные контакты трансформатора тока (ТТ).
- Производитель не несет ответственность за обеспечение электробезопасности в случае недостаточного использования устройства.
- Изделия, описанные в настоящем документе, в любой момент могут подвергнуться изменениям или усовершенствованиям. Поэтому каталоговые данные и описание не могут рассматриваться как действительные с точки зрения контрактов.
- Электрическая сеть здания должна быть оснащена автоматическим выключателем, который должен быть расположен вблизи оборудования в пределах доступа оператора. Автоматический выключатель должен быть помаркирован как отключающее устройство оборудования: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Очистку устройства производить с помощью мягкой сухой ткани, без применения абразивных материалов, жидких моющих средств или растворителей.



DİKKAT!

- Montaj ve kullanımından önce bu el kitabını dikkatlice okuyunuz.
- Bu aparatlar kişilere veya nesnelere zarar verme hizmetine karşı yürürlükte olan sistem kurma normlarında göre kalifiye personel tarafından monte edilmelidirler
- Aparat (cihaz) herhangi bir müdahalede bulunmadan önce ölçüm girişlerindeki gerilimi kesip akım transformatorlarından kısa devre yapırınız.
- Üretici aparatın hatalı kullanımından kaynaklanan elektriksel güvenliği ait sorumluluk kabul etmez.
- Bu dokümanda tarif edilen ürünler her an evrimlere veya değişimlere açıktır. Bu sebeple katalogdaki tarif ve değerler herhangi bir bağlayıcı değeri hızır değildir.
- Birinin elektrik sisteminde bir anahtar veya şalter bulunmalıdır. Bu anahtar veya şalter operatörün kolaylıkla ulaşabileceği yakın bir yerde olmalıdır. Aparat (cihaz) devreden çıkışına görevi yapan bu anahtar veya şalterin markası: IEC/EN 61010-1 § 6.11.3.1.
- Aparatı (cihaz) sıvı deterjan veya solvent kullanarak yumuşak bir bez ile siliniz aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.



INTRODUCTION

Within the EASY BRANCH system, the EXS4000 device is a current measurement module which concentrates the measurement of the loads monitored by the electronic current transformers EXS3... (three-phase or single-phase) or EXS1... (single-phase) types. Each module can measure up to 4 three-phase loads or 12 single-phase loads or in mixed single-phase and three-phase configuration. The module is able to automatically recognize the connected electronic current transformer and highlights the correct self-configuration of the measurement points by means of diagnostic LEDs. EXS4001 offers the possibility of monitoring measurement points connected through traditional current transformers, managing for each module up to 2 three-phase loads or 6 single-phase loads or in a mixed single-phase and three-phase configuration. Current transformers of any type with secondary / 5A or / 1A can be used.

Both modules highlight the successful coupling with the power analyzer via diagnostic LEDs: all the measurements read by the current measuring modules are available on the power analyzer display and communication ports.

DESCRIPTION

- Current measuring modules.
- DIN rail mounting, 35mm omega profile (IEC/EN/BS 60715), 4 modules.
- Versions:
 - EXS4000: compatible with EXS1... and EXS3... electronic current transformers, up to 4 CTs
 - EXS4001: compatible with traditional current transformers with secondary /5A or /1A, up to 6 CTs.
- Self-powered by the communication bus of the EASY BRANCH system.
- Diagnostic LEDs.
- Measurements on 4 quadrants.
- True RMS measurements (TRMS).
- Measures:
 - phase current
 - power (active, reactive and apparent phase and total powers)
 - P.F. (power factor of each phase and total)
 - maximum value (HIGH), minimum value (LOW) and average value (AVERAGE) function for all measurements
 - peak values (max demand) of power and current
 - current asymmetry
 - total harmonic distortion (current THD)
 - harmonic analysis of current up to 63rd order.
 - active, reactive, apparent energy meters (partial and total).
- Measurement accuracy (IEC/BS 61557-12):
 - current: Class 0.5 (Iref = 5AAC)
 - power: Class 1 (Active), Class 2 (Reactive)
 - power factor: Class 1
 - THD and current harmonics: Class 5
 - active energy: Class 1 (IEC / EN / BS 6205321)
 - reactive energy: Class 2 (IEC / EN / BS 6205323).

FRONTAL LEDS FUNCTIONS




LED dedicated to the BUS

- ON:
 - flashing during configuration
 - steady green at the conclusion of a successful configuration
 - steady red in case of error (for example when the bus is connected with IN and OUT reversed).
- COM:
 - steady red with not configured or not active module
 - flashing green during communication.

After the first configuration, in case of modification (for example if a current measurement module is added) it is necessary to disconnect and reconnect the cable connected to BUS IN of the first module or restart the DMG power analyzer. This restart happens automatically when entering the parameters for the new measurement points.

LEDs dedicated to CT current transformers

- EXS4000:
 - off if the power analyzer parameter P20.x.01 (Type of load) = OFF
 - flashing green to indicate the 4 possible current primaries:
 - 1 flash = 32A
 - 2 flashes = 63A
 - 3 flashes = 80A
 - 4 flashes = 125A
- EXS4001:
 - off if the power analyzer parameter P20.x.01 (Type of load) = OFF
 - steady green if P20.x.01 is set to a value other than OFF.



ÚVOD

V rámci systému EASY BRANCH je zařízení EXS4000 modul pro měření proudu, který koncentruje měření zátěží monitorovaných elektronickými transformátory proudu EXS3... (třífázový nebo jednofázový) nebo EXS1... (jednofázový). Každý modul umožňuje měřit až 4 třífázové zátěže nebo 12 jednofázových zátěží nebo ve smíšené jednofázové a třífázové konfiguraci. Modul je schopen automaticky rozpoznat připojený elektronický proudový transformátor a pomocí diagnostických LED upozorní na správnou autokonfiguraci měřicích bodů.

EXS4001 zase nabízí možnost připojení monitorovaných měřicích bodů s tradičními proudovými transformátory, přičemž pro každý modul zvládá až 2 třífázové zátěže nebo 6 jednofázových zátěží nebo ve smíšené jednofázové a třífázové konfiguraci. Lze použít proudové transformátory libovolného typu se sekundárem /5 A nebo /1 A.

Oba moduly ukazují úspěšné spárování s analyzátorem sítě pomocí diagnostických LED: všechna měření provedená aktuálními měřicími moduly jsou k dispozici na displeji analyzátoru sítě a na jeho komunikačních portech.

POPIS

- Moduly pro měření proudu.
- Montáž na DIN liště, 35mm omega profil (IEC/EN/BS 60715), 4 moduly.
- Verze:
 - EXS4000: kompatibilní s elektronickými transformátory proudu EXS1... a EXS3... až do 4 CT
 - EXS4001: kompatibilní s tradičními proudovými transformátory se sekundářem /5 A nebo /1 A, až 6 CT.
- Vlastní napájení z komunikační sběrnice systému EASY BRANCH.
- Diagnostické LED diody.
- Měření na 4 kvadrantech.
- True RMS měření efektivní hodnoty (TRMS).
- Zjištěná měření:
 - fázový proud
 - výkon (činné, jalové a zdánlivé výkony fáze a celkové výkony)
 - PF. (účiník každé fáze a celkový)
 - funkce maximální hodnoty (HIGH), minimální hodnoty (LOW) a průměrné hodnoty (AVERAGE) pro všechna měření
 - špičkové hodnoty (max. spotřeba) výkonu a proudu
 - proudová asymetrie
 - celkové harmonické zkreslení (THD proudu)
 - harmonická analýza proudu do 63. řádu.
 - měřiče činné, jalové, zdánlivé energie (částečné a celkové).
- Přesnost měření (IEC/BS 61557-12):
 - proud Třída 0,5 (Iref = 5AAC)
 - výkon: Třída 1 (aktivní), třída 2 (reaktivní)
 - činná energie: Třída 1
 - THD a harmonické proudu: třída 5
 - aktivní energie: Třída 1 (IEC/EN/BS 62053-21)
 - reaktivní energie: Třída 2 (IEC/EN/BS 62053-23).

FUNKCE ČELNÍCH LED

LED vyhrazené pro sběrnici

- ON:
 - blíká během konfigurace
 - na konci úspěšné konfigurace svítí zeleně
 - svítí červeně v případě chyby (např. sběrnice připojená s invertovaným IN a OUT).
- COM:
 - svítí červeně, modul není nakonfigurován nebo není aktivní
 - během komunikace blíká zeleně.


Po první konfiguraci je v případě její změny (např. přidání modulu měření proudů) nutné odpojit a znova připojit kabel připojený k BUS IN prvního modulu, případně restartovat analyzátor sítě DMG. Tento restart také proběhne automaticky po nastavení nových měřicích bodů.

LED určené pro proudové transformátory CT

- EXS4000:
 - vypnuto, pokud parametr analyzátoru sítě P20.x.01 (Typ zátěže) = OFF
 - blíkání zeleně označuje 4 možné primární volby:
 - 1 blíknutí = 32 A
 - 2 blíknutí = 63 A
 - 3 blíknutí = 80 A
 - 4 blíknutí = 125 A
- EXS4001:
 - vypnuto, pokud parametr analyzátoru sítě P20.x.01 (Typ zátěže) = OFF
 - svítí zeleně, pokud je P20.x.01 nastaveno na jinou hodnotu než OFF.

EXAMPLE OF AN EASY BRANCH SYSTEM BUS


PŘÍKLAD SBĚRNICE SYSTÉMU EASY BRANCH





MECHANICAL DIMENSIONS, TERMINAL POSITION AND WIRING DIAGRAMS

MECHANICKÉ ROZMĚRY, SVORKY A ELEKTRICKÁ SCHÉMATA

EXS4000



EXS4001



TECHNICAL CHARACTERISTICS

TECHNICKÉ PARAMETRY

EXS4000 current inputs

Amperometrické vstupy EXS4000

Measurement mode True root mean square (TRMS)

Typ měření Skutečná efektivní hodnota (TRMS)

Overload peak 30 x Imax x 10ms

Mezní krátkodobá tepelná hodnota 30 A x Imax x 10 ms

Connection with EXS3032/EXS1032

Připojení přes EXS3032 / EXS1032

Basic current Ib 5A

Základní proud Ib 5 A

Starting current Ist 10mA

Startovací proud Ist 10 mA

Maximum current Imax 32A

Maximální proud Imax 32 A

Connection with EXS3063/EXS1063

Připojení přes EXS3063 / EXS1063

Basic current Ib 10A

Základní proud Ib 10 A

Starting current Ist 20mA

Startovací proud Ist 20 mA

Maximum current Imax 63A

Maximální proud Imax 63 A

Connection with EXS3080/EXS1080

Připojení přes EXS3080 / EXS1080

Basic current Ib 15A

Základní proud Ib 15 A

Starting current Ist 30mA

Startovací proud Ist 30 mA

Maximum current Imax 80A

Maximální proud Imax 80 A

Connection with EXS3125/EXS1125

Připojení přes EXS3125 / EXS1125

Basic current Ib 20A

Základní proud Ib 20 A

Starting current Ist 40mA

Startovací proud Ist 40 mA

Maximum current Imax 125A

Maximální proud Imax 125 A

EXS4001 current inputs

Amperometrické vstupy EXS4001

Rated current In 5A~ / 1A~

Jmenovitý proud In 5 A ~ / 1 A ~

Measurement range 0.004 - 6A~

Rozsah měření 0,004 - 6 A ~

Input type Internal CT

Typ vstupu Interní CT

Measurement mode True root mean square (TRMS)

Typ měření Skutečná efektivní hodnota (TRMS)

Overload capacity 1.2 le

Mezní trvalá tepelná hodnota 1,2 le

Overload peak 120A x 0.5s

Mezní krátkodobá tepelná hodnota 120 A x 0,5 s

Burden (per phase) 0.6 VA

Autospotřeba (na fází) 0,6 VA

Measurement accuracy

Přesnost měření

Reference temperature +23°C ± 2°C

Referenční teplota +23 °C ± 2 °C

Current Classe 0.5 (IEC/EN 61557-12), In: 5 A~

Proud Třída 0,5 (IEC/EN 61557-12), In: 5 A ~

Active power Classe 1 (IEC/EN 61557-12)

Činný výkon Třída 1 (IEC/EN 61557-12)

TECHNICAL CHARACTERISTICS		TECHNICKÉ PARAMETRY	
Reactive power	Classe 2 (IEC/EN 61557-12)	Jalový výkon	Třída 2 (IEC/EN 61557-12)
Active energy	Classe 1 (IEC/EN 62053-21)	Činná energie	Třída 1 (IEC/EN 62053-21)
Reactive energy	Classe 2 (IEC/EN 62053-23)	Jalová energie	Třída 2 (IEC/EN 62053-23)
Power factor	Classe 1 (IEC/EN 61557-12)	Účník	Třída 1 (IEC/EN 61557-12)
THD I	Classe 5 (IEC/EN 61557-12)	THD I	Třída 5 (IEC/EN 61557-12)
Harmonics 2nd – 15th order	Classe 5 (IEC/EN 61557-12)	Harmonické, pořadí 2-15	Třída 5 (IEC/EN 61557-12)
Ambient conditions		Okolní podmínky	
Operating temperature	Min -20°C – Max +60°C	Teplota použití	Min -20 °C - Max +60 °C
Storage temperature	Min -30°C – Max +80°C	Skladovací teplota	Min -30 °C - Max +80 °C
Relative humidity	<80% (IEC/EN 60068-2-78)	Relativní vlhkost	<80 % (IEC/EN 60068-2-78)
Maximum pollution degree	2	Maximální znečištění životního prostředí	2
Measurement category	III	Kategorie měření	III
Overvoltage category	3	Kategorie přepětí	3
Altitude	≤ 2000 m	Nadmořská výška	≤ 2000 m
Climatic sequence	Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)	Klimatická sekvence	Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Shock resistance	10g (IEC/EN 60068-2-27)	Odolnost vůči nárazům	10g (IEC/EN 60068-2-27)
Vibration resistance	0.7g (IEC/EN 60068-2-6)	Odolnost vůči vibracím	0,7g (IEC/EN 60068-2-6)
Insulation voltage		Izolační napětí	
Rated insulation voltage Ui	600 V~	Jmenovité izolační napětí Ui	600V~
Rated impulse withstand voltage Uimp	9,6 kV	Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	9,6kV
Power frequency withstand voltage	5,4 kV	Jmenovité výdržné napětí při provozní frekvenci	5,4kV
Current input connections (EXS4001)		Připojení obvodu měření proudu (EXS4001)	
Type of terminals	Screw (removable with safety screws)	Typ svorek	Šroub (odnímatelný pomocí bezpečnostního šroubu)
N° of terminals	6 for external CT connection	Poč. svorek	6 pro připojení externích CT
Conductor cross section (min and max)	0,2 - 2,5 mm² (24 - 12 AWG)	Průřez vodičů (min. a max.)	0,2–2,5 mm² (24–12 AWG)
Tightening torque	0,5 Nm (4,5 lbin)	Utahouvací moment svorek	0,5 Nm (4,5 Lbin)
Housing		Pouzdro	
Material	Polyamide RAL 7035	Materiál	Polyamid RAL 7035
Type	DIN rail mounting, 35mm omega profile (IEC/EN/BS 60715)	Montáž	Montáž na DIN lištu, 35mm omega profil (IEC/EN/BS 60715)
Dimensions	EXS4000: 72 x 90 x 26 mm EXS4001: 72 x 90 x 42 mm	Rozměry Š x V x H	EXS4000: 72 x 90 x 26 mm EXS4001: 72 x 90 x 42 mm
Protection degree	IP20	Stupeň krytí	IP20
Weight	EXS4000: 0,140 kg EXS4001: 0,210 kg	Hmotnost	EXS4000: 0,140 kg EXS4001: 0,210 kg
Certification and compliance		Certifikace a standardy	
Certification	CE, UKCA	Certifikace	CE, UKCA
Compliance	IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61010-2-030 IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC61000-6-4	Shoda	IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61010-2-030 IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC61000-6-4